UltraCella Steuergerät für Kühlräume





GER Technisches Handbuch



HINWEISE



Die Entwicklung der CAREL-Produkte gründet auf jahrzehntelanger Erfahrung auf dem HLK-Sektor, auf der ständigen Investition in die technologische Produktinnovation, auf strengen Qualitätsverfahren/-prozessen mit In-Circuit- und Funktionstests an der gesamten Produktion sowie auf den innovativsten, marktgängigen Produktionstechniken. CAREL und seine Niederlassungen/Tochtergesellschaften garantieren nicht dafür, dass alle Produkt- und Softwareeigenschaften den Anforderungen der Endanwendungen entsprechen, obwohl das Produkt nach dem gegenwärtigen Stand der Technik gebaut ist.

Der Kunde (Hersteller, Planer oder Installateur der Anlagenendausstattung) übernimmt jegliche Haftung und Risiken in Bezug auf die Produktkonfiguration zur Erzielung der bei der Installation und/oder spezifischen Endausstattung vorgesehenen Resultate.

CAREL kann bei Bestehen spezifischer Vereinbarungen als Berater für eine korrekte Inbetriebnahme der Endanlage/Anwendung eingreifen, in keinem Fall jedoch für die Betriebstüchtigkeit der Endausstattung/Anlage verantwortlich gemacht werden.

Das CAREL-Produkt ist ein nach dem neuesten Stand der Technik gebautes Gerät, dessen Betriebsanleitung in den beiliegenden technischen Unterlagen enthalten ist oder - auch vor dem Kauf - von der Internetseite www.carel.com heruntergeladen werden kann.

Jedes CAREL-Produkt benötigt in Abhängigkeit seines Technologiestandes eine Prüf-/Konfigurations-/Programmier-/Inbetriebnahme-Phase, damit es optimal an die spezifische Anwendung adaptiert werden kann. Die Unterlassung dieser Phase kann, wie im Technischen Handbuch angegeben, zu Funktionsstörungen der Endprodukte führen, für welche CAREL nicht verantwortlich gemacht werden kann.

Nur qualifiziertes Fachpersonal darf das Produkt installieren oder technische Eingriffe vornehmen.

Der Endkunde darf das Produkt nur auf die in den Produktspezifikationen beschriebenen Weisen verwenden.

Vorbehaltlich aller weiteren, im Technischen Handbuch enthaltenen Hinweise gilt für jedes CAREL-Produkt:

- Die elektronischen Schaltkreise dürfen nicht benässt werden. Regen, Feuchte und jegliche Art von Flüssigkeit oder Kondensat enthalten korrosive Mineralien, welche die elektronischen Schaltkreise beschädigen können. Das Produkt ist in Umgebungen zu verwenden oder zu lagern, die den im Handbuch angeführten Temperatur- und Feuchtegrenzwerten entsprechen.
- Das Gerät darf nicht in besonders warmen Umgebungen installiert werden. Zu hohe Temperaturen können die Lebensdauer der elektronischen Geräte reduzieren, sie beschädigen, verformen oder die Kunststoffteile schmelzen lassen. Das Produkt ist in Umgebungen zu verwenden oder zu lagern, die den im Handbuch angeführten Temperatur- und Feuchtegrenzwerten entsprechen.
- Das Gerät darf auf keine andere Weise als im Handbuch beschrieben geöffnet werden.
- Das Herunterfallen oder eine Erschütterung des Gerätes können die internen Schaltkreise und Mechanismen irreparabel beschädigen.
- Es dürfen keine korrosiven chemischen Produkte, aggressiven Löse- oder Reinigungsmittel zur Reinigung des Gerätes verwendet werden.
- Das Produkt darf in keiner anderen als im Technischen Handbuch beschriebenen Anwendungsumgebung verwendet werden.

Alle vorgenannten Empfehlungen gelten auch für andere Steuergeräte, serielle Karten, Programmierschlüssel und für jedes weitere Zubehör der CAREL-Produktbandbreite.

Die CAREL-Produkte unterliegen einer ständigen Weiterentwicklung, weshalb sich CAREL das Recht vorbehält, an jedem hier beschriebenen Gerät ohne Vorankündigung Änderungen und Besserungen vornehmen zu können.

Die im Handbuch enthaltenen technischen Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

Die Haftung CARELS für die eigenen Produkte ist von den allgemeinen CAREL-Vertragsbedingungen (siehe Internetseite www.carel.com) und/oder von spezifischen Vereinbarungen mit den Kunden geregelt; in Anwendung der geltenden Gesetzgebung haften CAREL, seine Mitarbeiter oder Niederlassungen/Tochtergesellschaften keinesfalls für eventuelle Gewinn- oder Verkaufsausfälle, Daten- und Informationsverluste, Warenkosten oder Ersatzdienstleistungen, Sach- oder Personenschäden, Betriebsunterbrechungen oder eventuelle, auf jegliche Art verursachte direkte, indirekte, unbeabsichtigte Schäden, Vermögensschäden, Versicherungsschäden, Strafschäden, Sonder- oder Folgeschäden, sei es vertragliche, nicht vertragliche Schäden oder solche, die auf Fahrlässigkeit oder eine andere Haftung infolge der Installation, Verwendung oder Unmöglichkeit des Gebrauchs des Produktes zurückzuführen sind, auch wenn CAREL oder seine Niederlassungen/Tochtergesellschaften von der möglichen Beschädigung benachrichtigt wurden.

ENTSORGUNG



INFORMATION ÜBER DIE KORREKTE ENTSORGUNG DER ELEKTRISCHEN UND ELEKTRONISCHEN GERÄTEABFÄLLE

- Die Bestandteile der elektrischen und elektronischen Geräte d
 ürfen nicht als Siedlungsabf
 älle entsorgt werden. Es muss das Verfahren der M
 ülltrennung zur Anwendung kommen.
- Für die Entsorgung sind die von der örtlichen Gesetzgebung vorgesehenen öffentlichen oder privaten Entsorgungssysteme zu benutzen. Außerdem kann das Gerät nach seiner Verwendung beim Einkauf eines neuen Produktes dem Händler rückerstattet werden.
- Dieses Gerät kann gefährliche Stoffe enthalten: Ein nicht sachgemäßer Gebrauch oder eine nicht korrekte Entsorgung können negative Folgen für die menschliche Gesundheit und die Umwelt mit sich bringen.
- Das auf dem Produkt oder auf der Verpackung angebrachte und in der Betriebsanleitung enthaltene Symbol (durchgestrichener Abfallcontainer auf Rädern) weist darauf hin, dass das Gerät nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht wurde und somit nach dem Verfahren der Mülltrennung zu entsorgen ist.
- Im Falle einer nicht vorschriftsmäßigen Entsorgung der elektrischen und elektronischen Abfälle werden die von den örtlichen Entsorgungsnormen vorgesehenen Strafen auferlegt.

Materialgarantie: 2 Jahre (ab Produktions-/Lieferdatum, Verschleißteile ausgenommen).

Bauartzulassung: Die Qualität und Sicherheit der CAREL-Produkte werden durch das ISO 9001-Zertifikat für Bauart und Produktion garantiert.



Die HACCP-basierten Lebensmittel-Sicherheitsprogramme und einige staatlichen Vorschriften erfordern die periodische Prüfung der Geräte, die zur Lebensmittellagerung verwendet werden. Damit sollen Messabweichungen innerhalb des anwendungsspezifisch zulässigen Bereichs gehalten werden.

Carel empfiehlt die Beachtung der europäischen Norm EN 13486:2001 in geltender Fassung "Temperaturregistriergeräte und Thermometer für den Transport, die Lagerung und die Verteilung von gekühlten, gefrorenen, tiefgefrorenen Lebensmitteln und Eiskrem - Regelmäßige Prüfungen" oder analoger Normen und Vorschriften am Installationsort.

Weitere Angaben zu den technischen Daten, zur Installation und Konfiguration des Produktes sind im Handbuch enthalten.



ACHTUNG: Die Kabel der Fühler und der digitalen Eingänge soweit wie möglich von den Kabeln der induktiven Lasten und von den Leistungskabeln zur Vermeidung von elektromagnetischen Störungen trennen. Die Leistungskabel und Signalkabel nie in dieselben Kabelkanäle stecken (einschließlich Stromkabelkanäle).

GER

76

CAREL

Inhalt

1. El	NFÜHRUNG	7
1.1	Produktcodes	7
1.2	Erweiterungsmodule	8
2. IN	ISTALLATION	9
2.1	Montage und Abmessungen (mm)	9
2.2	Struktur	10
2.3	Schaltplan	11
2.4	Montage der Zusatzmodule	12
2.5	Ultra-EVD-Modul	14
2.6	Ultra-Power-Modul	15
2.7	EVD ice	16
2.8	Ultra-3PH-EVAPORATOR-Modul	16
2.9	Ultra-3PH-FULL-Modul	17
2.10	Installation	18
2.11	Anbindung an das Überwachungsnetzwerk	18
2.12	UltraCella-Service-Terminal	19
2.13	Parameter-Upload/Download (USB-Speicherstick)	19
3. BI	EDIENOBERFLÄCHE	20
3.1	Display	20
3.2	Tasten	21
3.3	Programmierung	22
3.4	Verfahren	24
4. IN	IBETRIEBNAHME	31
4.1	Erste Inbetriebnahme	
4.2	Parametereinstellungen für die Inbetriebnahme	
4.3	Inbetriebnahme für Modelle mit Ein-Zeilen-Display,	
	Code WB000S*	31
4.4	Inbetriebnahme für Modelle mit Doppel-Zeilen-Display,	
4 5	Code WB000D*	
4.5	Indetriednahme mit UltraCella-Service-Terminal	
4.0	Start: Hauptrunktionen	دد حد
4.7	Lichistederung	
4.8	Start das Ultra EVD Madula	
4.9 1 1 0		
4.1U	Start des Elltra 20H Evaporator Module	40 40
4.11 11 1	Start des Ultra-3PH-Full-Module	4Z /12
H.1∠		40
5. K	ONFIGURATION DER AUSGÄNGE UND	
SCHL	JTZFUNKTIONEN	44

5.1	Analoge Ausgänge44
5.2	Digitale Ausgänge44

6. R	EGELUNG	45
6.1	Einschalten/Ausschalten des Steuergerätes	45
6.2	Virtueller Fühler	45
6.3	Sollwert	45
6.4	Pumpdown-Betrieb	47
6.5	Autostart in Pumpdown-Betrieb	48
6.6	Dauerbetrieb	48
6.7	Türschaltersteuerung	48
6.8	Abtauung	49
6.9	Verdampferventilatoren	51
6.10	Verflüssigerventilatoren	53
6.11	Duty Setting	55
6.12	Heizwiderstand für Auffangschale	55
6.13	Abtauung mit 2 Verdampfern	55
6.14	Zweiter Verdichter mit Rotation	56
6.15	Neutralzonenregelung	57
6.16	Aktivierung der Hilfsausgänge AUX über Zeitprogramm.	57
6.17	Feuchteregelung	58
6.18	Entfeuchtung	59
6.19	Allgemeine Funktionen	61
7. P/	ARAMETERTABELLE	65

8. MELDUNGEN UND ALARME

8.1	Meldungen	76
8.2	Alarme	76
8.3	Alarmreset	76
8.4	HACCP-Alarme und Visualisierung	76
8.5	EVD-EVO-Alarme	77
8.6	EVD-ICE-Alarme	77
8.7	Alarme des dreiphasigen Moduls	78
8.8	Alarmparameter	79
8.9	HACCP-Alarmparameter und Aktivierung der Überwachung	80
8.10	Alarm für hohe Verflüssigertemperatur	80
	ů ,	

9. TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN 81 9.1 Technische Daten UltraCella 81

11.SC	11.SOFTWARE-RELEASE 99		
10.2	Schaltplan 3PH-FULL-Modul	91	
10.1	Schaltplan 3PH-EVAPORATOR-Modul		
10.SC	CHALTPLÄNE 3PH-MODULE	84	
9.5	Technische Daten 3PH-FULL-Module	83	
9.4	Technische Daten 3PH-EVAPORATOR-Module	82	
9.3	Technische Daten Power-Module	82	
9.2	Technische Daten EVD-Module		
2	Teeriniserie Dateri oltraceria		

EINFÜHRUNG 1.

Die UltraCella-Serie sieht ein Steuergerät für die Basisfunktionen eines Kühlraumes vor. Dieses kann mit Erweiterungsmodulen für zusätzliche Funktionen aufgerüstet werden (bspw. elektronisches Ventil, Leistungsrelais, etc.).

Die Bedienoberfläche ist extrem benutzerfreundlich. Sie besteht modellabhängig aus:

- einem großen LED-Display für die Visualisierung der Betriebstemperatur und der aktiven Lasten;
- einem Grafik-Terminal mit mehrsprachig verfügbaren Textstrings, das den Benutzer bei der Inbetriebnahme assistiert ("Wizard"). Außerdem blendet die Bedienoberfläche während der Programmierung Tooltips ein und lieferte akkurate Alarmbeschreibungen.

Das Grafik-Terminal ist auch als "Service-Tool" verfügbar und ist von Nutzen, wenn das Steuergerät nur mit LED-Display ausgestattet ist.

An den UltraCella-USB-Port kann ein USB-Speicherstick für folgende Funktionen angeschlossen werden:

- zum Hochladen der Sprachen des Grafik-Terminals bei der ersten Inbetriebnahme:
- zum Upload/Download der Parameter;
- für sonstige Vorgänge (dem technischen Service vorbehalten, z. B. • Software-Update);
- · zum Download der Temperatur-Logdateien.

Die Zusatzmodule werden bei der Montage an der rechten Seite des Steuergerätes angekoppelt, um als hermetisches Ganzes die vorgesehene IP-Schutzart zu garantieren.

Hauptmerkmale:

- 6 Relaisausgänge: Verdichter, Abtauung, Ventilator, Licht, AUX1, AUX2;
- Hutschienen- oder Wandmontage;
- 3-Ziffern-LED-Display mit Dezimalstelle und Status-Icons;
- frontintegrierte Tasten (LED-Display) für eine hohe Schutzart (IP65) und Betriebssicherheit (auch bei Reinigung);
- 10 werksseitig vorgeladene und änderbare Parameter-Sets (Rezepte); sie entsprechen den 10 Parameterkonfigurationen zur Anpassung des Steuergerätes an die jeweilige Kühlgutlagerung;
- intuitive Bedienoberfläche mit hinterleuchteten Tasten;
- Abtauung aktivierbar über die Tasten, den digitalen Eingang, das SCADA-Gerät;
- verschiedene Abtautypen auf einem oder zwei Verdampfern: natürliche Abtauung (mit Verdichterstopp), elektrische Abtauung, Heißgasabtauung;
- Verdichtersteuerung bis 2 Hp Leistung oder mit zusätzlichem Leistungsmodul - 3 Hp Leistung;
- Temperaturregelung mit virtuellem Regelfühler;
- digitale Eingänge für Alarmaktivierung, Abtaufreigabe oder • Abtauaktivierung, Türschalter, Hilfsausgang, On/Off, etc.;
- Ansteuerung von 1 Verdichter mit doppelter Laststufenregelung oder von 2 Verdichtern, auch mit Rotation;
- Tastenschutz: Deaktivierbarkeit einzelner Tasten zur Vermeidung unerwünschter Eingriffe;
- · Lichtsteuerung über Türschalter oder Lichttaste;
- Alarmsummer;
- HACCP-Funktion; Temperaturüberwachung und -registrierung bei Hochtemperaturalarm während des Betriebes und nach Stromausfall;
- serielle RS485-Netzwerkanbindung für Anschluss an SCADA- und Teleservice-Systeme.

Die Zusatzmodule ermöglichen:

- die Installation des elektronischen Expansionsventils in Verwendung des EVD-Evolution-Treibers von CAREL für die Überhitzungsregelung; die Verdichtersteuerung mit Leistungsrelais bis 3 Hp;
- die Verwendung eines einphasigen Leitungsschutzschalters zusätzlich zum Leistungsrelais.



Fig. 1.a

Produktcodes 1.1

Code	Beschreibung	
WB000S**F0	UltraCella, Ein-Zeilen-LED-Display	
WB000D**F0	UltraCella, Doppel-Zeilen-LED-Display	
		Tab. 1.a



Fig. 1.b

Fig. 1.c

1.2 Erweiterungsmodule

EVD-Modul (Code WM00E***00)

Erweiterungsmodul mit Versorgungstransformator und Treiber für elektronisches Expansionsventil.

Code	Beschreibung
WM00ENS000	Ultra-EVD-Modul ohne EVD-Display
WM00ENSI00	Ultra-EVD-Modul mit EVD-I/E-Display
WM00ENNI00	Ultra-EVD-Blindmodul - Start mit UltraCella
WM00EUN000	Ultra-EVD-Blindmodul mit Ultracap - Start mit UltraCella
WM00EUS000	Ultra-EVD-Modul mit Ultracap, ohne EVD-Display
WM00EUK000	Ultra-EVD-Blindmodul mit Ultracap, eigenständig - Start mit
	UltraCella
WM00EUC000	Ultra-EVD-Modul ohne EVD-Display, mit Ultracap,
	eigenständig

Tab. 1.b



Leistungsmodul (Code WM00P000*N)

Erweiterungsmodul mit Leitungsschutzschalter und 3-Hp-Relais für Verdichtersteuerung. Es gibt auch die Version ohne Relais für den installateurseitigen Einbau von anwendungsspezischen Vorrichtungen (Schütze, Sicherungen, etc.).

Code	Beschreibung
WM00P0003N	Ultra-Power-Modul mit Leitungsschutzschalter und 3-Hp-
	Relais
WM00P000NN	Ultra-Power-Modul mit Leitungsschutzschalter
	Tab. 1.c



Fig. 1.d

Dreiphasige Leistungsmodule (Code WT00S*00N0)

3PH-Power-Module sind Erweiterungsmodule für die Ansteuerung einer einzelnen dreiphasigen Last, allgemein der Abtauheizungen. Sie sind mit einem vorverdrahteten dreiphasigen Schaltschütz und einer vierpoligen Schutzschaltung ausgestattet.

Codes	Beschreibung
WT00SB00N0	3PH-Power-Modul mit Leistungsschalter, Abtauung 6A
WT00SC00N0	3PH-Power-Modul mit Leistungsschalter, Abtauung
	10A
WT00SD00N0	3PH-Power-Modul mit Leistungsschalter, Abtauung
	16A

Tab. 1.a



Dreiphasige Erweiterungsmodule

Ultra-3PH-Evaporator-Module sind Erweiterungsmodule für die Ansteuerung der dreiphasigen Verdampfer. Sie müssen mit UltraCella-Steuergeräte, Code WB000S% oder WB000D%, kombiniert werden. Sie enthalten die Leistungsaktoren zur direkten Ansteuerung der dreiphasigen Verbraucher des Verdampfers.

Ultra-3PH-Full-Module sind Erweiterungsmodule für die Ansteuerung der Verflüssigersätze der dreiphasigen Verdampfer. Sie müssen mit UltraCella-Steuergeräten, Code WB000S% oder WB000D%, kombiniert werden. Sie enthalten die Leistungsaktoren zur direkten Ansteuerung der dreiphasigen Verbraucher des Verflüssigersatzes und des Verdampfers.

Codes	Beschreibung
WT00E600N0	Ultra-3PH-Evaporator-Modul 6 kW
WT00E900N0	Ultra-3PH-Evaporator-Modul 9 kW
WT00EA00N0	Ultra-3PH-Evaporator-Modul 20 kW
WT00F4B0N0	Ultra-3PH-Full-Modul 4 HP
WT00F7C0N0	Ultra-3PH-Full-Modul 7,5 HP



Fig. 1.e

Fig. 1.f

UltraCella-Service-Terminal

Das UltraCella-Steuergerät kann an ein externes Service-Terminal für die Inbetriebnahme und vereinfachte Programmierung der Betriebsparameter angeschlossen werden. Das Terminal ist mit den Steuergeräten mit LED-Display zu verwenden. Während des Anschlusses des UltraCella-Service-Terminals ist das LED-Display vorübergehend deaktiviert.

Codes	Beschreibung
PGDEWB0FZ0	UtraCella mit Service-Terminal pGD1
PGDEWB0FZK	UltraCella mit Service-Terminal pGD1 + 3-m-Kabel und
	Stecker S90CONN001

Tab. 1.d





2. INSTALLATION

2.1 Montage und Abmessungen (mm)

Das Steuergerät wird mit vorgebohrten Montageöffnungen an der rechten und unteren Seite für den installateurseitigen Einbau von Kabelverschraubungen geliefert.





Montage

A: Mit Hutschiene



1.a: Die Hutschiene befestigen und das Steuergerät einfügen.



2.a: Die Blenden abnehmen, die Schrauben abschrauben (1) und das Steuergerät öffnen.



Fig. 2.b



1.b: Die vier 4 Montagebohrungen (Ø 4,5 mm) gemäß Bohrschablone ausführen; die Dübel einsetzen (Abmessungen in mm).



2.b: Die Blenden abnehmen.



3.a: Auf der Wand die Positionen der unteren Montagebohrungen anzeichnen; das Steuergerät abnehmen und die Bohrungen (Ø 4,5 mm) ausführen; die Dübel einfügen. Das Steuergerät in die Hutschiene einrasten und mit den unteren Schrauben befestigen.



4: Die Kabelverschraubungen in Verwendung der vorgebohrten Montagebohrungen montieren, um: an der Unterseite: Versorgungskabel, Fühler, Aktoren anzuschließen;

an der rechten Seite: die Kabel für eventuelle Zusatzmodule anzuschließen.

5: Das Steuergerät schließen und die Schrauben festschrauben (2).

2.2 Struktur

Modelle mit Ein-Zeilen-Display, Code WB000S*





3.b: Die Schrauben (1) festschrauben und das Steuergerät befestigen. Die Schrauben (2) lockern und das Steuergerät öffnen.





Achtung: Die Leistungskabel (Versorgung, Aktoren) von den Signalkabeln (Fühler, digitale Eingänge) trennen.

NB: Eine Lochsäge für die Durchbohrung der vorgebohrten Stelle (A) des Steuergerätes verwenden.

Legende

1	Tasten
2	Display
3	Schrauben für die Wandmontage
4	Schließschrauben
5	Steckanschluss für das UltraCella-Service-Terminal (*)
6	Grüne LED (*)
7	Rote LED (*)
8	USB-Anschluss (*)

(*) Sichtbar nach dem Abnehmen der unteren Blende

Modelle mit Doppel-Zeilen-Display, Code WB000D*



Schaltplan 2.3



Fig. 2.e

Legende

1	Tasten

- 2 Display
- 3 Schrauben für die Wandmontage 4 Schließschrauben
- 5 Steckanschluss für das UltraCella-Service-Terminal (*)
 - Grüne LED (*)
- 6 7 Rote LED (*)
- 8 USB-Anschluss (*)

(*) Sichtbar nach dem Abnehmen der unteren Blende

Legende

B1B5	Analoger Eingang 15				
DI1	Türschalter				
DI2, DI3	Digitale Eingänge 2, 3				
Y1	Analoger 010-V-Ausgang				
GND	Bezugspotenzial für Signale				
5 VREF	Spannungsversorgung ratiometrischer				
	Druckfühler				
+Vdc	Spannungsversorgung aktiver Fühler (Feuchte)				
CMP	DO1 (*) Verdichter				
DEF	DO2 (*) Abtauung				
FAN	DO3 (*) Verdampferventilator				
LIGHT	DO4 (*) Licht				
AUX1	DO5 (*) Hilfsausgang 1				
AUX2	DO6 (*) Hilfsausgang 2				
L, N	Stromversorgung				
Fieldbus	Serieller Feldbusanschluss (19200 Baud, 8 Bit, 2				
	Stoppbits, keine Parität)				
BMS	Serieller BMS-Anschluss				
	Tab. 2.a				

(*) Anzeige der digitalen Ausgänge im Multifunktionsmenü (siehe Kap. 3)

2.4 Montage der Zusatzmodule

Abmessungen (mm)



Layout



Falls mehrere Zusatzmodule installiert werden müssen, sollte zur Optimierung der Verdrahtung das dargestellte Layout verwendet werden.

Fig. 2.h

Gesamtbohrschablone (mm)

Sollten das UltraCella-Steuergerät und das Erweiterungsmodul gleichzeitig montiert werden müssen, ist die Gesamtbohrschablone zu verwenden.



Montage



1: Eine Lochsäge für die Durchbohrung der vorgebohrten Stellen verwenden (Abstände A, B). Falls vorgesehen, ein Hutschiene für das Modul einbauen.



2: Die Blenden abnehmen. Die Schrauben (3) lösen und das UltraCella-Steuergerät öffnen.

GER







4: Das Modul an das UltraCella-Steuergerät anreihen. Die beiliegenden Verbindungshalterungen einsetzen.

2.5 Ultra-EVD-Modul

Montage mit Hutschiene

GER

5.a An der Wand die Positionen der unteren Bohrungen (A) anzeichnen; die Verbindungshalterungen (B) entfernen, das Modul abziehen (C). Die entsprechenden Bohrungen ausführen (Ø 4,5 mm) und die Dübel einsetzen. Das Modul positionieren: Die Verbindungshalterungen (B) montieren und die Schrauben (A) festschrauben.



Montage ohne Hutschiene

5.b An der Wand die Positionen der 4 Bohrungen (A) anzeichnen; die Verbindungshalterungen (B) entfernen, das Modul abziehen (C). Die entsprechenden Bohrungen (Ø 4,5 mm) gemäß Bohrschablone ausführen und die Dübel einsetzen. Das Modul positionieren: Die Verbindungshalterungen (B) montieren und die Schrauben (A) festschrauben.



WM00ENNI00, WM00EUN000 und WM00EUK000: Das UltraCella-Steuergerät gemäß folgendem Schaltplan über die serielle Feldbusleitung (RS485-Modusbus-Protokoll) an das EVD-Modul anschließen. Für die Konfiguration des EVD-EVO-Treibers auf die Parametertabelle Bezug nehmen.

WM00ENSI00 und WM00ENS000: WM00EUS000 und WM00EUC000:

- 1. Verwendung des EVD-EVO-Displays für die Treiberkonfiguration. Einen Hilfsausgang des UltraCella-Steuergerätes, AUX1 oder AUX2, mit dem digitalen Eingang DI1 des EVD EVO verdrahten. Die Parameter wie folgt konfigurieren:
- H1=7 (für AUX1) oder H5=7 (für AUX2) -> zweiter verzögerter Verdichter
- C11=0 -> Aktivierungsverzögerung zweiter Verdichter = 0 Auf diese Weise wird der Hilfsausgang als potentialfreier Kontakt f
 ür die Verdichtersteuerung konfiguriert. Er kann an den digitalen Eingang DI1 des EVD-EVO-Treibers angeschlossen werden. In UltraCella ist keine Konfiguration erforderlich.

2. Konfiguration des EVD-EVO-Treibers über UltraCella

Das UltraCella-Steuergerät gemäß folgendem Schaltplan an das EVD-Modul anschließen. Für die Konfiguration des EVD-EVO-Treibers auf die Parametertabelle Bezug nehmen.

In serieller Verbindung können die Treiberparameter auf dem lokalen Display des EVD EVO nur gelesen (nicht geändert) werden. Nach der Freigabe des Treibers (Parameter P1=1) sind die Treiberparameter jene, die von UltraCella gemäß Parametertabelle kommuniziert werden (änderbar nur über UltraCella). Die eventuell vorher über das EVD-EVO-Display konfigurierten Parameter gehen verloren.



2.6 Ultra-Power-Modul

Montage mit Hutschiene

5.a An der Wand die Positionen der unteren Bohrungen (A) anzeichnen; die Verbindungshalterungen (B) entfernen, das Modul abziehen (C). Die entsprechenden Bohrungen ausführen (Ø 4,5 mm) und die Dübel einsetzen. Das Modul positionieren: Die Verbindungshalterungen (B) montieren und die Schrauben (A) festschrauben.



Das Modul gemäß folgendem Schema verdrahten.

ULTRACELLA-STEUERGERÄT

Montage ohne Hutschiene

5.b An der Wand die Positionen der 4 Bohrungen (A) anzeichnen; die Verbindungshalterungen (B) entfernen, das Modul abziehen (C). Die entsprechenden Bohrungen (Ø 4,5 mm) gemäß Bohrschablone ausführen und die Dübel einsetzen. Das Modul positionieren: Die Verbindungshalterungen (B) montieren und die Schrauben (A) festschrauben.



Fig. 2.m

ULTRA-POWER-MODUL



(*) NB: Die gestrichelten Anschlüsse und das 3-Hp-Relais werden mit Modul Code WM00P0003N geliefert.

Fig. 2.n

GER

2.7 EVD ice

Für die Montage des EVD-ICE-Treibers im Verdampfer siehe das technische Handbuch +0300037IT.

Das UltraCella-Steuergerät gemäß nachstehendem Schaltplan über die serielle Feldbusleitung (RS485-Modbus-Protokoll) an den EVD-ICE-Treiber anschließen. Für die Konfiguration des Treibers auf die Parametertabelle Bezug nehmen.



Fig. 2.o

2.8 Ultra-3PH-EVAPORATOR-Modul

- 1. In Verwendung der Bohrschlablone die 4(6) Wandmontagebohrungen ausführen:
 - Die 6 Befestigungsschrauben des Frontteils abnehmen.
 - Das Frontteil abnehmen.
 - Das Modul mit angemessen langen Schrauben an der Wand befestigen.
 - Die Seitenfläche des Moduls bei Bedarf durchbohren; die Kabelverschraubungen montieren, um: die Versorgungskabel, das serielle Verbindungskabel, die Fühler und Leistungskabel für die Lasten anzuschließen.





- Die Leistungskabel (Versorgung, Lasten) von den Signalkabeln (Fühler, digitale Eingänge) und vom seriellen Verbindungskabel trennen.
- Die Kabel an die Stromstärke anpassen.
- Die PE-Klemme mit der Erde des Stromversorgungsnetzes verbinden.
- 2. Die dreiphasige Erweiterung an UltraCella in Verwendung des abgeschirmten seriellen Verbindungskabels AWG 22 anschließen.
- 3. Das Frontteil durch Festschrauben der 6 Schrauben schließen.
- 4. UltraCella (230 Vac) und das dreiphasige Erweiterungsmodul (400 Vac) mit Strom versorgen.
- 5. Den Hauptleitungsschutzschalter aktivieren.

<u>CAREL</u>

GER



Fig. 2.q

2.9 Ultra-3PH-FULL-Modul

- 1. In Verwendung der Bohrschlablone die 4 (6) Wandmontagebohrungen ausführen:
 - Die 6 Befestigungsschrauben des Frontteils abnehmen.
 - Das Frontteil abnehmen.

290

- Das Modul mit angemessen langen Schrauben an der Wand befestigen.
 Die Seitenfläche des Moduls bei Bedarf durchbohren: die
- Die Seitenfläche des Moduls bei Bedarf durchbohren; die Kabelverschraubungen montieren, um: die Versorgungskabel, das serielle Verbindungskabel, die Fühler und Leistungskabel für die Lasten anzuschließen.

e

Achtung:

- Die Leistungskabel (Versorgung, Lasten) von den Signalkabeln (Fühler, digitale Eingänge) und vom seriellen Verbindungskabel trennen.
- Die Kabel an die Stromstärke anpassen.
- Die PE-Klemme mit der Erde des Stromversorgungsnetzes verbinden.
 Nach der Spannungsversorgung der dreiphasigen Erweiterung die einzelnen Lasten auf die korrekte Stromaufnahme kontrollieren
- 2. Die dreiphasige Erweiterung an UltraCella in Verwendung des abgeschirmten seriellen Verbindungskabels AWG 22 anschließen.



- 3. Das Frontteil durch Festschrauben der 6 Schrauben schließen.
- 4. Bei der ersten Inbetriebnahme der Anlage sollte die Auslösung des Motorschutzes auf die effektive Leistungsaufnahme des Verdichters abgestimmt werden.



- 5. UltraCella (230 Vac) und das dreiphasige Erweiterungsmodul (400 Vac) mit Strom versorgen.
- 6. Den Hauptleitungsschutzschalter und den Motorschutz aktivieren.

2.10 Installation

Für die Installation des Steuergerätes siehe die nachstehende Beschreibung sowie die Schaltpläne der vorhergehenden Absätze:

- Die Fühler anschließen und Spannung anlegen: Die Fühler können bis maximal 10 Meter vom Steuergerät installiert werden, sofern Kabel mit 1 mm² Mindestquerschnitt verwendet werden.
- 2. Das Steuergerät programmieren: siehe Kapitel "Inbetriebnahme" und "Bedienoberfläche".
- 3. Die Aktoren anschließen: Sie sollten erst nach der Programmierung des Steuergerätes angeschlossen werden. Die maximale Relaisleistung (siehe "Technische Daten") muss sorgfältig überprüft werden.
- 4. Anbindung an das serielle Netzwerk (falls vorhanden): Alle Steuergeräte sind mit Steckanschluss für den Anbindung an das Überwachungsnetzwerk ausgerüstet.

Hinweise: Die Montage des UltraCella-Steuergerätes muss in Räumen mit folgenden Merkmalen vermieden werden:

- relative Feuchte über 90 %, keine Betauung;
- starke Schwingungen oder Stöße;
- ständiger Kontakt mit Wasserstrahlen;
- Kontakt mit aggressiven und umweltbelastenden Mitteln (z. B. Schwefelsäure- und Ammoniakgas, Salzsprühnebel, Rauchgas) mit sich daraus ergebender Korrosion und/oder Oxidation;
- hohe magnetische Interferenzen und/oder Funkfrequenzen (z.B. in der Nähe von Sendeantennen);
- · direkte Sonnenbestrahlung und allgemeine Witterungseinwirkung.

Beim Anschluss des Steuergerätes sind die folgenden Hinweise zu beachten:

- Der nicht korrekte Anschluss an die Versorgungsspannung kann das Steuergerät ernsthaft beschädigen.
- Für die Klemmen geeignete Kabelschuhe verwenden. Jede Schraube lockern, die Kabelschuhe einfügen, die Schrauben festziehen und die Kabel leicht anziehen, um den Halt zu überprüfen. Bei der Verwendung eines automatische Schraubendrehers das Drehmoment auf einen Wert unter 0,5N•m einstellen.
- Die Kabel der Fühler und der digitalen Eingänge soweit wie möglich (mindestens 3 m) von den Kabeln der induktiven Belastungen und Leistungskabeln zur Vermeidung von elektromagnetischen Störungen trennen. Die Leistungskabel und Fühlerkabel nie in dieselben Kabelkanäle (einschließlich Stromkabelkanäle) stecken. Die Fühlerkabel nie in unmittelbarer Nähe der Leistungsschütze (Schütze, Leitungsschutzschalter o. a.) installieren. Die Länge der Fühlerkabel so weit wie möglich reduzieren und Spiralen, welche die Leistungsschütze umschließen, vermeiden.
- Als Abtaufühler nur Fühler mit Schutzart IP67 verwenden; die Fühler mit vertikaler Kugel positionieren, um den Kondensatablauf zu erleichtern. Die NTC-Thermistor-Temperaturfühler besitzen keine Polarität, weshalb die Anschlussanordnung ihrer Enden keine Rolle spielt.

Achtung: Zur Sicherheit des Gerätes bei schweren Alarmen müssen alle für die Betriebstüchtigkeit verlangten elektromechanischen Vorrichtungen installiert werden.

HACCP – ACHTUNG

Ist die Temperaturerfassung ausschlaggebend für die Lebenmittelsicherheit (cfr. HACCP), dürfen ausschließlich die von CAREL empfohlenen Temperaturfühler verwendet werden. Die geltenden Vorschriften können die Dokumentierung aller Maßnahmen und die Aufbewahrung der Dokumentation sowie periodische Prüfungen der Geräte- und Fühlerausstattung verlangen. Wenden Sie sich im Zweifelsfalle an den Verantwortlichen für Lebensmittelsicherheit oder an den Anlagenveranwortlichen.

2.11 Anbindung an das Überwachungsnetzwerk

Hinweise:

Den Wandler korrekt befestigen, um Abtrennungen zu vermeiden. Die Verdrahtung spannungsfrei ausführen.

Die Kabel des Wandlers CVSTDUMORO von den Leistungskabeln (Relaisausgänge und Spannungsversorgung) getrennt halten.

Der RS485-Wandler lässt die UltraCella-Steuergeräte für die komplette Ansteuerung und Überwachung der angeschlossenen Geräte an das Überwachungsnetzwerk anbinden. Es können bis zu 207 Geräte bei einer maximalen Netzwerklänge von 1000 m angebunden werden. Erforderlich für die Anbindung sind das Standard-Zubehör (RS485-USB-Wandler, CAREL-Code CVSTDUMOR0) und zwei 120-Ω-Endwiderstände auf den Klemmen des letzten Steuergerätes. Den RS485-Wandler gemäß Abbildung an die Steuergeräte anschließen. Für die Zuweisung der seriellen Adresse siehe Parameter H0. Siehe die Betriebsanleitung der Wandler für weitere Details.



UltraCella kann an die Überwachungsnetzwerk "PlantVisor" und "PlantWatch" über den BMS-Anschluss (RS485 Carel-Protokoll) angeschlossen werden.

Ab der Software-Release 1.5 sind am BMS-Anschluss beide Protokolle (CAREL und Modbus) verfügbar; das zu verwendende Protokoll kann im Parameter H7 gewählt werden.

- H7 = 0 Carel-Protokoll

- H7 = 1 Modbus-Protokoll

Ab der Software-Release 1.7 können die Übertragungsgeschwindigkeit, die Stoppbits und die Parität des BMS-Ports über die Parameter H10, H11 und H12 eingestellt werden. Die Bit-Zahl beträgt dagegen immer 8.

Par.	Besc	hreibung			Def.	Min.	Max.	ME
H10	BMS-	MS-Kommunikationsgeschwindigkeit bit/s				0	9	-
	0	1200		38400				
	1	2400	6	57600				
	2	4800	7	76800				
	3	9600	8	115200				
	4	19200	9	375000				
H11	BMS-	Stoppbits			2	1	2	-
	1	1 bit stop						
	2	2 bit stop						
H12	BMS-	Parität			0	0	2	-
	0 keine							
	1	ungerade	2					
	2	gerade						

С.

NB: Zur Übernahme der Änderung muss das Gerät aus- und wieder eingeschaltet werden.

2.12 UltraCella-Service-Terminal

Das "UltraCella-Service"-Terminal wird über den vorgesehenen Steckanschluss angeschlossen, der nach Abnehmen der unteren Blende zugänglich wird.

Mit dem "UltraCella-Service"-Terminal:

- können während der ersten Inbetriebnahme die Erstkonfigurationsparameter mithilfe des Assistenten eingegeben werden;
- können während des Normalbetriebs:
- 1. die aktiven Lasten und Hauptvariablen der Temperatur und Feuchte visualisiert werden;
- 2. das Steuergerät mithilfe der Tooltips programmiert werden.



Fig. 2.u

2.13 Parameter-Upload/Download (USB-Speicherstick)

Der USB-Stick wird in den Steckanschluss gesteckt, der nach dem Abnehmen der unteren Blende zugänglich wird. Mit dem USB-Stick:

- können die Parameterrezepte (r01...r10) heruntergeladen werden; das Steuergerät speichert im Stick die 10 Parameter-Rezepte (DOWNLOAD);
- können die Parameter-Rezepte (r01...r10) hochgeladen werden werden; das Steuergerät lädt vom Stick die 10 Parameter-Rezepte hoch (UPLOAD).



Verfahren:

- 1. Die untere Blende abnehmen. Den USB-Speicherstick einstecken. Die rote und die grüne LED an der Seite des Sticks leuchten nacheinander einmal auf, was bedeutet, dass der USB-Speicherstick vom Steuergerät erkannt wurde.
- Das Steuergerät für das Upload (Hochladen der Konfigurationen vom USB-Stick auf das Steuergerät) ausschalten (OFF). Für das Download (Herunterladen der Konfigurationen vom Steuergerät auf den Stick) kann das Steuergerät auch eingeschaltet bleiben (ON).
- 3. Gleichzeitig "Prg" und "Set" für 2 s drücken. Das Multifunktionsmenü betreten: Es erscheinen die Zeichen "HcP".
- 4. Mehrmals "DOWN" drücken, bis die Zeichen "USb" erreicht sind.
- 5. "Set" drücken.
- Wählen, ob ein DOWNLOAD der Parameter (= "dnL") oder ein UPLOAD (="uPd") ausgeführt werden soll oder ob das Menü verlassen werden soll ("EXt").
- "Set" drücken: Die grüne LED leuchtet, um das erfolgte Parameter-Upload/-Download anzuzeigen. Sollte das Verfahren aus irgendeinem Grund nicht erfolgreich beendet werden, leuchtet die rote LED auf.
- Den USB-Stick abnehmen. Die LED wird ausgeschaltet. Die am PC sichtbare Datei ist eine "txt"-Datei.



NB: Die Abbildung bezieht sich auf Modelle mit Ein-Zeilen-Display, Code WB0005*. In den Modellen mit Doppel-Zeilen-Display, Code WB000D*, visualisiert das Display während der Navigation beim Ablaufen der zweiten Zeile auch die Meldung "recipes in USB device".

NB: Das Download-(Upload-)Verfahren lädt neben den 10 Parameter-Rezepten auch alle anderen Parameter herunter (hoch) (einziger Wert für alle 10 Rezepte).

3. BEDIENOBERFLÄCHE

Das Frontteil besteht aus dem Display und der Tastatur mit 10 oder 11 Tasten (modellabhängig), die einzeln oder kombiniert das Steuergerät komplett konfigurieren und programmieren lassen. Das UltraCella-Service-Terminal ermöglicht die Inbetriebnahme des Steuergerätes mit einem Assistenten ("Wizard") und die Programmierung der Parameter mit Tooltips, welche die einzelnen Funktionen beschreiben.

3.1 Display

Das LED-Display visualisiert die Temperatur im Bereich -50 °C (-58 °F) bis +150 °C (302 °F) mit Dezimalauflösung zwischen -19,9 und 99,9. Im Alarmfall wird der Fühlermesswert abwechselnd zu den aktiven Alarmcodes angezeigt. Während der Programmierung werden die Parametercodes und deren Werte angezeigt.

3



NB: Die Standard-Anzeige kann im Parameter "/t1" ("/t1" und "/t2" für die Modelle mit Doppel-Zeilen-Display) konfiguriert werden.

Frontteil der Modelle mit Ein-Zeilen-Display, Code WB000S*

Fig. 3.a

()

×



UltraCella-Service-Terminal (Zubehör)



Fig. 3.c

Icon-Tabelle der Modelle mit Ein-Zeilen-Display, Code WB000S*

laan	Euro luti e re	Normalbetrieb			
ICON	FUNKTION	ON	OFF	Blinkend	Anmerkungen
Ľ	Service			Alarme, z. B. EEPROM-Alarm oder Fühlerfehler	Schwerwiegendes Problem. Den technischen Service kontaktieren
Ĥ	НАССР	HACCP-Funktion aktiviert	-	HACCP-Alarm gespeichert (HA und/oder HF)	
\bigcirc	Tür	Tür offen	Tür geschlossen	Tür offen und Türalarm aktiv	
	Verdichter	Eingeschaltet	Ausgeschaltet	Warten auf Einschalten	Blinkt bei Verzögerungen oder bei Eingreifen der Schutzzeiten
88	Ventilator	Eingeschaltet	Ausgeschaltet	Warten auf Einschalten	Blinkt bei Verzögerungen oder bei Eingreifen der Schutzzeiten
\bigtriangledown	Uhr	Eingeschaltet, wenn eine geplante Abtauung eingestellt ist			

Tab. 3.a

Icon-Tabelle der Modelle mit Doppel-Zeilen-Display, Code WB000D*

lcon	Funktion	Normalbetrieb			A
icon	FUNKTION	ON	OFF	Blinkend	Anmerkungen
Ľ	Service			Alarme, z. B. EEprom-Alarm oder Fühlerfehler	Schwerwiegendes Problem. Den technischen Service kontaktieren
Ĥ	НАССР	HACCP-Funktion aktiviert	-	HACCP-Alarm gespeichert (HA und/oder HF)	
O	Tür	Tür offen	Tür geschlossen	Tür offen und Türalarm aktiv	
\square	Verdichter	Eingeschaltet	Ausgeschaltet	Warten auf Einschalten	Blinkt bei Verzögerungen oder bei Eingreifen der Schutzzeiten
88	Ventilator	Eingeschaltet	Ausgeschaltet	Warten auf Einschalten	Blinkt bei Verzögerungen oder bei Eingreifen der Schutzzeiten
\bigtriangledown	Uhr	Eingeschaltet, wenn eine geplante Abtauung eingestellt ist			
°C	Grad Celsius	Temperaturanzeige in Grad Celsius	-		
° F	Grad Fahrenheit	Temperaturanzeige in Grad Fahrenheit	-		
%rH	Feuchteanteil in Prozent	Feuchteanzeige	-		
					Tab

3.2 Tasten

Taste	Normalbetrieb	Blinkend		
	Einzelner Tastendruck	Kombinierter Tastendruck		
() On/Off	 Für zwei 2 s gedrückt: Steuergerät wird ausgeschaltet (OFF) Für zwei 2 s gedrückt: Steuergerät wird eingeschaltet (ON) 			
PRG	 ESC-Funktion: Rückkehr zur höheren Ebene Für 2 s gedrückt: Zugang zum Programmiermenü 	"Prg" +"Set" gleichzeitig für 2 s gedrückt: Betreten des Multifunktionsmenüs		
ALARM	 Im Alarmfall: Abstellen des akustischen Alarms (Summer) und Deaktivierung des Alarmrelais Für 2 s gedrückt: Rücksetzung der Alarme mit manuellem Reset 		Sichtbar nur im Alarmfall	
Ì Ì Ū	Einschalten/Ausschalten des Lichts			
1 AUX (*)	Einschalten/Ausschalten des Hilfsausganges 1		Blinken für 5 Sekunden: Versuch der Aktivierung des Hilfsausganges 1 über die Tasten, aber der Ausgang ist anders konfiguriert	
2 AUX (*)	Einschalten/Ausschalten des Hilfsausganges 2		Blinken für 5 Sekunden: Versuch der Aktivierung des Hilfsausganges 2 über die Tasten, aber der Ausgang ist anders konfiguriert	
DEF	Aktivierung/Deaktivierung der manuellen Abtauung		Warten auf Einschalten	
SET	 Einstellung des Sollwertes Bestätigung des Wertes 	"Prg" + "Set" gleichzeitig für 2 s gedrückt: Betreten des Multifunktionsmenüs	 Der Sollwert ist nicht der vom Parameter St angezeigte Wert, sondern wird von einem der folgenden Algorithmen bestimmt: Sollwertänderung über digitalen Eingang (St+r4 und/oder StH+r5) Sollwertänderung über Zeitprogramm (St+r4 und/oder StH+r5) Sollwert-Bänder (variabler Sollwert) 	
Λ/V	Erhöhung / Verminderung des Wertes (Blinken)		Das ständige Leuchten zeigt an, dass die Ausgänge AUX3 und/oder AUX4 aktiv sind. Siehe Absatz 6.20 für weitere Informationen.	

(*) Zur Aktivierung der Ausgänge AUX1 / AUX2 über die Tasten: Einstellung: einstellung: H1/H5=2. Sind die Parameter nicht eingestellt, blinken die Tasten AUX1/AUX2, falls sie gedrückt werden, für 5 Sekunden.

Tab. 3.c

3.3 Programmierung

Die Parameter können über die Tasten geändert werden. Der Zugriff auf die Konfigurationsparameter ist passwortgeschützt, um zufällige oder unbefugte Änderungen zu vermeiden. Mit dem Passwort können alle Parameter des Steuergerätes geändert werden.

NB: Im Modell mit LED-Display werden die Tasten - abhängig vom Menü, in dem sich der Benutzer befindet - beleuchet, um die Navigation zu vereinfachen.

3.3.1 Sollwertänderung

- Zur Änderung des Sollwertes "St" (Default = 0 °C):
- 1. Das Display visualisiert die Standardanzeige.
- 2. Für 2 s "Set" drücken: Auf dem Display erscheint der aktuelle Sollwert.
- 3. "UP/DOWN" drücken, um den Wert zu ändern.
- 4. "Set" drücken, um den neuen Sollwert zu bestätigen. Das Display kehrt zur Standardanzeige zurück.



NB: Die Abbildung bezieht sich auf Modelle mit Ein-Zeilen-Display, Code WB000S%. In den Modellen mit Doppel-Zeilen-Display, Code WB000D%, visualisiert das Display während der Navigation beim Ablaufen der zweiten Zeile auch die Meldung "Setpoint".

3.3.2 Parameteränderung (Modelle mit Ein-Zeilen-Display, Code WB000S*)

Verfahren:

- 1. Für die Änderung der Parameter sollte das Steuergerät ausgeschaltet werden (OFF) (die ON/OFF-Taste drücken).
- 2. Für 2 s "Prg" drücken: Am Display erscheint die Aufforderung zur Passworteingabe "PAS".
- 3. "UP/DOWN" drücken und das Passwort 22 eingeben. "Set" drücken. Es erscheint der Code der ersten Parameterkategorie: Probes (siehe folgende Tabelle und die Parametertabelle).
- 4. "Set" drücken: Es erscheint der erste Parameter der Kategorie: "/21".
- 5. "UP/DOWN" drücken, bis der zu ändernde Parameter erreicht ist.
- 6. "Set" drücken, um den Parameterwert anzuzeigen.
- 7. "UP/DOWN" drücken, um den Wert zu ändern.
- 8. Mit "Set" den neuen Wert bestätigen und zur Anzeige des Parametercodes zurückkehren.
- 9. Die Schritte von 5) bis 8) zur Änderung der anderen Parameter wiederholen.
- 10. "Prg" drücken, um zur höheren Ebene der Parameterkategorien zurückzukehren; "UP/DOWN" drücken, um zur nächsten Kategorie überzugehen: "CtL". Die Schritte von 4) bis 8) wiederholen, um die Kategorie zu betreten und andere Parameter zu ändern.
- 11. Ein- oder mehrmals "Prg" drücken, um das Verfahren der Parameteränderung zu verlassen und um zur Standardanzeige zurückzukehren.



NB: Im Verfahren der Parameteränderung oder der Sollwertänderung wird der neue Wert gespeichert, sobald die "Set"-Taste gedrückt wird.

Kategorie	Text	Kategorie	Text
Fühler	Pro	Uhr	rtc
Regelung	CtL	Tür und Licht	doL
Verdichter	CMP	Rezepte	rcP
Abtauung	dEF	Allgemeine Funktionen	GEF
Alarme	ALM	EVD EVO	EVO
Ventilator	FAn	EVD ICE	ICE
Konfiguration	CnF	Dreiphasige Module	3PH
HACCP	HcP	Konfiguration der	OUT
		Ausgänge	
		Feuchteregelung	HUM
			Tab. 3.d



NB: Wird für 120 s keine Taste gedrückt, kehrt das Steuergerät automatisch zur Display-Standardanzeige zurück.

3.3.3 Parameteränderung (Modelle mit Doppel-Zeilen-Display, Code WB000D*)

Verfahren:

- 1. Für die Änderung der Parameter sollte das Steuergerät ausgeschaltet werden (OFF) (die ON/OFF-Taste drücken).
- 2. Für 2 s "Prg" drücken: In der zweiten Display-Zeile erscheint die Aufforderung zur Passworteingabe "PAS".
- 3. "UP/DOWN" drücken und das Passwort 22 eingeben.
- "Set" drücken. In der zweiten Display-Zeile erscheint der Code der ersten Parameterkategorie: Probes (siehe folgende Tabelle und die Parametertabelle).
- "Set" drücken: In der zweiten Display-Zeile erscheinen beim Ablaufen der Code und die Beschreibung des ersten Parameters der Kategorie: "/21" – "Probe1 meas. stab"; in der ersten Display-Zeile erscheint der aktuelle Parameterwert.
- 6. "Set" drücken: In der ersten Display-Zeile blinkt der Wert, was bedeutet, dass eine Änderung möglich ist.
- 7. "UP/DOWN" drücken, um den Wert zu ändern.
- "Set" drücken, um den neuen Wert zu bestätigen. Der Wert hört auf zu blinken.
- 9. "UP/DOWN" drücken, um die anderen Parameter abzulaufen.
- 10. Die Schritte von 6) bis 9) zur Änderung anderer Parameter wiederholen.
- 11. "Prg" drücken, um zur höheren Ebene der Parameterkategorien zurückzukehren; "UP/DOWN" drücken, um zur nächsten Kategorie überzugehen: "CtL" (Control - Regelung). Die Schritte von 5) bis 9) wiederholen, um die Kategorie zu betreten und andere Parameter zu ändern.
- 12. Ein- oder mehrmals "Prg" drücken, um das Verfahren der Parameteränderung zu verlassen und um zur Standardanzeige zurückzukehren.



NB: Im Verfahren der Parameteränderung oder der Sollwertänderung wird der neue Wert gespeichert, sobald die "Set"-Taste gedrückt wird.

NB: Wird für 120 s keine Taste gedrückt, kehrt das Steuergerät automatisch zur Display-Standardanzeige zurück.

3.3.4 Beispiel 1: Einstellung von Datum/Uhrzeit

Verfahren:

- 1. Das Menü der Parameteränderung betreten, wie im entsprechenden Absatz beschrieben.
- 2. Die Kategorie "rtc" betreten.
- 3. Den Parameter "tcE" wählen und auf 1 einstellen, um die Datumsänderung freizugeben.
- Zweimal "UP" drücken und die Parameter des Jahres (Y), Monats (M), Tages im Monat (d), der Stunde (h), der Minuten (n) zu ändern (siehe nachfolgende Tabelle).
- 5. "UP" drücken, den Parameter "tct" wählen und ihn von 0 auf 1 oder von 1 auf 0 stellen, um das Datum/die Uhrzeit zu ändern.
- 6. Den Parameter "tcE" wählen und auf 0 stellen.
- 7. Ein- oder mehrmals "Prg" drücken, um das Datum/die Uhrzeit zu speichern und um zur Standardanzeige zurückzukehren.

Par.	Beschreibung	Def.	Min.	Max.	U.M.		
tcE	Freigabe der Änderung von Datum/Uhrzeit	0	0	1	-		
	0/1=nein/ja						
tcT	Änderung von Datum/Uhrzeit	0	0	1	-		
	Aktion bei Übergang von $0 \rightarrow 1$ oder $1 \rightarrow 0$						
У	Datum/Uhrzeit: Jahr	0	0	37	-		
M	Datum/Uhrzeit: Monat	1	1	12	-		
d	Datum/Uhrzeit: Tag im Monat	1	1	31	-		
h	Datum/Uhrzeit: Stunde	0	0	23	-		
<u>n</u>	Datum/Uhrzeit: Minute	0	0	59	-		
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $							



NB: Die Abbildung bezieht sich auf Modelle mit Ein-Zeilen-Display, Code WB000S*. In den Modellen mit Doppel-Zeilen-Display, Code WB000D*, visualisiert das Display während der Navigation beim Ablaufen der zweiten Zeile den Code und die Beschreibung des Parameters: "tce - enable data modification".

3.3.5 Beispiel 2: Einstellung der geplanten Abtauzeiten

Verfahren:

- 1. Das Menü der Parameteränderung betreten, wie im entsprechenden Absatz beschrieben.
- 2. Die Kategorie "rtc" betreten.
- "UP" drücken und die Parameter "ddi" (i = 1...8) wählen, um die Frequenz der i.ten Abtauung gemäß nachstehender Tabelle einzustellen.
- 4. "UP" drücken und die Stunde und Minute der Abtauung einstellen.
- 5. Ein- oder mehrmals "Prg" drücken, um die Daten zu speichern und um zur Standardanzeige zurückzukehren.

0	i.te Abtauung deaktiviert
17	MontagSonntag
8	Von Montag bis Freitag
9	Von Montag bis Samstag
10	Samstag und Sonntag
11	Jeden Tag



NB: Die Abbildung bezieht sich auf Modelle mit Ein-Zeilen-Display, Code WB000S*. In den Modellen mit Doppel-Zeilen-Display, Code WB000D*, visualisiert das Display während der Navigation beim Ablaufen der zweiten Zeile den Code und die Beschreibung des Parameters: "dd1 - defrost1-day".

3.4 Verfahren

3.4.1 Wahl der Parameter-Rezepte

Das Steuergerät kann mit 10 werkseitig voreingestellten Parameter-Rezepten arbeiten. Die Parameter-Rezepte können den eigenen Anforderungen angepasst werden und werden als r01...r10 (Rezept 1... Rezept 10) bezeichnet.

Zur Wahl des aktuellen Parameter-Rezeptes (bei ausgeschaltetem Steuergerät - OFF):

- 1. Im Menü der Parameteränderung die Kategorie "rcP" betreten. Set drücken. Es erscheint die Meldung "bni"; erneut Set drücken. Es erscheint der Text "r0i", wobei "i" von 1 bis 10 variieren kann und die aktuell in UltraCella aktive Parameterkonfiguration angibt.
- "UP/DOWN" drücken, um das zu ladende Parameter-Rezept zu wählen (Wahl zwischen r01...r10; z. B. r02 wie in der Abbildung).
- 3. Mit "Set" bestätigen. Das Steuergerät lädt das gewählte Parameter-Rezept.
- 4. Ein- oder mehrmals "Prg" drücken, um zur Standardanzeige zurückzukehren.



NB: Die Abbildung bezieht sich auf Modelle mit Ein-Zeilen-Display, Code WB000S*. In den Modellen mit Doppel-Zeilen-Display, Code WB000D*, visualisiert das Display während der Navigation beim Ablaufen der zweiten Zeile den Code und die Beschreibung des Parameters: "bni - recipe index now active".

Par.		Konfigurationen								
	CA-	Rotes Fleisch	Geflügel	Fisch	Gemüse	Obst	Sommer- und	Tiefkühlkost	Restaurant -	Backwaren
	REL-Std.						Tropenfrüchte		Gastronomie	
		Elektrische	Elektrische	Elektrische	Elektrische	Zeitgeführte	Keine Abtau-	Elektrische	Elektrische	Elektrische
		Abtauung	Abtauung	Abtauung	Abtauung	Abtauung bei	ung, Verdamp-	Abtauung	Abtauung mit	Abtauung
		mit Fühler,	mit Fühler,	mit Fühler,	mit Fühler,	Verdichterstopp,	ferventilatoren	mit Fühler,	Fühler, Ver-	mit Fühler,
		Verdampfer-	Verdampfer-	Verdampfer-	Verdampfer-	Verdampferven-	aktiviert bei	Verdampfer-	dampferventi-	Verdampfer-
		ventilatoren	ventilatoren	ventilatoren	ventilatoren	tilatoren aktiviert	eingeschalte-	ventilatoren	latoren aktiviert	ventilatoren
		temperatur-	temperatur-	temperatur-	aktiviert bei ein-	bei eingeschal-	tem Verdichter.	aktiviert bei	bei einae-	tempera-
		aeführt und	aeführt und	aeführt und	geschaltetem	tetem Verdichter	Feuchtereae-	eingeschalte-	schaltetem	turaesteu-
		deaktiviert	deaktiviert	deaktiviert	Verdichter und	und aktiv wäh-	lung	tem Verdichter	Verdichter und	ert und
		während	während	während	aktiv während	rend Abtauung	lang	und deaktiviert	aktiv während	deaktiviert
		Abtauung	Abtauung	Abtauung	Abtauung	Feuchtereaelung		während	Abtauung	während
		/ ibiddurig	ribtadang	notadang	Fouchtorogo-			Abtauung	notadang	Abtauung
					lung			Abtadung		notadung
	r01	r02	r03	r04	r05	r06	r07	r08	r09	r10
/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
/t2	6	4	4	4	4	4	11	4	4	4
/A2	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1
/A3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
/A4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
/A5	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
St	0	-0,5	0	1	4	4	10	-22	3	-20
rd	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
StH	90	90	90	90	95	95	85	90	90	90
rdH	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
r1	-50	-5	-5	-5	0	0	5	-25	0	-25
<u>r2</u>	60	10	10	10	10	10	15	-15	10	-10
r3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
<u>c11</u>	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
<u>d0</u>	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
	8	12	12	12	24	4	8	15	13	15
	20	20	15	10	8	20	20	60	10	15
		00	00	00	43	5	5	10	90	10
	0	5	5	10	5	5	5	6	5	6
Ad	120	60	60	120	60	60	60	60	60	60
A5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1
F1	5	-8	0	0	5	5	5	5	5	-22
F2	30	30	30	30	15	15	10	30	30	30
F3	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1
F4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
H1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H5	1	2	2	2	15	15	15	3	2	3
<u>H01</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>c12</u>	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
d8d	30	120	30	30	30	30	1 30	30	30	30
	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
A4	U	1 0	U	U	U	U	U U	U	U	U

Tab. 3.e

Für alle anderen Parameter, die nicht in dieser Tabelle enthalten sind, müssen die Defaultwerte für alle Konfigurationen gemäß Kapitel 7 (Parametertabelle) berücksichtigt werden.

3.4.2 Wiederherstellung der Werkseinstellung

Zur Wiederherstellung der Werkseinstellung (Default-Parameter):

- 1. Im Menü der Parameteränderung die Kategorie "rcP" betreten. "Set" drücken. Es erscheint der Text "r0i", wobei "i" die aktuell verwendete Konfiguration angibt.
- "UP/DOWN" drücken, bis der Text "bnr" angezeigt wird. 2
- 3 "Set" drücken: Es erscheint der Text "no".
- "UP/DOWN" drücken: Es erscheint der Text "Std". 4.
- "Set" drücken: Das Steuergerät setzt alle Parameter-Rezepte auf die 5 Default-Werte zurück.
- Ein- oder mehrmals "Prg" drücken, um zur Display-Standardanzeige б. zurückzukehren.

NB: Dadurch werden alle Änderungen gelöscht und wird die Werkseinstellung, das heißt die in der Parametertabelle enthaltenen Default-Werte, wiederhergestellt.

3.4.3 Abtauung

Zur Aktivierung der temperaturgeführten Abtauung muss der Abtaufühler eine Temperatur unter der Abtauendtemperatur erfassen (Par. "dt1"). Die zeitgeführte Abtauung wird durch die Einstellung des Parameters "dl" auf einen Wert > 0 konfiguriert.

Verfahren:

- 1. "DEF" drücken. Es können sich 3 Fälle ergeben:
- 2. Erfasst der Abtaufühler einen Temperaturwert über der Abtauendtemperatur, visualisiert das Steuergerät die Meldung "no". Die Abtauung wird nicht aktiviert.
- 3. Sind Schutzfunktionen aktiv, wartet das Steuergerät, bevor sie die Abtauung aktiviert. Die Taste "DEF" blinkt. Sobald es die Bedingungen erlauben, aktiviert das Steuergerät die Abtauung.
- Das Steuergerät aktiviert die Abtauung und visualisiert die Meldung 4 "On". Die Taste "DEF" ist beleuchtet, der Abtauausgang ist aktiviert. Die Display-Anzeige hängt vom Parameter "d6" ab.

Par.	Beschreibung	Def.	Min.	Max.	U.M.
d6	Displayanzeige während	1	0	2	-
	Abtauung				
	0 = Temperatur abwechselnd zu dEF				
	1 = Anzeigesperre				
	2 = dEF				

AKTIVIERUNG DER MANUELLEN ABTAUUNG



Anforderung der manuellen Abtauung



NB: Die Abbildungen beziehen sich auf Modelle mit Ein-Zeilen-Display, Code WB000S%. In den Modellen mit Doppel-Zeilen-Display, Code WB000D%, erscheinen die Meldungen "no" und "On" in der zweiten Display-Zeile.

DEAKTIVIERUNG DER MANUELLEN ABTAUUNG

"DEF" drücken: Es erscheint die Meldung "Off"; das Steuergerät beendet die Abtauung.



NB: Die Abbildungen beziehen sich auf Modelle mit Ein-Zeilen-Display, Code WB000S%. In den Modellen mit Doppel-Zeilen-Display, Code WB000D%, erscheint die Meldung "Off" in der zweiten Display-Zeile.

3.4.4 Ausgang AUX1/AUX2/Licht

Zur Aktivierung/Deaktivierung der digitalen Ausgänge AUX1/AUX2 über die Tasten müssen die Parameter "H1/H5=2" eingestellt werden. Der Lichtausgang ist fest eingestellt und nicht konfigurierbar.

AKTIVIERUNG

Die Tasten "AUX1/AUX2/Licht" drücken: Es erscheint die Meldung "On"; das Steuergerät aktiviert den entsprechenden Ausgang.



DEAKTIVIERUNG

Die Tasten "AUX1/AUX2/Licht" drücken: Es erscheint die Meldung "Off"; das Steuergerät deaktiviert den entsprechenden Ausgang.





NB: Wurde der Ausgang AUX1/2 nicht durch die Einstellung von H1/H5 = 2 aktiviert, blinkt die entsprechende Taste, um die Nicht-Aktivierung des Ausganges zu signalisieren. Die Meldungen "On" und "Off" erscheinen dennoch.

NB: Die Abbildungen beziehen sich auf Modelle mit Ein-Zeilen-Display, Code WB000S%. In den Modellen mit Doppel-Zeilen-Display, Code WB000D%, erscheinen die Meldungen "On" und "Off" in der zweiten Display-Zeile.

EINSCHALTEN/AUSSCHALTEN 3.4.5

Um das Steuergerät über die Tasten auszuschalten:

• für 2 s "On/Off" drücken.

Es erscheint die Meldung "Off" abwechselnd zur Standardanzeige. Die "On/Off"-Taste wird beleuchtet, die eventuell aktiven Ausgangsrelais werden deaktiviert.



NB: Die Abbildungen beziehen sich auf Modelle mit Ein-Zeilen-Display, Code WB000S%. In den Modellen mit Doppel-Zeilen-Display, Code WB000D%, erscheinen die Meldungen "On" und "Off" in der zweiten Display-Zeile.





Um das Steuergerät über die Tasten einzuschalten: • für 2 s "On/Off" drücken.

Es erscheint die Meldung "On"; das Steuergerät kehrt zur Standardanzeige zurück. Die Ausgangsrelais werden eventuell wieder aktiviert.



NB: Die Abbildungen beziehen sich auf Modelle mit Ein-Zeilen-Display, Code WB000S*. In den Modellen mit Doppel-Zeilen-Display, Code WB000D*, erscheinen die Meldungen "On" und "Off" in der zweiten Display-Zeile.

3.5 Multifunktionsmenü

Das Multifunktionsmenü verleiht Zugriff auf die Menüs:

- "HcP": Visualisierung der HCCP-Alarme vom Typ HA und HF und deren Rücksetzung
- "cc": Aktivierung/Deaktivierung des Dauerbetriebs
- "rEc": Visualisierung der Höchst- und Mindesttemperatur, Löschung und Neustart der Registrierung
- "I/O", Eingänge/Ausgänge: Visualisierung des Temperaturmesswertes der Fühler und des Zustandes der digitalen Eingänge
- "USB": USB-Stick
- "InF": Informationen
- "Log": Datenaufzeichnungsfunktion
- "SOF": UltraCella-Software-Update

Verfahren:

- 5. "Prg" und "Set" für 2 s drücken. Es erscheint das erste Menü: "HcP".
- 6. "UP/DOWN" drücken, um die anderen Menüpunkte anzuzeigen.
- 7. "Set" drücken, um das Menü zu betreten. Die in den nachstehenden Absätzen beschriebenen zutreffenden Schritte befolgen.
- 8. Ein- oder mehrmals "Prg" drücken, um zur Standardanzeige zurückzukehren.



NB: Die Abbildung bezieht sich auf Modelle mit Ein-Zeilen-Display, Code WB000S*. In den Modellen mit Doppel-Zeilen-Display, Code WB000D*, visualisiert das Display während der Navigation beim Ablaufen der zweiten Zeile die Meldung "Menu".

3.5.1 Visualisierung der HACCP-Alarme

Für die Erklärung der HACCP-Alarme siehe das Kapitel "Alarme". Im Multifunktionsmenü können das Datum und die Uhrzeit der letzten 3 HA- und HF-Alarme visualisiert werden. Nach dem Betreten des Multifunktionsmenüs (siehe vorherigen Absatz) das Menü "HcP" mit "UP/ DOWN" wählen.

Verfahren:

- "Set" drücken; "UP/DOWN" drücken, um die Parameter der folgenden Tabelle zu visualisieren: Es ist die Anzahl und das Datum der Alarme zu sehen; sie können eventuell gelöscht werden.
- 2. "Set" drücken, um das Datum und die Uhrzeit des Alarms zu visualisieren.
- 3. "Prg" drücken, bis die Rückkehr zur Standardanzeige erfolgt ist.

Par.	Beschreibung	Def.	Min.	Max.	ME
HA	Datum/Uhrzeit des letzten HA-Alarms	0	-	-	-
HA1	Datum/Uhrzeit des vorletzten HA-Alarms	0	-	-	-
HA2	Datum/Uhrzeit des drittletzten HA-Alarms	0	-	-	-
Han	Anzahl der HA-Alarme	0	0	15	-
HF	Datum/Uhrzeit des letzten HF-Alarms	0	-	-	-
HF1	Datum/Uhrzeit des vorletzten HF-Alarms	0	-	-	-
HF2	Datum/Uhrzeit des drittletzten HF-Alarms	0	-	-	-
HFn	Anzahl der HF-Alarme	0	0	15	-
Hcr	Löschen der HACCP-Alarme	0	0	1	-
	Aktion bei Übergang von $0 \rightarrow 1$ oder $1 \rightarrow 0$				

Jeder Alarm wird mit einem Lauftext visualisiert. Darin sind der Wochentag, die Stunde, die Minuten und die Temperatur, die den Alarm ausgelöst hat, enthalten. Es handelt sich um eine Liste (FIFO-Warteschlange), in der nur die letzten 3 Alarme gespeichert bleiben. Die Alarmzähler (HAn, HFn) stoppen die Zählung dagegen beim Erreichen von 15.

Beispiel: Alarm vom Typ HA, ausgelöst am Donnerstag um 13:17 Uhr bei einer Temperatur von 36.8 °C.



Display, Code WB000S*. In den Modellen mit Doppel-Zeilen-Display, Code WB000D*, visualisiert das Display während der Navigation beim Ablaufen der zweiten Zeile die Meldung "HACCP Alarms".

3.5.2 Dauerbetrieb

Für die Erklärung des Dauerbetriebs siehe das Kapitel 6. Zur Aktivierung des Dauerbetriebs:

- muss das Steuergerät eingeschaltet sein (ON);
- muss der Wert des Parameters "cc >0" sein.

Par.	Beschreibung	Def.	Min.	Max.	ME
СС	Dauer des Dauerbetriebs	0	0	15	h

Nach dem Betreten des Multifunktionsmenüs (siehe vorherigen Absatz) das Menü "cc" mit "UP/DOWN" wählen.

AKTIVIERUNG

Verfahren:

- "Set" drücken. Es erscheint die Meldung "OFF" (Dauerbetrieb nicht aktiv).
- 2. "UP/DOWN" drücken: Es erscheint der Text "ON".
- 3. Nach 1 s kehrt das Steuergerät zur Standardanzeige zurück. Es erscheint das Verdichter-Icon, das die Aktivierung der Funktion signalisiert.



NB: Die Abbildungen beziehen sich auf Modelle mit Ein-Zeilen-Display, Code WB000S*. In den Modellen mit Doppel-Zeilen-Display, Code WB000D*, visualisiert das Display beim Ablaufen der zweiten Zeile die Meldung "Continuous cycle".

DEAKTIVIERUNG

Dieselben Schritte wie für die Aktivierung befolgen und "OFF" einstellen.

NB: Die Aktivierung des Dauerbetriebs wird auf dem Display in der Standardanzeige nicht angezeigt.

Überwachung der Mindest- und 3.5.3 Höchsttemperatur

Das Steuergerät registriert die vom Regelfühler erfasste Mindestund Höchsttemperatur kontinuierlich. Die Überwachung ist immer aktiv. Die Werte können auf Null gestellt werden (siehe nachfolgende Beschreibung).

Nach dem Betreten des Multifunktionsmenüs (siehe vorherigen Absatz) das Menü "rEc" mit "UP/DOWN" wählen.

Verfahren:

- "Set" drücken. Es erscheint die Meldung "MAX" (registrierte 1. Höchsttemperatur). Für die Visualisierung der Höchsttemperatur mit Datum und Uhrzeit der Registrierung siehe Punkt 3 oder:
- "UP/DOWN" drücken: Es erscheint die Meldung "MIn" (registrierte 2. Mindesttemperatur).
- "Set" drücken: Es erscheint der Wert der registrierten Höchst-/ 3. Mindesttemperatur und das Datum/die Uhrzeit der Registrierung (y=Jahr, m = Monat, d = Tag, h = Stunde, m = Minute). "UP" drücken, um (beide Temperaturen) zu löschen. Es erscheint "RES" und das Steuergerät verlässt das Menü, oder mehrmals "Prg" drücken, um die Visualisierung zu verlassen.

Beispiel: Am 22.11.2013 um 9:34 Uhr registrierte Höchsttemperatur von 36.9°C.





NB: Beim Drücken von "UP" wird sowohl die registrierte Mindesttemperatur als auch die registrierte Höchsttemperatur gelöscht.

NB: Die Abbildungen beziehen sich auf Modelle mit Ein-Zeilen-Display, Code WB000S*. Modelle mit Doppel-Zeilen-Display, Code WB000D*:

- MAX --> Max temp recorder (ablaufend)
- 36,9 --> Max
- 13.Y --> year
- 11.M --> month
- 22.d --> day
- 9.H --> hour
- 34.m --> minute

3.5.4 Anzeige des Zustandes der Eingänge/ Ausgänge

Nach dem Betreten des Multifunktionsmenüs (siehe vorherigen Absatz) das Menü "I/O" mit "UP/DOWN" wählen.

Verfahren:

- 1. "Set" drücken: Es erscheint die Meldung "b1" für den ersten Fühler B1.
- 2. "Set" drücken: Es erscheint der Fühlermesswert B1 abwechselnd zur Meldung "b1".
- "Prg" drücken, um zur höheren Ebene zurückzukehren. 3
- "UP/DOWN" drücken und die Schritte von 1) bis 3) wiederholen, um 4. die Eingänge/Ausgänge der Tabelle anzuzeigen.
- Ein- oder mehrmals "Prg" drücken, um zur Standardanzeige zurückzukehren

Text	Beschreibung	Text	Beschreibung
b1	Analoger Eingang 1	do6	Digitaler Ausgang 6
b2	Analoger Eingang 2	Y1	Analoger Ausgang 1
b3	Analoger Eingang 3	ESu	Saugtemperatur EVD
b4	Analoger Eingang 4	ESA	Verdampfungstemperatur EVD
b5	Analoger Eingang 5	ESH	Überhitzung EVD EVO
di1	Digitaler Eingang 1	ISu	Saugtemperatur EVD ICE
di2	Digitaler Eingang 2	ISa	Verdampfungstemperatur EVD ICE
di3	Digitaler Eingang 3	ISH	Überhitzung EVD ICE
do1	Digitaler Ausgang 1	U1	Abtaufühler Sd1 (3PH-Modul)
do2	Digitaler Ausgang 2	U2	Hilfsabtaufühler Sd2 (3PH-Modul)
do3	Digitaler Ausgang 3	U3	Verflüssigerfühler Sc (3PH-Modul)
do4	Digitaler Ausgang 4	dU4	Motorschutz (3PH-Modul)
do5	Digitaler Ausgang 5	dU5	Hoch-/Niederdruckschalter oder Kriwan-Alarm (3PH-Modul)

...cl o" (=closed).

NB: Die offenen digitalen Eingänge/Ausgänge werden mit dem Text "oP" (=open) visualisiert, die geschlossenen mit dem Text

Beispiel 1: Der Fühler B1 misst eine Temperatur von -1.0 °C.



NB: Die Abbildungen beziehen sich auf Modelle mit Ein-Zeilen-Display, Code WB000S*. In den Modellen mit Doppel-Zeilen-Display, Code WB000D*, visualisiert das Display beim Ablaufen die Meldung "Probe1 status".

Beispiel 2: Der digitale Eingang 1 ist geschlossen.



NB: Die Abbildungen beziehen sich auf Modelle mit Ein-Zeilen-Display, Code WB0005%. In den Modellen mit Doppel-Zeilen-Display, Code WB000D%, visualisiert das Display beim Ablaufen die Meldung "Digital input 1 status".

3.5.5 USB-Speicherstick

Parameter-Upload/-Download

Vorarbeiten:

- 1. Die untere Blende abnehmen. Den USB-Speicherstick einstecken.
- 2. Das Steuergerät ausschalten (OFF).



Fig. 3.d

Nach dem Betreten des Multifunktionsmenüs (siehe vorherigen Absatz) das Menü "USb" mit "UP/DOWN" wählen.

Verfahren:

"Set" drücken: Beim Ablaufen mit "UP/DOWN" erscheinen die folgenden Befehle:

- "rcP": "Set" drücken, um zu bestätigen.
- "EXt": "Set" drücken, um zu verlassen.
- "dnL": "Set" drücken. Die Speicherung speichert im Schlüssel die 10 Parameter-Rezepte: r01…r10.
- "uPd": "Set" drücken. Die Speicherung lädt vom Schlüssel die 10 Parameter-Rezepte hoch: r01…r10.



NB: Die Parameter werden in einer .txt.-Textdatei gespeichert, die am PC visualisiert werden kann.

• Für die Bedeutung der LEDs siehe Kapitel 2.10.



NB: Die Abbildungen beziehen sich auf Modelle mit Ein-Zeilen-Display, Code WB000S*. In den Modellen mit Doppel-Zeilen-Display, Code WB000D*, visualisiert das Display beim Ablaufen die Meldung "recipes in USB device".

NB: Das Download-(Upload-)Verfahren lädt neben den 10 Parameter-Rezepten auch alle anderen Parameter herunter (hoch) (einziger Wert für alle 10 Rezepte).

Download der aufgezeichenten Alarme

 \rightarrow

Ab der Software-Release 1.5 können die letzten 64 von UltraCella aufgezeichneten Alarme (geordnet vom jüngsten bis zum ältesten in einer csv.-Datei) auf einen USB-Stick heruntergeladen werden. Ab dem 64. Alarm werden die ältesten Alarme überschrieben.

Die aufgezeichneten und nicht mehr aktiven Alarme können nur am UltraCella-Service-Terminal visualisiert werden. Sie können jedoch sowohl vom Terminal als auch vom LED-Display heruntergeladen werden.

- Dateiname der heruntergeladenen Alarme: AlarmLog.csv
- 1. Die untere Blende abnehmen. Den USB-Speicherstick einstecken. Die rote und die grüne LED an der Seite des Sticks leuchten nacheinander einmal auf, was bedeutet, dass der USB-Speicherstick vom Steuergerät erkannt wurde.
- 2. "Prg" und "Set" für 2 s drücken. Es erscheint das erste Menü: "HcP".
- 3. "UP" viermal drücken, bis der Menüposten "USB" erreicht ist.
- 4. "Set" drücken. Es erscheint das erste Untermenü "rcP".
- 5. "UP" drücken, um das Untermenü "ALG" zu betreten.



- 6. "SET" drücken, um das Download der aufgezeichenten Alarme zu bestätigen. Die Meldung "ALG" blinkt während des Downloads. Nach dem Download hört die Meldung "ALG" auf zu blinken. Die grüne LED neben dem USB-Anschluss leuchtet, um die erfolgte Aktualisierung zu signalisieren. Sollte das Verfahren aus irgendeinem Grund nicht erfolgreich beendet werden, leuchtet am Display das Alarm-Icon
- Den Stick abnehmen. Zum Verlassen des Menüs "ALG" zweimal "PRG" drücken.

NB: Sollte das Verfahren aus irgendeinem Grund nicht erfolgreich beendet werden, erscheint beim Verlassen des Menüs zusätzlich zum

Alarm-Icon am Display auch die Fehlermeldung "ALM". Die Fehlermeldung wird beim nächsten erfolgreichen Download der Alarme oder beim erneuten Einschalten des Steuergerätes gelöscht.

Beispiel: Aufzeichnung begonnen am 2. April 2014 um 10:30:00. Die Alarmlogdatei wurde um 16:22:45 desselben Tages auf den USB-Stick heruntergeladen.

Start -> Alarm aktiviert

Stop -> Alarm deaktiviert

TIME	ID	NAME	EVENT	VAR1	VAR2
2014-04-02 T10:30:00+00:00	11	ALARM_Ed1.Active	Start		
2014-04-02 T16:22:45+00:00	11	ALARM_Ed1.Active	Stop		

Informationen 3.5.6

Im Menü "Informationen" kann:

• die Software-Version des Steuergerätes visualisiert werden.

Nach dem Betreten des Multifunktionsmenüs (siehe Kapitel 3.4) das Menü "InF" mit "UP/DOWN" wählen.



Verfahren:

- 1. "Set" drücken: Es erscheint die Meldung "vEr" zur Software-Version.
- "Set" drücken: Es erscheint die Software-Version (bspw. 1.7); 2.
- Ein- oder mehrmals "Prg" drücken, um zur Standardanzeige 3. zurückzukehren.

NB: Die Abbildungen beziehen sich auf Modelle mit Ein-Zeilen-Display, Code WB000S*. In den Modellen mit Doppel-Zeilen-Display, Code WB000D*, visualisiert das Display beim Ablaufen die Meldung "Application version".

3.5.7 Datenaufzeichnungsfunktion

Das UltraCella-Steuergerät integriert die Datenaufzeichnungsfunktion für die von zwei Fühlern erfasste Temperatur.

Download der Datei mit den von UltraCella registrierten Variablen:

- 1. Die untere Blende abnehmen. Den USB-Speicherstick einstecken. Die rote und die grüne LED an der Seite des Sticks leuchten nacheinander einmal auf, was bedeutet, dass der USB-Speicherstick vom Steuergerät erkannt wurde.
- 2. "Prg" und "Set" für 2 s drücken. Es erscheint das erste Menü: "HcP".
- 3. "UP" oder "DOWN" drücken, bis der Menüposten "LoG" erreicht ist.
- 4. "SET" drücken, um das Download der registrierten Temperaturen (Logdatei) auf den USB-Stick zu bestätigen. Die Meldung "LoG" blinkt während des Downloads. Nach dem Download hört die Meldung "LOG" auf zu blinken, um das erfolgte Download zu signalisieren. Sollte das Verfahren aus irgendeinem Grund nicht erfolgreich

beendet werden, leuchtet am Display das Alarm-Icon 🕰 auf. Die Fehlermeldung wird beim nächsten erfolgreichen Download der Temperaturen oder beim erneuten Einschalten des Steuergerätes gelöscht.

5. Den Stick abnehmen. Zum Verlassen des Menüs "LoG": "PRG" und/ oder "SET" drücken.



NB: Die Abbildung bezieht sich auf Modelle mit Ein-Zeilen-Display, Code WB000S%. In den Modellen mit Doppel-Zeilen-Display, Code WB000D%, visualisiert das Display nach dem Download beim Ablaufen in der zweiten Zeile die Meldung auch die Meldung "temp recorder".



NB: Sollte das Verfahren aus irgendeinem Grund nicht erfolgreich beendet werden, erscheint beim Verlassen des Menüs zusätzlich

zum Alarm-Icon 🛱 am Display auch die Fehlermeldung "LoG". Die Fehlermeldung wird beim nächsten erfolgreichen Download der Temperaturen oder beim erneuten Einschalten des Steuergerätes gelöscht. Die Fühler, deren Messwerte registriert werden sollen, müssen über die Parameter "tr1" und "tr2" konfiguriert werden. Die Abtastzeit wird im Parameter "trc" konfiguriert. Das Steuergerät speichert die Variablen alle "trc" Minuten (Abtastzeit) für eine maximale Dauer von je zwei Jahren. Nach Verstreichen des 2. Jahres werden die ältesten Aufzeichnungsdaten

überschrieben. Die Logdatei der Variablen kann als csv.-Datei in den USB-Stick geladen werden und kann in Excel oder in anderen gebräuchlichen Programmen ausgewertet werden.



Fig. 3.e

Zur Aktivierung der Datenaufzeichnungsfunktion muss/müssen der/die Fühler (max. 2) über die Parameter "tr1" und "tr2" konfiguriert werden. Die Abtastzeit (für beide Variablen) kann zwischen 2 und 60 Minuten (Defaultwert = 5) gewählt werden.

Par.	Beschreibung	Def.	Min.	Max.	ME
	Wahl der ersten zu	0	0	7	-
tr1	registrierenden Temperatur				
	0 = keine Registrierung				
	1 = Sv				
	2 = Sm (Messwert von B1)				
	3 = Sr				
	4 = Sd1				
	5 = Sd2				
	6 = Sc				
	7 = SA				
	8 = Su (Feuchtefühler)				
tr2	Wahl der zweiten zu	0	0	7	-
	registrierenden Temperatur				
	0 = keine Registrierung				
	1 = Sv				
	2 = Sm (Messwert von B1)				
	3 = Sr				
	4 = Sd1				
	5 = Sd2				
	6 = Sc				
	7 = SA				
	8 = Su (Feuchtefühler)				
trc	Abtastzeit der	5	2	60	min
	Temperaturregistrierung				

- Registrierte Kanäle: Die beiden über die Parameter "tr1" und "tr2" gewählten Temperaturfühler.
- Registrierungsbeginn: Sobald der Parameter "tr1" / "tr2" auf einen Wert über 0 eingestellt wird. Der Konfigurationsmoment wird im Log unter dem Event "Start" vermerkt.
- Abtastzeit: trc (in Minuten) für beide Variablen.
- Registrierdauer: Hängt von der Abtastzeit trc und von der Höchstzahl der Abtastungen Nrec ab, die UltraCella auf der Grundlage der folgenden Formel registrieren kann (209000):

Registrierdauer = Nrec * trc

Abtastzeit (trc)	Registrierdauer
2 min	290 Tage
5 min	726 Tage (2 Jahre ca.)
10 min	1451 Tage (4 Jahre ca.)
30 min	4353 Tage (8 Jahre ca.)
60 min	8708 Tage (24 Jahre ca.)

- Datendownload: Hierfür kann jeder USB-Stick verwendet werden.
- Dateiname der registrierten Temperaturen: Log_UltraCella_1.csv für die erste, über den Parameter "tr1" gewählte Variablen; Log_UltraCella_2. csv für die zweite, über den Parameter "tr2" gewählte Variablen.

- GER
 - Weitere Ereignisse: Die Logdatei enthält neben dem Ereignis "Start" auch die Ereignisse "Stop" (tr1=0 oder tr2=0) und "Boot" (Einschalten oder Neustart des Steuergerätes).
 - Datenformat der Logdate¹: Die Daten sind in Spalten organisiert. Datum (ISO 8601-Standard-Format), Ereignistyp, Variablenwert, visualisiert als Src1 (erste Variable) und Src2 (zweite Variable.

Beispiel: Registrierung des Temperaturfühlers Sv begonnen am 2. April 2014 um 17:19:49 Uhr.

Die Daten wurden mit USB-Stick um 18:10 Uhr desselben Tages heruntergeladen.

TIME	EVENT	Sv_Probe (°C)
2014/04/02 17:19:49	Boot	0
2014/04/02 17:24:49		25,2
2014/04/02 17:29:49		25,0
2014/04/02 17:34:49		24,6
2014/04/02 17:39:49		24,1
2014/04/02 17:44:49		21,9
2014/04/02 17:49:49		18,8
2014/04/02 17:54:49		15,1
2014/04/02 17:59:49		12,7
2014/04/02 18:04:49		10,1
2014/04/02 18:09:49		7,3
		Tab. 3.f

3.5.8 UltraCella-Software-Update über LED-Display

Ab der Software-Release 1.5 kann die UltraCella-Software nicht mehr nur über das UltraCella-Service-Terminal, sondern auch über das LED-Display aktualisiert werden.

Die Datei upgrade.ap1, ist für das Update über das LED-Display unerlässlich und darf ausschließlich von CAREL-Personal geliefert werden.

- Einen Ordner namens upgrade.ap1 im Hauptverzeichnis des USB-Sticks erstellen. Die Datei update.ap1 in diesen neuen Ordner kopieren.
- 2. Die untere Blende abnehmen. Den USB-Speicherstick einstecken. Die rote und die grüne LED an der Seite des Sticks leuchten nacheinander einmal auf, was bedeutet, dass der USB-Speicherstick vom Steuergerät erkannt wurde.
- 3. "Prg" und "Set" für 2 s drücken. Es erscheint das erste Menü: "HcP".
- 4. "UP" oder "DOWN" drücken, bis der Menüposten "SOF" erreicht ist.
- "SET" drücken, um das Software-Update zu bestätigen. Die Meldung "SOF" blinkt während des Update-Vorganges. Nach dem Update hört die Meldung "SOF" auf zu blinken, um die erfolgte Aktualisierung zu signalisieren. Sollte das Verfahren aus irgendeinem Grund nicht erfolgreich beendet werden, leuchtet am Display das Alarm-Icon
 - A auf.
- Den Stick abnehmen. Zum Verlassen des Menüs "SOF": "PRG" und/ oder "SET" drücken.



NB: Die Abbildung bezieht sich auf Modelle mit Ein-Zeilen-Display, Code WB000S%. In den Modellen mit Doppel-Zeilen-Display, Code WB000D%, visualisiert das Display beim Ablaufen der zweiten Zeile auch die Meldung "Software update".

NB: Sollte das Verfahren aus irgendeinem Grund nicht erfolgreich beendet werden, erscheint beim Verlassen des Menüs zusätzlich zum

Alarm-Icon Alarm-Icon am Display auch die Fehlermeldung "SOF". In diesem Fall behält UltraCella die vorher installierte Software bei. Die Fehlermeldung wird beim nächsten erfolgreichen Update oder beim erneuten Einschalten des Steuergerätes gelöscht. UltraCella +0300083DE- rel. 2.1 - 04.01.2018

3.6 Sprachwahl

Die einzigen Texte, die sich abhängig von der gewählten Sprache ändern, sind die Texte in den Masken des UtraCella-Service-Terminals, Code PGDEWB0FZ*.



Sprachwahl

- 1. Im UltraCella-Service-Terminal durch Drücken von "UP" das Multifunktionsmenü betreten.
- 2. Es erscheint das HACCP-Icon. "UP" oder "DOWN" drücken, bis das Icon "i" (Information) erreicht ist.
- 3. "SET" drücken, um zur Sprachwahl zu gelangen.
- Mit "UP" oder "DOWN" die gewünschte Sprache wählen; ab der Software-Release 1.6 sind Italienisch, Englisch, Deutsch, Französisch und Spanisch) verfügbar. Mit "Set" bestätigen. Die Sprachänderung wird sofort übernommen.
- 5. "ESC" zweimal drücken, um das Sprachwahl-Menü zu verlassen und um zur Hauptanzeigemaske zurückzukehren.

4.1 Erste Inbetriebnahme

Nach der Verdrahtung (siehe Kapitel Installation) und nach dem Anschluss der Stromversorgung hängt das Inbetriebnahmeverfahren des UltraCella-Steuergerätes von der verwendeten Bedienoberfläche ab. Grundsätzlich beschränkt sich die Parameterkonfiguration jedoch auf:

- 1. Sollwert + Schaltdifferenz;
- 2. Fühler und digitale Eingänge;
- 3. Abtautyp und des Ventilatorenbetrieb;
- 4. Lichtsteuerung.

Arten von Bedienoberflächen:

- LED-Display: Die Parameterkonfiguration erfolgt anhand des Displays und der Tasten gemäß Verfahren des Kapitels 3 "Parameteränderung". Alternativ kann das externe Grafik-Terminal "UltraCella-Sevice-Terminal" angeschlossen werden und kann das assistierte Inbetriebnahmeverfahren ("Wizard") ausgeführt werden.
- USB-Speicherstick: Das Steuergerät ausschalten (OFF) und die Programmierparameter vom USB-Speicherstick hochladen (Befehl "uPd", UPLOAD, siehe Kapitel 3).
- Überwachungsgerät: Für eine vereinfachte Inbetriebnahme von zahlreichen UltraCella-Steuergeräten in Verwendung des Überwachungsgerätes kann die erste Inbetriebnahme auf die alleinige Einstellung der Netzwerkadresse beschränkt werden. Die Konfiguration wird im Nachhinein auf dem Überwachungsgerät ausgeführt.

Nach Abschluss der Konfiguration kann die Regelung des Kühlraumes über die ON/OFF-Taste aktiviert werden.

Par Beschreibung Def. ME Kateg. Min. Max. St Sollwert CtL 0 r1 r2 °C/°F Schaltdifferenz rd CtL 2.0 0.1 20 /P Typ B1...B3 Pro 0 0 /A2 Konfiguration B2 Pro 1 /A3 Konfiguration B3 Pro 0 0 /P4 Typ B4 Pro 0 0 2 /A4 Konfiguration B4 Pro 0 0 4 /P5 Pro Typ B5 0 0 1 /A5 Konfiguration B5 Pro 0 0 A5 ALM 0 0 15 Konfiguration des digitalen Einganges 2 (DI2) ALM Α9 Konfiguration 0 0 15 des digitalen Einganges 3 (DI3) d0 dEF 0 0 Abtautyp 3 4.0 -50.0 Abtauendtemperatur. 200.0 °C/°F dt1 dFF Hauptverdampfer dP1 Maximale Abtaudauer dEF 30 250 min 30 dd Abtropfzeit nach Abtauung dEF 2 min Fd Nachabtropfzeit 0 30 Fan min F3 Verdampferventilatoren während Fan 1 Abtauung 0/1=eingeschaltet/ausgeschaltet C12 5 Verdichterschutzzeit Türschalter dol 5 min 0 = Türsteuerung deaktiviert d8d Verdichterneustartzeit, Türschalter doL 30 240 c12 min A3 Deaktivierung Mikrotürschalter doL 0 1 1 0=aktiviert 1=deaktiviert tLi Lichtausschaltverzögerung doL 120 0 240 min A4 Lichtsteuerung 0 doL 1 0 = Türschalter + Lichttaste 1 = Lichttaste c1 Mindestzeit zwischen CmP 0 30 6 min aufeinanderfolgenden Verdichterstarts Mindestauszeit des Verdichters CmP 0 c2 15 min c3 Mindesteinzeit des Verdichters CmP 3 0 min Tab. 4.a

4.2 Parametereinstellungen für die Inbetriebnahme

4.3 Inbetriebnahme für Modelle mit Ein-Zeilen-Display, Code WB000S*

UltraCella mit Ein-Zeilen-Display







1. Das Steuergerät ausschalten (OFF) (die ON/OFF-Taste drücken).





2. Für 2 s "Prg" drücken: Es erscheint die Aufforderung zur Passworteingabe (PAS).



4."Set" drücken: Es erscheint die erste Kategorie: Pro (Probes = Fühler).



6. Mehrmals "UP" drücken, um zum Parameter "/P" zu gelangen.



3. "UP" drücken und das Passwort 22 eingeben.



5. "Set" drücken: Es erscheint der erste Parameter: /21.



7."Set" drücken, um den Parameterwert einzustellen (siehe Wahlmöglichkeiten in der Parametertabelle).



GER

8. "UP" drücken, um den Wert zu ändern.



10. "UP" drücken, um zu den Parametern "/A2"..."/A5" überzugehen und die Werte zu ändern.



12. "UP" drücken, um zur Kategorie "CtL" überzugehen; die vorhergehenden Schritte für die Einstellung von "St" und der nachfolgenden Parameter befolgen.

9. "Set" drücken, um den Wert zu bestätigen und zum

()

RG

Parametercode zurückzukehren. Ab diesem Moment ist der neue

Wert im Steuergerät gespeichert.

* 1 2 ¥

11. "Prg" drücken, um zu

den Parameterkategorien

zurückzukehren.

Δ

E

 ∇

4.4 Inbetriebnahme für Modelle mit Doppel-Zeilen-Display, Code WB000D*

UltraCella mit Doppel-Zeilen-Display







 Das Steuergerät ausschalten (OFF) (die ON/OFF-Taste drücken).
 Für 2 s "Prg" drücken: Es erscheint die Aufforderung zur Passworteingabe (PASS).



3. "UP/DOWN" drücken und das Passwort 22 eingeben.



4. "Set" drücken: In der zweiten Display-Zeile erscheint beim Ablaufen der Name der ersten Parameterkategorie: Pro (Probes = Fühler).



5. "Set" drücken: In der zweiten Display-Zeile erscheinen beim Ablaufen der Code und die Beschreibung des ersten Parameters der Kategorie: "/21" – Probe1 meas. stab."; in der ersten Display-Zeile erscheint der aktuelle Parameterwert.



7. "Set" und "UP/DOWN" drücken, um den gewünschten Parameterwert einzustellen.



9. "UP" drücken, um zu den Parametern "/A2"…"/A5" überzugehen und die Werte zu ändern.





6. Mehrmals "UP" drücken, um den Parameter "/P" zu erreichen. In der zweiten Display-Zeile erscheinen beim Ablaufen der Code und die Beschreibung des Parameters: "/P – type B1 to B3"; in der ersten Display-Zeile erscheint der aktuelle Parameterwert.



8. Mit "Set" bestätigen. Ab diesem Moment ist der neue Wert im Steuergerät gespeichert.



10. "Prg" drücken, um zu den Parameterkategorien zurückzukehren.

11. "UP" drücken, um zur Kategorie "CtL" überzugehen (in der zweiten Display-Zeile erscheint beim Ablaufen der Name der zweiten Parameterkategorie: Control); die vorhergehenden Schritte für die Einstellung von "St" und der nachfolgenden Parameter befolgen (siehe vorhergehende Tabelle und Parametertabelle).



4.5 Inbetriebnahme mit UltraCella-Service-Terminal



Fig. 4.c

Wurde das UltraCella-Steuergerät noch nie konfiguriert, startet beim Anschluss des UltraCella-Service-Terminals der Assistent ("Wizard") automatisch. Das Assistenten-Menü kann jederzeit betreten werden, um das assistierte Inbetriebnahmeverfahren zu wiederholen.



Fig. 4.d

Die untere Blende abnehmen und das Service-Terminal an das Steuergerät anschließen.

4.5.1 Erste Inbetriebnahme

Bei der ersten Inbetriebnahme wird nach dem Anschluss des Service-Terminals der Assistent ("Wizard") automatisch gestartet. Die gewünschte Sprache wählen und auf die Fragen für die Einstellung der anderen Parameter antworten.



Fig. 4.e

4.5.2 Wiederholung des assistierten ersten Inbetriebnahmeverfahrens

Das Verfahren der ersten Inbetriebnahme kann durch Betreten des Assistenten-Menüs wiederholt werden.



Fig. 4.f

1. Das Steuergerät ausschalten (OFF) ("DOWN" drücken und das On/ Off-lcon wählen; zweimal "Set" und "UP" drücken, um das Steuergerät auszuschalten; zweimal "Esc" drücken, um das Verfahren zu verlassen).



2. Betreten des Programmiermodus: "Prg" drücken und das Passwort "1234" eingeben.



Fig. 4.h

3. "DOWN" drücken, bis das Assistenten-Menü ("Wizard") erreicht ist.



Fig. 4.i

4. Mit "Set" bestätigen.



Fig. 4.j

5. "Up" und "Set" drücken, um das assistierte erste Inbetriebnahmeverfahren zu betreten.

4.6 Start: Hauptfunktionen

4.6.1 Sollwert und Schaltdifferenz

Der Referenzausgang ist der Verdichterausgang (CMP). Der Sollwert und die Schaltdifferenz bestimmen die Aktivierungs- und Deaktivierungstemperaturen des Verdichters. Der Regelfühler ist der virtuelle Fühler Sv. Beim Start (Default) entspricht er dem Fühler B1. Sollte im Kühlraum die Temperatur nicht überall gleichmäßig sein, kann das Steuergerät (Einstellung /4 >0) mit einem "virtuellen" Fühler regeln, dessen Messwert der Mittelwert zweier Messpunkte (Fühler B1 und B2) ist.



LegendeStSollwertSvVirtueller FühlerCMPVerdichter



4.6.2 Fühlerkonfiguration

Die UltraCella-Steuergeräte verfügen über maximal 5 analoge Eingänge. Drei davon könnnen als Temperaturfühler konfiguriert werden (NTC-Thermistoren, NTC-Hochtemperatur-Thermistoren, PT1000-Widerstände), der vierte als Temperaturfühler oder 0...10-V-Eingang, der fünfte als 4...20-mA-Eingang oder 0...5 Vrat..

Analoge Eingänge	Тур
B1	NTC10 kΩ bei 25°C, Messbereich -50T90°C,
B2	NTC erweit. Messbereich, NTC50 kΩ bei 25°C,
B3	Messbereich 0T150°C;
	PT1000, 1000 Ω bei 0°C, Messbereich -50T90°C
B4	NTC10 kΩ bei 25°C, Messbereich -50T90°C,
	NTC erweit. Messbereich, NTC50 kΩ bei 25°C,
	Messbereich 0T150°C
	010V
B5	420 mA, 05 Vrat, 0,54,5Vrat

Tab. 4.b

Parameter und Wahlmöglichkeiten

Par.	Beschreibung	Def.	Min.	Max.	ME
/P	Тур В1В3	0	0	2	-
	0 = NTC Standard-Bereich -50T90°C				
	1 = NTC erweit. Bereich 0T150°C				
	2 = PT1000				
/P4	Тур В4	0	0	2	-
	0 = NTC Standard-Bereich -50T90°C				
	1 = NTC erweit. Bereich 0T150°C				
	2 = 010 V				
/P5	Тур В5	0	0	0	-
	0 = 420 mA				
	1 = 05 Vrat				
	2= 0.54.5Vrat				

4.6.3 Funktionszuweisung Fühler B1, B2, B3, B4, B5

Im Kühlrauminnern kann das Steuergerät folgende Fühler verwenden:

- Austrittsfühler;
- Eintrittsfühler;
- Abtaufühler im Verdampfer (vorzugsweise dort, wo das Eis am hartnäckigsten ist);
- Verflüssigerfühler, um den Verdichter gegen Hochdruck zu schützen, wenn der Verflüssiger blockiert oder der Verflüssigerventilator funktionsgestört ist.

Der Fühler B1 ist als Raumfühler konfiguriert; seine Funktion ist nicht änderbar.

7A2 Konfiguration B2 1 0 3 - 0 Nicht vorhanden 1 Abtaufühler (Sd) 2 Eintrittsfühler (Sr) 3 Allgemeiner Temperaturfühler 2 0 0 5 - /A3 Konfiguration B3 0 0 5 - 0 Nicht vorhanden 1 Abtaufühler 2 (Sd2) 2 - 2 Verflüssigerfühler (Sc) 3 Allgemeiner Temperaturfühler 3 0 0 4 - /A4 Konfiguration B4 0 0 4 - - /A4 Konfiguration B4 0 0 4 - /A4 Konfiguration B5 0 0 5 - /A5 Konfiguration B5 0 0	Par.	Beschreibung	Def.	Min.	Max.	ME
0 Nicht vorhanden 1 Abtaufühler1 (Sd) 2 Eintrittsfühler (Sr) 3 Allgemeiner Temperaturfühler 2 /A3 Konfiguration B3 0 0 0 Nicht vorhanden 1 1 Abtaufühler 2 (Sd2) 2 2 Verflüssigerfühler (Sc) 3 3 Abtaufühler 1 (Sd1) 4 4 Raumfühler (SA) 5 5 Allgemeiner Temperaturfühler 3 /A4 Konfiguration B4 0 0 0 Nicht vorhanden 1 1 Raumtemperaturfühler (SA) 2 2 Feuchtefühler 3 3 Allgemeiner Temperaturfühler 4 4 4 Allgemeiner Feuchtefühler 4 - /A5 Konfiguration B5 0 0 5 0 Nicht vorhanden 1 Feuchtefühler - 3 Allgemeiner Temperaturfühler 5 3 - - /A5 Konfiguration B5 0 0 5 - 0 Nicht	/A2	Konfiguration B2	1	0	3	-
1 Abtaufühler1 (Sd) 2 Eintrittsfühler (Sr) 3 Allgemeiner Temperaturfühler 2 /A3 Konfiguration B3 0 0 5 0 Nicht vorhanden 1 Abtaufühler 2 (Sd2) 2 2 Verflüssigerfühler (Sc) 3 Abtaufühler 1 (Sd1) 4 4 Raumfühler (SA) 5 Allgemeiner Temperaturfühler 3 /A4 Konfiguration B4 0 0 4 0 Nicht vorhanden 1 Raumemperaturfühler (SA) 2 2 Feuchtefühler 3 0 0 4 1 Raumemperaturfühler (SA) 2 6 - 2 Feuchtefühler 3 Allgemeiner Temperaturfühler 4 - /A4 Konfiguration B5 0 0 5 - /A5 Konfiguration B5 0 0 5 - /A5 Konfiguration B5 0 0 5 - /A1lgemeiner Temperaturfühler 5 3 Allgemeiner Feuchtefühler 5 - 3 Allgemeiner Temperat		0 Nicht vorhanden				
2 Eintrittsfühler (Sr) 3 Allgemeiner Temperaturfühler 2 /A3 Konfiguration B3 0 0 5 0 Nicht vorhanden 1 Abtaufühler 2 (Sd2) 2 2 Verflüssigerfühler (Sc) 3 Abtaufühler 1 (Sd1) 4 4 Raumfühler (SA) 5 Allgemeiner Temperaturfühler 3 /A4 Konfiguration B4 0 0 4 0 Nicht vorhanden 1 Raumtemperaturfühler (SA) 2 2 Feuchtefühler 3 0 0 4 1 Raumtemperaturfühler (SA) 2 - - 2 Feuchtefühler 3 Allgemeiner Temperaturfühler 4 - 4 Allgemeiner Feuchtefühler 4 - - - /A5 Konfiguration B5 0 0 5 - 0 Nicht vorhanden 1 Feuchtefühler 5 - - 1 Feuchtefühler - 0 0 5 - 2 Allgemeiner Temperaturfühler 5 - - <		1Abtaufühler1 (Sd)				
3 Allgemeiner Temperaturfühler 2 /A3 Konfiguration B3 0 0 5 0 Nicht vorhanden 0 0 5 1 Abtaufühler 2 (Sd2) 2 Verflüssigerfühler (Sc) 3 3 Abtaufühler 1 (Sd1) 4 Raumfühler (SA) 6 0 4 5 Allgemeiner Temperaturfühler 3 7 0 0 4 - /A4 Konfiguration B4 0 0 0 4 - 1 Raumtemperaturfühler (SA) 2 Feuchtefühler 3 4 - 2 Feuchtefühler 3 Allgemeiner Temperaturfühler 4 4 - - /A5 Konfiguration B5 0 0 5 - - /A5 Konfiguration B5 0 0 5 - - /A5 Konfiguration B5 0 0 5 - - /A1 Ilgemeiner Temperaturfühler 5 3 Allgemeiner Feuchtefühler 5 - - 3 Allgemeiner Temperaturfühler 5		2 Eintrittsfühler (Sr)]			
/A3 Konfiguration B3 0 0 5 - 0 Nicht vorhanden 1 Abtaufühler 2 (Sd2) 2 Verflüssigerfühler (Sc) 3 Abtaufühler 1 (Sd1) 4 4 Raumfühler (SA) 5 Allgemeiner Temperaturfühler 3 0 0 4 - /A4 Konfiguration B4 0 0 4 - 0 1 Raumtemperaturfühler (SA) 2 Feuchtefühler 3 4 - 2 Feuchtefühler 3 Allgemeiner Temperaturfühler 4 4 - 0 4 - /A5 Konfiguration B5 0 0 5 - - /A5 Konfiguration B5 0 0 5 - 0 Nicht vorhanden 1 Feuchtefühler - - 1 Feuchtefühler 0 0 5 - 0 Nicht vorhanden 1 - - - 1 Feuchtefühler - 0 5 - 2 Allgemeiner Temperaturfühler 5		3 Allgemeiner Temperaturfühler 2				
0 Nicht vorhanden 1 Abtaufühler 2 (Sd2) 2 Verflüssigerfühler (Sc) 3 Abtaufühler 1 (Sd1) 4 Raumfühler (SA) 5 Allgemeiner Temperaturfühler 3 /A4 Konfiguration B4 0 0 4 0 Nicht vorhanden 0 0 4 - 1 Raumtemperaturfühler (SA) 0 0 4 - 2 Feuchtefühler 0 0 0 4 - 1 Raumtemperaturfühler (SA) 0 0 5 - 2 Feuchtefühler 0 0 5 - /A5 Konfiguration B5 0 0 5 - (A5 Konfiguration B5 0 0 5 - (A5 Konfiguration B5 0 0 5 - (A1 Allgemeiner Temperaturfühler 5 3 Allgemeiner Temperaturfühler 5 - 3 Allgemeiner Temperaturfühler 5 5 Verflüssigungsdruckfühler (Scp) 5 - <td>/A3</td> <td>Konfiguration B3</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>5</td> <td>-</td>	/A3	Konfiguration B3	0	0	5	-
1 Abtaufühler 2 (Sd2) 2 Verflüssigerfühler (Sc) 3 Abtaufühler 1 (Sd1) 4 Raumfühler (SA) 5 Allgemeiner Temperaturfühler 3 /A4 Konfiguration B4 0 0 0 Nicht vorhanden 0 0 4 1 Raumtemperaturfühler (SA) 2 Feuchtefühler 3 Allgemeiner Temperaturfühler 4 4 Allgemeiner Feuchtefühler 4 /A5 Konfiguration B5 0 0 5 0 Nicht vorhanden 1 Feuchtefühler 5 3 Allgemeiner Temperaturfühler 4 4 5 -0 /A5 Konfiguration B5 0 0 5 -0 0 Nicht vorhanden 1 Feuchtefühler -0 -0 5 -0 /A5 Konfiguration B5 0 0 5 -0 -0 -0 1 Feuchtefühler -0 -0 -0 5 -0 -0 1 Feuchtefühler -0 0 5 -0		0 Nicht vorhanden				
2 Verflüssigerfühler (Sc) 3 Abtaufühler 1 (Sd1) 4 Raumfühler (SA) 5 Allgemeiner Temperaturfühler 3 /A4 Konfiguration B4 0 0 4 0 Nicht vorhanden 1 Raumtemperaturfühler (SA) 2 2 Feuchtefühler 3 Allgemeiner Temperaturfühler 4 4 4 Allgemeiner Temperaturfühler 4 0 0 5 7/A5 Konfiguration B5 0 0 5 0 Nicht vorhanden 1 Feuchtefühler 6 1 Feuchtefühler 0 0 5 3 Allgemeiner Temperaturfühler 5 0 0 5 4 Allgemeiner Temperaturfühler 5 3 Allgemeiner Feuchtefühler 5 3 Allgemeiner Feuchtefühler 5 4 Allgemeiner Feuchtefühler 5 4 Allgemeiner Druckfühler 5 5 Verflüssigungsdruckfühler (Scp)		1 Abtaufühler 2 (Sd2)				
3 Abtaufühler 1 (Sd1) 4 Raumfühler (SA) 5 Allgemeiner Temperaturfühler 3 /A4 Konfiguration B4 0 0 4 0 Nicht vorhanden 1 Raumtemperaturfühler (SA) 2 2 Feuchtefühler 3 Allgemeiner Temperaturfühler 4 4 4 Allgemeiner Temperaturfühler 4 0 0 5 - /A5 Konfiguration B5 0 0 5 - 0 Nicht vorhanden 1 Feuchtefühler 4 - - /A5 Konfiguration B5 0 0 5 - 0 Nicht vorhanden 1 Feuchtefühler - 1 Feuchtefühler 5 - 0 5 - 3 Allgemeiner Temperaturfühler 5 3 Allgemeiner Feuchtefühler 5 - - 3 Allgemeiner Druckfühler 5 5 Verflüssigungsdruckfühler (Scp) - -		2 Verflüssigerfühler (Sc)				
4 Raumfühler (SA) 5 Allgemeiner Temperaturfühler 3 /A4 Konfiguration B4 0 0 4 - 0 Nicht vorhanden 1 Raumtemperaturfühler (SA) 2 - - 2 Feuchtefühler 3 Allgemeiner Temperaturfühler 4 4 - - 3 Allgemeiner Temperaturfühler 4 4 Allgemeiner Feuchtefühler 4 - - /A5 Konfiguration B5 0 0 5 - - 0 Nicht vorhanden 1 Feuchtefühler - - - 1 Feuchtefühler 0 0 5 - - 0 Nicht vorhanden 1 Feuchtefühler - - - 1 Feuchtefühler 5 3 Allgemeiner Temperaturfühler 5 - - 3 Allgemeiner Feuchtefühler 5 - - - - - 4 Allgemeiner Druckfühler 5 - - - - - 5 Verflüssigungsdruckfühler (Scp)		3 Abtaufühler 1 (Sd1)				
5 Allgemeiner Temperaturfühler 3 /A4 Konfiguration B4 0 0 4 - 0 Nicht vorhanden 0 0 4 - 1 Raumtemperaturfühler (SA) 2 Feuchtefühler 3 Allgemeiner Temperaturfühler 4 4 Allgemeiner Feuchtefühler 4 /A5 Konfiguration B5 0 0 5 - 0 Nicht vorhanden 1 Feuchtefühler 5 - 1 Feuchtefühler 2 Allgemeiner Temperaturfühler 5 0 0 5 - 2 Allgemeiner Temperaturfühler 5 3 Allgemeiner Temperaturfühler 5 4 Allgemeiner Feuchtefühler 5 3 Allgemeiner Druckfühler 5 5 Verflüssigungsdruckfühler (Scp) 4 4		4 Raumfühler (SA)				
7A4 Konfiguration B4 0 0 4 - 0 Nicht vorhanden 1 Raumtemperaturfühler (SA) 2 Feuchtefühler 3 Allgemeiner Temperaturfühler 4 4 Allgemeiner Feuchtefühler 4 7A5 Konfiguration B5 0 0 5 0 Nicht vorhanden 1 Feuchtefühler 1 Feuchtefühler 0 0 5 2 Allgemeiner Temperaturfühler 5 3 Allgemeiner Temperaturfühler 5 3 Allgemeiner Temperaturfühler 5 4 Allgemeiner Feuchtefühler 5 4 Allgemeiner Druckfühler 5 5 Verflüssigungsdruckfühler (Scp)		5 Allgemeiner Temperaturfühler 3				
0 Nicht vorhanden 1 Raumtemperaturfühler (SA) 2 Feuchtefühler 3 Allgemeiner Temperaturfühler 4 4 Allgemeiner Feuchtefühler 4 /A5 Konfiguration B5 0 0 5 - 0 Nicht vorhanden 1 Feuchtefühler - - - 1 Feuchtefühler 2 Allgemeiner Temperaturfühler 5 - - - 2 Allgemeiner Temperaturfühler 5 - - - - - 4 Allgemeiner Temperaturfühler 5 - - - - - 5 Verflüssigungsdruckfühler 5 - - - - -	/A4	Konfiguration B4	0	0	4	-
1 Raumtemperaturfühler (SA) 2 Feuchtefühler 3 Allgemeiner Temperaturfühler 4 4 Allgemeiner Feuchtefühler 4 /A5 Konfiguration B5 0 0 5 - 0 Nicht vorhanden 1 Feuchtefühler - - - 2 Allgemeiner Temperaturfühler 5 3 Allgemeiner Feuchtefühler 5 - - 3 Allgemeiner Temperaturfühler 5 - - - - 4 Allgemeiner Feuchtefühler 5 - - - - 5 Verflüssigungsdruckfühler 5 - - - -		0 Nicht vorhanden				
2 Feuchtefühler 3 Allgemeiner Temperaturfühler 4 4 Allgemeiner Feuchtefühler 4 /A5 Konfiguration B5 0 0 5 - 0 Nicht vorhanden 1 Feuchtefühler - - - - 1 Feuchtefühler 2 Allgemeiner Temperaturfühler 5 - - - - 3 Allgemeiner Temperaturfühler 5 - - - - - 4 Allgemeiner Feuchtefühler 5 - - - - - 5 Verflüssigungsdruckfühler 5 - - - - -		1 Raumtemperaturfühler (SA)]			
3 Allgemeiner Temperaturfühler 4 4 Allgemeiner Feuchtefühler 4 /A5 Konfiguration B5 0 0 5 0 Nicht vorhanden 0 0 5 1 Feuchtefühler 2 Allgemeiner Temperaturfühler 5 3 Allgemeiner Feuchtefühler 5 3 Allgemeiner Feuchtefühler 5 5 Verflüssigungsdruckfühler (Scp) 5		2 Feuchtefühler]			
4 Allgemeiner Feuchtefühler 4 /A5 Konfiguration B5 0 0 0 Nicht vorhanden 1 Feuchtefühler 2 Allgemeiner Temperaturfühler 5 3 Allgemeiner Feuchtefühler 5 3 Allgemeiner Druckfühler 5 5 Verflüssigungsdruckfühler (Scp)		3 Allgemeiner Temperaturfühler 4				
7A5 Konfiguration B5 0 0 5 - 0 Nicht vorhanden 1 Feuchtefühler 2 Allgemeiner Temperaturfühler 5 3 Allgemeiner Feuchtefühler 5 3 Allgemeiner Druckfühler 5 4 Allgemeiner Druckfühler 5 5 Verflüssigungsdruckfühler (Scp) 5		4 Allgemeiner Feuchtefühler 4				
0Nicht vorhanden1Feuchtefühler2Allgemeiner Temperaturfühler 53Allgemeiner Feuchtefühler 54Allgemeiner Druckfühler 55Verflüssigungsdruckfühler (Scp)	/A5	Konfiguration B5	0	0	5	-
1Feuchtefühler2Allgemeiner Temperaturfühler 53Allgemeiner Feuchtefühler 54Allgemeiner Druckfühler 55Verflüssigungsdruckfühler (Scp)		0 Nicht vorhanden				
2Allgemeiner Temperaturfühler 53Allgemeiner Feuchtefühler 54Allgemeiner Druckfühler 55Verflüssigungsdruckfühler (Scp)		1 Feuchtefühler				
3 Allgemeiner Feuchtefühler 5 4 Allgemeiner Druckfühler 5 5 Verflüssigungsdruckfühler (Scp)		2 Allgemeiner Temperaturfühler 5				
4 Allgemeiner Druckfühler 5 5 Verflüssigungsdruckfühler (Scp)		3 Allgemeiner Feuchtefühler 5				
5 Verflüssigungsdruckfühler (Scp)		4 Allgemeiner Druckfühler 5				
		5 Verflüssigungsdruckfühler (Scp)				

Für den Fühler B4 (falls als 0-10-V-Eingang konfiguriert (/P4=2)) und für den Fühler B5 können die logischen Werte konfiguriert werden, die bei der Regelung verwendet werden sollen, die den physikalischen Skalen-Leseendwerten entsprechen.

Par.	Beschreibung	Def.	Min.	Max.	ME
/4L	Mindestwert Fühler 4 (nur für	0	-50,0	/4H	-
	0-10-V-Eingang)				
/4H	Höchstwert Fühler 4 (nur für	100,0	/4L	200,0	-
	0-10-V-Eingang)				
/5L	Mindestwert Fühler 5	0	-50,0	/5H	-
/5H	Höchstwert Fühler 5	100,0	/5L	999	-

Beispiel: Wird an den Eingang B5 ein Druckfühler mit 4-20-mA-Ausgang im Bereich -1...9,3 bar angeschlossen, ist Folgendes einzustellen: -/5I = -1.0

- /5H = 9,3

Beim Erfassen des Fühlermesswertes von 12 mA beträgt der an den Messwert von B5 gebundene Wert 4,1 (Skalenmitte).

4.6.4 Korrektur der Fühlermesswerte

Die Fühlermesswerte können durch Hinzufügen/Abziehen eines Offset-Wertes (Parameter "/c1"...,/c5") korrigiert werden.

Par.	Beschreibung	Def.	Min.	Max.	ME
/c1	Offset B1	0	-20.0	20.0	-
/c2	Offset B2	0	-20.0	20.0	-
/c3	Offset B3	0	-20.0	20.0	-
/c4	Offset B4	0	-20.0	20.0	-
/c5	Offset B5	0	-20.0	20.0	-

Der Offset-Wert könnte den HACCP-Bestimmungen unterliegen. In diesem Fall muss er mit einem kalibrierten Gerät berechnet werden. Die Änderung dieser Parameter beeinflusst die Messung und die Visualisierung und könnte also nicht erlaubt sein. Wenden Sie sich im Zweifelsfalle an den Verantwortlichen für Lebensmittelsicherheit oder an den Anlagenveranwortlichen.



Legende

_T1	Temperaturmesswert des Fühlers
T2	Temperaturmesswert des Fühlers nach der Korrektur mit Offset
A	Offset-Wert
min, max	Messbereich

HACCP - ACHTUNG

DieÄnderung dieser Parameter beeinflusst die Messung und die Visualisierung; aus diesem Grund könnte eine Änderung in einigen Anwendungen nicht erlaubt sein oder könnte die Änderung spezifische Genehmigungen erfordern, weil sie die com HACCP-System vorgesehenen Vorgänge beeinflussen kann. Wenden Sie sich im Zweifelsfalle an den Verantwortlichen für Lebensmittelsicherheit oder den Anlagenveranwortlichen.

4.6.5 Digitale Eingänge

NB: Der digitale Eingang 1 (DI1) ist standardmäßig als Türschalter vorgesehen, kann jedoch auch als DI2 und DI3 konfiguriert werden. Wird der Türschalter nicht verwendet (z. B. angeschlossen an DI1), kann er durch die Einstellung A3=1 und A11=5 (Standardwert) deaktiviert werden oder kann für DI1 eine andere Funktion vorgesehen werden. Siehe Tabelle 4b.

Wird kein Türschalter verwendet, kann der Eingang DI1 deaktiviert werden (A3=1) (Default-Wert).

Par.	Beschreibung	Def.	Min.	Max.	ME
A3	Deaktivierung Mikrotürschalter	1	0	1	-
	0= aktiviert				
	1= deaktiviert				

<u>CAREL</u>

Ist der Parameter auf A3=0 eingestellt und ist kein Mikrotürschalter angeschlossen, aktiviert das Steuergerät das Icon, Tür offen". Zur Vermeidung von unkorrekten Angaben sollte A3=1 eingestellt werden oder sollte der Pin21 (DI1) mit einem der GND-Pins kurzgeschlossen werden.

Es können mehrere Kontakte an die digitalen Multifunktionseingänge angeschlossen werden, um verschiedene Funktionen zu aktivieren, wie Alarm, Abtaufreigabe/Abtaubeginn, Niederdruckschalter etc.

Achtung: Zur Gewährleistung der Sicherheit des Steuergerätes im Falle von schweren Alarmen müssen alle elektromechanischen Sicherungen, die für einen korrekten Betrieb erforderlich sind, vorgesehen werden.

Funktionen der digitalen Eingänge DI1, DI2 und DI3

PARAMETER A11, A5, A9

Wahl	Kontakte				
	OFFEN	GESCHLOSSEN			
0 = nicht aktiv	-	-			
1 = unmittelbarer externer Alarm	aktiv	nicht aktiv			
2 = nicht wählen	-	-			
3 = Abtaufreigabe	nicht aktiviert	aktiviert			
4 = Abtaubeginn	nicht aktiv	aktiv			
5 = Türschalter	aktiv	nicht aktiv			
6 = Remote-ON/OFF	OFF	ON			
7 = Sollwert-Änderung (r4-r5) über	nicht aktiv	aktiv			
Schalter					
8 = Niederdruckschalter	Niederdruckzustand	Normalzustand			
9 = nicht wählen	-	-			
10 = nicht wählen	-	-			
<u>11 = nicht wählen</u>	-	-			
12 = Aktivierung des AUX-Ausganges	deaktiviert	aktiviert			
13 = nicht wählen	-	-			
14 = Aktivierung des Dauerbetriebs	Öffnung des	Schließung			
	Kontaktes	des Kontaktes			
	(Deaktivierung)	(Aktivierung)			
15 = Alarm einer allgemeinen	aktiv/nicht aktiv	aktiv/nicht aktiv			
Funktion (nur DI2 und DI3)					
16 = Abtaubeginn/Abtauende	Ende	Beginn			
17 = schwerer Alarm	aktiv	nicht aktiv			
		Tab. 4.c			

In der Folge die Parameter, die in die Einstellungen von A5 und A9 miteinbezogen sind.

1 = unmittelbarer externer Alarm

Anwendung: Externer Alarm, der ein unmittelbares Eingreifen erfordert (z. B. Hochdruckalarm oder Verdichterüberlast).

- 1. Die Aktivierung des Alarms bewirkt:
 - die Meldung am Display ("IA");
 - die Aktivierung des Summers (falls freigegeben);
 - die Aktivierung des Alarmrelais (falls gewählt);
- 2. Die Aktivierung des Alarms beeinflusst die Aktoren wie folgt:
 - der Verdichter arbeitet gemäß Einstellungen des Parameters "A6" (Verdichtersperre über externen Alarm);

- Beim Ausschalten des Verdichters wird die Mindesteinzeit des Verdichters (c3) nicht eingehalten.
- Ist mehr als 1 digitaler Eingang als unmittelbarer Alarm konfiguriert, wird der Alarm ausgelöst, wenn einer der Eingänge offen ist.

2 = nicht wählen

3 = Abtaufreigabe

Anwendung: Bei offenem Kontakt bleibt eine eventuelle Abtauanforderung im Wartezustand, bis der Kontakt geschlossen wird.

A11/A5/A9 = 3

Kontakt	Abtauung
Offen	Nicht aktiviert
Geschlossen	Freigegeben (der Abtaubeginn wird weiterhin vom
	Steuergerät bestimmt)

Geschlossen	Beim eventuellen Öffnen des digitalen Einganges
mit aktiver	wird die Abtauung unmittelbar unterbrochen; das
Abtauung	Steuergerät nimmt den Normalbetrieb auf (ohne die
	Abtropf- und Nach-Abtropfphasen auszuführen). Die
	LED beginnt zu blinken und weist darauf hin, dass eine
	Abtauanforderung vorliegt und auf die Freigabe wartet
	(beim darauffolgenden Schließen des Kontaktes); alsdann
	wird die Abtauung vollständig ausgeführt.

Tab. 4.d



NB: Diese Funktion vermeidet Abtauungen in den öffentlich zugänglichen Steuergeräten während der Öffnungszeiten.

4 = Abtaubeginn über externen Kontakt

Anwendung: Diese Funktion ist nützlich bei synchronisierten Abtauungen in mehreren Steuergeräten oder bei manuell von einem externen Kontakt angesteuerten Abtauungen. Hierfür wird ein zyklischer, mechanischer oder elektronischer Timer an den gewählten digitalen Eingang angeschlossen. An denselben Timer können mehrere Steuergeräte angeschlossen werden; es können verschiedene Werte für den Parameter d5 eingestellt werden (Abtauverzögerung über Multifunktionseingang), um gleichzeitige Abtauungen zu vermeiden.



Legende

dP	Maximale Abtaudauer
UNIT 13	Gerät 13
d5	Abtauverzögerung über digitalen Eingang
t	Zeit

5 = Türschalter (siehe Parameter A3)

6 = Remote-ON/OFF

Der digitale Eingang kann auch als Remote-ON/OFF-Eingang programmiert werden. Ist das Steuergerät ausgeschaltet (OFF):

- wird die Temperatur abwechselnd zur Meldung "OFF" angezeigt; der interne Timer des Parameters "dl" wird aktualisiert. Verstreicht "dl", während das Steuergerät im OFF-Zustand ist, wird beim Einschalten eine Abtauung ausgeführt.
- bleiben die als AUX- und Lichtausgang eingestellten Hilfsrelais aktiv, während die anderen Hilfsausgänge deaktiviert werden;
- werden der Summer und das Alarmrelais deaktiviert;
- führt das Steuergerät keine Regelung, Abtauung, Dauerbetrieb, Temperaturalarmmeldungen oder sonstige Funktionen aus;
- werden die Verdichterschutzzeiten eingehalten.

Beim erneuten Einschalten des Steuergerätes werden alle Funktionen wieder aktiviert, mit Ausnahme von:

- Abtauung beim Einschalten;
- Startverzögerung von Verdichter und Ventilatoren beim Einschalten.



NB: Der ON/OFF-Befehl über den externen digitalen Eingang hat Vorrang vor dem Befehl über die Tasten oder das SCADA-Gerät.

NB:

7 = Sollwert-Änderung (r4-r5) über Schalter

Die Temperatur- und/oder Feuchtesollwerte können - durch Hinzufügen eines Temperatur-Offsets (r4) und/oder Feuchte-Offsets (r5) - über den digitalen Eingang geändert werden:

Digitaler Eingang offenDigitaler Eingang geschlossenAktueller Temperatursollwert = StAktueller Temperatursollwert = St + r4Aktueller Feuchtesollwert = StHAktueller Feuchtesollwert = StH + r5

Beim Schließen des digitalen Einganges (z. B. Dl2 A5=7) geht der aktuelle Sollwert (z. B. Temperatursollwert) von St auf St+r4 über, und die SET-Taste auf dem Display (oder "Setpoint" auf dem pGD) beginnt zu blinken. Beim Öffnen dieses digitalen Einganges kehrt der Sollwert zum anfänglichen Wert zurück, und die SET-Taste blinkt nicht mehr.

8 = Niederdruckschalter

Durch die Einstellung A5/A9=8 kann ein Niederdruckschalter verwaltet werden. Der Niederdruckalarm "LP" wird gemeldet, wenn der Niederdruckschalter umschaltet:

- während der normalen Regelung mit aktivem Verdichter und deaktivierter Pumpdown-Funktion (c7=0);
- mit aktivierter Pumpdown-Funktion (c7 >0), wenn das Pumpdown-Ventil offen ist und der Verdichter aktiv ist.

Die Meldung des Niederdruckalarms ist um die Zeit des Parameters "A7" verzögert. Der Niederdruckalarm "LP" führt zum Ausschalten des Verdichters.



9, 10, 11 = nicht wählen

12 = Hilfsausgang

Durch die Einstellung H1/H5 = 2 wird der entsprechende Hilfsausgang AUX1/AUX2 oder über den digitalen Eingang über die Taste "AUX1/AUX2" aktiviert. Außerdem kann alternativ ein digitaler Eingang D11, D12 oder D13 (Einstellung: A11, A5 oder A9 = 12) zur Ansteuerung des AUX1- oder AUX2-Ausganges verwendet werden. In diesem Fall haben die Taste und der digitale Eingang dieselbe Einschaltpriorität.

13 = nicht wählen

14 = Aktivierung des Dauerbetriebs

Aktivierung: Umschaltung des Kontaktes von offen zu geschlossen.; Deaktivierung: Umschaltung des Kontaktes von geschlossen zu offen.

15 = Alarm einer allgemeinen Funktion

Die digitalen Eingänge DI2 und DI3 können anhand der allgemeinen Funktionen an Sonderalarme gebunden werden. Sie können bei offenem oder geschlossenem Eingang aktiviert werden (siehe Absatz: Allgemeine Funktionen).

16 = Abtaubeginn/Abtauende über externen Kontakt

Anwendung: Eine externe Vorrichtung lässt die Abtauung starten (beim Schließen des digitalen Einganges) und anschließend stoppen (beim Öffnen des digitalen Einganges). Nach dem Öffnen des digitalen Einganges startet die Abtropfzeit gemäß Parameter dd.

NB:

• Wird nach dem Beginn der Abtauung der digitale Eingang nicht innerhalb der Zeit dP1 geöffnet, endet die Abtauung zeitgeführt. Es wird der Alarm Ed1 angezeigt (Abtauende wegen Timeout).

- Das Öffnen des digitalen Einganges führt nur dann nicht zum Abtaubeginn, wenn die Temperatur des Abtaufühlers (z. B. B2) über dt1 liegt (Abtauendtemperatur des Hauptverdampfers).
- Sind eine getrennte Abtauung mit Doppel-Verdampfer (d13=1) und Abtaubeginn/Abtauende über externen Kontakt konfiguriert, erfolgt die Abtauung gleichzeitig auf beiden Verdampfern.

17 = shwerer Alarm

Anwendung: Externer Alarm, der zur sofortigen Deaktivierung der Ultracella-Ausgänge führt (außer, wenn sie als Licht/Alarm konfiguriert sind), um gefährliche Situationen zu vermeiden. Dies dient zum Beispiel zum Stoppen des Verdichters nach der Auslösung des "Personen-Notsignals" oder zur Deaktivierung der Heizelemente beim Auslösen einer externen Schutzvorrichtung.

Die Aktivierung des Alarms bewirkt:

- die Meldung am Display ('SA');
- die Aktivierung des Summers (falls freigegeben);
- die Aktivierung des Alarmrelais (falls gewählt) und
- beeinflusst die Aktoren wie folgt:
- sofortiges Ausschalten aller Ausgänge (Deaktivierung der Relais), mit Ausnahme der als Licht und/oder Alarm konfigurierten Ausgänge.



- Beim Ausschalten des Verdichters wird weder die Mindesteinschaltzeit des Verdichters (c3) noch die Betriebszeit des Parameters A6 (Verdichtersperre über externen Alarm) eingehalten.
- Ist mehr als 1 digitaler Eingang als unmittelbarer Alarm konfiguriert, wird der Alarm ausgelöst, wenn einer der Eingänge offen ist.

4.6.6 Abtautypen

UltraCella lässt die folgenden Typen von Abtauung (Parameter "d0") ausführen:

- 0. temperaturgeführte elektrische Abtauung,
- 1. temperaturgeführte Heißgasabtauung,
- 2. zeitgeführte elektrische Abtauung,
- 3. zeitgeführte Heißgasabtauung.

Für weitere Erklärungen siehe Kapitel 6.

Par.	Beschreibung		Def.	Min.	Max.	ME
d0	Abtautyp		0	0	3	-
	0	Temperaturgef. elektr. Abtauung				
	1	Temperaturgef.Heißgasabtauung				
	2	Zeitgef. elektr. Abtauung				
	3	Zeitgeführte Heißgasabtauung				
dt1	Abtauendtemperatur, Hauptverdampfer		4.0	-50.0	200.0	°C/°F
dP1	Maximale Abtaudauer		30	1	250	min

4.6.7 Verdampferventilatoren

Während der Abtropfphasen (Parameter dd>0) und Nach-Abtropfphasen (Parameter Fd>0) sind die Verdampferventilatoren immer ausgeschaltet. Dadurch kann der Verdampfer nach der Abtauung wieder zur erforderlichen Temperatur zurückkehren. Die Zwangsaktivierung der Verdampferventilatoren kann während der Regelung (Parameter "F2") und während der Abtauung (Parameter "F3") erfolgen. Siehe Kapitel 6.

Par.	Beschreibung	Def.	Min.	Max.	ME
dd	Abtropfzeit nach Abtauung (Ventilatoren	2	0	30	min
	ausgeschaltet)				
F2	Verdampferventilatoren bei	30	0	60	-
	Verdichterstopp				
F3	Verdampferventilatoren während	1	0	1	-
	Abtauung 0/1=eingeschaltet/				
	ausgeschaltet				
Fd	Nach-Abtropfzeit (Ventilatoren	1	0	30	min
	ausgeschaltet)				

4.6.8 Türöffnung

Der Zustand der offenen Tür wird vom Steuergerät über den Türschalter gemeldet (bei A3=1, das heißt sofern der digitale Eingang DI1, der als Türschalter konfiguriert ist, deaktiviert ist). Bei offener Tür werden die Verdampferventilatoren ausgeschaltet, falls sie auf Festdrehzahl eingestellt sind (F0=0/1); andernfalls drehen sie auf der gewählten Mindestgeschwindigkeit (Parameter F7<50), falls die auf variable Drehzahl eingestellt sind (F0=2). Der Verdichter arbeitet für die Zeit "c12" weiter, dann wird er ausgeschaltet. Nach Verstreichen der Zeit "d8d" ab der Öffnung der Tür nehmen der Verdichter und die Verdampferventilatoren ihren Betrieb wieder auf. Es erscheint die Fehlermeldung "dor".
Par.	Beschreibung	Def.	Min.	Max.	ME
c12	Verdichterschutzzeit, Türschalter	5	0	5	min
	0 = Türsteuerung deaktiviert				
d8d	Verdichterneustartzeit, Türschalter	0	0	240	min

Sonderfälle (Abbildungen 4.n und 4.o):

- Zur Deaktivierung des T
 üralarms muss, d8d" = 0 eingestellt werden. Bei ,d8d" = 0 gilt auch ,c12" = 0.
- Zur Erhaltung der alleinigen Phase 2 (Abbildung), in der der Verdichter eingeschaltet ist, und zur Beseitigung der Phase 3, in der der Verdichter/ Verdampferventilator ausgeschaltet sind, muss d8d=c12 eingestellt werden.
- Zur Erhaltung der alleinigen Phase 3 (Abbildung), c12 = 0.
- Während der Phase 3 kann der Verdichter arbeiten, wenn:
 - 1. das Pumpdown aktiviert ist;
- 2. die Heißgasabtauung aktiv ist.
 - NB: Ist der digitale Türschaltereingang DI1 deaktiviert (A3=1):
 haben die Parameter "C12" und "d8d" keine Bedeutung mehr, weil das Steuergerät nicht mehr über den offenen oder geschlossenen Zustand der Tür informiert ist;
 - ist das Icon für "Tür offen" 🚺 immer a

n" 🚺 Jimmer ausgeschaltet.



Dor alarm Türalarm "dor"

NB: Um die eingestellten Zeiten sofort übernehmen zu können, muss das Steuergerät aus- und eingeschaltet werden. Andernfalls werden die Einstellungen erst bei der nächsten Verwendung, das heißt bei der Einstellung der internen Timer, wirksam.

4.6.9 Verdichtersteuerung

- "c1" legt die Mindestzeit zwischen zwei aufeinanderfolgenden Starts desselben Verdichters fest;
- "c2" legt die Mindestausschaltzeit des Verdichters fest;
- "c3" legt die Mindesteinschaltzeit des Verdichters fest.

Par.	Beschreibung	Def.	Min.	Max.	ME
c1	Mindestzeit zwischen Starts desselben		0	15	min
	Verdichters				
c2	Mindestauszeit des Verdichters	3	0	15	min
c3	Mindesteinzeit des Verdichters	3	0	15	min



NB: Der Parameter "c2" wird für den Druckausgleich nach dem Verdichterstopp verwendet. Außerdem vermeidet er die Verdichtersperre beim nächsten Neustart jener Verdichter, die nicht genügend Anlaufmoment haben.

4.7 Lichtsteuerung

Das Licht kann gesteuert werden:

- über den Türschalter (bei A3=0) und/oder über die Lichttaste;
- nur über die Lichttaste.

Betroffene Parameter:

Par.	Besch	nreibung	Def.	Min.	Max.	ME
tLi	Licht	eingeschaltet bei Tür offen	120	0	240	min
A4	Lichts	Lichtsteuerung		0	1	-
	0	Türschalter + Lichttaste				
	1	Lichttaste				

NB: Ist das Steuergerät ausgeschaltet (OFF), wird der Lichtausgang nur über den Lichtschalter angesteuert. Ist das Steuergerät eingeschaltet (ON), wird das Licht über den Türschalter + Lichttaste oder nur über die Lichttaste angesteuert (abhängig von der Einstellung des Parameters A4).

4.7.1 Türschalter + Lichttaste

Bei A4=1 wird das Licht nur über die Lichttaste eingeschaltet/ ausgeschaltet. Der offene/geschlossene Zustand der Tür wird ignoriert. Bei A4=0 wird das Licht immer eingeschaltet, wenn die Kühlraumtür geöffnet wird. Bei geschlossener Tür kann das Licht über die Lichttaste eingeschaltet oder ausgeschaltet werden. Nach dem Einschalten wird das Licht automatisch nach Verstreichen der Zeit "tLi" ausgeschaltet.

LICHTSTEUERUNG ÜBER TÜRSCHALTER UND LICHTTASTE



Legende

_Light_k	Lichttaste
Li	Licht
Door_sw	Türschalter
tLi	Lichtausschaltverzögerung
t	Zeit

4.8 Weitere Konfigurationsparameter

Die Konfigurationsparameter sind während der ersten Inbetriebnahme des Steuergerätes einzustellen und betreffen:

- die Einstellung von Datum/Uhrzeit;
- die Messstabilität der analogen Fühler;
- die Anzeige der Dezimalstelle;
- die serielle Adresse für die Anbindung an das SCADA-Netzwerk;
- der Protokolltyp des seriellen BMS-Anschlusses für die Anbindung an
- das SCADA-Netzwerk;
 die Messeinheit der Temperatur (°C oder °F) und des Drucks (bar/psi);
- die Deaktivierung der Tasten und des Summers;
- die Displayanzeige während der Abtauung.

Einstellung von Datum/Uhrzeit

Siehe Beispiel 2 in Kapitel 3.

Messstabilität der analogen Fühler

Legt den für die Stabilisierung der Temperaturmessung verwendeten Koeffizienten fest. Niedrige Parameterwerte bewirken ein schnelles Ansprechen des Fühlers auf Temperaturänderungen; die Messung wird dabei jedoch störungsempfindlicher. Hohe Werte verlangsamen die Fühlerreaktion, garantieren aber eine höhere Störfestigkeit und somit eine stabilere und präzisere Messung.

Par.	Beschreibung	Def.	Min.	Max.	ME
/21	Messstabilität Fühler 1	4	0	9	-
/22	Messstabilität Fühler 2	4	0	9	-
/23	Messstabilität Fühler 3	4	0	9	-
/24	Messstabilität Fühler 4	4	0	9	-
/25	Messstabilität Fühler 5	4	0	9	-

Displayanzeige

In den Modellen mit Ein-Zeilen-Display, Code WB000S*, kann nur eine einzige Messgröße visualisiert werden. Diese ist über den Parameter "/t1" wählbar.

In den Modellen mit Doppel-Zeilen-Display, Code WB000D*, und im UltraCella-Service-Terminal können zwei Messgrößen visualisiert werden. Die erste wird über den Parameter "/t1" gewählt, die zweite über den Parameter "/t2":

Par.	Bes	schreibung			Def.	Min.	Max.	ME
/t1	Dis	playvariable 1			1	0	14	-
	0	Keine	8	B2				
	1	Virtueller Fühler	9	B3				
	2	Austrittsfühler	10	B4				
	3	Eintrittsfühler	11	B5				
	4	Abtaufühler 1	12	Sc				
	5	Abtaufühler 2	_13	Sollwert der				
	6	Temperatursoll- wert		Verflüssigerventila- toren mit variabler Drehzahl				
	7	B1	14	Feuchtesollwert				
/t2	Dis	playvariable 2			6	0	24	-
	0	Keine	13	Überhitzung. (EVD EVO)				
	1	Virtueller Fühler	14	Ventilöffnung % (EVD EVO)				
	2	Austrittsfühler	15	Ventilöffnung Schritte (EVD EVO)				
	3	Eintrittsfühler	16	Sc				
	4	Abtaufühler 1	17	Sd1 (3PH mod.)				
	5	Abtaufühler 2	18	Sd2 (3PH mod.)				
	6	Temperatur- sollwert	19	Sc (3PH mod.)				
	7	B1	_ 20	Sollwert der				
	8	B2		Verflussigerventila- toren mit variabler Drehzahl				
	9	B3	21	Überhitzung (EVD ICE)				
	10	B4	22	Ventilöffnung % (EVD ICE)				
	11	B5	23	Ventilöffnung Stufen (EVD ICE)				
	12	rd	24	Feuchtesollwert				

Serielle Adresse (Parametro H0)

H0 weist dem Steuergerät eine Adresse für die serielle Verbindung mit einem Überwachungs- und/oder Teleservice-System zu.

Par.	Beschreibung	Def.	Min.	Max.	ME
HO	Serielle Adresse	193	0	247	-

Ab der Software-Release 1.5 sind am seriellen BMS-Anschluss beide Protokolle (CAREL und Modbus) verfügbar; sie können über den Parameter "H7" gewählt werden.



NB: Für das CAREL-Protokoll beträgt der Höchstwert von H0: 207; für das Modbus-Protokoll beträgt der Höchstwert 247.

Par.	Beschreibung	Def.	Min.	Max.	ME
H7	Serielles BMS-Protokoll	0	0	1	-
	0= CAREL-Protokoll				
	1= Modbus-Protokoll				

Ab der Software-Release 1.7 können die Übertragungsgeschwindigkeit, die Stoppbits und die Parität des BMS-Ports über die Parameter H10, H11 und H12 eingestellt werden. Die Bit-Zahl ist dagegen immer 8.

Par.	Besch	hreibung			Def.	Min.	Max.	ME
H10	BMS-Kommunikationsgeschwindigkeit bit/s			4	0	9	-	
	0	1200	5	38400				
	1	2400	6	57600				
	2	4800	7	76800				
	3	9600	8	115200				
	4	19200	9	375000				
H11	BMS-	Stoppbits			2	1	2	-
	1	1 bit di stor)					
	2	2 di bit di s	top					
H12	BMS-I	Parität			0	0	2	-
	1	ungerade						
	2	gerade						
						_		



NB: Zur Übernahme der Änderung muss das Steuergerät ausund wieder eingeschaltet werden.

Temperaturmesseinheit und Anzeige der Dezimalstelle

Das Steuergerät lässt:

- die Temperaturanzeige zwischen Grad Celsius (°C) und Grad Fahrenheit (°F) wählen;
- die Anzeige der Dezimalstelle und des Summers aktivieren/deaktivieren.

Par.	Beschreibung	Def.	Min.	Max.	ME
/5t	Temperaturmesseinheit 0/1 = °C für Temperaturen und bar für Druckfühler / °F für Temperaturen und psi für Druckfühler des EVD, falls vorhanden	0	0	1	-
/5P	Druckmesseinheit 0/1 = bar/psi	0	0	1	-
/6	Anzeige der Dezimalstelle 0/1 = ja/nein	0	0	1	-
H4	Summer 0/1=aktiviert/deaktiviert	0	0	1	-

Deaktivierung der Tasten

Einige der mit den Tasten assoziierten Funktionen können gesperrt werden, z. B. die Parameter- und Sollwertänderung, falls das Steuergerät öffentlich zugänglich sein sollte.

Par.	Beschreibung	Def.	Min.	Max.	ME
H6	Konfiguration der Tastensperre der Bedienoberfläche 0 = alle Tasten aktiviert 255 = alle Tasten deaktiviert	0	0	255	-

Konfigurationstabelle

FUNKTION	Par. H6
Sollwertänderung	1
Abtauung	2
-	4
Ausgang AUX1	8
PRG+SET (menu)	16
Ausgang AUX2	32
On/Off-Steuerung	64
Lichtsteuerung	128

Tab. 4.e

Beispiel: Zur Deaktivierung der Aktivierungsfunktionen der Ausgänge AUX1 und AUX2 muss H6= 8+32=40 eingestellt werden.

4.9 Start des Ultra-EVD-Moduls

WMO0ENNI00, WM00EUN000, WM00EUK000: Das UltraCella-Steuergerät gemäß Schaltplan 2.k an das EVD-Modul anschließen. Für die Konfiguration des EVD-EVO-Treibers auf die Parametertabelle Bezug nehmen. Das Modul wird aktiviert, sobald es in UltraCella mit der Einstellung P1=1 aktiviert wirD.

Par.	Beschreibung	Def.	Min.	Max.	ME
P1	Aktivierung der Kommunikation mit EVD EVO-Modul 1 = EVD-Modul freigegeben	0	0	1	-

WM00ENSI00, WM00ENS000, WM00EUS000, WM00EUC000: :

1. Verwendung des EVD-EVO-Displays für die Treiberkonfiguration Einen Hilfsausgang AUX1 oder AUX2 von UltraCella mit dem digitalen Eingang DI1 von EVD EVO verdrahten und die Parameter wie folgt konfigurieren:

- H1=7 (für AUX1) oder H5=7 (für AUX2) -> zweiter verzögerter Verdichter
- C11=0 -> Aktivierungsverzögerung zweiter Verdichter = 0

Par.	Beschreibung	Def.	Min.	Max.	ME
H1	Konfiguration Ausgang AUX1 7 = verzögerter Verdichter	1	0	15	-
H5	Konfiguration Ausgang AUX2 7 = verzögerter Verdichter	1	0	15	-
C11	Startverzögerung des zweiten Verdichters 0 = Sofortstart mit Ausgang des Hauptverdichters	4	0	250	sec

Auf diese Weise wird der Hilfsausgang als potentialfreier Kontakt für die Verdichtersteuerung konfiguriert. Er kann an den digitalen Eingang DI1 des EVD-EVO-Treibers angeschlossen werden. In UltraCella ist keine Konfiguration erforderlich.

2. Konfiguration des EVD-EVO-Treibers über UltraCella

Das UltraCella-Steuergerät gemäß Schaltplan 2.k an das EVD-Modul anschließen. Für die Konfiguration des EVD-EVO-Treibers auf die Parametertabelle Bezug nehmen. Das Modul wird aktiviert, sobald es in UltraCella mit der Einstellung P1=1 aktiviert wird.

In serieller Verbindung können die Treiberparameter auf dem lokalen EVD-EVO-Display nur gelesen (nicht geändert) werden. Nach der Aktivierung des Treibers (Parameter P1=1) sind die Treiberparameter jene, die von UltraCella gemäß Parametertabelle kommuniziert werden (änderbar nur über UltraCella). Die eventuell vorher über das EVD-EVO-Display konfigurierten Parameter gehen verloren:

Par.	Beschreibung	Def.	Min.	Max.	ME
P1	Aktivierung der Kommunikation mi EVD-Modul	: 1	0	1	-
	1 = EVD-Modul freigegeben				

EVD-Parametertabelle

Die folgenden Parameter des EVD-Treibers sind über UltraCella konfigurierbar Kategorie: Evd

Par.	Beschreibung		Def.	Min.	Max.	ME
P1	Freigabe der Komr EVO Modul 0/1=al	0	0	1	-	
P1t	Fühlertyp S1 0 RAT. 0-5V 1 4-20 mA	2 4-20 mA Remote 3 4-20 mA extern	0	0	3	-
P1M	Höchstwert des Fü	ihlers S1	12,8	-20	200	bar/ psi
P1n	Mindestwert des F	ühlers S1	-1	-20	200	Bar/ psi

PVt	Ven	tiltyp			1	1	22	-
	1	Carel exv	112	Sporlan seb 100				
	2	Alco ex4	13	Sporlan seh 175	t			
	3	Alco ex5	14	Danfoss ets 12.5	Ī			
				- 25b	ļ			
	4	Alco ex6	15	Danfoss ets 50b	ł			
	6	Alco ex8 330hz	17	Danfoss ets 250	ł			
	-	CAREL-Empfehlung						
	7	Alco ex8 500hz	18	Danfoss ets 400	Ī			
	_	Alco-Spezifikation	10	2.6 1.5.4.(ļ.			
	8	Sporlan sei 0.5-11	19	2 Carel-EXV				
				zusammen-				
	9	Sporlan ser 1 5-20	20	Sporlan ser(i) a i k	ł			
	10	Sporlan sei 30	21	Danfoss ccm 10-	t			
				20-30	ļ			
	11	Sporlan sei 50	22	Danfoss ccm 40				
PH	Kält	emittel			3	1	40	-
	1	R22 15 R42	2D	29 R455A				
	2	R134a 16 R41	3A	30 R170				
	3	R404A 17 R42	2A	31 R442A				
	4	R407C 18 R42	3A	32 R447A				
	5	R410A 19 R40)7A	33 R448A				
	6	R507A 20 R42	7A	34 R449A				
	7	R290 21 R24	5FA	35 R450A				
	8	R600 22 R40)7F	<u>36</u> R452A				
	9	R600A 23 R32		37 R508B				
	10	18717 24 HTF	101	38 R452B				
	11	K/44 25 HTF	102	<u>39 R513A</u>				
	12	R728 26 R23		<u>40 R454B</u>				
	13	<u>R12/0</u> 2/ R12	34y	<u> </u>				
	14	R41/A 28 R12	34z	e				
PrE	Art	der Hauptregelun	g		2	1	4	-
	1	Kühlmöhel/-raum	Ro	mote-Verbund				
	-	Kühlmöbel/ raun						
	2	Kunimobei/-raun	n eir	ngeb. veral.				
	3	Gestörtes/r Kühlr	nöb	el/-raum				
	4	Kühlmöbel-/raun	n mi	it subkrit. CO ₂				
PO	Mod	dhus-FVD-Adresse			198	1	247	-
P3	Übe	abitzungsollwort			10	-72	324	ĸ
D4	Drou	oortionalbaiwart			15	0	900	
<u> </u>	FIU				150	0	000	-
P5	Inte	graizeit			150	0	999	sec
<u>P6</u>	Diff	erentialzeit		·	2	0	800	sec
Ρ/	LOW	/SH: Schwelle fur n	ned	rige Überhitzung	3	-/2	324	K
P8	Low	/ SH: Integralzeit			600	0	800	sec
P9	Low	/SH: Alarmverzög.	nied	dr. Überhitzung	600	0	999	sec
PL1	LOP	: Schwelle für niec	drige	2	-50	-60	200	°C/°F
	Verd	dampfertemperati	Jr					
PL2	LOP	: Integralzeit			600	0	800	sec
PL3	LOP	: Alarmverzögerur	ng fi	ür niedrige	600	0	999	sec
	Verd	dampfungstempe	rātu	r				
PM1	MO	P-Schutz: Schwelle	e für	max.	50	-60	200	°C/°F
	Verd	dampfungsdruck						
PM2	MO	P: Integralzeit			600	0	800	sec
PM3	MO	P-Schutz: Alarmve	rzög	gerung Schwelle	10	0	999	sec
	für ı	max. Verdampfung	gsdr	uck				
cP1	Anf	ängliche Ventilpos	itio	n bei	50	0	100	%
	Reg	elungsbeginn (Pro	ozer	nt)				
Pdd	Verz	zögerung nach Ab	tau	ung (nur für	10	0	60	min
	einz	zelnen Treiber)						
PSb	Ven	tilposition in Stand	d-by	/	0	0	100	step
PMP	Frei	gabe der manuelle	en P	ositionierung	0	0	1	-
PMu	Mar	nuelle Ventilpositio	<u>n</u>		0	0	999	step
Pnr	Res	et EVD setting 0 ->	> 1 F	Reset aller EVD	0	0	1	-
	EVC)-Parameter						
PLt	Stor	op-Offset für Smo	oth-	Lines-Regelung	2.0	0.0	10.0	°C/°F
PHS	Max	<. Offset für Smoot	h-Li	nes-Regelung	15.0	0.0	50.0	°C/°F
PSP	Pro	portionalbeiwert f	ür S	mooth-Lines-	5.0	0.0	100.0	°C/°F
-	Rea	elung	5					
PSI	Inte	gralzeit für Smoot	h-Li	nes-Regelung	120	0	1200	s
PSd	Diff	erentialzeit für Sm	ootl	n-Lines-	0	0	100	s
	Reg	elung						
PSM	Akti	ivierung der Smoc	th-l	ines-Regelung	0	0	1	/
	(0 =	NEIN - Ĩ=JA)		5 5				

4.10 Start von EVD ICE

Das UltraCella-Steuergerät gemäß Schaltplan von Fig. 2.o seriell an den EVDice-Treiber anschließen. Für die Konfiguration des EVDice-Treibers auf die Parametertabelle 4.e ff. Bezug nehmen.

Mit der Software-Release 1.7 von UltraCella wurde eine neue EVDice-Treiber-Verwaltung eingeführt:

- Möglichkeit der Konfiguration der EVDice-Parameter über die UltraCella-Bedienoberfläche (integriertes LED-Display oder UltraCella-Service-Terminal) und/oder über das lokale LED-Benutzerdisplay von EVDice.
- Speicherung der Custom-Konfigurationen von EVDice mit "Signatur": Sofort nach der Aktivierung der Kommunikation "signiert" UltraCella den EVDice-Treiber durch das Schreiben einer Zufallszahl zwischen 1 und 65000 in einem Treiberregister. Auf diese Weise kann unterschieden werden zwischen:
 - einem vorher konfigurierten EVDice;

- einem "neuen" EVDice (z. B. ausgetauscht wegen eines Fehlers).

Es können 3 Fälle auftreten:

Neue Installation / Neue Anlage / Nachrüstung einer Anlage mit EVDice: In diesem Fall ist die Signatur von UltraCella anfänglich 0. Die aktiven Parameter sind jene von EVDice; UltraCella erzeugt anschließend eine neue Signatur. Verfahren:

- 1. DasVorhandenseineinesEVDicedurchdieEinstellungIPE=1 (Kommunikation mit EVDice freigegeben) oder mit "JA" auf die entsprechende Frage im Wizard auf dem UltraCella-Service-Terminal bestätigen. UltraCella signiert EVDice, um das Steuergerät mit dem Treiber zu koppeln.
- Es wird der Alarm IEC aktiviert (EVDice error configuration). Die 2 Regelung (und der Verdichter) ist gesperrt (UltraCella erzwingt die Parametereinstellung ICG=0: EVDice nicht zur Regelung freigegeben). Die EVDice-Parameter anwendungsabhängig mit dem Wizard konfigurieren oder Parameter für Parameter auf dem LED-Display konfigurieren.
- Nach der Konfiguration aller nötigen EVDice-Parameter die Regelung durch 3 die Einstellung ICG=1 aktivieren. Die Einstellung ICG=1 resettiert den Alarm IEC.

Austausch von EVDice wegen Fehlers / anderer Ursachen:

1. UltraCella hat eine andere Signatur als 0 (weil das Steuergerät bereits für die Kommunikation mit einem EVDice konfiguriert ist). EVDice hat eine andere Signatur als UltraCella (0 falls neu, ungleich 0, wenn er aus einer anderen Anlage stammt). In diesem Fall sind anfänglich die UltraCella-Parameter aktiv (die EVDice-Treiber-Parameter in UltraCella werden auf EVDice kopiert). Verfahren:

• In dieser Phase ist der Alarm IEM aktiv (EVDice error mismatch), um dem Benutzer die Änderung eines Systembestandteils zu melden. Die EVDice-Parameter anwendungsabhängig mit dem Wizard konfigurieren oder Parameter für Parameter auf dem LED-Display konfigurieren.

- Die Regelung ist aktiv auch bei aktivem Alarm IEM. Zur Deaktivierung des Alarms die Taste 🛱 auf dem LED-Display von UltraCella drücken.
- UltraCella hat eine Signatur gleich 0 (weil neu oder weil vorher nicht für
- 2 die Kommunikation mit einem EVDice konfiguriert); EVDice wird mit ungleich 0 signiert. In diesem Fall sind anfänglich die EVDice-Parameter aktiv (die EVDice-Treiber-Parameter werden auf UltraCella kopiert). Dieser Fall ist analog zum Fall der neuen Installation / neuen Anlage:

· Das Vorhandensein eines EVDice durch die Einstellung IPE=1 (Kommunikation mit EVDice freigegeben) oder mit "JA" auf die entsprechende Frage im Wizard auf dem UltraCella-Service-Terminal bestätigen. UltraCella signiert EVDice, um das Steuergerät mit dem Treiber zu koppeln.

· Es wird der Alarm IEC aktiviert (EVDice error configuration). Die Regelung (und der Verdichter) ist gesperrt (UltraCella erzwingt die Parametereinstellung ICG=0: EVDice nicht zur Regelung freigegeben). Die EVDice-Parameter anwendungsabhängig mit dem Wizard konfigurieren oder Parameter für Parameter auf dem LED-Display konfigurieren.

 Nach der Konfiguration aller nötigen EVDice-Parameter die Regelung durch die Einstellung ICG=1 aktivieren. Die Einstellung ICG=1 resettiert den Alarm IEC.

Austausch von UltraCella wegen Fehlers / anderer Ursachen:

UltraCella hat eine Signatur gleich 0 (weil neu oder weil vorher nicht für die Kommunikation mit einem EVDice konfiguriert); EVDice wird mit ungleich 0 signiert. In diesem Fall sind anfänglich die EVDice-Parameter aktiv (die EVDice-Treiber-Parameter werden auf UltraCella kopiert). Dieser Fall ist analog zum Fall der neuen Installation / neuen Anlage.

Par.	Beschreibung	Def.	Min.	Max.	ME
IPE	Freigabe der Kommunikation mit EVDice	0	0	1	-
	0/1 = nicht freigegeben / freigegeben				
ICG	Freigabe der EVDice-Regelung	0	0	1	-
	0/1 = nicht freigegeben / freigegeben				

NB: Solange IPE=0 (Kommunikation mit EVDice nicht freigegeben), sind auf dem in UltraCella integrierten LED-Display einzig folgende Parameter sichtbar: IPE, IrE (Betriebsmodus EVDice), IP3 (Überhitzungssollwert), PH (Kältemitteltyp) und In1 (serielle Adresse von EVDice über UltraCella).

NB: Die Signatur in EVDice kann mit einem Reset-Verfahren über C) das integrierte LED-Display rückgesetzt werden (siehe Handbuch EVDice Code +0300037EN).

NB: Dies gilt für die EVDice-Firmware-Version 1.4. Die UltraCella-Software-Release 1.7 behält die Kompatibilität mit EVDice mit

vorhergehenden Firmware-Versionen in jedem Fall bei. Die Alarme IEC und IEM sind dabei immer deaktiviert; die Parameter IPE und ICG haben denselben Wert, und UltraCella generiert keine Signatur.

NB: In der UltraCella-Software-Release 1.7 wird die EVDice-Firmware-Version nur gelesen, wenn der Parameter auf IPE=1 eingestellt ist (Kommunikation mit EVDice freigegeben).

EVD-ICE-Parametertabelle

Die folgenden Parameter des EVD-ICE-Treibers sind über UltraCella konfigurierbar. Kategorie: ICE

Parametername in EVD ICE	Beschreibung	Def.	Min.	Max.	ME	Тур	Parametername in UltraCella (LED-Dis- play)	Vorhanden- sein auf Ultra- Cella-Ser- vice-Terminal	Vorhanden- sein im Wizard (UltraCel- la-Service-Ter- minal pGD)
	Freigabe EVD ICE	0	0	1	-	Fortschrittl.	IPE	µdD √	√
- Betriebsmodus	0/1 = nicht freigegeben/freigegeben 1= Verbundkühlmöbel/-raum 2= Klimagerät/Kaltwassersatz mit Platten- wärmetauscher 3= Klimagerät/Kaltwassersatz mit Rohrbün- delwärmetauscher 4= Klimagerät/Kaltwassersatz mit Rip- penstrahlwärmetauscher 5= Vorbehalten 6= Vorbehalten	1	1	6 (Die Be- triebsmodi 2, 3, 4, 5 und 6 können nur über das Ultra- Cella-Ser- vice-Ter- minal pGD gewählt werden)	-	Erste Konfigurat.	IrE	~	•
Überhitzung	Überhitzungssollwert	11	C1	99	K	Erste	IP3	~	√
Gastyp	1 R22 15 R422D 29 R455A 2 R134a 16 R413A 30 R170 3 R404A 17 R422A 31 R442A 4 R407C 18 R423A 32 R447A 5 R410A 19 R407A 33 R448A 6 R507A 20 R427A 34 R449A 7 R290 21 R245FA 35 R450A 8 R600 22 R407F 36 R452A 9 R600A 23 R32 37 R508B 10 R717 24 HTR01 38 R452B 11 R744 25 HTR02 39 R513A 12 R728 26 R23 40 R454B 13 R1270 27 R1234ze 40 R454B	3	1	40	-	Konfigurat. Erste Konfigurat.	IPH		~
<u>S1</u>	Fühlertyp S1 1=-14.2 barg 2=0.49.3 barg 3=-19.3 barg 4=017.3 barg 5=0.8534.2 barg 6=034.5 barg 7=045 barg 8=-112.8 barg 9=020.7 barg 10=1.8643.0 barg 11 = Vorbehalten	3	1	11	-	Fortschrittl.	IST	~	~
СР	PID: Proportionalbeiwert	15	0	800	-	Fortschrittl.	ICP	✓	-
ti	PID: Integralzeit	150	0	999	Sec	Fortschrittl.	lti	✓ ✓	-
<u>C1</u>	LOWSH-Schutz: Integralzeit		-9	800	C/ F	Fortschrittl		✓ ✓	-
<u>C3</u>	I OP-Schutz: Schwelle	-50	-121	C5	°C/°F	Fortschrittl.	103	✓ ·	-
C4	LOP-Schutz: Integralzeit	0	0	800	sec	Fortschrittl.	IC4	✓	-
C5	MOP-Schutz: Schwelle	50	C3	392	°C/°F	Fortschrittl.	IC5	✓	-
C6	MOP-Schutz: Integralzeit	20	0	800	sec	Fortschrittl.	IC6	✓	-
C7	MOP-Schutz: Sperrschwelle	30	-121	200	°C/°F	Fortschrittl.	IC7	✓	-
C8	Alarmschwelle für niedrige Saugtemperatur	-121	-392	200	°C/°F	Fortschrittl.	IC8	✓	-
IA	Freigabe für Betriebsmodusänderung 0/1 = freigegeben/nicht freigegeben	0	0	1	-	Fortschrittl.	IIA	v	-
	0/1 = freigegeben/nicht freigegeben	U	0		-	Fortschrittl.	IUT	✓	-
U2	Manuelle Ventilposition	0	0	999	Stufe	Fortschrittl.	IU2	✓	-
U3	Ventilregelstufen: 1/2 = 480/960 Stufen	1	1	2	-	Fortschrittl.	IU3	✓	✓
	Ventiloffnung bei Start (Verhältnis Verdamp- fer-/Ventilkapazität)	50	0	100	%	Fortschrittl.	IU4	v	-
<u>n1</u>	Serielle Adresse	99	1	99	-	Fortschrittl.	In1	✓	√
-	Freigabe der EVDice-Kegelung 0/1 = nicht freigegeben/freigegeben		U		-	Fortschrittl.		~	✓

Tab. 4.f

NB: Weil das EVD-ICE-Display zwei Anzeigestellen hat, wurde zur Visualisierung der EVD-ICE-Parameter in UltraCella in jedem Parametercode der Buchstabe "I" hinzugefügt: bspw. S1 -> IS1.

NB: Alle EVD-ICE-Parameter sind sowohl über die LED-Bedienoberfläche als auch über das UltraCella-Service-Terminal (pGD) sichtbar.

4.11 Start des Ultra-3PH-Evaporator-Moduls

Das Erweiterungsmodul "Ultra 3PH Evaporator" muss über UltraCella konfiguriert werden.

1. Im Ultra-3PH-Evaporator-Modul müssen die DIP-Schalter der I/O-Erweiterung gemäß nachstehender Abbildung positioniert sein (Werkseinstellung):



die der folgenden Konfiguration entspricht:

- Address = 15
- No offset
- Baudate = 19200bit/sec
- Protocol = Modbus
- 2. In UltraCella auf die Parameterkategorie "3PH" zugreifen.

Sicherstellen, dass die ersten beiden Parameter die folgenden 3. Werteinstellungen haben (Werkeinstellung):

- cH1 = 15 (Address)
- cH2 = 0 (Offset)
- 4. Für das dreiphasige Evaporator-Erweiterungsmoduls Folgendes konfigurieren (Werkseinstellung):
 - cH3 = 0
- 5. Falls der Haupt- und Hilfsabtaufühler an das Ultra-3PH-Evaporator-Modul angeschlossen werden sollen, Folgendes konfigurieren:
 - cA1 = 1
 - cA2 = 1
 - Für das Ultra-3PH-Evaporator-Modul den Parameter "cA3" nicht berücksichtigen.
- 6. Das 3PH-Evaporator-Modul freigeben:
 - cEn = 1

NB: Zur Gewährleistung der Kommunikation zwischen UltraCella und dem Erweiterungsmodul müssen die Netzwerkadresse der I/O-Erweiterung und der Parameter cH1 in UltraCella auf denselben Wert (Default 15) eingestellt werden

Achtung:

Diese Einstellung der DIP-Schalter der I/O-Erweiterung (ihr entspricht die serielle Adresse 15) ist seit November 2015 aktiv und garantiert die Kommunikation ("Plug-and-Play") mit UltraCella ab der Software-Release 1.7 (Default-Wert cH1=15).

Erweiterungsmodule, die vor November 2015 produziert wurden, haben als Default-Einstellung die Adresse 1 (eine andere DIP-Schalter-Konfiguration als hier dargestellt). UltraCella-Steuergeräte mit einer älteren Software-Release als 1.7 besitzen als Default-Einstellung: cH1=1. In einigen Fällen müssen die beiden Konfigurationen also manuell aufeinander abgestimmt werden.

4.11.1 Parameter (UltraCella)

UltraCella besitzt Parameter für die Konfiguration des Ultra-3PH-Evaporator-Moduls. ŀ

Catego	orie:	3P	۲H
5			

Par	Beschreibung	Def.	Min.	Max.	ME
cH1	3PH-Modul serielle Adresse	15	1	247	-
cH2	3PH-Modul Offset serielle Adresse	0	0	232	-
cH3	Typ des dreiphasigen Moduls	0	0	1	-
	0 = Evaporator				
	1 = Full				
cA1	Anschluss Fühler Sd1	0	0	1	-
	0 = an UltraCella				
	1 = an 3PH-Modul				
cA2	Anschluss Fühler Sd2	0	0	1	-
	0 = an UltraCella				
	1 = an 3PH-Modul				
cA3	Anschluss Fühler Sc	0	0	1	-
	(nur Full-Modul)				
	0 = an UltraCella				
	1 = an 3PH-Modul				
cEn	Aktivierung 3PH-Modul	0	0	1	-
	0 = deaktiviert				
	1 = aktiviert				

Tab. 4.g

4.11.2 Betrieb

Das Erweiterungsmodul "Ultra 3PH Evaporator" muss mit UltraCella gekoppelt werden (Code WB000S% oder WB000D%). Das Modul enthält die Leistungsaktoren für die direkte Verwaltung der dreiphasigen Verbraucher des Verdampfers, die Aktivierungs- und Regelungslogik ist jedoch in UltraCella implementiert.

Die nachstehende Tabelle enthält die Anschlussdetails für Fühler und Lasten:

NB:

Auch wenn die dreiphasigen Lasten physisch an das Ultra-3PH-Evaporator-Modul angeschlossen werden müssen, behält UltraCella die Standard-Relais-Konfiguration bei.

	Anschluss					
	UltraCella	Ultra-3PH-Evaporator-				
Eingang		Modul				
Raumfühler	✓	-				
	cA1	= 0				
Alatau fühlar Call	✓	-				
Ablaufunier Sul	cA1	= 1				
	-	✓				
	cA2	= 0				
Abtaufühler	✓	-				
Zusatzverdampfer Sd2	cA2	= 1				
	_	\checkmark				

Ausgang	UltraCella	Ultra-3PH-Evaporator- Modul
Verdichtersteuerung / Freigabe Verflüssigersatz	\checkmark	✓
Magnetventil	(1PH)	(1PH)
Abtauheizungen	✓ (1PH)	✓ (3PH)
Verdampferventilatoren	✓ (1PH)	✓ (3PH)
Licht	✓ (1PH)	-
AUX1	✓ (1PH)	✓ (1PH)
AUX2	✓ (1PH)	-

Tab. 4.h

4.12 Start des Ultra-3PH-Full-Moduls

Das Erweiterungsmodul "Ultra 3PH Full" muss über UltraCella konfiguriert werden.

1. Im Ultra-3PH-Full-Modul müssen die DIP-Schalter der I/O-Erweiterung gemäß nachstehender Abbildung positioniert sein (Werkseinstellung):



die der folgenden Konfiguration entspricht:

- Address = 15
- No offset Baurate = 19200bit/sec •
- Protocol = Modbus
- 2. In UltraCella auf die Parameterkategorie "3PH" zugreifen.
- Sicherstellen, dass die ersten beiden Parameter die folgenden 3. Werteinstellungen haben (Werkeinstellung):
 - cH1 = 15 (Address)
 - cH2 = 0 (Offset)
- 4. Für das dreiphasige Full-Erweiterungsmodul "cH3" = 1 konfigurieren.
- Falls der Haupt- und Hilfsabtaufühler an das Ultra-3PH-Full-Modul 5. angeschlossen werden sollen, Folgendes konfigurieren:
 - cA1 = 1
 - cA2 = 1
- 6. Falls ein Verflüssigerfühler an das Ultra-3PH-Full-Modul angeschlossen werden soll, Folgendes konfigurieren: • cA3 = 1
- 7. Das 3PH-Full-Modul freigeben:
 - cEn = 1

NB: Zur Gewährleistung der Kommunikation zwischen UltraCella und dem Erweiterungsmodul müssen die Netzwerkadresse der I/O-Erweiterung und der Parameter cH1 in UltraCella auf denselben Wert (Default 15) eingestellt werden

∕!∖ Achtung: Diese Einstellung der DIP-Schalter der I/O-Erweiterung (ihr entspricht die serielle Adresse 15) ist seit November 2015 aktiv und garantiert die Kommunikation ("Plug-and-Play") mit UltraCella ab der Software-Release 1.7 (Default-Wert cH1=15). Erweiterungsmodule, die vor November 2015 produziert wurden, haben als Default-Einstellung die Adresse 1 (eine andere DIP-Schalter-Konfiguration als hier dargestellt). UltraCella-Steuergeräte mit einer älteren Software-Release als 1.7 besitzen als Default-Einstellung: cH1=1. In einigen Fällen müssen die beiden Konfigurationen also manuell aufeinander abgestimmt werden.

4.12.1 Parameter UltraCella

UltraCella besitzt Parameter für die Konfiguration des Ultra-3PH-Full-Moduls

Par	Beschreibung	Def.	Min.	Max.	ME
cH1	3PH-Modul serielle Adresse	15	1	247	-
cH2	3PH-Modul Offset serielle Adresse	0	0	232	-
cH3	Typ des dreiphasigen Moduls	0	0	1	-
	0 = Evaporator				
	1 = Full				
cA1	Anschluss Fühler Sd1	0	0	1	-
	0 = an UltraCella				
	1 = an 3PH-Modul				
cA2	Anschluss Fühler Sd2	0	0	1	-
	0 = an UltraCella				
	1 = an 3PH-Modul				
cA3	Anschluss Fühler Sc	0	0	1	-
	(nur Full-Modul)				
	0 = an UltraCella				
	1 = an 3PH-Modul				
cEn	Aktivierung 3PH-Modul	0	0	1	-
	0 = deaktiviert				
	1 = aktiviert				
					Tab. 4.i

4.12.2 Betrieb

Das Erweiterungsmodul "Ultra 3PH Full" muss mit UltraCella gekoppelt werden (Code WB000S% oder WB000D%). Das Modul enthält die Leistungsaktoren für die direkte Verwaltung der dreiphasigen Verbraucher des Verflüssigersatzes und des Verdampfers, die Aktivierungs- und Regelungslogik ist jedoch in UltraCella implementiert.

Die nachstehende Tabelle enthält die Anschlussdetails für Fühler und Lasten.



NB: · Auch wenn die dreiphasigen Lasten physisch an das Ultra-3PH-Full-Modul angeschlossen werden müssen, behält UltraCella die Standard-Relais-Konfiguration bei.

Die nachstehende Tabelle enthält die Anschlussdetails für Fühler und Lasten. Anschluss

Eingang	UltraCella	Ultra-3PH-Full-Modul
Raumfühler	\checkmark	-
	cA1	= 0
Abtaufüblar Sd1	\checkmark	-
Ablaufunier su f	cA1	= 1
	-	✓
	cA2	= 0
Abtaufühler	\checkmark	-
Zusatzverdampfer Sd2	cA2	= 1
	-	✓
-	cA3	= 0
Verflüssigerfühler Sc	✓	-
remassiger anner se	cA3	=1
	-	✓
		1
Ausgang	UltraCella	Ultra-3PH-Full-Modul
Vardichtarstauarung	\checkmark	\checkmark
verdicitierstederding	(1PH)	(3PH)
Abtaubaizungan	\checkmark	\checkmark
Abtaurieizurigen	(1PH)	(3PH)
Vardampfarvantilatoran	\checkmark	\checkmark
verdampierventilatoren	(1PH)	(3PH)
licht	\checkmark	
LICHU	(1PH)	-
41121	\checkmark	✓
AUAI	(1PH)	(1PH)
	\checkmark	
AUAZ	(1PH)	-

Tab. 4.j

5. KONFIGURATION DER AUSGÄNGE UND SCHUTZFUNKTIONEN

5.1 Analoge Ausgänge

Für die Steuerung des Verdampferventilators ist der analoge Ausgang Y1 vorhanden. Er wird mit 0...10 V-Eingang angesteuert. Siehe Kapitel "Regelung".

Par.	Bes	schreibung	Def.	Min.	Max.	ME
HO1	Kor	nfiguration Ausgang Y1	0	0	2	-
	0	Nicht aktiv				
	1	Stetiger				
		Leistungsregelungsausgang				
		(allgemeine Funktion)				
	2	Verdampferventilatoren mit				
		variabler Drehzahl, geregelt auf				
		Fühler Sd				
	3	Verflüssigerventilatoren mit				
		variabler Drehzahl				

5.2 Digitale Ausgänge

NB: Für die anderen Verdichterschutzparameter (c1, c2, c3) siehe Kapitel 4.

5.2.1 Startverzögerung für Verdichterausgang

Par.	Beschreibung	Def.	Min.	Max.	ME
с0	Verdichter- und	0	0	15	min
	Ventilatorstartverzögerung beim				
	Einschalten				1

 c0:Nach der Spannungsversorgung des Steuergerätes wird der Start des Verdichters und der Verdampferventilatoren um eine Zeit (in Minuten) dieses Parameters verzögert. Die Verzögerung schützt den Verdichter vor wiederholten Anläufen bei häufigen Spannungsausfällen.

5.2.2 Schutzfunktionen für verschiedene Relaisausgänge

Par.	Beschreibung	Def.	Min.	Max.	ME
c11	Startverzögerung des zweiten	4	0	250	S
	Verdichters				

 "c11" legt die Startverzögerung zwischen dem ersten und dem zweiten Verdichter fest (oder zwischen der ersten und zweiten Verdichterstufe).



Legende

Step1	Verdichterstufe 1
Step2	Verdichterstufe 2
t	7eit

5.2.3 Funktionen des Hilfsausganges AUX1/AUX2

Den Ausgängen AUX1 und AUX2 können verschiedene Funktionen zugewiesen werden, zum Beispiel Alarmausgang, Hilfsausgang angesteuert über Taste AUX, Pumpdown-Ventil, Verflüssigerventilator, zweiter Verdichter, zweiter Verdichter mit Rotation. Für die Erklärung siehe das Kapitel 3.2.

Par.	Besc	hreibung	Def	Min.	Max.	ME
H1	Konf 0	iguration Ausgang AUX1 Alarmrelais normalerweise angezogen	1	0	21	-
	1	Alarmrelais normalerweise abgefallen				
	2	Aktivierung über AUX-Taste oder DI				
	3	Aktivierung des Heizwiderstandes für				
		Auffangschale				
	4	Abtauung Zusatzverdampfer				
	5	Pumpdown-Ventil				
	6	Verflüssigerventilator				
	7	Verzögerter Verdichter				
	8	Ausgang 1. Zweipunkt-Regelung				
	9	Ausgang 2. Zweipunkt-Regelung	_			
	10	Ausgang Alarm 1				
	11	Ausgang Alarm 2				
	12	Nicht wählen				
	13	Zweite Verdichterstufe				
	14	Zweite Verdichterstufe mit Rotation	_			
	15	Feuchteausgang				
	16	Reverse-Modus-Ausgang	_			
	17	Ausgang geregelt über Zeitprogramm	e			
	18	Ausgang 3. Zweipunkt-Regelung	_			
	19	Reverse-Ausgang - Entfeuchtung	_			
	20	Externer Entfeuchter	_			
	21	2. Reverse-Modus-Ausgang				
H5	Konf	iguration Ausgang AUX2	1	0	15	-
	Siehe	e H1				

REGELUNG 6.

6.1 Einschalten/Ausschalten des **Steuergerätes**

Der ON/OFF-Zustand kann auf verschiedene Weisen angesteuert werden: über die Tasten, den digitalen Eingang und das Überwachungsgerät. Im OFF-Zustand des Steuergerätes zeigt das Display die im Parameter "/t1" gewählte Temperatur abwechselnd zur Meldung "OFF" an. Der digitale Eingang für die Umschaltung des ON/OFF-Zustandes verwendet werden; hierfür ist der Parameter auf den Wert "6" einzustellen. Die Aktivierung des ON/OFF-Zustandes über den digitalen Eingang hat Vorrang vor dem Befehl über das Überwachungsgerät und über die Tasten.

Ursprung	Priorität	Anmerkungen
Digitaler Eingang	1	Deaktivierung von On/Off über Tasten
		und Überwachungsgerät
Tasten	2	
Überwachungsgerät	3	
		Tah 6 a

6.2 Virtueller Fühler

Der Regelausgang des Steuergerätes ist der Verdichterausgang. Der Regelfühler ist der Raumfühler B1 (Defaultkonfiguration). Mit den Fühlern B2, B3, B4, B5 können die Funktionen Abtaufühler 1/2, Austrittsfühler, Eintrittsfühler, Verflüssigerfühler assoziiert werden. Im Falle eines sehr großen Kühlraumes kann ein zweiter Fühler für die Regelung der Kühlraumtemperatur verwendet werden. Das Steuergerät aktiviert den Verdichter gemäß Anforderungen des virtuellen Fühlers (Sv), dessen Messwert ein gewichteter Mittelwert der 2 Fühler (B1, B2) ist.

Par.	Beschreibung	Def.	Min.	Max.	ME
/4	Zusammensetzung des virtuellen	0	0	100	-
	Fühlers				
	0 = Fühler B1				
	100 = Fühler B2				

Der Parameter "/4" lässt den virtuellen Fühler (Sv) als gewichteten Mittelwert des Regelfühlers S1 und des Fühlers S2 gemäß folgender Formel festlegen:





Legende

•	
B1	Austrittsfühler
B2	Eintrittsfühler

6.3 Sollwert

Der Referenzausgang ist der Verdichterausgang (CMP). Das Steuergerät arbeitet in 2 verschiedenen Betriebsmodi, die über den Parameter "r3" gewählt werden können:

- Direct-Modus mit Abtauung;
- Direct-Modus ohne Abtauung.

Par.	Beschreibung	Def.	Min.	Max.	ME
St	Sollwert	0	r1	r2	°C/°F
rd	Schaltdifferenz	2.0	0.1	20	°C/°F
r1	Mindestsollwert		-50	r2	°C/°F
r2	Höchstsollwert		r1	200	°C/°F
r3	Betriebsmodus		0	1	-
	0 Direct-Modus mit Abtauung				
	1 Direct-Modus ohne Abtauung				



Legende

St	Sollwert
rd	Schaltdifferenz
Sv	Virtueller Fühler
CMP	Verdichter

Ist der zweite Verdichterausgang (H1, H5 = 13, 14) auf dem AUX-Ausgang aktiviert, erfolgt die Aktivierung des Verdichters bei St+rd/2 und jene des Zusatzverdichters AUX bei St+rd (siehe folgende Abbildung):



Legende Sollwert

rd	Schaltdifferenz
Sv	Virtueller Fühler
CMP	Verdichter
AUX	Hilfsausgang

Der Regelsollwert ist unter normalen Betriebsbedingungen der vom Parameter St angegebene Wert.

Es kann aber auch ein anderer Wert sein und von anderen Algorithmen abhängen:

- Sollwertänderung über digitalen Eingang (St+r4 und/oder StH+r5)
- Sollwertänderung über Zeitprogramm (St+r4 und/oder StH+r5)
- Sollwertänderung (Sollwert-Bänder) (variabler Sollwert)

Prioritätstabelle:

St

Priorität	Funktion	Regelsollwert
1	Sollwertänderung über digitalen	St+r4 - StH+r5
	Eingang (A5/A9=7)	
2	Sollwertänderung über Zeitprogramm	St+r4 - StH+r5
3	Sollwertänderung (Sollwert-Bänder)	Variabel in Abhängigkeit der Parameter PS1, PS2, PS3 und PH1, PH2, PH3
4	Sollwert über Parameter St	St



Mit UltraCella kann der Regelsollwert über die digitalen Eingänge DI2 und DI3 geändert werden. Diese Funktion ist in Anwendungen nützlich, in denen der Regelsollwert dann erhöht werden kann, wenn die Anlage nicht öffentlich zugänglich ist (zum Beispiel nachts für einige Blumenarten). Auf diese Weise wird Energie gespart, wird die Sicherheit garantiert und ist das Produkt - sobald erforderlich - ausstellungs- und verkaufsbereit.

Der digitale Eingang DI2 ist an den Parameter A5 gebunden; der digitale Eingang DI3 ist an den Parameter A9 gebunden. Zur Freigabe des digitalen Einganges für die Sollwertänderung den Parameter A5=7 (für DI2) oder A9=7 (für DI3) einstellen.

Par.	Beschreibung	Def.	Min.	Max.	ME
A5	Konfiguration des digitalen Enganges 2	0	0	15	-
	(DI2) - 7 = Sollwertänderung				
A9	Konfiguration des digitalen Einganges 3	0	0	15	-
	(DI3) - 7 = Sollwertänderung				

Bei aktivem digitalem Eingang (Eingang geschlossen) ist der Regelsollwert die Summe der Parameterwerte St und r4. Bei nicht aktivem digitalem Eingang (Eingang offen) ist der Regelsollwert der Wert des Parameters St (Normalbetrieb).

• DI2 / DI3 nicht aktiv (offen) -> Regelsollwert = St

• DI2 / DI3 aktiv (geschlossen) -> Regelsollwert = St + r4

Par.	Beschreibung	Def.	Min.	Max.	ME
r4	Sollwert-Offset	3,0	-60	60	°C/°F
r5	Offset für Feuchtesollwert	0,0	-50.0	50.0	%

NB: Bei freigegebener Sollwertänderung und bei aktuellem Sollwert St+r4 (und/oder Sth +r5) blinkt die SET-Taste, um anzuzeigen, dass der Regelsollwert nicht der Wert des Parameters St oder StH ist.

NB: Bei aktivierter Sollwertanzeige (/t2 = 6) auf der zweiten Displayzeile (in den hierfür ausgelegten Modellen) ist der Anzeigewert der effektive Regelsollwert (also St oder St + r4 in Abhängigkeit des Zustandes des digitalen Einganges).

6.3.2 Sollwertänderung über Zeitprogramm

Mit UltraCella kann der Regelsollwert auch über Zeitprogramme geändert werden, weil die RTC-Echtzeituhr immer vorhanden ist. Dies erfolgt analog zum vorhergehenden Absatz, ist aber dann nützlicher, wenn die Sollwertänderung an feste und sich wiederholende Uhrzeiten gebunden ist.

Bei aktivem Zeitprogramm ist der Regelsollwert die Summe der Parameterwerte St und r4.

• Nicht aktives Zeitprogramm -> Regelsollwert = St o StH

• Aktives Zeitprogramm -> Regelsollwert = St + r4 o StH + r5

Par.	Beschreibung		Def.	Min.	Max.	ME
r4	Sollwert-Offset		3,0	-60	60	°C/°F
r5	Offset für Feuchtesollwert		0,0	-50.0	50.0	%
Zur	Aktivierung der zeitgeführten	Solly	vertän	rtänderung mus		s ein

Zeitprogramm durch Einstellung folgender Parameter konfiguriert werden:

Par.	Beschreibung	Def.	Min.	Max.	ME
dSn	Sollwertänderung über Zeitprogramm:	0	0	11	Tage
	Тад				
	0 = deaktiviert				
	1, 2,7 = Sonntag, Montag, Samstag				
	8 = von Montag bis Freitag				
	9 = von Montag bis Samstag				
	10 = Samstag und Sonntag				
	11 = alle Tage				
hSn	Beginn der Sollwertänderung über	0	0	23	h
	Zeitprogramm: Stunde				
MSn	Beginn der Sollwertänderung über	0	0	59	min
	Zeitprogramm: Minute				
hSF	Ende der Sollwertänderung über	0	0	23	h
	Zeitprogramm: Stunde				
MSF	Ende der Sollwertänderung über	0	0	59	min
	Zeitprogramm: Minute				
H9	Freigabe der Sollwertänderung über	0	0	1	-
	Zeitprogramm				
	0/1 = nicht freigegeben/freigegeben				

CAREL

Beispiel: Für einen Regelsollwert von 4 °C von Montag bis Samstag von 08:30 Uhr bis 18:30 Uhr und von 9 °C die gesamte restliche Zeit muss Folgendes eingestellt werden:

- St = 4;
- r4 = 5;
- dSn = 9;
- hSn = 8;
- MSn = 30;
 hSF = 18;
- MSF = 30;
- H9 = 1 -> bei H9=0 ist das Zeitprogram nie aktiv

NB: Bei freigegebener Sollwertänderung und bei aktuellem Sollwert St+r4 (und/oder Sth +r5) blinkt die SET-Taste, um anzuzeigen, dass der Regelsollwert nicht der Wert des Parameters St oder StH ist.

NB: Bei freigegebener Sollwertanzeige (/t2 = 6) auf der zweiten Displayzeile (in den hierfür ausgelegten Modellen) ist der Anzeigewert der effektive Regelsollwert (also St oder St + r4 in Abhängigkeit des aktiven oder nicht aktiven Zustandes des Zeitprogrammes).

6.3.3 Sollwert-Bänder

Sehr große Lebensmittelkühlräume, die im Minusbereich arbeiten (Gefrierzellen), könnten aus logistischen und oder bautechnischen Gründen Betonböden aufweisen. Eine Abkühlung der sich auf Raumtemperatur befindlichen Gefrierzelle (und somit auch des Bodens) auf den Sollwert in der kürzest möglichen Zeit (Pull Down) bei der ersten Inbetriebnahme könnte Risse im Boden mit enormen Folgeschäden mit sich bringen. Aus diesem Grund werden für diese Spezialkühlräume Sollwert-Bänder von variabler Dauer und Neigung angewandt, damit der Kühlraum die Sollwerttemperatur in Zeiten erreichen kann, die mit den Betonböden kompatibel sind.

In UltraCella kann ein Sollwert-Band, eingeteilt in 3 Phasen, konfiguriert werden. Die Neigung der Sollwert-Bänder hängt von der Sollwert-Endtemperatur und von der Dauer jeder Phase ab.

Phase 1: Typischerweise verläuft das erste Sollwert-Band abfallend von der anfänglichen Raumtemperatur zur Endtemperatur um die 0 °C und hat eine Dauer von einigen Tagen (Default 6 Tage).

Phase 2: Typischerweise dient das zweite Sollwert-Band der Erhaltung der in der 1. Phase erreichten Temperatur und dauert einige Tage (Default 2 Tage).

Phase 3: In diesem Sollwert-Band verläuft die Temperatur zum zweiten Mal abfallend und erreicht die Gefriergut-Erhaltungstemperatur. Es ist die kritischste Phase und dauert allgemein länger (Default 10 Tage).

Par.	Beschreibung	Def.	Min.	Max.	ME
PS1	Sollwert-Band: Sollwert Phase 1	0	-50,0	200,0	°C/°F
PS2	Sollwert-Band: Sollwert Phase 2	0	-50,0	200,0	°C/°F
PS3	Sollwert-Band: Sollwert Phase 3	-30,0	-50,0	200,0	°C/°F
PH1	Sollwert-Band: Dauer Phase 1	6	0	10	Tage
PH2	Sollwert-Band: Dauer Phase 2	2	0	10	Tage
PH3	Sollwert-Band: Dauer Phase 2	10	0	10	Tage

Beispiel: Start der Sollwert-Bänder von der Raumtemperatur bei 30°C. 1. Phase: Sollwert-Band abfallend auf 0 °C in 6 Tagen. 2. Phase: Sollwert-Band der Temperaturerhaltung auf 0 °C für 2 Tage. 3. Phase: Sollwert-Band abfallend bis auf Sollwert-Endtemperatur von -30 °C in 10 Tagen).



NB: Bei aktiven Sollwert-Bändern oder für ihre gesamte Dauer ist der Regelsollwert nicht der Wert des Parameters St, sondern wird automatisch alle 12 Stunden in Abhängigkeit der für die Parameter PSi und PHi eingestellten Werte neu berechnet.

NB: Im Falle eines Stromausfalles während der Ausführung eines Sollwert-Bandes startet das Sollwert-Band nach der Wiederherstellung der Stromversorgung beim Unterbrechungspunkt, falls die vom Kühlraum während des Stromausfalles erreichte Temperatur nicht um mehr als Pdt im Vergleich zum Sollwert kurz vor dem Stromausfall zugenommen hat:

- Bei (Sollwert vor Stromausfall aktuelle Kühlraumtemperatur) ≤ Pdt -> kurzer Stromausfall -> Start des Sollwert-Bandes am Unterbrechungspunkt mit neuem Startsollwert gleich der Kühlraumtemperatur und Dauer der Phase gleich der restlichen Dauer (als ob es keinen Stromausfall gegeben hätte).
- Bei (Sollwert vor Stromausfall aktuelle K
 ühlraumtemperatur) > Pdt
 -> zu langer Stromausfall, Temperatur zu hoch -> kompletter Neustart der Sollwert-B
 änder (Phase 1, PS1, PH1).

Damit wird eine Beschädigung des Bodens vermieden, die im Falle von zu schnellen Pull-Downs auftreten würden.

Par.	Beschreibung	Def.	Min.	Max.	ME
Pdt	Sollwert-Bänder: maximale	20,0	10,0	30,0	°C/°F
	Sollwertänderung nach Stromausfall				

NB: Nach Abschluss der 3. Phase wird der Regelsollwert wieder zu jenem des Parameters St. -> Um brüske Änderungen zu vermeiden, empfiehlt sich die Einstellung PS3 = St.

Freigabe der Sollwert-Bänder

Die Sollwert-Bänder müssen durch die Einstellung des Parameters Pon=1 freigegeben werden:

Par.	Beschreibung	Def.	Min.	Max.	ME
Pon	Freigabe der Sollwert-Bänder	0	0	1	-
	1= Sollwert-Bänder freigegeben				

1. Einstellung: Pon=1.

ist

- Die Verdampferventilatoren werden f
 ür 3 Minuten aktiviert (Ventilatorrelais ON und analoger Ausgang auf Höchstwert des Parameters F6, falls aktiviert).
- Anfänglicher Sollwert der Sollwert-Bänder = Sv (virtueller Regelfühler gleich Kühlraumtemperatur).
- Das Steuergerät ändert den Regelsollwert in Übereinstimmung mit den Parametern PS1, PS2, PS3 und PH1, PH2, PH3. Während jeder Phase wird der Regelsollwert alle 12 Stunden neu berechnet.
- Am Ende der Phase (Dauer PH3) werden die Sollwert-Bänder automatisch deaktiviert (Pon=0) und der Regelsollwert wird wieder St.



NB: Bei freigegebener Sollwertanzeige (/t2 = 6) auf der zweiten Displayzeile (in den hierfür ausgelegten Modellen) ist der Anzeigewert der effektive Regelsollwert.

NB: Für den Neustart der Sollwert-Bänder muss der Parameter Pon erneut auf Pon=1 eingestellt werden.

NB: Die Sollwert-Bänder sind immer deaktiviert, wenn die Sollwertänderung über digitalen Eingang / Zeitprogramm aktiv

NB: Die Sollwert-Bänder können auch mit UltraCella im OFF-Zustand ausgeführt werden.

NB: Zur Vermeidung der Ausführung einer bestimmten Phase des Sollwert-Bandes muss PHi=0 (i=1,2 oder 3) eingestellt werden.

6.4 Pumpdown-Betrieb

Die Pumpdown-Funktion hat den Zweck, den Kältemittelverdampfer bei jedem Verdichterstopp vollständig zu entleeren. Nach dieser Phase kann der Verdichter auf sichere Weise ausgeschaltet werden, weil kein Kältemittel beim darauffolgenden Verdichterstart vorhanden sein wird. Beim Erreichen des Sollwertes schaltet das Steuergerät das Pumpdown-Ventil aus, um den Kältemittelzufluss in den Verdampfer zu stoppen; nach einer gewissen Zeit wird auch der Verdichter ausgeschaltet. Im Anwendungsschema sind das Pumpdown-Ventil und der Niederdruckschalter dargestellt. Sobald die Regelung erneut den Verdichterbetrieb anfordert, wird das Pumpdown-Ventil geöffnet, falls die Schutzzeiten "c1" und "c2" verstrichen sind; nach der Zeit "c8" startet der Verdichter.

Par.	Beschreibung	Def.	Min.	Max.	ME
с7	Maximale Pumpdown-Zeit (PD)	0	0	900	S
	0 = Pumpdown deaktiviert				
с8	Verdichterstartverzögerung nach	5	0	60	S
	Öffnung des Pumpdown-Ventils				
H1	Konfiguration Ausgang AUX1	1	0	15	-
	5 = Pumpdown-Ventil				
H5	Konfiguration Ausgang AUX2	1	0	15	-
	5 = Pumpdown-Ventil				



Legende	
CMP	Verdichter
Р	Niederdruckschalter
С	Verflüssiger
F	Filtertrockner
L	Kältemittelsammler
E	Verdampfer
V2	Thermostatisches Expansionsventil
S	Flüssigkeitsanzeiger
PDV	Pumpdown-Ventil

NB: Die Zeit c8 wird ignoriert, wenn das Pumpdown deaktiviert ist (c7=0). In diesem Fall kann das Pumpdown-Ventil (H1=5 oder H5=5) verwendet werden, um ein Magnetventil anzusteuern, dessen Betrieb immer dem Verdichterausgang folgt. c8 wird ignoriert, auch wenn das Pumpdown freigegeben ist (c7>0) und wenn die Mindest-AUS-Zeit des Verdichters 0 ist (c2=0).

Das Pumpdown kann ausgeführt werden:

- nach Druck (Druckschalter muss vorhanden sein). Nach dem Schließen des Pumpdown-Ventils arbeitet der Verdichter solange weiter, bis der Druckschalter Niederdruck erfasst (Kontakt offen). Alsdann wird der Verdichter ausgeschaltet. Schaltet der Druckschalter nicht innerhalb der Zeit "c7" um, tritt der Alarm "Pd" auf: Pumpdown wegen Timeout beendet. Der Alarm "Pd" wird automatisch resettiert, wenn beim darauffolgenden Pumpdown der Niederdruck innerhalb der Zeit "c7" erreicht wird.
- nach Zeit (Druckschalter ist fakultativ): Beim Schließen des Ventils arbeitet der Verdichter für die Zeit "c7" weiter. Der Alarm "Pd" (Pumpdown wegen Time-out beendet) ist deaktiviert.



Legende

CMP, FAN	Verdichter, Ventilator
с7	Max. Pumpdown-Zeit
PDV	Pumpdown-Ventil
Pd	Pumpdown-Alarm
Pressure switch	Druckschalter
t	Zeit
Sv	Virtueller Fühler
St	Sollwert

NB:

- Erfolgt während der Pumpdown-Phase eine neue Kühlanforderung, wird der Pumpdown-Vorgang beendet und das Pumpdown-Ventil wird geöffnet (der Verdichter ist ab der Pumpdown-Phase bereits eingeschaltet).
- Im Falle des Alarms "Pd" ist die Autostart-Funktion deaktiviert.

6.5 Autostart in Pumpdown-Betrieb

Wie im vorherigen Absatz beschrieben schließt das Steuergerät nach Erreichen des Sollwertes das Pumpdown-Ventil; der Druckschalter schaltet anschließend um und meldet Niederdruck. Schaltet der Druckschalter aufgrund von Dichtigkeitsproblemen des Ventils erneut um, kann der Verdichter durch Aktivierung der Funktion "Autostart" (Meldung "Ats") wieder eingeschaltet werden. Diese Meldung wird beim nächsten korrekten Pumpdown-Zyklus gelöscht.

Par.	Bes	chreibung	Def.	Min.	Max.	ME
с9	Aut	ostart im Pumpdown-Betrieb	0	0	1	-
	0	Jedesmal, wenn das Pumpdown-				
		Ventil geschlossen wird,				
	1	Jedesmal, wenn das Pumpdown-				
		Ventil geschlossen wird und wenn				
		der Niederdruckschalter ohne				
		Kühlanforderung aktiviert wird				





Legende

CMP, FAN	Verdichter, Ventilator	t	Zeit
VPD	Pumpdown-Ventil	AtS	Autostart im
			Pumpdown-Betrieb
St	Sollwert	Pressure switch	Druckschalter
Sv	Regelfühler		

) NB:

Beim Autostart des Verdichters werden die Schutzzeiten "c1" und "c2" eingehalten, nicht jedoch "c3".

Die Meldung "AtS" wird beim nächsten korrekten Pumpdown-Zyklus automatisch rückgesetzt.

6.6 Dauerbetrieb

Für die Aktivierung des Dauerbetriebs über die Tasten siehe Kapitel 3 (Wert des Parameters cc>0). Während des Dauerbetriebs arbeitet der Verdichter für die Zeit "cc" unabhängig von der Regelung weiter, um die Temperatur auch unter den Sollwert abzusenken. Der Dauerbetrieb endet bei Erreichen der Zeit "cc" oder der vorgesehenen Mindesttemperatur, welche der Alarmschwelle für Mindesttemperatur entspricht ("AL"). Sollte am Ende des Dauerbetriebs die Temperatur unter die Schwelle der Mindesttemperatur sinken, kann die Alarmmeldung für Mindesttemperatur durch entsprechende Einstellung des Parameters "c6" vermieden werden: Alarmausschluss nach Dauerbetrieb.

Par.	Beschreibung	Def.	Min.	Max.	ME
СС	Dauer des Dauerbetriebs	0	0	15	h
сб	Ausschlusszeit des Alarms für	2	0	250	h
	Niedertemperatur nach Dauerbetrieb				
A5	Konfiguration des digitalen Enganges 2 (Dl2) 14 = Aktivierung des Dauerbetriebs	0	0	14	-
A9	Konfiguration des digitalen Einganges 3 (DI3) 14 = Aktivierung des Dauerbetriebs	0	0	14	-

6.7 Türschaltersteuerung

Siehe Kap. 4.

6.8 Abtauung

Einführung

Die Parameter "dd1"..."dd8" lassen bis zu 8 Abtauereignisse über die Echtzeituhr (RTC) des Steuergerätes einplanen.

Par.	Beschre	eibung	Def.	Min.	Max.	ME
dd18	Abtauur	ng 18: Tag	0	0	11	-
	0	Deaktiviert				
	17	MontagSonntag				
	8	Von Montag bis Freitag				
	9	Von Montag bis				
		Samstag				
	10	Samstag und Sonntag				
	11	Jeden Tag				
hh18	Abtauur	ng 18: Stunde	0	0	23	h
nn18	Abtauur	ng 18: Minute	0	0	59	min.

UltraCella lässt die folgenden Typen von Abtauung (Parameter "d0") ausführen:

0. temperaturgeführte elektrische Abtauung in der Nähe des Verdampfers,

1. temperaturgeführte Heißgasabtauung,

- 2. zeitgeführte elektrische Abtauung,
- 3. zeitgeführte Heißgasabtauung.



NB: "Ed1" und "Ed2" sind die Meldungen für Abtauende wegen Time-out.

NB: Die Alarme Ed1 und Ed2 können über den Parameter A8 deaktiviert werden.

Par.	Beschreibung	Def.	Min.	Max.	ME
A8	Freigabe Ed1, Ed2	0	0	1	-
	0/1= nicht freigegeben/				
	freigegeben				

Das Abtauende kann temperaturgeführt erfolgen (dazu muss der Abtaufühler Sd installiert werden) oder zeitgeführt erfolgen (zu wählen zwischen "B2" oder "B3"). Eine temperaturgeführte Abtauung wird beendet, sobald der Fühler Sd einen höheren Wert als "dt1" misst oder wenn die Zeit "dP1" verstrichen ist; eine zeitgeführte Abtauung endet, wenn die Abtauphase die Höchstzeit "dP1" überschreitet. Am Ende der Abtauung kann die Abtropfphase starten (bei dd>0), in welcher der Verdichter und die Ventilatoren ausgeschaltet sind, und in der Folge die Nach-Abtropfphase (bei Fd>0), in welcher die Regelung mit ausgeschalteten Ventilatoren fortgesetzt wird. Was am Display während der Abtauung visualisiert werden soll, kann mittels Parameter "d6" gewählt werden.

Par.	Beschreibung	Def.	Min.	Max.	ME
d0	Abtautyp	0	0	3	-
	0 Temperaturgef. elektr. Abtauung				
	1 Temp.gef. Heißgasabtauung				
	2 Zeitgef. elektrische Abtauung				
	3 Zeitgeführte Heißgasabtauung				
dt1	Abtauendtemperatur, Hauptverdampfer	4	-50	200	°C/°F
dt2	Abtauendtemperatur,	4	-50	200	°C/°F
	Zusatzverdampfer				
dP1	Maximale Abtaudauer	30	1	250	min
dP2	Max. Abtaudauer auf Zusatzverdampfer	30	1	250	min
d6	Displayanzeige während Abtauung	1	0	2	-
	0 = Temperatur abwechselnd zu dEF				
	1 = Anzeigesperre				
	2 = dEF				



Legende

t	Zeit
Sd	Abtaufühler
dt1	Abtauendtemperatur
d0	Abtautyp
dP1	Maximale Abtaudauer
DEF	Abtauung

1. Elektrische Abtauung (d0 = 0, 2): Arbeitszyklus

Der Arbeitszyklus bezieht sich auf die Defaultwerte der Parameter "F2" und "F3".





Legende

CMP	Verdichter	E	Verd
Refrig	Kühlen	Post drip	Nach
PDV	Pumpdown-Ventil	С	Verfl
Pump down	Pumpdown-Phase	B3	Abta
FAN	Verdampferventilator	V2	Ther
			Expa
Def	Abtauung	L	Kälte
RES	Heizwiderstand	F	Filte
	(Abtauheizung)		
Drip	Abtropfphase	S	Flüss
	1		7 . 14

E Verdampfer Post drip Nach-Abtropfphase C Verflüssiger B3 Abtaufühler V2 Thermostatisches Expansionsventil L Kältemittelsammler F Filtertrockner S Flüssigkeitsanzeiger t Zeit

D NB:

- In der Pumpdown-Phase hängt das Verhalten des Ventilators von "FO" ab.
- In der Abtauphase hängt das Verhalten des Ventilators von "F3" ab.

2. Heißgasabtauung (d0 = 1, 3): Arbeitszyklus

Der Arbeitszyklus bezieht sich auf die Defaultwerte der Parameter "F2" und "F3".



Fig. 6.I





Legende

CMP	Verdichter
Refrig	Kühlen
FAN	Verdampferventilator
Def	Abtauung
V_def	Heißgasventil
Drip	Abtropfphase
E	Verdampfer
Post drip	Nach-Abtropfphase

С	Verflüssiger
B3	Abtaufühler
V2	Thermostatisches
	Expansionsventil
L	Kältemittelsammler
F	Filtertrockner
S	Flüssigkeitsanzeiger
t	Zeit

Die Abtauaktivierung hat folgende Prioritätsreihenfolge:

- über die Tasten mit der Abtau-Taste;
- über die Uhr, wobei das Ereignis und der Startmodus mit maximal 8 Abtauungen pro Tag einstellt werden (Parameter "dd1"…"dd8");
- über das zyklische Intervall "dl";
- über den digitalen Eingang;
- über das Überwachungsgerät.

Die Abtauung wird deaktiviert:

- temperaturgeführte Abtauung: sobald der Abtaufühler eine höhere Temperatur als die Abtauendtemperatur "dt1" erfasst;
- zeitgeführte Abtauung: in Ermangelung des Abtaufühlers endet die Abtauung nach Verstreichen der Höchstzeit, die über den Parameter "dP1" eingestellt wird.

6.8.1 Max. Intervall zwischen aufeinanderfolgenden Abtauungen

Par.	Beschreibung	Def.	Min.	Max.	ME
dl	Max. Intervall zwischen	8	0	250	ora
	aufeinanderfolgenden Abtauungen				
	0 = Abtauung nicht ausgeführt				

Der Parameter "dl" ist ein Sicherheitsparameter. Er ermöglicht die Ausführung von zyklischen Abtauungen alle "dl" Stunden auch ohne Echtzeituhr (RTC). Zu Beginn jeder Abtauung startet - unabhängig von der Abtaudauer - ein Zähler. Verstreicht eine längere Zeit als "dl", ohne dass eine Abtauung ausgeführt wird, wird die Abtauung automatisch aktiviert. Der Zähler bleibt auch bei ausgeschaltetem Steuergerät (OFF) aktiv.

Beispiel: Sollte aufgrund einer Störung der Echtzeituhr die von "td3" (= "dd3", "hh3", "nn3") geplante Abtauung nicht ausgeführt werden, startet nach der Sicherheitszeit "dl" eine neue Abtauung.



Legende

dl	Max. Intervall zwischen aufeinanderfolgenden Abtauungen
DEF	Abtauung
dd1dd3	Geplante Abtauungen
t	Zeit

NB:

- Verstreicht das Intervall "dl" während des OFF-Zustandes, wird beim erneuten Einschalten eine Abtauung ausgeführt.
- Zur Gewährleistung der Abtaufrequenz muss das Intervall zwischen den Abtauungen länger sein als als die maximale Abdaudauer plus die Abtropfzeit und die Nach-Abtropfzeit.
- Bei der Einstellung dl=0, wird die Abtauung nur dann ausgeführt, wenn sie über die Tasten oder über die programmierten Abtauungen (ddi) aktiviert wird.

6.8.2 Weitere Abtauparameter

Par.	Beschreibung	Def.	Min.	Max.	ME
d3	Abtauverzögerung	0	0	250	min
d4	Abtauung beim Einschalten	0	0	1	-
	0/1=nein/ja				
d5	Abtauverzögerung beim Einschalten	0	0	250	min
d8	Ausschlusszeit des Alarms für	1	0	250	h
	Hochtemperatur nach Abtauung				
	und für Tür offen				
dpr	Priorität der Abtauung vor Dauerbetrieb	0	0	1	-
	0/1 = nein/ja				

<u>CAREL</u>

- "d3" bestimmt das Intervall, das zwischen der Abtauaktivierung, dem Verdichterstopp (elektrische Abtauung) und dem Verdichterstart (Heißgasabtauung) und der Aktivierung der Abtaurelais für den Haupt- und Zusatzverdampfer verstreicht. Bei der Heißgasabtauung gewährleistet die Verzögerung "d3" eine ausreichende Heißgasmenge vor der Aktivierung des Heißgasventils.
- "d4" legt fest, ob die Abtauung beim Einschalten des Steuergerätes ausgeführt werden soll. Die Abtauanforderung beim Einschalten hat Priorität vor der Verdichteraktivierung und vor der Aktivierung des Dauerbetriebs. Die Zwangsaktivierung einer Abtauung beim Einschalten des Steuergerätes kann in Sonderfällen nützlich sein.

Beispiel: In der Anlage treten häufige Spannungsabfälle auf. Dabei setzt das Gerät die interne Uhr auf Null zurück, die das Intervall zwischen zwei Abtauungen berechnet. Das Intervall startet also wieder bei Null. Würde die Frequenz der Spannungsabfälle in paradoxer Annahme häufiger als die Frequenz der Abtauungen ausfallen (bspw. ein Spannungsabfall alle 8 Stunden gegenüber einer Abtauung alle 10 Stunden), würde das Steuergerät nie abtauen. In einer solchen Situation sollte die Abtauung beim Einschalten aktiviert werden, vor allem, wenn es sich um eine temperaturgeführte Abtauung handelt (Fühler am Verdampfer), wodurch unnütze Abtauungen vermieden werden oder zumindest die Abtauzeiten verringert werden. In Anlagen mit vielen Steuergeräten könnte es bei vorkommen, dass bei einer Einstellung der Abtauung beim Einschalten nach einem Spannungsabfall alle Steuergeräte beim Einschalten gleichzeitig abtauen. Dies könnte Überspannungen verursachen. Der Parameter "d5" lässt aus diesem Grunde eine Abtauverzögerung einstellen, die für jedes Steuergerät natürlich eine andere sein muss.

- "d5" ist die Zeit, die zwischen dem Einschalten des Steuergerätes und dem Abtaubeginn beim Einschalten verstreichen muss.
- "dd" lässt den Verdichter und den Verdampferventilator nach einer Abtauung zwangsstoppen, um das Abtropfen des Verdampfers zu beschleunigen.
- "d8" ist die Ausschlusszeit der Hochtemperatur-Alarmmeldung nach einer Abtauung.
- Bei dpr=0 haben die Abtauung und der Dauerbetrieb dieselbe Priorität. Bei dpr=1 und bei laufendem Dauerbetrieb und eintretender Abtauanforderung wird der Dauerbetrieb beendet und wird anschließend die Abtauung gestartet.

6.9 Verdampferventilatoren

6.9.1 Ventilatoren mit Festdrehzahl

Der Ventilatorenzustand hängt vom Verdichterzustand ab.

 Bei eingeschaltetem Verdichter kann der Ventilator immer laufen (F0=0), oder er kann gemäß Verdampfertemperatur oder gemäß virtuellem Fühler Sv aktiviert werden. Die Formel lautet:

$$\begin{array}{ll} \text{if } \mathsf{Sd} \leq (\mathsf{Sv} - \mathsf{F1}) \ \text{-}\mathsf{Frd} & \text{--} \mathsf{>} \ \mathsf{FAN} = \mathsf{ON} \\ \text{if } \mathsf{Sd} \geq (\mathsf{Sv} - \mathsf{F1}) & \text{--} \mathsf{>} \ \mathsf{FAN} = \mathsf{OFF} \end{array}$$

 Bei ausgeschaltetem Verdichter wird der Ventilator von einem PWM mit Tastgrad von fester Periodendauer "Tp" von 60 Minuten angesteuert.

duty_cycle =
$$\frac{F2}{60}$$

Par.	Beschreibung	Def.	Min.	Max.	ME	
FO	Verdampferventilatorregelung	0	0	2	-	
	0 = immer eingeschaltet bei					
	eingeschaltetem Verdichter					
	2 = Aktivierung gemäß Sd, Sv					
	3 = Aktivierung gemäß Sd					
	4= immer eingeschaltet (unabhängig					
	vom Verdichter)					
	5= Aktivierung mit Temperatur-/					
	Feuchteregelung					
F1	Ventilatoraktivierungsschwelle	5	-50	200	°C/°F	
F2	Ventilatoraktivierungszeit bei	30	0	60	min	
	ausgeschaltem CMP					
F3	Verdampferventilatoren während	1	0	1	-	
	Abtauung - 0/1= eingeschaltet/					
	ausgeschaltet					

Ist der Ventilator ausgeschaltet, kann er von einem PWM mit Tastgrad mit fester Periodendauer "Tp" von 60 Minuten angesteuert werden.

$$duty_cycle = \frac{F2}{60}$$

Es besteht die Möglichkeit, den Ventilator in den folgenden Situationen auszuschalten:

bei Verdichterstopp (Parameter "F2"); während der Abtauung (Parameter "F3").

F0=0

Der Ventilator ist immer eingeschaltet, wenn der Verdichter eingeschaltet ist.



F0=1

Der Ventilator wird auf der Grundlage der Verdampfertemperatur und des virtuellen Fühlers Sv gemäß nachstehender Formel aktiviert: if Sd \leq (Sv - F1) -Frd --> FAN = ON

if $Sd \ge (Sv - F1) \longrightarrow FAN = OFF$



F0=3

Der Ventilator wird nur auf der Grundlage der Verdampfertemperatur gemäß nachstehender Formel aktiviert:

if Sd \leq F1 -Frd --> FAN = ON if Sd \geq F1 --> FAN = OFF



Der Ventilator ist immer eingeschaltet, unabhängig vom Verdichterstatus.



F0=5



Der Ventilator wird eingeschaltet, wenn mindestens einer der Lasten (Verdichter, Heizelemente / Entfeuchtung, Befeuchter) eingeschaltet ist.

Legende

CMP	Verdichter
PWM mod.	Pulsweitenmodulation
F1	Ventilatoraktivierungsschwelle
Frd	Ventilatoraktivierungsschaltdifferenz
Evap.fan	Verdampferventilator
t	Zeit
Sv	Virtueller Fühler
Sd	Abtaufühler
Es bostobt die	Mäglichkeit den Ventilater in den falgenden Cituationen

Fig. 6.0

Es besteht die Möglichkeit, den Ventilator in den folgenden Situationen auszuschalten:

• bei Verdichterstopp (Parameter "F2");

• während der Abtauung (Parameter "F3").

6.9.2 Ventilatoren mit variabler Drehzahl

Zur Optimierung des Energieverbrauchs können Ventilatoren mit variabler Drehzahl angeschlossen werden. In diesem Fall wird der Ventilator aus dem Netz versorgt; das Steuerungssignal wird von UltraCella über den 0...10-Vdc-Ausgang Y1 geliefert.

Über die Parameter "F6" und "F7" kann die Höchst- und Mindestdrehzahl der Ventilatoren eingestellt werden (in Prozent zum Bereich 0...10 V). Wird der Ventilatordrehzahlregler verwendet, stellt "F5" die Temperatur dar, unterhalb welcher die Ventilatoren mit einer festen Hysterese 1 °C von aktiviert werden.

Par.	Beschreibung	Def.	Min.	Max.	ME
F5	Cut-off-Temperatur für	15	-50	50	°C/°F
	Verdampferventilatoren				
	(Hysterese 1 °C)				
F6	Max. Ventilatordrehzahl	100	F7	100	%
F7	Min. Ventilatordrehzahl	0	0	F6	%

Zur Aktivierung des Algorithmus muss die Ventilatorregelung mit

variabler Drehzahl (F0=2) eingestellt und muss der analoge 0...10-Vdc-Ausgang konfiguriert werden (HO1=2).

Par.	Beschreibung	Def.	Min.	Max.	ME
FO	Verdampferventilatorregelung	0	0	2	-
	 2 = Ventilatoren veränderliche Drehzahl gemäß Sd 6 = Ventilatoren veränderliche Drehzahl gemäß Sd-Sv 7 = Ventilatoren veränderliche Drehzahl				
	gemäß Sv				
HO1	Konfiguration 010-V-Ausgang Y1 2 = Ventilatoren mit variabler Drehzahl geregelt gemäß Sd	0	0	2	-

Verdampferventilator (analoger Ausgang) F0= 2

NB: Das Verhalten der modulierenden Ventilatoren kann nicht nur vom Kältebedarf oder von der Temperatur beeinflusst werden, sondern auch von den anderen Regelungsfunktionen (Entfeuchtung, Befeuchtung und Heizung), falls vorhanden.

Unter Beachtung der Eingreifpriorität gilt Folgendes:

- Wird an einem bestimmten Punkt die Entfeuchtungsfunktion aktiviert, laufen die Ventilatoren auf Festdrehzahl (konfigurierbar im Parameter F11) für die gesamte Dauer der Entfeuchtung.
- Wird an einem bestimmten Punkt die Heizfunktion aktiviert, laufen die Ventilatoren auf der maximalen Drehzahl f
 ür die gesamte Dauer der Heizung.
- Wird an einem bestimmten Punkt die Befeuchtungsfunktion aktiviert, gewährleisten die Ventilatoren eine Mindestdrehzahl (konfigurierbar im Parameter F12), auch wenn der Verdichter ausgeschaltet ist. Die Drehzahl der Ventilatoren kann höher sein, falls es die Logik von F0 erfordert.
- Während der Kühlphase folgen die Ventilatoren normalerweise der Logik des Parameters F0.

Par.	Beschreibung	Def	Min	Max	U.M.
F11	Ventilatordrehzahl während Entfeuchtung	40	0	100	%
F12	Min. Ventilatordrehzahl während	10	0	100	%
	Entfeuchtung				

F0=2

Der Ventilator moduliert die Drehzahl nur auf der Grundlage der Verdampfertemperatur und erhöht die Geschwindigkeit, je weiter Sd unter F1 liegt:



F0=6

Der Ventilator moduliert die Drehzahl nur auf der Grundlage der Verdampfertemperatur und der Raumtemperatur und erhöht die Geschwindigkeit, je weiter Sd unter Sv- F1 liegt:



F0=7

Der Ventilator moduliert die Drehzahl auf der Grundlage der Raumtemperatur und erhöht die Geschwindigkeit, je weiter Sv über dem Sollwert St liegt:





Legende

Sd	Verdampferfühler
FO	Verdampferventilatorregelung
F1	Verdampferventilatoraktivierungsschwelle
Frd	Ventilatoraktivierungsschaltdifferenz

NB:

- Sind zwei Abtaufühler (Sd1 und Sd2) konfiguriert, wird die Ventilatordrehzahl in Bezug auf den Fühler mit der höheren Temperatur berechnet (zur Begrenzung des Warmluftzustromes):
 - bei Sd1>Sd2 → Regelung gemäß Sd1;
 - bei Sd1<Sd2 → Regelung gemäß Sd2.

Bei einem Fühlerfehler liegt die Ventilatordrehzahl fest auf dem Wert des Parameters F6.

- Bei F0=2 und HO1=2 wird die Ventilatordrehzahl gemäß Algorithmus der Abbildung 6.0 berechnet. Bei einer Drehzahl über 0 ist das Relais "FAN" DO3 jedenfalls aktiv (geschlossen):
 - bei Drehzahl (Y1) > 0 V \rightarrow "FAN" Relais ON (DO3 geschlossen) bei Drehzahl (Y1) = 0 V \rightarrow "FAN" Relais OFF (DO3 offen)

Bei F0=0,1 (Ventilatoren mit Festdrehzahl auf Relais "FAN" DO3) ist der analoge Ausgang fest auf 0 (Y1=0 V).

Innerhalb des Modulationsintervalls (F1-Frd < Sd < F1) wird die Ventilatordrehzahl proportional moduliert (z. B.: Sd=F1-Frd/2 \rightarrow Y1 entspricht dem Prozentsatz (F6+F7)/2).

Aufgrund der mechanischen Trägheit des Motors sind einige EC-Ventilatoren nicht imstande, auf der im Parameter F7 eingestellten Mindestdrehzahl anzulaufen. Zur Lösung dieses Problems können die Ventilatoren für eine "Anlaufzeit" lang (Parameter F8) auf der im Parameter F6 eingestellten maximalen Drehzahl starten, unabhängig von der Abtautemperatur Sd.

Läuft der Ventilator zu lange auf reduzierter Drehzahl, könnte sich auf den Ventilatorflügeln Eis bilden. Um dies zu vermeiden, wird der Ventilator in Intervallen von F10 für die Zeit des Parameters F8 auf die maximale Drehzahl zwangsgeschaltet.







NB: Die zyklischen Perioden auf maximaler Drehzahl (bestimmt von F8 und F10) sind bei offener Kühlraumtür nicht erlaubt.

6.9.3 Verdampferventilatoren während Abtauung

Die Verdampferventilatoren können während der Regelung (Parameter F2) und während der Abtauung (Parameter F3) zwangsaktiviert werden. Während der Abtropfphase (Parameter dd>0) und Nach-Abtropfphase (Parameter Fd>0) sind die Verdampferventilatoren immer ausgeschaltet. Diese Funktion ermöglicht es dem Verdampfer, nach der Abtauung zur erforderlichen Temperatur zurückzukehren und somit die Warmluftzufuhr in den Verdampfer zu vermeiden. "dd" lässt den Verdichter und Verdampferventilator nach einer Abtauung zwangsstoppen, um die Abtropfphase des Verdampfers zu beschleunigen.

Par.	Beschreibung	Def.	Min.	Max.	ME
F2	Ventilatoraktivierungszeit bei	30	0	60	min
	ausgeschaltem CMP				
F3	Verdampferventilatoren während	1	0	1	-
	Abtauung				
	0/1=eingeschaltet/ausgeschaltet				
Fd	Nach-Abtropfzeit (Ventilatoren	1	0	30	min
	ausgeschaltet)				
F4	Feuchteausgang während Abtauung	1	0	1	-
	0/1=on/off				
dd	Abtropfzeit nach Abtauung (Ventilatoren	2	0	30	min
	ausgeschaltet)				

6.10 Verflüssigerventilatoren

Mit UltraCella können die Verflüssigerventilatoren über eines der Hilfsrelais AUX1/AUX2 (im EIN/AUS-Modus) oder über den analogen Ausgang Y1 (0...10 V) angesteuert werden.

6.10.1 Ventilatoren mit Festdrehzahl

Die Verflüssigerventilatoren werden auf der Grundlage der Parameter "FC4" und "A0" aktiviert, nachdem der digitale Ausgang AUX konfiguriert wurde.

Par.	Beschreibung	Def.	Min.	Max.	ME
FC4	Ausschalttemperatur des	40	-50	200	°C/°F
	Verflüssigerventilators				
A0	Alarm- und Ventilator-Schaltdifferenz	2.0	0.1	20	°C/°F
Par.	Beschreibung	Def.	Min.	Max.	ME
H1	Konfiguration Ausgang AUX1	0	0	17	-

normganación nasgang norm	U U			
6= Verflüssigerventilatoren				
Konfiguration Ausgang AUX2	0	0	17	-
 6 = Verflüssigerventilatoren				
	 6= Verflüssigerventilatoren Konfiguration Ausgang AUX2 6 = Verflüssigerventilatoren	6 = Verflüssigerventilatoren 6 = Verflüssigerventilatoren Konfiguration Ausgang AUX2 0 6 = Verflüssigerventilatoren	6= Verflüssigerventilatoren Konfiguration Ausgang AUX2 0 6 = Verflüssigerventilatoren	6= Verflüssigerventilatoren 0 17 6= Verflüssigerventilatoren 0 17



Legende

Sc	Verflüssigerfühler
t	Zeit
FAN	Verflüssigerventilatoren
A0	Schaltdifferenz
FC4	Ausschalttemperatur

NB: Bei einem Verflüssigerfühler-Alarm bleibt der Verflüssigerventilator-Ausgang immer aktiviert.

6.10.2 Ventilatoren mit variabler Drehzahl

Zur Optimierung des Energieverbrauchs können Ventilatoren mit variabler Drehzahl angesteuert werden. In diesem Fall wird der Ventilator aus dem Netz versorgt; das Steuerungssignal wird von UltraCella über den 0-Vdc-Ausgang Y1 geliefert.

Zur Aktivierung dieses Modus muss die Verflüssigungstemperatur bekannt sein. Dies kann auf 2 Weisen erfolgen:

Mit einem Temperaturfühler NTC / PT1000, angeschlossen an den Eingang B3 als Verflüssigerfühler (Sc):

/A3 = 2 (Sc)

Anschluss eines Druckfühlers (4...20mA / 0...5Vrat) an den Eingang B5 als Verflüssigerfühler (Scp):

/P5 = 0 (4...20 mA) / 1 (0...5 Vrat)

/A5 = 5 (Scp) -> Der Druckwert wird in Verflüssigungstemperatur (Sc) auf der Grundlage des Kältemitteltyps (Einstellung in Parameter PH) umgewandelt:

Par.	Beschreibung							Min.	Max.	ME
PH	1	R22	15	R422D	29	R455A	3	1	40	-
	2	R134a	16	R413A	30	R170				
	3	R404A	17	R422A	31	R442A				
	4	R407C	18	R423A	32	R447A				
	5	R410A	19	R407A	33	R448A				
	6	R507A	20	R427A	34	R449A				
	7	R290	21	R245FA	35	R450A				
	8	R600	22	R407F	36	R452A				
	9	R600A	23	R32	37	R508B				
	10	R717	24	HTR01	38	R452B				
	11	R744	25	HTR02	39	R513A				
	12	R728	26	R23	40	R454B				
	13	R1270	27	R1234yf						
	14	R417A	28	R1234ze						

Zur Aktivierung des analogen Ausganges Y1 für die Verflüssigerventilatoren muss der Parameter HO1 eingestellt werden.

Par.	Beschreibung	Def.	Min.	Max.	ME
HO1	Konfiguration Ausgang Y1	0	0	3	-
	3= Verflüssigerventilatoren mit variabler				
	Drehzahl				

Über die Parameter FCH und FCL kann die Höchst- und Mindestdrehzahl der Ventilatoren eingestellt werden (in Prozent zum Bereich 0...10 V).

Par.	Beschreibung	Def.	Min.	Max.	ME
FCH	Verflüssigerventilatoren mit variabler	100	FCL	100	%
	Drehzahl: max. Ausgangswert				
FCL	Verflüssigerventilatoren mit variabler	0	0	FCH	%
	Drehzahl: min. Ausgangswert				
FCL	Drehzahl: max. Ausgangswert Verflüssigerventilatoren mit variabler Drehzahl: min. Ausgangswert	0	0	FCH	

Der 0-10-V-Ausgang wird auf der Grundlage einer direkten Proportionalwirkung (Regelsollwert der Verflüssigerventilatoren FCS und Schaltdifferenz FCd) aktiviert.

Par.	Beschreibung	Def.	Min.	Max.	ME
FCS	Verflüssigerventilatoren mit variabler	15,0	-100.0	200,0	°C/°F
	Drehzahl: Sollwert				
FCd	Verflüssigerventilatoren mit variabler	2,0	0,1	10,0	°C/°F
	Drehzahl: Schaltdifferenz				

Beispiel 1: Erweiterter 0-10-V-Ausgangsbereich (FCL=0, FCH=100).



Fig. 6.q

In diesem Beispiel ist die minimale Leistungsregelung von FCn = 0, also hat der 0-10-V-Ausgang als Regelintervall: FCS-FCd < Sc < FCS+FCd.

Par.	Beschreibung	Def.	Min.	Max.	ME
FCn	Verflüssigerventilatoren mit variabler	0	0	FCH	%
	Drehzahl: minimale Leistungsregelung				
	in Prozent				

Beispiel 2: Erweiterter 0-10-V-Ausgangsbereich (FCL=0, FCH=100), minimale Leistungsregelung 60 %.



In diesem Beispiel hat der 0-10-V-Ausgang als Regelintervall: FCS+0,2*FCd < Sc < FCS+FCd.

Beispiel 3: Begrenzter 2-10-V-Ausgangsbereich (FCL=20, FCH=100), minimale Leistungsregelung 60 %.



Fig. 6.s

In diesem Beispiel beträgt das Regelintervall beim Start der Ventilatoren immer:

FCS+0,2*FCd < Sc < FCS+FCd

während beim Stopp:

FCS-FCd < Sc < FCS+FCd

beträgt (die Ventilatoren stoppen, sobald die Verflüssigungstemperatur unter FCS-FCd sinkt).

NB: Im Falle eines Verflüssigerfühlerfehlers (E2 für Sc oder E4 für Scp) entspricht der analoge Ausgang dem Höchstwert des Parameters FCH, außer bei folgenden Ereignissen:

- CHt (Alarm für hohe Verflüssigertemperatur, falls konfiguriert)
- EPM (Motorschutzalarm, 3PH-Modul, falls vorhanden und konfiguriert)
- EPU (Hochdruck-/Niederdruckalarm oder Kriwan-Alarm, 3PH-Modul, falls vorhanden und konfiguriert)

6.10.3 Variabler Verflüssigungssollwert

Der Regelsollwert der Verflüssigungsventilatoren mit variabler Drehzahl (Parameter FCS) kann fest oder variabel (Verflüssigungsdruckregelung) sein. Die Wahl erfolgt über den Parameter FCt.

Par.	Beschreibung	Def.	Min.	Max.	ME
FCt	Verflüssigerventilatoren mit variabler	0	0	1	-
	Drehzahl: fester oder variabler Sollwert				
	0/1= fest FCS/variabel				

Der Zweck der Verflüssigungsdruckregelung ist die Senkung der Verflüssigungstemperatur im Übereinstimmung mit der Außentemperatur, um den Verdichterbetrieb zu schützen. Der Algorithmus des Verflüssigungsdruck-Regelsollwertes erfordert einen Raumfühler (SA), der allgemein im Freien in der Nähe des Verflüssigers positioniert ist, um den Bezugswert der Regelung gemäß nachstehender Zeichnung zu berechnen:



Fig. 6.t

Zur Aktivierung der Verflüssigungsdruckregelung ist neben der Einstellung FCt=1 auch die Konfiguration von B3 (über Parameter /A3) oder von B4 (über Parameter /A4) als Raumfühler (SA) erforderlich.

Par.	Beschreibung	Def.	Min.	Max.	ME
/A3	Konfiguration Fühler 3		0	5	-
	 4 = Raumfühler (SA)				
/A4	Konfiguration Fühler 4	0	0	4	-
	1 = Raumfühler (SA)				

NB: Ist der Raumfühler SA nicht konfiguriert oder ist der Fühler gestört (E2 für B3, E3 für B4), ist der Verflüssigungsdruck-Regelalgorithmus nicht aktiv und der Regelsollwert ist fest (FCS). Der Algorithmus sieht vor, dass der variable Verflüssigungssollwert zwischen einem Mindestwert (Parameter FSL) und einem Höchstwert (Parameter FSH) variiert und dass er im Vergleich zur Raumtemperatur (SA) um einen Offset höher ist (Parameter FSO). Für diese Parameter kann auf die Datenblätter des verwendeten Verflüssigers Bezug genommen werden.

Par.	Beschreibung	Def.	Min.	Max.	ME
FSL	Variabler Verflüssigungssollwert:		-100,0	FSH	°C/°F
	Mindestwert				
FSH	Variabler Verflüssigungssollwert:	25,0	FSL	200,0	°C/°F
	Höchstwert				
FSO	Variabler Verflüssigungssollwert: Offset	5,0	-50,0	50,0	°C/°F

6.11 Duty Setting

Sollte der Alarm "rE" (virtueller Regelfühler gestört) auftreten, gewährleistet der Parameter "c4" den Verdichterbetrieb, bis der Fehler beseitigt ist. Da der Verdichter (aufgrund des gestörten Fühlers) nicht mehr temperaturgeführt gesteuert werden kann, wird er zyklisch für eine Ein-Zeit (ON) gleich Parameterwert "c4" und für eine feste Aus-Zeit (OFF) von 15 Minuten aktiviert.



Par.	Beschreibung	Def.	Min.	Max.	ME
с4	Einschaltzeit des Verdichters mit Duty	0	0	100	min
	Setting				

6.12 Heizwiderstand für Auffangschale

Der Heizwiderstand wird für die Aufheizung der Auffangschale nach der Abtauung verwendet, damit das Eis nicht den Wasserdurchfluss versperrt. Der Heizwiderstand wird für 3 Minuten vor einer geplanten Abtauung oder gleichzeitig zu einer manuellen Abtauung aktiviert. Der Heizwiderstand wird nach der Abtauphase immer ausgeschaltet.

Par.	Beschreibung	Def.	Min.	Max.	ME
H1	Konfiguration Ausgang AUX1	1	0	15	-
	3 = Aktivierung des Heizwiderstandes				
	für Auffangschale				
H5	Konfiguration Ausgang AUX2	1	0	15	-
	3 = Aktivierung des Heizwiderstandes				
	für Auffangschale				

6.13 Abtauung mit 2 Verdampfern

Es können bis zu 2 Abtaufühler und bis zu 2 Verdampferausgänge konfiguriert werden. Das Steuergerät erkennt die Konfiguration auf der Grundlage der folgenden Tabelle (der Fühler 1 ist der Regelfühler und ist nicht konfigurierbar).

KONFIGURATION DER ABTAUFÜHLER UND VERDAMPFERAUSGÄNGE

Fall	Abtaufühler	Verdampferausgänge	Anmerkungen
1	B2	Verdampf. 1	B2 wirkt auf Verdampf. 1
2	B2	Verdampf. 1 und 2	B2 wirkt auf Verdampf. 1
2	D2	Vardanant 1	DD und DD uninkan auf Varda

	-		
3	B2 und B3	Verdampf. 1	B2 und B3 wirken auf Verdampf.
			1 (Eingang und Abtauende
			abhängig vom min. Fühlerwert)
4	B2 und B3	Verdampf. 1 und 2	B2 wirkt auf Verdampf. 1 und B3
			wirkt auf Verdampf. 2

Tab. 6.b

FALL 4: 2 FÜHLER UND 2 VERDAMPFER



Legende

E1/2	Verdampfer 1/2
B2/B3	Abtaufühler 2, 3
С	Verflüssiger
CMP	Verdichter
V1/2	Thermostatisches Expansionsventil 1/2
F	Filtertrockner
L	Kältemittelsammler
S	Flüssigkeitsanzeiger

Die Abtauung mit Doppel-Verdampfer kann gleichzeitig oder getrennt ausgeführt werden. Die getrennte Abtauung wird vor allem verwendet, um die von den beiden Abtauheizungen - die gleichzeitig arbeiten aufgenommene Leistung zu beschränken.

Par.	Beschreibung	Def.	Min.	Max.	ME
d13	Abtauung mit Doppel-Verdampfer	0	0	1	-
	(0= aleichzeitia - 1= aetrennt)				

6.14 Zweiter Verdichter mit Rotation

Ausgang für zweiten Verdichter mit doppelter Laststufenregelung mit Rotation. Die Verdichter werden gemäß folgender Logik eingeschaltet:

- abwechselnd für die Anforderungen der einzelnen Stufe (wie im Beispiel 3)
- der erste Verdichter, der eingeschaltet wird, wird als Erster für die Anforderungen mit 2 Stufen wieder ausgeschaltet (wie in den Beispielen 1, 2 und 4).





Legende

Sv	Virtueller Fühler
CP2	Verdichter 2
CP1	Verdichter 1
rd	Schaltdifferenz
t	Zeit
St	Sollwert

Betriebsbeispiele:

(NB: REQ1: Sv > St + rd/2; REQ2: Sv > St + rd)





Fig. 6.z









Legende

REQ1	Anforderung 1
REQ2	Anforderung 2
t	Zeit
CP1	Verdichter 1
CP2	Verdichter 2

6.15 Neutralzonenregelung

Neben dem Regelungsausgang im Direct-Modus (Kühlen, Verdichter) kann in UltraCella einer der beiden Ausgänge AUX1/AUX2 im Reverse-Modus (Heizen, für elektrische Widerstände / andere Aktoren) konfiguriert werden. Diese Art der Regelung sieht eine Neutralzone vor, das heißt eine Zone, in der keiner der beiden Ausgänge aktiv ist (Parameter rn). Der Parameter rr ist die Schaltdifferenz für den Ausgang im Reverse-Modus.

Par.	Beschreibung	Def.	Min.	Max.	ME
rn	Neutralzone	0	0	60	°C/°F
rr	Schaltdifferenz für	2,0	0,1	20	°C/°F
	Neutralzonenregelung				

Zur Aktivierung der Heiz-/Kühlregelung mit Neutralzone:

• rn > 0

• H1 = 16 (für AUX1) oder H5 = 16 (für AUX2)

Par.	Beschreibung	Def.	Min.	Max.	ME
H1	Konfiguration Ausgang AUX1	1	0	17	-
	 16 = Ausgang im Reverse-Modus mit Neutralzonenregelung				

H5	Konfiguration Ausgang AUX2	1	0	17	-
	 16 = Ausgang im Reverse-Modus mit Neutralzonenregelung				

Die nachstehende Abbildung bezieht sich auf die Heiz-/Kühlregelung mit Neutralzone mit einstufigem Verdichter (Direct-Modus).



Die nachstehende Abbildung bezieht sich dagegen auf die Heiz-/ Kühlregelung mit Neutralzone mit doppelstufigem Verdichter.



NB: Die Regelung der zweiten Verdichterstufe (mit oder ohne Rotation) und die Neutralzonenregelung beziehen sich beide auf die Hilfsausgänge AUX1/AUX2. Sind beide vorgesehen, muss beispielsweise H1 = 14 (AUX1 zweite Verdichterstufe) und H5 = 16 (AUX2 Ausgang im Reverse-Modus (Heizen) mit Neutralzone) konfiguriert werden.

Analog dazu können die Hilfsausgänge AUX1 / AUX2 für eine Neutralzonenregelung mit Verdichter und Heizelementen mit Doppellaststufen verwendet werden. In diesem Fall kann Folgendes konfiguriert werden:

• H1 = 16 Reverse-Ausgang mit Neutralzone

• H5 = 21 Reverse-Ausgang 2

6.16 Aktivierung der Hilfsausgänge AUX über Zeitprogramm

Mit UltraCella können die Hilfsausgänge AUX1/AUX2 auch über Zeitprogramme geändert werden, weil die RTC-Echtzeituhr immer vorhanden ist.

Bei aktivem Zeitprogramm ist der konfigurierte Hilfsausgang (H1 für AUX1, H5 für AUX2) aktiv (ON, Relais geschlossen).

- Nicht aktives Zeitprogramm -> Hilfsausgang nicht aktiv (OFF, Relais offen)
- Aktives Zeitprogramm -> Hilfsausgang aktiv (ON, Relais geschlossen)

Par.	Beschreibung	Def.	Min.	Max.	ME
H1	Konfiguration Ausgang AUX1	1	0	17	-
	17 = Ausgang angesteuert über				
	Zeitprogramm				
H5	Konfiguration Ausgang AUX2	1	0	17	-
	17 = Ausgang angesteuert über				
	Zeitprogramm				

Zur Aktivierung des zeitgeführten Hilfsausganges muss ein Zeitprogramm durch Einstellung folgender Parameter konfiguriert werden:

Par.	Beschreibung	Def.	Min.	Max.	ME
don	Aktivierung der Hilfsausgänge über	0	0	11	Tage
	Zeitprogramm: Tag				
	0 = deaktiviert				
	1, 2,7 = Sonntag, Montag, Samstag				
	8 = von Montag bis Freitag				
	9 = von Montag bis Samstag				
	10 = Samstag und Sonntag				
	11 = alle Tage				
hon	Aktivierung der Hilfsausgänge über	0	0	23	h
	Zeitprogramm: Stunde				
Mon	Aktivierung der Hilfsausgänge über	0	0	59	min
	Zeitprogramm: Minute				
hoF	Deaktivierung der Hilfsausgänge über	0	0	23	h
	Zeitprogramm: Stunde				
MoF	Deaktivierung der Hilfsausgänge über	0	0	59	min
	Zeitprogramm: Minute				
H8	Freigabe der Aktivierung der	0	0	1	-
	Hilfsausgänge über Zeitprogramm				
	0/1= nicht freigegeben/freigegeben				

Beispiel: Zur Aktivierung des Hilfsausganges AUX1 auf aktiv von Montag bis Freitag von 07:30 Uhr bis 20:00 muss Folgendes eingestellt werden:

- H1 = 17;
- don = 8;
- hon = 7;
- Mon = 30;
 hoF = 20;
- MOF = 20;
 MOF = 0;
- H8 = 1 -> bei H8=0 ist das Zeitprogram nie aktiv

NB: Die Freigabe des Hilfsausganges für die Aktivierung über das Zeitprogramm ist auch bei UltraCella im OFF-Zustand aktiv.

NB: Der Zustand des Hilfsausganges (falls über Zeitprogramm aktiviert) wird auch nach einem eventuellen Stromausfall beibehalten.

Schaltplan für den Anschluss von UltraCella und humiSonic



UltraCella interagiert mit den CAREL-Befeuchtungssystemen und regelt neben der Kälte also auch die Feuchte.

Die Feuchte muss von UltraCella gelesen werden. Hierzu muss ein analoger Eingang (B4 oder B5) als 0...10-V- oder 4...20-mA-Eingang für Feuchtefühler konfiguriert werden. Das Steuergerät kann die vom Fühler gemessene Feuchte visualisieren und, durch die Konfiguration einer der beiden Hilfsausgänge AUX1 und AUX2, einen externen CAREL-Befeuchter für die Feuchteregelung aktivieren.

CAREL-Befeuchtungssysteme, die mit UltraCella kompatibel sind





humiDisk

humiSonic

mc multizone Fig. 6.ae



6.17.1 Konfiguration des analogen Einganges für Feuchtefühler

Einer der analogen Eingänge B4 oder B5 muss als Feuchtefühler-Eingang konfiguriert werden.

Par.	Beschreibung	Def.	Min.	Max.	ME
/P4	Konfiguration B4	0	0	2	-
	 2 = 010V				
/P5	Konfiguration B5	0	0	0	-
	0 = 420mA				

Par.	Beschreibung	Def.	Min.	Max.	ME
/A4	Konfiguration B4	0	0	2	-
	 2 = Feuchtefühler (Su)				
/A5	Konfiguration B5	0	0	1	-
	1 = Feuchtefühler (Su)				

Beispiel:

Feuchtefühler mit 0...10-V-Ausgang -> den Fühler an den Eingang B4 anschließen und Folgendes einstellen:

- /P4=2
- /A4=2

Feuchtefühler mit 4...20-mA-Ausgang -> den Fühler an den Eingang B5 anschließen und Folgendes einstellen:

- /P5=0
- /A5=1

6.17.2 Visualisierung des Feuchtegrades auf UltraCella

In den Modellen mit Ein-Zeilen-Display, Code WB000S%, kann die Feuchte anstelle der Kühlraumtemperatur visualisiert werden. Hierzu ist Folgendes einzustellen:

- Feuchtefühler mit 0...10-V-Ausgang -> /t1=10 (B4)
- Feuchtefühler mit 4...20-mA-Ausgang -> /t1 = 11 (B5)

Par.	Beschreibung	Def.	Min.	Max.	ME
/t1	Displayvariable 1	1	0	12	-
	10 = B4				
	11 = B5				

In den Modellen mit Doppel-Zeilen-Display, Code WB000D*, kann die Feuchte in der zweiten Zeile als zweite Prozessgröße visualisiert werden. Hierzu muss Folgendes eingestellt werden:

- Feuchtefühler mit 0...10-V-Ausgang -> /t2=10 (B4)
- Feuchtefühler mit 4...20-mA-Ausgang -> /t2 = 11 (B5)

Par.	Beschreibung	Def.	Min.	Max.	ME
/t2	Displayvariable 2 (zweite Zeile)	6	0	23	-
	 10 = B4 11 = B5				

6.17.3 Konfiguration des Hilfsausganges AUX1 / AUX2 und Grundlogik der Feuchteregelung

Zur Aktivierung des an UltraCella angeschlossenen Befeuchters muss einer der beiden Hilfsausgänge AUX1 oder AUX2 als Feuchteregelungsausgang konfiguriert werden.

Par.	Beschreibung	Def.	Min.	Max.	ME
H1	Konfiguration Ausgang AUX1	1	0	15	-
Н5	Konfiguration Ausgang ALIX2	1	0	15	
115				15	
	15 = Feuchteausgang				

Grundlogik der Feuchteregelung: Liegt der Feuchtemesswert unter dem Sollwert "StH", aktiviert das Relais den extern angeschlossenen Befeuchter (umgekehrte Aktion, ON/OFF-Standard mit Schaltdifferenz).





Legende

StH	Feuchtesollwert
rdH	Feuchteschaltdifferenz
B5	Fühler B5 konfiguriert als 420-mA-Feuchtefühler

Par.	Beschreibung	Def.	Min.	Max.	ME
StH	Feuchtesollwert	90.0	0.0	100.0	%rH
rdH	Feuchteschaltdifferenz	5.0	0.1	20.0	%rH

Anmerkungen:

1. Es kann gewählt werden, ob der Feuchtebefehl während der Abtauung gesperrt werden soll (Parameter F4):

- F4=0 -> Feuchtebefehl aktiviert gemäß Feuchtesollwert StH;
- F4=1 -> Feuchtebefehl nicht freigegeben: während der Abtauung wird der externe Befeuchter nicht aktiviert.
- 2. Der Feuchteaktivierungsbefehl (Relais AUX1/AUX2) ist bei Alarmen mit sofortigem Verdichterstopp immer gesperrt. Beispiele:
 - Alarm CHT;
 - Alarm LP (nach dreimal);
 - Alarm IA (bei A6=0).

Par.	Beschreibung	Def.	Min.	Max.	ME
F4	Feuchterelais während Abtauung	1	0	1	-
	0 = Relais freigeben während				
	Abtauung (abhängig von StH)				
	1 = Relais nicht freigegeben während				
	Abtauung				

6.18 Entfeuchtung

Mit derselben Fühlerkonfiguration des vorhergehenden Absatzes kann Ultracella auch die Entfeuchtung ansteuern:



oder eine Neutralzonen-Feuchteregelung ansteuern:



Für die Durchführung der Entfeuchtung ist ein gleichzeitiger Kühlbeitrag (Verdichter) und Heizbeitrag (Heizelemente) erforderlich. Der Kühlbeitrag bewirkt die Verminderung der relativen Luftfeuchte, während der Heizbeitrag die übermäßige Abkühlung ausgleicht und es ermöglicht, während des Prozesses eine nahezu konstante Temperatur im Kühlraum zu halten.

So kann zum Beispiel das Relais AUX2 als Freigabe für die Heizelemente verwendet werden, und kann die Einstellung H5=19 für die Nutzung der Entfeuchtungslogik verwendet werden.



NB: Es kann ein externer eigenständiger Entfeuchter verwendet werden. In diesem Fall ist die Funktionslogik völlig unabhängig von der Verdichterlogik. Die Konfiguration kann dabei als H1 oder H5 = 20 erfolgen.



NB: Die Aktivierung eines der Hilfsrelais für die Entfeuchtung aktiviert automatisch die Neutralzonen-Temperaturregelung mit

Im Falle der Neutralzonen-Feuchteregelung müssen außerdem der Befeuchter an das Relais AUX1 angeschlossen und der Parameter H1=15 eingestellt werden.

NB: Die Aktivierung eines der beiden Hilfsrelais für die Entfeuchtung und des anderen für die Befeuchtung aktiviert automatisch die Neutralzonen-Feuchteregelung mit rnH=5 (und die Neutralzonen-Temperaturregelung wie oben.

Die Regelparameter sind:

Par.	Beschreibung	Def.	Min.	Max.	ME
StH	Feuchtesollwert	90.0	0.0	100.0	%rH
rdH	Feuchteschaltdifferenz	5.0	0.1	20.0	%rH
rrH	Entfeuchtungsschaltdifferenz	5.0	0.0	50.0	%
rnH	Neutralzone Feuchte	5.0	0.0	50.0	%
TLL	Mindesttemperatur Feuchteaktivierung	0.0	-60.0	60.0	°C/°F
THL	Höchsttemperatur Feuchteaktivierung	0.0	-60.0	60.0	°C/°F
TdL	Temperaturschaltdifferenz Feuchteaktivierung	0.0	0.0	20.0	°C/°F
r5	Offset für Feuchtesollwert	0.0	-50.0	50.0	%

Gleichzeitige Temperatur- und 5.1.1 Feuchteregelung

Bei der gleichzeitigen Regelung von Temperatur und Feuchte erfolgt die Feuchteregelung allgemein unabhängig von der Temperaturregelung. Die Feuchtregelung kann auf den Rahmen eines bestimmten Temperaturintervalls beschränkt werden (Parameter TLL und THL und entsprechende Schaltdifferenz TdL), um keine übermäßigen Abweichungen der Temperatur während der Feuchteregelung zu riskieren.



NB: Nehmen die Parameter TLL und/oder THL den Wert 0 an, werden sie nicht für die Regelung berücksichtigt.

Fall 1: Feuchteregelung unabhängig von der Temperatur (Default)



Fig. 5.k

Die Temperatur wird erst dann geregelt, nachdem die Feuchte den Feuchtesollwert erreicht hat.

Fall 2: Feuchteregelung innerhalb des Temperaturbereichs



Die Feuchte wird in aufeinanderfolgenden Zyklen geregelt, wobei die Temperatur immer innerhalb des Bereichs 1°C – 8 °C gehalten wird.

Fall 3: Feuchteregelung mit Temperaturobergrenze



Ist das Heizelement überdimensioniert, verhindert diese Konfiguration, dass die Temperatur während der Entfeuchtung die Grenze von 20 °C überschreitet.

Fall 4: Feuchteregelung mit Temperaturuntergrenze



Diese Konfiguration lässt die Befeuchtung unter -0,5 °C stoppen (zum Beispiel bei Frischobstlagerung mithilfe von Befeuchtung).

NB: Bei einem Fehler des Feuchtefühlers (zum Beispiel B5) werden die Befeuchtung und die Entfeuchtung in "Arbeitszyklen (Tastgraden)" verwaltet. Dies ist in der alleinigen Befeuchtung und in der alleinigen Entfeuchtung möglich, nicht jedoch in der Neutralzonenregelung der Feuchte.

Par.	Beschreibung	Def.	Min.	Max.	ME
U1	EIN-Zeit für Duty-Setting-Betrieb Feuchte	10	0	120	min
U2	AUS-Zeit für Duty-Setting-Betrieb Feuchte	60	0	120	min





6.19 Allgemeine Funktionen

Mit UltraCella können allgemeine Funktionen konfiguriert und an konfigurierbare Eingänge und Ausgänge (die nicht für andere Zwecke konfiguriert wurden) gebunden werden.

Die verfügbaren Funktionen sind:

- 3 Zweipunkt-Regelungen in Verwendung der Ausgänge AUX1/AUX2 (AUX3 / AUX4 siehe Absatz 6.20)
- 1 Leistungsregelung in Verwendung des 0-10-V-Ausganges Y1
- 2 Alarme in Verwendung der Ausgänge AUX1/AUX2 (AUX3 / AUX4 siehe Absatz 6.20)

Die allgemeinen Zweipunkt-Regelungsfunktionen (EIN/AUS-Regelung) oder 0-10-V-Leistungsregelungsfunktionen können an einen Eingang gebunden werden, der bereits für andere Funktionen konfiguriert ist (z. B. Sv, Regelfühler oder Su, Feuchtefühler), oder an einen freien Eingang, der eigens hierfür konfiguriert werden kann.

Par.	Beschreibung	Def.	Min.	Max.	ME
/A2	Konfiguration Fühler 2	0	0	3	-
	3 = allgemeiner Temperaturfühler 2				
/A3	Konfiguration Fühler 3	0	0	5	-
	5 = allgemeiner Temperaturfühler 3				
/A4	Konfiguration Fühler 4	0	0	4	-
	3 = allgemeiner Temperaturfühler 4				
	4= allgemeiner Feuchtefühler 4				
/A5	Konfiguration Fühler 5	0	0	5	-
	2 = allgemeiner Temperaturfühler 5				
	3 = allgemeiner Feuchtefühler 5				
	4 = allgemeiner Druckfühler 5				

Die allgemeinen Alarmfunktionen können an einen Alarm gebunden werden, der bereits von UltraCella vorgesehen ist (z. B. CHt, Alarm für hohe Verflüssigungstemperatur oder LP, Niederdruckalarm), oder an die digitalen Eingänge D12/DI3, die eigens hierfür konfiguriert werden können.

Par.	Beschreibung	Def.	Min.	Max.	ME
A5	Konfiguration digitaler Eingang DI2	0	0	15	-
	15 = Alarm einer allgemeinen Funktion				
A9	Konfiguration digitaler Eingang DI3	0	0	15	-
	15 = Alarm einer allgemeinen Funktion				

5.1.1 Zweipunkt-Regelungen (EIN/AUS-Regelungen)

UltraCella kann 3 Zweipunkt-Regelungn (EIN/AUS-Regelungen) im Direct-Modus oder Reverse-Modus mit Sollwert und Schaltdifferenz verwalten. Die Regelvariable wird im Parameter AS1 (AS2) festgelegt.

Par.	Besc	hreibun	g		Def.	Min.	Max.	ME
AS1	1. Z	weipunk	t-Reg	elung: Konfiguration	3	0	14	-
	der F	Regelvaria	able					
	0	Sm	8	Allgemeiner				
				Temperaturfühler 2				
	1	Sd1	9	Allgemeiner				
				Temperaturfühler 3				
	2	Sr	10	Allgemeiner				
				Temperaturfühler 4				
	3	Sv	11	Allgemeiner				
		6.10	10	Temperaturfühler 5				
	4	Sd2	12	Allgemeiner				
		-	10	Feuchtefühler 4				
	5	Sc	13	Allgemeiner				
		C A	1.4	Feuchtefühler 5				
	6	SA	14	Aligemeiner				
		C		Druckfunier 5				
-10	1 7	SU	 	l	0		1	
ris	1. ZV	Veipunkt-	кеде	lung: Moaus	0	0	I	-
CC 1	0/1=	Direct/Re	Pege	lung, Collwort	0.0	500	200.0	OC /OF /
221	1. ZV	verpunkt-	nege	lung: sonwert	0,0	-50,0	200,0	
							100,0	
						-20,0	999	
rS1	1 7	voinunkt.	Rogo	lung: Schaltdifforonz	20	0.1	20.0	PSI PC/PE/
121	1. ZV	Verpulikt	nege	iung. schaltumerenz	2,0	0,1	20,0	rH06/
								bar/
							L	ГЪл

AS2	2 7	woinunk	t-Rog	olung: Konfiguration	3	Ο	14	_
1.52	dor I	2000luari	ablo	elung. Konigulation	5	0	14	_
	ueri	negeivana	able	1				
	0	Sm	8	Allgemeiner				
				Temperaturfühler 2				
	1	Sd1	9	Allgemeiner				
				Temperaturfühler 3				
	2	Sr	10	Allgemeiner				
				Temperaturfühler 4				
	3	Sv	11	Allgemeiner				
				Temperaturfühler 5				
	4	Sd2	12	Allgemeiner				
				Feuchtefühler 4				
	5	Sc	13	Allgemeiner				
				Feuchtefühler 5				
	6	SA	14	Allgemeiner				
				Druckfühler 5				
	7	Su						
r2S	2. Zv	2. Zweipunkt-Regelung: Modus			0	0	1	-
	0/1=	=Direct/Re	everse	2				
SS2	2. Zv	veipunkt-	Rege	lung: Sollwert	0,0	-50,0	200,0	°C/°F/
						0,0	100,0	rH%/
						-20,0	999	bar/
								psi
rS2	2. Zv	veipunkt-	Rege	lung: Schaltdifferenz	2,0	0,1	20,0	°C/°F/
			9	5				rH%/
								bar/
								psi
	1					I		

Zur Aktivierung der Funktion muss AS1/AS2 auf einen Wert über 0 eingestellt werden. Zur Verwendung der Ausgänge AUX1/AUX2 für die allgemeinen Zweipunkt-Regelungsfunktionen (EIN/AUS) müssen die Parameter H1/H5 eingestellt werden.

Par.	Beschreibung	Def.	Min.	Max.	ME
H1	Konfiguration Ausgang AUX1	0	0	17	-
	8 = allgemeine Zweipunkt-				
	Regelungsfunktion 1				
	9 = allgemeine Zweipunkt-				
	Regelungsfunktion 2				
H5	Konfiguration Ausgang AUX2	0	0	17	-
	8 = allgemeine Zweipunkt-				
	Regelungsfunktion 1				
	9 = allgemeine Zweipunkt-				
	Regelungsfunktion 2				



Fig. 6.ah

Für jede Zweipunkt-Regelung können zwei absolute Alarmschwellen und eine Alarmmeldeverzögerung eingestellt werden.

Par.	Beschreibung	Def.	Min.	Max.	ME
AL1	1. Zweipunkt-Regelung: absolute	0,0	-50.0	200.0	°C/°F/
	untere Alarmschwelle		0.0	100.0	rH%/
			-20.0	999	bar/
					psi
AH1	1. Zweipunkt-Regelung: absolute	0	-50.0	200.0	°Ċ/°F/
	obere Alarmschwelle		0.0	100.0	rH%/
			-20.0	999	bar/
					nsi

GER

Ad1	1. Zweipunkt-Regelung:	0	0	250	min
	Alarmverzögerung				
AL2	2. Zweipunkt-Regelung: absolute	0,0	-50.0	200.0	°C/°F/
	untere Alarmschwelle		0.0	100.0	rH%/
			-20.0	999	bar/
					psi
AH2	2. Zweipunkt-Regelung: absolute	0	-50.0	200.0	°Ċ/°F/
	obere Alarmschwelle		0.0	100.0	rH%/
			-20.0	999	bar/
					psi
Ad2	2. Zweipunkt-Regelung:	0	0	250	min
	Alarmverzögerung				

Die von den Funktionen generierten Alarme sind:

- GL1,GL2: Alarme für Überschreiten der unteren Schwellen AL1, AL2
- GH1, GH2: Alarme für Überschreiten der oberen Schwellen AH1, AH2

Beispiel 1: 1. druckgeführte Zweipunkt-Regelung (Eingang B5 4...20mA) im Direct-Modus auf Ausgang AUX1. Regelsollwert 15 bar, Schaltdifferenz 3 bar. Einstellungen:

- /P5 = 0 -> Eingang B5 in 4...20mA
- /A5 = 4 -> allgemeiner Druckfühler 5
- AS1 = 14 -> allgemeiner Druckfühler 5
- r1S = 0 -> Direct-Modus
- SS1 = 15 -> Regelsollwert 15 bar
- rS1 = 3 -> Schaltdifferenz 3 bar
- H1 = 8 -> AUX1 1. Zweipunkt-Regelungsausgang

Beispiel 2: 2. feuchtegeführte Zweipunkt-Regelung (Eingang B4 0...10V) im Reverse-Modus auf Ausgang AUX2. Regelsollwert 75%rH, Schaltdifferenz 10%rH. Einstellungen:

- /P4 = 2 -> Eingang B4 in 0...10V
- /A4 = 4 -> allgemeiner Feuchtefühler 4
- AS2 = 12 -> allgemeiner Feuchtefühler 4
- r2S = 1 -> Reverse-Modus
- SS2 = 75 -> Regelsollwert 75% rH
- rS2 = 10 -> Schaltdifferenz 10% rH
- H5 = 9 -> AUX2 2. Zweipunkt-Regelungsausgang

NB: Die dritte allgemeine Zweipunkt-Regelung kann im Parameter AS3 analog zu AS1/AS2 konfiguriert werden (siehe Parametertabelle). Sollten alle drei verfügbaren allgemeinen Funktionen verwendet werden, können auch die Ausgänge AUX3 (Parameter H13) und AUX4 (Parameter H14) genutzt werden, indem die Relais von Ultracella entsprechend umkonfiguriert werden (siehe Absatz 6.20 für weitere Informationen).

6.19.4 Leistungsregelung

UltraCella kann eine Leistungsregelung im analogen 0-10-V-Regelungsausgang im Direct- oder Reverse-Modus mit Sollwert und Schaltdifferenz verwalten. Die Regelvariable wird im Parameter AM1 eingestellt, das Regelintervall im Parameter rM1.

Par.	Beso	hreibun	g		Def.	Min.	Max.	ME
AM1	Leist	ungsrege	elung	g: Konfiguration der	3	0	14	-
	Rege	elvariable						
	0	Sm	8	Allgemeiner				
				Temperaturfühler 2				
	1	Sd1	9	Allgemeiner				
				Temperaturfühler 3				
	2	Sr	10	Allgemeiner				
				Temperaturfühler 4				
	3	Sv	11	Allgemeiner				
				Temperaturfühler 5				
	4	Sd2	12	Allgemeiner				
				Feuchtefühler 4				
	5	Sc	13	Allgemeiner				
				Feuchtefühler 5				
	6	SA	14	Allgemeiner				
				Druckfühler 5				
	7	Su						
r1M	Leist	ungsrege	lung	g: Modus	0	0	1	-
	0/1=	Direct/Re	evers	ie				

SM1	Leistungsregelung: Sollwert	0,0	-50,0	200,0	°C/°F/
			0,0	100,0	rH%/
			-20,0	999	bar/
					psi
rc1	Leistungsregelung: Schaltdifferenz	2,0	0,1	20,0	°C/°F/
					rH%/
					bar/
					psi
rM1	Leistungsregelung: Regelintervall	2,0	0,1	40,0	°C/°F/
	zwischen min. SL1 und max. SH1				rH%/
					bar/
					psi

Es können die Höchst- und Mindestdrehzahl mit den Parametern SH1 und SL1 (Cut-off) als Prozent des 0-10-V-Bereichs eingestellt werden.

Par.	Beschreibung	Def.	Min.	Max.	ME
SL1	Leistungsregelung: Mindestwert (Cut-	0,0	0,0	SH1	%
	off) stetiger Regelungsausgang				
SH1	Leistungsregelung: Höchstwert	100,0	SL1	100,0	%
	stetiger Regelungsausgang				

Zur Aktivierung der Funktion muss AM1 auf einen Wert über 0 eingestellt werden. Zur Verwendung des analogen 0-10-V-Ausganges Y1 für die allgemeine Leistungsregelungsfunktion muss der Parameter HO1 eingestellt werden.



Auch für die Leistungsregelungsfunktion können zwei absolute Alarmschwellen und eine Alarmmeldeverzögerung eingestellt werden.

Par.	Beschreibung	Def.	Min.	Max.	ME
AL3	Leistungsregelung: absolute	0,0	-50.0	200.0	°C/°F/
	untere Alarmschwelle		0.0	100.0	rH%/
			-20.0	999	bar/
					psi

<u>CAREL</u>

<u>CAREL</u>

AH3	Leistungsregelung: absolute obere	0,0	-50.0	200.0	°C/°F/
	Alarmschwelle		0.0	100.0	rH%/
			-20.0	999	bar/
					psi
Ad3	Leistungsregelung:	0	0	250	min
	Alarmverzögerung				

Die von den Funktionen generierten Alarme sind:

• GL3: Alarm für Überschreiten der unteren Schwelle AL3

• GH3: Alarm für Überschreiten der oberen Schwelle AH3

Beispiel: Druckgeführte 0-10-V-Leistungsregelung (Eingang B5 4...20 mA) im Direct-Modus, Regelsollwert 10 bar, Schaltdifferenz 1 bar, Regelintervall 8 bar, Mindestausgang 2 V, Höchstausgang 8 V. Einstellungen:

- /P5 = 0 -> Eingang B5 in 4...20 mÅ
- /A5 = 4 -> allgemeiner Druckfühler 5
- AM1 = 14 -> allgemeiner Druckfühler 5
- r1M = 0 -> Direct-Modus
- SM1 = 10 -> Regelsollwert 10 bar
- rc1 = 1 -> Schaltdifferenz 1 bar
- rM1 = 8 -> Regelintervall 8 bar
- SL1 = 20,0 -> Mindestausgang 2 V
- SH1 = 80,0 -> Höchstausgang 8 V
- HO1 = 1 -> 0-10-V-Ausgang Y1 für allgemeine Leistungsregelungsfunktion

6.19.5 Allgemeine Alarme

UltraCella verwaltet bis zu zwei allgemeine Alarme. Diese können an bereits von UltraCella vorgesehene Alarme gebunden werden (z. B. CHt, Alarm für hohe Verflüssigungstemperatur oder LP, Niederdruckalarm), oder an die digitalen Eingänge D12/DI3, die eigens hierfür konfiguriert werden können. Die Alarmquelle wird im Parameter AA1 (AA2) festgelegt, die Meldeverzögerung im Parameter Ad4 (Ad5).

Wird der allgemeine Alarm an den digitalen Eingang DI2 (für AA1) oder DI3 (für AA2) gebunden, kann die Alarmlogik gewählt werden (normalerweise offen/normalerweise geschlossen):

- r1A (r2A) = 0 -> Logik NO -> Alarm, wenn DI2 (DI3) geschlossen ist (aktiv)
- r1A (r2A) = 1 -> Logik NC -> Alarm, wenn DI2 (DI3) offen ist (nicht aktiv)

Par.	Beschreibung	Def.	Min.	Max.	ME
AA1	Alarm 1: Wahl der Quelle	0	0	11	-
	0 DI2 (bei A5=15)				
	1 Virtueller Fühler (Sv) gestört (r	=)			
	2 Fühler S1 (Sm) gestört (E0)				
	3 Fühler S2 gestört (E1)				
	4 Fühler S3 gestört (E2)				
	5 Fühler S4 gestört (E3)				
	6 Fühler S5 gestörtt (E4)				
	7 Niederdruckalarm (LP)				
	8 Unmittelbarer externer Ala	rm			
	(IA)				
	9 Alarm für Niedertemperatur (l	D)			
	10 Alarm für Hochtemperatur (Hl)			
	11 Alarm für ho	he			
	Verflüssigungstemperatur (CH	t)			
r1A	Alarm 1: Logik	0	0	1	-
	0/1 = normalerweise offen/				
	normalerweise geschlossen				
Ad4	Alarm 1: Verzögerung	0	0	250	min

-		1 ()			
		0	0	Alarm 2: Wahl der Quelle	AA2
				0 DI3 (bei A9=15)	
				1 Virtueller Fühler (Sv) gestört	
				(rE)	
				2 Fühler S1 (Sm) gestört (E0)	
				3 Fühler S2 gestört (E1)	
				4 Fühler S3 gestört (E2)	
				5 Fühler S4 gestört (E3)	
				6 Fühler S5 gestört (E4)	
				7 Niederdruckalarm (LP)	
				8 Unmittelbarer externer Alarm	
				(IA)	
				9 Alarm für Niedertemperatur	
				(LO)	
				10 Alarm für Hochtemperatur	
				(HI)	
				11 Alarm für hohe	
				Verflüssigungstemperatur	
				(CHt)	
-	1	0	0	Alarm 2: Logik	r2A
				0/1 = normalerweise offen/	
				normalerweise geschlossen	
nin	250	0	0	Alarm 2: Verzögerung	Ad5
n	1	0	0	3 Fühler S2 gestört (E1) 4 Fühler S3 gestört (E2) 5 Fühler S3 gestört (E3) 6 Fühler S5 gestört (E4) 7 Niederdruckalarm (LP) 8 Unmittelbarer externer Alarm (LA) 9 Alarm für Niedertemperatur (LO) 10 Alarm für Hochtemperatur (HI) 11 Alarm für hohe Verflüssigungstemperatur (CHt) Alarm 2: Logik 0/1 = normalerweise offen/ normalerweise geschlossen Alarm 2: Verzögerung Alarm 2: Verzögerung	r2A Ad5

Die von den Funktionen generierten Alarme sind:

- GA1: Alarm bezogen auf Funktion AA1
- GA2: Alarm bezogen auf Funktion AA2

Für die Bindung eines allgemeinen Alarms an einen digitalen Eingang DI2 oder DI3 muss der Parameter A5 oder A9 eingestellt werden.

Par.	Beschreibung	Def.	Min.	Max.	ME
A5	Konfiguration des digitalen Enganges	0	0	15	-
	2 (DI2)				
	15 = Alarm einer allgemeinen Funktion				
A9	Konfiguration des digitalen Einganges	0	0	15	-
	3 (DI3)				
	15 = Alarm einer allgemeinen Funktion				

Zur Verwendung der Ausgänge AUX1/AUX2 für die allgemeinen Alarme müssen die Parameter H1/H5 eingestellt werden.

Par.	Beschreibung	Def.	Min.	Max.	ME
H1	Konfiguration Ausgang AUX1	0	0	17	-
	10 = allgemeiner Alarm 1 (GA1)				
	11= allgemeiner Alarm 2 (GA2)				
H5	Konfiguration Ausgang AUX2	0	0	17	-
	10 = allgemeiner Alarm 1 (GA1)				
	11= allgemeiner Alarm 2 (GA2)				

Beispiel: Ausgang AUX1 aktiv wegen Alarm über digitalen Eingang DI3 mit Logik NC, Verzögerung 15 Minuten Einstellungen:

AA2 = 0 -> Alarm 2 gebunden an digitalen Eingang DI3

- r2A = 1 -> Logik NC
- Ad5 = 15 -> Verzögerung 15 Minuten
- A9 = 15 -> DI3 für Alarm einer allgemeinen Funktion
- H1 = 11 -> AUX1 für allgemeinen Alarm 2

5.1 Konfiguration der Ausgänge

Ultracella lässt bei Bedarf die Funktionen mit den 6 physischen Ausgängen (Relais) verbinden, um den Installationserfordernissen besser entsprechen zu können.

Bespiel: Muss in einem Kühlraum kein Schaltschranklicht ansteuert werden, weil dies zentral oder extern erfolgt, kann der Ausgang (Relais) R3 für eine andere Funktion verwendet werden, zum Beispiel die Ansteuerung der Heizwiderstände der Auffangschale.

GER

Die Konfiguration erfolgt in zwei Schritten:

1. Konfiguration der allgemeinen Funktion des Ausganges (Relais)

Par.	Beschreibung	Def.	Min.	Max.	ME
H15	Konfiguration Ausgang R1	5	0	7	-
	0 Verdichter				
	1 Abtauung				
	2 Ventilator				
	3 Licht				
	4 AUX1				
	5 AUX2				
	6 AUX3				
	_7 AUX4				
H16	Konfiguration Ausgang R2 - siehe H15	4	0	7	-
H17	Konfiguration Ausgang R3 - siehe H15	3	0	7	-
H18	Konfiguration Ausgang R4 - siehe H15	2	0	7	-
H19	Konfiguration Ausgang R5 - siehe H15	1	0	7	-
H20	Konfiguration Ausgang R6 - siehe H15	0	0	7	-

2. Konfiguration der speziellen Funktion für AUX1-AUX4, die im vorhergehenden Schritt gewählt wurde

Par.	Bes	chreibung	Def.	Min.	Max.	ME
H15	Kon	figuration Ausgang AUX1	1	0	21	-
	0	Alarmrelais normalerweise angezogen				
	1	Alarmrelais normalerweise abgefallen				
	2	Aktivierung über AUX-Taste oder DI				
	3	Aktivierung des Heizwiderstandes für				
		Auffangschale				
	4	Abtauung Zusatzverdampfer				
	_5	Pumpdown-Ventil				
	6	Verflüssigerventilator				
	_7	Verzögerter Verdichter				
	8	Ausgang 1. Zweipunkt-Regelung				
	9	Ausgang 2. Zweipunkt-Regelung				
	10	Ausgang Alarm 1				
	11	Ausgang Alarm 2				
	12	Nicht wählen				
	13	Zweite Verdichterstufe				
	14	Zweite Verdichterstufe mit Rotation]			
H1	Kon	figuration Ausgang AUX1	1	0	21	-
	15	Feuchteausgang				
	16	Reverse-Modus-Ausgang				
	17	Ausgang geregelt über Zeitprogramme				
	18	Ausgang 3. Zweipunkt-Regelung				
	19	Reverse-Ausgang - Entfeuchtung				
	20	Externer Entfeuchter				
	21	2. Reverse-Modus-Ausgang				
H5	Kon	figuration AUX2-Ausgang - siehe H1	1	0	21	-
H13	Kon	figuration AUX3-Ausgang - siehe H1	2	0	21	-
H14	Kon	figuration AUX4-Ausgang - siehe H1	2	0	21	-

NB: Die Relais von Ultracella haben verschiedene Nennleistungen (max. zulässiger Strom), einige davon sind bereits mit 230 V versorgt: Es müssen immer die Leistung und die Spannungsversorgung des Relais im Vergleich zur anzusteuernden Last überprüft werden.

NB: Werden die Funktionen AUX3 und AUX4 verwendet, wird der Zustand (aktive oder nicht aktive Funktion) durch das Einschalten der Pfeil-LEDs (Pfeil nach oben und Pfeil nach unten) angezeigt. Die Pfeil-LEDs funktionieren nicht über die Aktivierungstaste der Funktion AUX3 und AUX4 (im Gegensatz zu den Tasten für AUX1 und AUX2).



6.21 Smooth-Lines-Regelung

Die Smooth-Lines-Funktion sieht die Verbindung von Ultracella mit einem EVD-Modul für die Ansteuerung eines elektronischen Ventils vor. Das Ziel ist die konstante Regelung des Kältemittelflusses zum Verdampfer unter Beibehaltung einer möglichst konstanten Kühlraumtemperatur und unter Vermeidung häufiger Ein- und Ausschaltzyklen des Verdichters. Das Ergebnis ist eine bessere Produktlagerung im Kühlraum sowie eine erhebliche Energieeinsparung im Vergleich zur traditionellen Zweipunkt-Regelung (EIN/AUS-Regelung).

Die Regelparameter sind:

Par.	Beschreibung	Def.	Min.	Max.	ME
PLt	Stopp-Offset für Smooth-Lines-Regelung	2.0	0.0	10.0	°C/°F
PHS	Max. Offset für Smooth-Lines-Regelung	15.0	0.0	50.0	°C/°F
PSP	Proportionalbeiwert für Smooth-Lines-	5.0	0.0	100.0	°C/°F
	Regelung				
PSI	Integralzeit für Smooth-Lines-Regelung	120	0	1200	S
PSd	Differentialzeit für Smooth-Lines-Regelung	0	0	100	S
PSM	Aktivierung der Smooth-Lines-Regelung	0	0	1	/
	(0=NEIN - 1=JA)				

Zur Aktivierung der Smooth-Lines-Funktion muss das EVD-EVO-Menü betreten werden, muss das EVD-Modul freigegeben und der Parameter PSM =1 eingestellt werden.

Funktionsprinzip:

Erreicht die Regeltemperatur den Sollwert + die Hälfte der Schaltdifferenz ('ST + rd / 2'), wird die Regelung nicht gestoppt. Ein spezieller PID-Algorithmus erhöht den Überhitzungssollwert, um das Expansionsventil zu modulieren.

Dieser Spezialalgorithmus arbeitet, bis die Temperatur den Wert 'ST - PLt' überschreitet. Bei aktivem Algorithmus ist die Variable "Smooth lines active" auf 1 eingestellt.

lst die Smooth-Lines-Funktion aktiv, informiert der Algorithmus das Überwachungsgerät (falls vorhanden), ob Ultracella innerhalb eines bestimmten Wertebereichs arbeitet, das heißt, ob der Saugdrucksollwert der entsprechenden Saugleitung ohne Beeinträchtigung der Regelung erhöht werden kann (dies ist der Fall, wenn der Mittelwert des Sollwertes (berechnet im Zeitfenster FSt) über P3 + THS liegt).

Liegt der Durchschnitt des Arbeitssollwertes über der Schwelle P3 + TSH, wird der Status der Smooth-Lines-Regelung auf 0 gesetzt, wodurch der Saugdruck erhöht werden kann.



Fig. 5.q

7. PARAMETERTABELLE

Variablentyp: A= Analog, I= Integer, D= Digital

Par.	Beschreibung	Def.	Min.	Max.	ME	Тур	Überw.Carel	Überw. Modbus	R/W	S.
Pro					1	1	1	1	1	1
/21	Messstabilität Fühler 1	4	0	9	-		12	51		37
/22	Messstabilität Fühler 2	4	0	9	-		13	52		3/
/25	Messslabilität Fühler 4	4	0	9	-		14	54	R/W	37
/25	Messstabilität Fühler 5	4	0	9	-	t i	16	55	R/W	37
/4	Zusammensetzung des virtuellen Fühlers	0	0	100	-	ti	17	56	R/W	44
	$0 = F \ddot{u}h ler B1$									
/5t	Temperaturmesseinheit $0/1 = °C / °F$	0	0	1	-	1	18	57	R/W	38
<u>/5P</u>	Druckmesseinheit 0/1 = bar/psi	0	0	1	-		19	58	R/W	38
/6	Anzeige der Dezimalstelle	0	0		-		19	8	K/W	38
/t1	Displayvariable 1	1	0	13	-		67	106	R/W	38
,	0 Keiner 7 B1	· ·	Ĭ			·				57
	1 Virtueller Fühler (Sv) 8 B2									
	2 Austrittsfühler (Sm) 9 B3	1								
	3 Eintrittsfühler (Sr) 10 B4									
	4 Abtaufühler 1 (Sd1) 11 B5	_								
	5 Abtaufühler 2 (Sd2) 12 Verflüssigerfühler (Sc)	-								
	6 Sollwert 13 Sollwert Verflüssigerventilatoren mit									
4.2	variabler Drehzahl			24		<u> </u>		107		20
/t2	Usplayvariable 2 (*)	6	0	24	-		68	107	R/W	38
	1 Virtueller Fühler (Sv) 14 Ventilöffnung % (EVO)	-								57
	Austrittsfühler (Sm) 15 Ventilöffnung Schritte (EVO)	-								
	3 Fintrittsfühler (Sr) 16 Verflüssigerfühler (Sc)	-								
	4 Abtaufühler 1 (Sd1) 17 Fühler U1 (Mod. 3ph)	-								
	5 Abtaufühler 2 (Sd2) 18 Fühler U2 (Mod. 3ph)									
	6 Sollwert 19 Fühler U3 (Mod. 3ph)									
	7 B1 20 Sollwert Verflüssigerventilatoren									
	8 B2 mit variabler Drehzahl (Y1)	_								
	9 B3 21 Uberhitzung (EVDice)	-								
	10 B4 22 Ventiloffnung % (EVDice) 11 D5 22 Ventilöffnung % (EVDice)	-								
	12 rd 24 Fourtheorem	-								
	(*) Sichtbar auf UltraCella-Sevice-Terminal oder auf Doppelzeilen-Display der									
	Steuereinheit									
/P	Тур В1В3	0	0	2	-		20	59	R/W	34
	0 NTC Standard-Messbereich -50T90°C	-								
	1 NIC erweit. Messbereich 01150°C	-								
// 2	Z FTTUUU Konfiguration P2	1	0	2			21	60		24
/ 72	0 Nicht vorhanden	'				'	21	00	10.00	54
	1 Abtaufühler 1 (Sd1)	-								
	2 Eintrittsfühler (Sr)									
/A3	Konfiguration B3	0	0	5	-	1	22	61	R/W	34
	0 Nicht vorhanden	_								
	1 Abtaufühler 2 (Sd2)	_								
	2 Verflüssigerfühler (Sc)	-								
/D.4	3 ADTAUTUNIER I (SOI)					<u> </u>	22	62		24
/٢4	NTC Standard-Messbereich -50T90°C	0		2	-	'	25	02	FV VV	57
	1 NTC erweit Messbereich 0T150°C	-								5,
	2 010V	-								
/A4	Konfiguration B4	0	0	4	-	1	24	63	R/W	34
	0 Nicht vorhanden									57
	1 Raumtemperaturfühler	_								
	2 Feuchtefühler									
/P5	Typ B5	0	0	2	-		25	64	R/W	34
	0 420 mA	-								57
	1 05 V/dl 2 0.5 4.5 V/rat	-								
/45	Konfiguration B5	-	0	5	-		26	65	- RVW	3/
//\J	0 Nicht vorhanden					'	20	0.5	10.00	57
	1 Feuchtefühler	-								
	2 Allgemeiner Temperaturfühler 5	1								
	3 Allgemeiner Feuchtefühler 5	_							1	
	4 Allgemeiner Druckfühler 5	_							1	
	5 Scp (Verflüssigungsdruckfühler)								<u> </u>	
<u>/4L</u>	Mindestwert Fühler 4	0	-50.0	<u>/4H</u>	-	A	98	208	R/W	34
<u>/4H</u> /51	Inochsiwert Fühler 5	100		200 /5H	-	A	99	209		34
/5H	Höchstwert Fühler 5	100	/51	999	- 1	A	101	210	R/W	34
/C1	Offset B1	0	-20.0	20.0	°C/°F	A	7	0	R/W	34
<u>/C2</u>	Offset B2	0	-20.0	20.0	°C/°F	A	8	1	R/W	34
/C3	IOurset B3	1 0	-20.0	20.0	I ~C/°F	I A	1 9	1 2	I K/W	34

GER

Par.	Beschreibung	Def.	Min.	Max.	ME	Тур	Überw.Carel	Überw. Modbus	R/W	S.
/C4	Offset B4	0	-20.0	20.0	°C/°F/	Α	10	3	R/W	34
/C5	Offset B5	0	-20.0	20.0	°C/°F/ %rH/ bar/psi	A	11	4	R/W	34
<u></u>			1		1001/051		1			
<u>St</u>	Sollwert	0	r1	r2	°C/°F	A	12	5	R/W	44
rd	Schaltdifferenz	2.0	0.1	20	°C/°F	Α	13	6	R/W	44
<u>r1</u>	Mindestsollwert	-50.0	-50.0	r2	°C/°F	A	14	7	R/W	44
r3	Retriebsmodus	0.0	0	200	F		15	8	R/W	44
15	0 Direct-Modus mit Abtauung	0	0					0	10.00	
	1 Direct-Modus ohne Abtauung									
rn	Neutralzone	0	0	60	°C/°F	Α	80	190	R/W	55
rr	Schaltdifferenz für Neutralzonenregelung	2,0	0,1	20	°C/°F	A	81	191	R/W	55
<u>r4</u> c+u	Sollwert-Offset Fouchtocollwort	3	60	60	04rU	A	82	192	R/W	45
<u>st⊓</u> rdH	Feuchteschaltdifferenz	5.0	0.0	20.0	%rH	A	20	20	R/W	58
PS1	Sollwert-Bänder: Endsollwert Phase 1	0	-50.0	200.0	°C/°F	A	77	187	R/W	45
PS2	Sollwert-Bänder: Endsollwert Phase 2	0	-50.0	200.0	°C/°F	Α	78	188	R/W	45
PS3	Sollwert-Bänder: Endsollwert Phase 3	-30.0	-50.0	-200.0	-	A	79	189	R/W	45
PHI DHD	Sollwert-Bander: Dauer Phase 1 Sollwort-Bänder: Dauer Phase 2	6	0	10	days	A	102	212	R/W	45
PH3	Sollwert-Bänder: Dauer Phase 3	10	0	10	davs	A	103	213	R/W	45
Pdt	Sollwert-Bänder: Max. Sollwertänderung nach Stromausfall	20.0	10.0	30.0	°C/°F	A	106	216	R/W	46
Pon	Sollwert-Bänder: Freigabe	0	0	1	-	D	159	48	R/W	46
	0/1= nicht freigegeben/freigegeben									
CMD										
	Verdichter- und Ventilatorstartverzögerung heim Einschalten	0	0	15	min		31	70	R/W	43
c1	Mindestzeit zwischen aufeinanderfolgenden Verdichterstarts	6	0	30	min	1	32	71	R/W	37
с2	Mindestauszeit des Verdichters	3	0	15	min		33	72	R/W	37
<u>c3</u>	Mindesteinzeit des Verdichters	3	0	15	min		34	73	R/W	37
<u>c4</u>	Einschaltzeit des Verdichters mit Duty Setting	0	0	100	min		35	74	R/W	53
<u>cc</u>	Ausschlusszeit des Alarms für Niedertemperatur nach Dauerbetrieb	2	0	250	hours		37	76	R/W	47
c7	Maximale Pumpdown-Zeit (PD)	0	0	900	S		38	77	R/W	46
	0 = Pumpdown deaktiviert									
<u>c8</u>	Verdichterstartverzögerung nach Offnung des Pumpdown-Ventils	5	0	60	S		39	78	R/W	46
с9	Autostart im Pumpdown-Betrieb 10/1 – Bei jedem Schließen des Ventils / bei jedem Schließen des Ventils &	0	0		-		13	2	R/W	4/
	darauffolgender Anforderung des Niederdruckschalters ohne Regelung									
c10	Pumpdown nach Zeit oder Druck	0	0	1	-	D	12	1	R/W	47
	0/1 = Druck/Zeit									
<u>c11</u>	Startverzögerung des zweiten Verdichters	4	0	250	S		40	79	R/W	43
FC4 FCH	Ausschalltemperatur des vernussigerventilators	40.0	-50.0	200.0	0/F	A	131	241	R/ W	52
FCI	Verflüssigerventilatoren mit variabler Drehzahl: min. Ausgangswert	0	0	FCH	%	A	132	241	R/W	52
FCn	Verflüssigerventilatoren mit variabler Drehzahl: min. Leistung %	0	0	FCH	%	A	133	243	R/W	52
FCS	Verflüssigerventilatoren mit variabler Drehzahl: Sollwert	15.0	-100.0	200.0	°C/°F	Α	134	244	R/W	52
FCd	Verflüssigerventilatoren mit variabler Drehzahl: Schaltdifferenz	2.0	0.1	10.0	°C/°F	A	135	245	R/W	52
FCt	Vertiussigerventilatoren mit variabier Drenzani: fester oder variabier Sollwert	0	0		-		167	56	K/W	53
FSH	Variabler Verflüssigungssollwert: Höchstwert	25.0	FSL	200.0	°C/°F	Α	136	246	R/W	53
FSL	Variabler Verflüssigungssollwert: Mindestwert	5.0	-100.0	FSH	°C/°F	A	137	247	R/W	53
FSO	Variabler Verflüssigungssollwert: Offset	5.0	-50.0	50.0	°C/°F	Α	138	248	R/W	53
JEE										
der d0	Abtautyp	0	0	3			/1	80	R/M	36
uu	0 Temperaturgeführte elektrische Abtauung	0						00	10.00	48
	1 Temperaturgeführte Heißgasabtauung									
	2 Zeitgeführte elektrische Abtauung									
	3 Zeitgeführte Heißgasabtauung									
dl	Max. Intervall zwischen aufeinanderfolgenden Abtauungen	8	0	250	hours	1	42	81	R/W	49
dt1	U = Abtauung nicht ausgeführt Abtauendtemperatur, Hauptverdampfer	4.0	-50.0	200.0	°C/°E	Δ	17	10	R/M	36
uti		4.0	-50.0	200.0	C		17	10	10.00	48
dt2	Abtauendtemperatur, Zusatzverdampfer	4.0	-50.0	200.0	°C/°F	Α	18	11	R/W	48
dP1	Maximale Abtaudauer	30	1	250	min	1	43	82	R/W	36
	Mari Alaka da ya 7. mata mada mafar	20	1	250			4.4	0.2	DAA	48
dd	Max. Abtaudauer, Zusatzverdampfer	30		250	min		44	83	R/W	45
d3	Abtauverzögerung	0	0	250	min		46	8.5	R/W	50
dpr	Priorität der Abtauung vor Dauerbetrieb	0	0	1	-	D	15	4	R/W	50
- 1.4	0/1 = nein/ja			<u> </u>		-				
d4	Abtauung beim Einschalten	0	0	1	-	D	14	3	R/W	50
d5	Abtauverzögerung beim Finschalte	0	0	250	min		47	86	R/W	50
d6	VDisplayanzeige während Abtauung	1	ŏ	2	-	Í	49	88	R/W	48
	0 Temperatur abwechselnd zu dEF	_								25
	1 Anzeigesperre									
	2 IdEF				l				-	
d8	Ausschlusszeit des Alarms für Hochtemperatur nach Abtauung (und Tür offen)	1	0	250	hours		48	87	R/W	50
u13	Abiauong mit Dopper-verdampier (d=gleichzeitig - T=getrennt)	0			/		193	60	F/ VV	56

ALM

Par.	Beschreibung	Def.	Min.	Max.	ME	Тур	Überw.Carel	Überw. Modbus	R/W	S.	
A0	Alarm- und Ventilator-Schaltdifferenz	2.0	0.1	20.0	°C/°F	A	19	12	R/W	49 61	
A1	Sollwertbezogene Alarmschwellen (AL,AH) oder absolute Alarmschwellen	0	0	1	-	D	16	5	R/W	61	
AL	Alarmschwelle für Niedertemperatur Bei A1=0, AL=0: Alarm deaktiviert	0.0	-50.0	200.0	°C/°F	A	20	13	R/W	61	
AH	Alarmschwelle für Hochtemperatur Bei A1=0, AH=0: Alarm deaktiviert Bei A1=0, AH=0: Alarm deaktiviert Bei A1=1, AH=200: Alarm deaktiviert	0.0	-50.0	200.0	°C/°F	A	21	14	R/W	61	
Ad A5	Alarmverzögerungszeit bei Nieder- und Hochtemperaturalarmen Konfiguration des digitalen Einganges 2 (DI2) 0 Nicht aktiv 9 Nicht wählen	120 0	0	250 17	min -		50 51	89 90	R/W R/W	61 45	
	1 Unmittelbarer externer Alarm 10 Nicht wählen 2 Nicht wählen 11 Nicht wählen 3 Aktivierung der Abtauung 12 Aktivierung AUX 4 Abtaubeginn 13 Nicht wählen 5 Türschalter (Freigabe A3) 14 Aktivierung des Dauerbetriebs 6 Fern-FIN/AUS 15 Alarm einer allgemeinen	-									
	7 Sollwertänderung 16 Abtaubeginn/Abtauende	-									
A6	8 Niederdruckschalter 17 Schwerer Alarm	0	0	100	min		53	92	R/W	61	
A7	Alarmverzögerung bei Niederdruck (LP)	1	0	250	min	1	54	93	R/W	35	
A9	Konfiguration des digitalen Einganges 3 (DI3) 0 Nicht aktiv 9 Nicht wählen 1 Unmittelbarer externer Alarm 10 Nicht wählen 2 Nicht wählen 11 Nicht wählen 3 Aktivierung der Abtauung 12 Aktivierung AUX 4 Abtaubeginn 13 Nicht wählen 5 Türschalter (Freigabe A3) 14 Aktivierung des Dauerbetriebs 6 Fern-EIN/AUS 15 Alarm einer allgemeinen 7 Sollwertänderung 16 Abtaubeginn/Abtauende	0	0	17	-		52	91	R/W	45	
	8 Niederdruckschalter 17 Schwerer Alarm	-									
Acd	Alarmschwelle für hohe Verflüssigertemperatur	70.0	0.0	200.0	°C/°F min	A	22	15 95	R/W	62	
A10	Alarmverzögerung bei Niederdruck (LP), CMP in Betrieb	3	0	60	min	i	55	94	R/W	02	
ULL	Absolute Alarmschwelle für niedrige Feuchte	0	0	100.0	%rH	A	84	194	R/W	73	
UHL	Absolute Alarmschwelle für hohe Feuchte	100.0	0	100.0	%rH	Α	83	193	R/W	73	
AdH	100 = Alarm deaktiviert Feuchtealarmverzögerung ALIH, ALII	120	0	250	min	Α	117	227	- R/W	73	
A11	Output Output<	5	0	17	/	Â	176	279	R/W	34 35	
	2 Nicht wählen 11 Nicht wählen 3 Aktivierung der Abtauung 12 Aktivierung AUX 4 Abtaubeginn 13 Nicht wählen										
	5 Türschalter (Freigabe A3) 14 Aktivierung des Dauerbetriebs 6 Fern-EIN/AUS 15 Alarm einer allgemeinen 7 Sollwertänderung 16 Abtaubeginn/Abtauende	-									
	8 Niederdruckschalter 17 Schwerer Alarm	-									
Fan	Vardampforvantilatorragelung	0	0	7			174	265	D ///	50	
10	0 (Zweipunkt-Regelung) Immer eingeschaltet bei eingeschaltetem Verdichter 1 (Zweipunkt-Regelung) 5 (Zweipunkt-Regelung)		0	/			1/4	205		51	
	Aktivierung gemäß Sd, Sv - Ctureplace Leistungsreaglung)										
	2 (Stufeniose Leistungsregerung) 6 (Stufeniose Leistungsregerung) Ventilatoren veränderliche Ventilatoren veränderliche Drehzahl gemäß Sd-Sv 3 (Zweipunkt-Regelung) 7 (Stufeniose Leistungsregelung)	-									
	Aktivierung gemais Sd Ventilatoren veranderliche Drehzahl gemäß Sv				0.5.05					5.0	
<u>⊦1</u> Frd	Iventilatoreinschalttemperatur Ventilatoraktivierungsschaltdifferenz	2.0	-50.0	200.0	°C/°F °C/°F	A	23	16 17	R/W	50	
F2	Ventilatoraktivierungszeit bei ausgeschaltem CMP	30	0	60	min		57	96	R/W	50	
F3	Verdampferventilatoren während Abtauung 0/1=eingeschaltet/ausgeschaltet	1	0	1	-	D	17	6	R/W	36	
Fd	Nach-Abtropfzeit (Ventilatoren ausgeschaltet)	1	0	30	min		60	99	R/W	36	
⊦4	Feuchteausgang wahrend Abtauung 0/1 = ON/OFF	1	0	1	-		71	28	R/W	51 58	
F5	Feuchteausgang während Abtauung	15	-50	200	°C/°F	Α	25	18	R/W	51	
F6	Max. Ventilatordrehzahl	100	F7	100	%		58	97	R/W	51	
F7	Min. Ventilatordrehzahl	0	0	F6	%		59	98	R/W	51	
ГŐ	0 = Funktion deaktiviert		U	240	S		1/0	175	K/ VV	51	

GER

Par.	Bes	chreibung			Def.	Min.	Max.	ME	Тур	Überw.Carel	Überw. Modbur	R/W	S.
F10	Zwa	angsbetriebszeit der Verdampferve	entila	toren auf max. Drehzahl	0	0	240	min		177	176	R/W	51
	0 =	Funktion deaktiviert											
<u>CnF</u> H0	Seri	elle Adresse			193	0	247	-		69	108	R	38
In	Ger	ätetyp			0	0	0	-	-	-	-	R	
H1	Kor 0	Alarmrelais normalerweise	11	Ausgang Alarm 2	1	0	21	-	I	61	100	R/W	38 43 46
	1	Alarmrelais normalerweise	12	Nicht wählen	-								52 53
	2	Aktivierung über AUX-Taste	13	Zweite Verdichterstufe	-								54 55
	3	Aktivierung des Heizwiderstandes für Auffangschale	14	Zweite Verdichterstufe mit Rotation	-								56 58 59
	4	Abtauung Zusatzverdampfer	15	Feuchteausgang	-								01
	5	Pumpdown-Ventil Verflüssigerventilator	16	Reverse-Modus-Ausgang	-								
	0	Vernussigerventilator		Zeitprogramme									
	7	Verzögerter Verdichter	18	Ausgang 3. Zweipunkt-Regelung									
	8	Ausgang 1. Zweipunkt-	19	Reverse-Ausgang - Entfeuchtung									
	9	Ausgang 2. Zweipunkt- Regelung	20	Externer Entfeuchter	-								
	10	Ausgang Alarm 1	21	2. Reverse-Modus-Ausgang									
H4	Sun	nmer			0	0	1	-	D	21	10	R/W	38
H5	Kor	<u>= aktiviert/ deaktiviert</u> ifiguration Ausgang AUX2			1	0	21	-		62	101	R/W	38
	0	Alarmrelais normalerweise angezogen	11	Ausgang Alarm 2									43 46
	1	Alarmrelais normalerweise abgefallen	12	Nicht wählen									52
	2	Aktivierung über AUX-Taste oder DI	13	Zweite Verdichterstufe									54 55 56
	3	Aktivierung des Heizwiderstandes für Auffangschale	14	Zweite Verdichterstufe mit Rotation									58 59 61
	4	Abtauung Zusatzverdampfer	15	Feuchteausgang	_								01
	6	Verflüssigerventilator	17	Ausgang geregelt über	-								
	7	Verzögerter Verdichter	18	Zeitprogramme	-								
	8	Ausgang 1. Zweipunkt- Regelung	19	Reverse-Ausgang - Entfeuchtung	-								
	9	Ausgang 2. Zweipunkt- Regelung	20	Externer Entfeuchter									
	10	Ausgang Alarm 1	21	2. Reverse-Modus-Ausgang									
H6	Kor	figuration der Bedienteiltastenspe	rre	·	0	0	255	-	I	70	109	R/W	38
	6=0	Ille Tasten freigegeben											
	1 Par	. HO FUNKTION Sollwertänderung			-								
	2	Abtauung			-								
	4	-			-								
	8	Ausgang AUX1			-								
	32	Ausgang AUX2	LCP)		-								
	64	On/Off-Steuerung			-								
	128	Lichtsteuerung											
	255	Alle lasten deaktiviert			0	0	2			(2)	102		12
HOT	IKOr	Nicht aktiv			0	0	3	-		63	102	R/W	43
	1	Leistungsregelungsausgang 1 (allae	meine Funktion)									52
	2	Verdampferventilatoren mit var	iable	r Drehz., geregelt auf Fühler Sd	-								60
	3	Verflüssigerventilatoren mit var	iable	r Drehzahl									
H7	Wal	nl BMS-Protokoll			0	0	1	-		188	180	R/W	18
	1=	Modbus											20
H10	BM:	S-Kommunikationsgeschwindigke	it þit,	′s	4	0	9	-	Α	165	266	R/W	18
	$\frac{0}{1}$	1200	5	38400									
	$\frac{1}{2}$	4800	7	76800									
	3	9600	8	115200									
	4	19200	9	375000									
H11	BM:	S-Stoppbits			2	1	2	-	А	166	267	R/W	18
	1	1 Stoppbit											
111.2	2	2 Stoppbits				-	-			1/7	262	D / 1/	10
HI2	Pari	Ld DIVIS				U	2	-	A	16/	268	K/W	81
	$\left \frac{1}{2}\right $	ungerade											
	1 -	130.000			1	1	1	1	1	1	1	1	I

Par.	Besc	chreibung			Def.	Min.	Max.	ME	Тур	Überw.Carel	Überw. Modbus	R/W	S.
tr1	Erste	e zu registrierende Temperatur	1-		0	0	8	-	I	189	181	R/W	29
	0	No log	5	Sd2	-								
	2	Sm	7	SA	-								
	3	Sr	8	Su									
	4	Sd1								100	100	DAM	
tr2	Zwe	nte zu registrierende Temperatur No log	5	S42	0	0	8	-		190	182	R/W	29
	1	Sv	6	SC	-								
	2	Sm	7	SA	_								
	3	Sr Sd1	8	Su	-								
trc	Abta	astzeit der Temperaturregistrierung	1		5	2	60	min		191	183	R/W	29
H13	Kont	figuration Ausgang AUX3			2	ō	21	/	Å	168	271	R/W	62-64
	0	Alarmrelais normalerweise	11	Ausgang Alarm 2									
	1	angezogen Alarmrelais normalerweise	12	Nicht wählen	-								
	<u> </u>	abgefallen	12										
	2	Nicht wählbar	13	Zweite Verdichterstufe	-								
	3	Aktivierung des Heizwiderstandes für	14	Zweite Verdichterstufe mit									
		Auffangschale											
	4	Abtauung Zusatzverdampfer	15	Feuchteausgang	-								
	6	Verflüssigerventilator	10	Ausgang geregelt über	-								
			.,	Zeitprogramme									
	7	Verzögerter Verdichter	18	Ausgang 3. Zweipunkt-Regelung	-								
	8	Reaelung	19	Reverse-Ausgang - Entieuchtung									
	9	Ausgang 2. Zweipunkt-	20	Externer Entfeuchter	1								
	10	Regelung	21		-								
1114	10		21	2. Reverse-Modus-Ausgang	2	0	21		Δ.	160	272	D AA/	67.64
HI4		Alarmrelais normalerweise	11	Ausgang Alarm 2	2	0	21	/	A	109	272	K/W	02-04
		angezogen											
	1	Alarmrelais normalerweise	12	Nicht wählen									
	2	Nicht wählbar	13	Zweite Verdichterstufe	-								
	3	Aktivierung des	14	Zweite Verdichterstufe mit	1								
		Heizwiderstandes für		Rotation									
	4	Abtauung Zusatzverdampfer	15	Feuchteausgang	-								
	5	Pumpdown-Ventil	16	Reverse-Modus-Ausgang									
	6	Verflüssigerventilator	17	Ausgang geregelt über									
	7	Verzögerter Verdichter	18	Ausgang 3. Zweipunkt-Regelung	1								
	8	Ausgang 1. Zweipunkt-	19	Reverse-Ausgang - Entfeuchtung]								
	9	Regelung Ausgang 2 Zweipunkt-	20	Externer Entfeuchter	-								
	ľ.	Regelung	20										
	10	Ausgang Alarm 1	21	2. Reverse-Modus-Ausgang	1								
HCF	Aktiv	vierung HACCP			0	0	1	-	D	22	11	R/W	74
	0/1 :	= nein/ja					'					10.00	7.1
Htd	Verz	ögerung des HACCP-Alarms			0	0	250	min		71	110	R/W	74
rtc													
tcE	Aktiv	vierung Datumsänderung 0/1 =	nein	/ja	0	0	1	-	D	24	13	R/W	23
tcl	And	erung von Datum/Uhrzeit on bei Übergang von 0 -> 1 oder 1 -	→ 0		0	0	1	-		25	14	R/W	23
У	Dati	um/Uhrzeit: Jahr			0	0	37	-	1	98	111	R/W	23
<u>M_</u>	Datu	um/Uhrzeit: Monat			1	1	12	-		99	112	R/W	23
h	Dati	um/Uhrzeit: Stunde			0	0	23	-		100	113	R/W	23
<u>n</u>	Datu	um/Uhrzeit: Minute			0	0	59	-		102	115	R/W	23
tcL	Don	alisierung der Stunden und Minute ppel-Zeilen-Display 0/1=pein/ja	en in	der zweiten Zeile der Modelle mit	0	0		-		/2	29	K/W	66
ddi	Abta	auung i (i=18): Tag			0	0	11	days	1	103110	116123	R/W	48
<u>hhi</u>	Abta	auung i (i=18): Stunde			0	0	23	h		111118	124131	R/W	48
don	Akti	vierung AUX über Zeitprogramm: T	ag		0	0	11	days	A	105	215	R/W	56
hon	Akti	vierung AUX über Zeitprogramm: S	tun	de	0	0	23	h	A	107	217	R/W	56
hoF	Dea	ktivierung AUX über Zeitprogramm: N	<u>viinu</u> h: Sti	unde	0	0	23	h nin	A	109	219	R/W	56
MoF	Dea	ktivierung AUX über Zeitprogramm	n: Mi	nute	0	Ő	59	min	A	110	220	R/W	56
H8	Freig	gabe Aktivierung AUX über Zeitpro = nicht freigegeben/freigegeben	grar	nm	0	0	1	-	D	160	49	R/W	56
dSn	Soll	wertänderung über Zeitprogramm	: Tag		0	0	11	days	Α	111	221	R/W	45
hSn MS~	Begi	inn der Sollwertänderung über Zei	tpro	gramm: Stunde	0	0	23	h	A	113	223	R/W	45
hSF	End	<u>e der Sollwertänderung über Zeitp</u>	rogr	amm: Stunde	0	0	23	h	A	113	223	R/W	45
MSF	End	e der Sollwertänderung über Zeitp	rogr	amm: Minute	0	0	59	min	A	116	226	R/W	45
119	0/1=	abe der Sonwentanderung uber Ze = nicht freigegeben/freigegeben	enpr	oyiallilli		0				101	50		40

Par.	Beschreibung	Def.	Min.	Max.	ME	Тур	Überw.Carel	Überw. Modbus	R/W	S.
doL										
c12	Verdichterschutzzeit, Türschalter	5	0	5	min		64	103	R/W	36
d8d	Verdichterneustartzeit, Türschalter	30	c12	240	min		65	104	R/W	36
A3	Deaktivierung Mikrotürschalter	1	0	1	-	D	138	45	R/W	35
	1 = Mikrotürschalter deaktiviert									
tLi	Licht eingeschaltet bei Tür offen	120	0	240	min		66	105	R/W	37
A4	I = Türschalter + Lichttaste;1 = Lichttaste	0	0		-		18		R/W	3/
rcP (s	iehe Kap. 3 Wiederherstellung der Werkseinstellung)	L		1		1		1	-	1
AS1	1. Zweipunkt-Regelung: Konfiguration der Regelvariable	3	0	14	-	Α	119	229	R/W	58
	0 Sm 8 Allgemeiner Temperaturfühler 2									
	2 Sr 10 Allgemeiner Temperaturfühler 4									
	3 Sv 11 Allgemeiner Temperaturfühler 5									
	4 Sd2 12 Allgemeiner Feuchtefühler 4									
	5 SC 13 Allgemeiner Feuchtefühler 5 6 SA 14 Allgemeiner Druckfühler 5									
	7 Su									
r1S	1. Zweipunkt-Regelung: Modus	0	0	1	-	D	162	51	R/W	58
SS1	1. Zweipunkt-Regelung: Sollwert	0.0	-50.0	200.0	°C/°F/	A	85	195	R/W	58
		0.0	0.0	100.0	rH%/					
rS1	1. Zweipunkt-Regelung: Schaltdifferenz	20	-200.0	20.0	°C/°F/	A	87	197	R/W	58
151		2.0	0.1	20.0	rH%/		0,	1.57		
AL 1	1. Zusieurlt Deseluer, deselute unters Alerreseluurlle	0.0	50.0	200.0	bar/psi		00	100	DAA	50
ALI	1. Zweipunkt-Regelung: absolute untere Alarmschweile	0.0	-50.0	100.0	rH%/	A	89	199	R/ W	59
			-200.0	999	bar/psi					
AH1	1. Zweipunkt-Regelung: absolute obere Alarmschwelle	0.0	-50.0	200.0	rH%/	A	91	201	R/W	59
			-200.0	999	bar/psi					
Ad1	1. Zweipunkt-Regelung: Alarmverzögerung	0	0	250	min	Α	121	231	R/W	59
AS2	2. Zweipunkt-Regelung: Konfiguration der Regelvariable	3	0	14	-	A	120	230	R/W	58
	O Sin Rigemeiner Temperaturfühler 3 1 Sd1 9 Allgemeiner Temperaturfühler 3									
	2 Sr 10 Allgemeiner Temperaturfühler 4									
	3 Sv 11 Allgemeiner Temperaturfühler 5									
	4 Sd2 12 Aligemeiner Feuchtefühler 5									
	6 SA 14 Allgemeiner Druckfühler 5									
	7 Su									
r2S	2. Zweipunkt-Regelung: Modus	0	0	1	-	D	163	52	R/W	58
552	0/ I = DITECT/REVEISE 2. Zweinunkt-Regelung: Sollwert	0.0	-50.0	200.0	°C/ºE/	Δ	86	106	R/M	58
552		0.0	0.0	100.0	rH%/		00	150		
rS2	2. Zweipunkt-Regelung: Schaltdifferenz	2.0	0.1	20.0	°C/°F/	A	88	198	R/W	58
					rH%/					
AL2	2. Zweipunkt-Regelung: absolute untere Alarmschwelle	0.0	-50.0	200.0	°C/°F/	Α	90	200	R/W	59
			0.0	100.0	rH%/					
AH2	2. Zweipunkt-Regelung: absolute obere Alarmschwelle	0.0	-50.0	200.0	°C/°F/	A	92	202	R/W	59
			0.0	100.0	rH%/					
Ad2	2. Zweinunkt-Regelung: Alarmverzögerung	0	-200.0	250	bar/psi min	Α	122	232	R/W	59
AS3	3. Zweipunkt-Regelung: Konfiguration der Regelvariable	3	0	14	-	A	119	229	R/W	58
	0 Sm 8 Allgemeiner Temperaturfühler 2									
	1 Sd1 9 Allgemeiner Temperaturfühler 3 2 10 Allgemeiner Temperaturfühler 4									
	3 Sv 11 Allgemeiner Temperaturfühler 5									
	4 Sd2 12 Allgemeiner Feuchtefühler 4									
	5 Sc 13 Allgemeiner Feuchtefühler 5									
	6 ISA 14 Aligemeiner Drucktunier 5 7 ISU 14 Aligemeiner Drucktunier 5									
r3S	3. Zweipunkt-Regelung: Modus (0/1= Direct/Reverse-Modus	0	0	1	-	D	162	51	R/W	58
SS3	3. Zweipunkt-Regelung: Sollwert	0.0	-50.0	200.0	°C/°F/	Α	85	195	R/W	58
			0.0	100.0	rH%/					
			-200.0	999	par/					
rS3	3. Zweipunkt-Regelung: Schaltdifferenz	2.0	0.1	20.0	°C/°F/	A	87	197	R/W	58
					rH%/					
					bar/					
<u> </u>	3. Zweinunkt-Regelung: absolute uptere Alarmschwelle	0.0	-50.0	200.0	psi °⊂ ⁄°⊑ ∕	٨	80	100	D // //	50
INLU		0.0	0.0	100.0	rH%/		07	177	10.00	57
			-200.0	999	bar/					
					psi					

Par.	Beschreibung	Def.	Min.	Max.	ME	Тур	Überw.Carel	Überw. Modbus	R/W	S.
AH6	3. Zweipunkt-Regelung: absolute obere Alarmschwelle	0.0	-50.0 0.0 -200.0	200.0 100.0 999	°C/°F/ rH%/ bar/ psi	A	91	201	R/W	59
Ad6	3. Zweipunkt-Regelung: Alarmverzögerung	0	0	250	min	A	121	231	R/W	59
AM1	Leistungsregelung: Konfiguration der Regelvariable 0 Sm 8 Allgemeiner Temperaturfühler 2 1 Sd1 9 Allgemeiner Temperaturfühler 3 2 Sr 10 Allgemeiner Temperaturfühler 4 3 Sv 11 Allgemeiner Temperaturfühler 5 4 Sd2 12 Allgemeiner Feuchtefühler 4 5 Sc 13 Allgemeiner Feuchtefühler 5 6 SA 14 Allgemeiner Druckfühler	3	0	14	-	A	123	233	R/W	59
r1M	Leistungsregelung: Modus	0	0	1	-	D	164	53	R/W	59
SM1	Leistungsregelung: Sollwert	0.0	-50.0 0.0 -200.0	200.0 100.0 999	°C/°F/ rH%/ bar/psi	A	93	203	R/W	59
rc1	Leistungsregelung: Schaltdifferenz	2.0	0.1	20.0	°C/°F/ rH%/ bar/psi	A	94	204	R/W	59
rM1	Leistungsregelung: Regelintervall zwischen min. SL1 und max. SH1	2.0	0.1	40.0	°C/°F/ rH%/ bar/psi	A	95	205	R/W	59
SL1	Leistungsregelung: Mindestwert (Cut-off) stetiger Regelungsausgang	0.0	0.0	SH1	%	Α	125	235	R/W	59
SH1 AL3	Leistungsregelung: Höchstwert stetiger Regelungsausgang Leistungsregelung: absolute untere Alarmschwelle	0.0	SL1 -50.0 0.0 -200.0	100.0 200.0 100.0 999	% °C/°F/ rH%/ bar/psi	A	124 96	234 206	R/W R/W	59 60
AH3	Leistungsregelung: absolute obere Alarmschwelle	0.0	-50.0 0.0 -200.0	200.0 100.0 999	°C/°F/ rH%/ bar/psi	A	97	207	R/W	60
Ad3	Leistungsregelung: Alarmverzögerung	0	0	250	min	Α	126	236	R/W	60
	0DI2 (bei A5=15)6Fühler S5 gestört (E4)1Virtueller Fühler (Sv) gestört7Niederdruckalarm (LP)2Fühler S1 (Sm) gestört (E0)8Unmittelbarer externer Alarm (IA)3Fühler S2 gestört (E1)9Alarm für Niedertemperatur (LO)4Fühler S3 gestört (E2)10Alarm für Hochtemperatur (HI)5Fühler S4 gestört (E3)11Alarm für hohe Verflüssigungstemperatur (CHt)									
r1A	Alarm 1: Logik 0/1 = normalerweise offen/normalerweise geschlossen	0	0	1	-	D	165	54	R/W	60
Ad4	Alarm 1: Verzögerung	0	0	250	min	Α	129	239	R/W	60
AA2	Alarm 2: Wahl der Quelle 6 Fühler S5 gestört (E4) 0 DI3 (bei A9=15) 6 Fühler S5 gestört (E4) 1 Virtueller Fühler (Sv) gestört 7 Niederdruckalarm (LP) 2 Fühler S1 (Sm) gestört (E0) 8 Unmittelbarer externer Alarm (IA) 3 Fühler S2 gestört (E1) 9 Alarm für Niedertemperatur (LO) 4 Fühler S3 gestört (E2) 10 Alarm für Hochtemperatur (HI) 5 Fühler S4 gestört (E3) 11 Alarm für hohe Verflüssigungstemperatur (CHt)	0	0	11	-	A	128	238	R/W	60
r2A	Alarm 2: Logik 0/1 = normalerweise offen/normalerweise geschlossen	0	0	1	-	D	166	55	R/W	60
Ad5	Alarm 2: Verzögerung	0	0	250	min	A	130	240	R/W	60
EVO P1	Aktivierung der Kommunikation mit EVD EVO-Modul 0/1=nein/ja	0	0	1	-	D	70	27	R/W	39
P1t	Bible Pühlertyp S1 0 RAT. 0-5V 1 4-20 mA 3 4-20 mA esterna	0	0	3	-		139	150	R/W	39
P1M P1n	Höchstwert des Fühlers S1 Mindestwert des Fühlers S1	12.8	-20 -20	200 200	°C/°F °C/°F	A	31 30	22 21	R/W R/W	39 39
PVt	Ventiltyp 1 Carel exv 12 Sporlan seh 100 2 Alco ex4 13 Sporlan seh 175 3 Alco ex5 14 Danfoss ets 12.5 - 25b 4 Alco ex6 15 Danfoss ets 100b 5 Alco ex7 16 Danfoss ets 100b 6 Alco ex8 330hz CAREL-Empfehlung 17 Danfoss ets 250 7 Alco ex8 500hz Alco-Spezifikation 18 Danfoss ets 400 8 Sporlan sei 0.5-11 19 2 Carel-EXV 9 Sporlan ser 1.5-20 20 Sporlan ser(i) g. j. k 10 Sporlan sei 30 21 Danfoss ccm 40	1 	1	22	-		136	147	R/W	39
	1 Joponan 361 30 22 Danioss com 40		1	L	L	1	1	1		<u> </u>

GER

G	Ε	R

Par.	Beschreibung	Def.	Min.	Max.	ME	Тур	Überw.Carel	Überw. Modbus	R/W	S.
PH	Kältemitteltyp 17 R422A 25 HTR02 33 R448A 2 R134a 10 R717 18 R423A 26 R23 34 R449A 3 R404A 11 R744 19 R407A 27 R1234yf 35 R450A 4 R407C 12 R728 20 R427A 28 R1234ze 36 R452A 5 R410A 13 R1270 21 R245FA 29 R455A 37 R508B 6 R507A 14 R417A 22 R407F 30 R170 38 R452B 7 R290 15 R422D 23 R32 31 R442A 39 R513A 8 R600 16 R413A 24 HTR01 32 R447A 40 R454B	3	1	40	-	1	135	146	R/W	39
PrE	Art der Hauptregelung 1 Kühlmöbel/-raum mit Remote- Verbundzentrale 3 Gestörtes/r Kühlmöbel/-raum 2 Kühlmöbel/-raum mit eingebautem Verdichter 4 Kühlmöbel-/raum mit subkritischem CO ₂	2	1	4	-	I	137	148	R/W	39
P0	Modbus-EVD-Adresse	198	-72	247	- K		134	145	R/W	39
P4	Proportionalbeiwert	15	0	800	-	A	36	27	R/W	39
P5	Integralzeit	150	0	999	sec	A	148	159	R/W	39
P6 P7	Differentialzeit I owSH: Schwelle für niedrige Überhitzung	2	-72	324	sec K	A	45	28	R/W	39
P8	Low SH: Integralzeit	600	0	800	sec	A	38	29	R/W	39
P9 DI 1	LowSH: Alarmverzögerung für niedrige Überhitzung	600	0	999	sec	A	150	161	R/W	39
PL2	LOP: Integralzeit	600	-00	800	sec	A	39	30	R/W	39
PL3	LOP: Alarmverzögerung für niedrige Verdampfungstemperatur	600	0	999	sec	A	151	162	R/W	39
PM1 PM2	MOP: Schwelle für niedrige Verdampfungstemperatur	<u> </u>	-60	200	°C/°F	A	4/	38	R/W R/W	39
PM3	MOP: Alarmverzögerung für niedrige Verdampfungstemperatur	10	0	999	sec		152	163	R/W	39
cP1	Anfängliche Ventilposition bei Regelungsbeginn (Prozent)	50	0	100	%	A	146	157	R/W	39
Pad PSb	Verzogerung nach der Abtauung (nur für einzelnen Treiber)	0	0	100	step	A	14/	158	R/W	39
PMP	Freigabe der manuellen Positionierung	0	0	1	-	D	103	38	R/W	39
PMu	Manuelle Ventilposition	0	0	999	step		162	173	R/W	39
Pnr PI t	Reset EVD setting 0 -> 1 Reset aller EVD-Parameter	0	0	1	- °C/ºE	D	139	286	R/W	39
PHS	Max. Offset für Smooth-Lines-Regelung	15.0	0.0	50.0	°C/°F	A	184	287	R/W	64
PSP	Proportionalbeiwert für Smooth-Lines-Regelung	5.0	0.0	100.0	°C/°F	A	185	288	R/W	64
PSd	Differentialzeit für Smooth-Lines-Regelung	0	0	1200	S	A	187	209	R/W	64
PSM	Aktivierung der Smooth-Lines-Regelung (0=NEIN - 1=JA)	0	0	1	/	D	191	62	R/W	64
ICE										
IPE	Freigabe der Kommunikation mit EVDice	0	0	1	-	D	183	59	R/W	39
IrE	0/1 = nicht freigegeben/freigegeben	1	1	6	-	1	196	185	R/W	40
	2= Klimagerät/Kaltwassersatz mit Plattenwärmetauscher 3= Klimagerät/Kaltwassersatz mit Rohrbündelwärmetauscher 4= Klimagerät/Kaltwassersatz mit Rippenstrahlwärmetauscher 5= Vorbehalten 6= Vorbehalten			Die Wahl der Betriebs- modi 2, 3, 4, 5 & 6 kann nur über das UltraCel- la-Ser- vice-Ter- minal pGD erfolgen)						
IP3	Überhitzungssollwert	11	IC1	99	К	A	150	255	R/W	40
	I IK22 9 IK60UA 1/ IK422A 25 IHTR02 33 R448A 2 R134a 10 R717 18 R423A 26 R23 34 R449A 3 R404A 11 R744 19 R407A 27 R1234yf 35 R450A 4 R407C 12 R728 20 R427A 28 R1234ze 36 R452A 5 R410A 13 R1270 21 R245FA 29 R455A 37 R508B 6 R507A 14 R417A 22 R407F 30 R170 38 R452B 7 R290 15 R422D 23 R32 31 R442A 39 R513A 8 R600 16 R413A 24 HTR01 32 R447A 40 R454B	3		40			135	140		40
121		3			-			249	K/W	40
	1 14.2 barg 7 045 barg 2 0.49.3 barg 8 112.8 barg 3 -19.3 barg 9 020.7 barg 4 017.3 barg 10 1.8643.0 barg 5 0.8534.2 barg 11 reserved 6 034.5 barg 1	_								
ICP	PID: Proportionalbeiwert	15	0	800	-	A	151	256	R/W	40
Iti IC1	I owSH-Schutz: Schwelle	150	9	999 IP3	sec °C/°F	A	171	252	R/W	40
IC2	LowSH-Schutz: Integralzeit	15	Ő	800	sec	A	153	258	R/W	40
IC3	LOP-Schutz: Schwelle	-50	-121	IC5	°C/°F	A	154	259	R/W	40
<u>IC4</u>	MOP-Schutz: Schwelle	<u>5</u> 0	<u>IC</u> 3	392	°C/°F	A	156	<u>260</u>	<u>R/W</u>	40
IC6	MOP-Schutz: Integralzeit	20	0	800	Sec	A	157	262	R/W	40
<u>IC/</u> IC8	Alarmschwelle für niedrige Saugtemperatur	-50	-121	392	°C/°F	A	158	263	R/W	40
IIA	Freigabe der Betriebsmodusänderung 0/1 = freigegeben/nicht freigegeben	0	0	1	-		2	250	R/W	40

UltraCella +0300083DE- rel. 2.1 - 04.01.2018
Par.	Beschreibung	Def.	Min.	Max.	ME	Тур	Überw.Carel	Überw. Modbus	R/W	S.
IU1	Freigabe der manuellen Ventilpositionierung 10/1 = freigegeben/nicht freigegeben	0	0	1	-	D	182	58	R/W	40
IU2	Manuelle Ventilposition	0	0	999	step		128	141	R/W	40
IU3	Ventilregelstufen: 1/2 = 480/960 Stufen	1	1	2	-		195	184	R/W	40
104	Ventilöffnung bei Start (Verhältnis Verdichter-/Ventilkapazität)	50	0	100	%		173	254	R/W	40
In I	Serielle Adresse	99		99	-		133	60	R/W	40
ICG	10/1 = nicht freigegeben/freigegeben	0	0		-		104	00	FV VV	39 40
1	Druckfühler S1: Min. Alarmwert	-1.0	-121.0	IH1	Bar/Psi	A	203	303	R/W	10
IH1	Druckfühler S1: Max. Alarmwert	9.3	IL1	392.0	Bar/Psi	A	204	304	R/W	
Start o	des Ultra-3PH-Moduls			2.47			105	477	DAM	
CHI	3PH-Modul serielle Adresse			24/	-		185	1//	R/W	39
cH2	3PH-Modul Offset serielle Adresse	0	0	232	-		186	178	R/W	39
										40
cH3	Typ des dreiphasigen Moduls	0	0	1	-		187	179	R/W	39
cA1	Anschluss Fühler Sd1	0	0	1	-	D	130	40	R/W	39
er tr	0 = an UltraCella 1 = an 3PH-Modul	Ŭ	Ŭ				150			40
cA2	Anschluss Fühler Sd2	0	0	1	-	D	131	41	R/W	39
c \ 2	0 = an UltraCella 1 = an 3PH-Modul	- 0	0	1			122	42	D AA/	40
CAS	(nur Full-Modul) = an UltraCella		0	'	_		1.52	42	10.00	40
	1 = an 3PH-Modul									
cEn	Aktivierung 3PH-Modul	0	0	1	-	D	133	43	R/W	41
	U = deaktiviert = aktiviert							L		42
Out										
H15	Konfiguration Ausgang R1	5	0	7	/	A	170	273	R/W	63
	U Verdichter 4 AUX 1	_								
	Abtauung 5 AUX 2	-								
	2 Ventilator 0 AUX 3	-								
1116	S ILICITE // IRUX 4		0	7	/	Δ.	171	274	DAM	62
1110	0 Verdichter 4 AUX 1	4	0		/		171	2/4		03
	1 Abtauung 5 AUX 2	-								
	2 Ventilator 6 AUX 3	-								
	3 Licht 7 AUX 4									
H17	Konfiguration Ausgang R3	3	0	7	/	Α	172	275	R/W	63
	0 Verdichter 4 AUX 1	_								
	Abtauung 5 AUX 2	_								
	2 Ventilator 6 AUX 3	-								
1110	3 LICIT // AUX 4		0	7			170	276	DAV	(2)
HIØ	Nonliguration Ausgang R4	2	0		/	A	1/3	270	K/ W	03
	1 Abtauung 5 AUX 2	-								
	2 Ventilator 6 AUX 3	-								
	3 Licht 7 AUX 4	_								
H19	Konfiguration Ausgang R5	1	0	7	/	A	174	277	R/W	63
	0 Verdichter 4 AUX 1	_								
	1 Abtauung 5 AUX 2	_								
	2 Ventilator 6 AUX 3	-								
1120	3 LICHT // AUX 4		0	7			175	270	DAA	
H20	Nonliguration Ausgang Ro	0	0		/	A	1/5	2/8	K/ W	03
		-								
	2 Ventilator 6 AUX 3	-								
	3 Licht 7 AUX 4	_								
	· · ·									·
HUM										
StH	Feuchtesollwert	90.0	0.0	100.0	%rH	A	28	19	R/W	58
rdH	Feuchteschaltdifferenz	5.0	0.1	20.0	%rH	A	29	20	R/W	58
rrH	Entfeuchtungsschaltdifferenz	5.0	0.0	50.0	%	A	195	298	R/W	60
	Neutralzone Feuchte	5.0	0.0	50.0	% °C /ºE	A	196	299	R/W	60
	Höchsttemperatur Feuchteaktivierung	0.0	-60.0	60.0	C/F	A	192	295	R/W	60
Tdl	Temperaturschaltdifferenz Feuchteaktivierung	0.0	0.0	20.0	°C/°F	A	194	297	R/W	60
r5	Offset für Feuchtesollwert	0.0	-50.0	50.0	%	A	199	302	R/W	60
F4	Feuchteausgang während Abtauung	1	0	1	-	D	71	28	R/W	51
	0/1 = ON/OFF	_								58
<u>U1</u>	EIN-Zeit für Duty-Setting-Betrieb Feuchte	10	0	120	min	A	197	300	R/W	60
U2 E11	AUS-Zeit für Duty-Setting-Betrieb Feuchte	60	0	120	min	A	198	301	R/W	60
F17	Ventilatordrenzani wanrend Entleuchlung	40	0	100	90 0/2	A	190	293	R/W	52
112	ווייזה, יכוזנוומנטוטופווצמווי שמחופווט בוונופטכוונטווט	1 10			70		191			
HACC	P-Alarme (MULTIFUNKTIONSMENÜ)									
HA	Datum/Uhrzeit des letzten HA-Alarms: Tag	-	1	7	day		72	29	R	69
	Datum/Uhrzeit des letzten HA-Alarms: Stunde	-	1	23	h		73	30	R	69
Ц Л 1	Datum/Uhrzeit des letzten HA-Alarms: Minute	-	1	59	min dav		74	31	R R	69
11/1	Datum/Uhrzeit des vorletzten HA-Alarms: Stunde	-	1	23	<u>l uay</u> h		76	32	R	69
	Datum/Uhrzeit des vorletzten HA-Alarms: Minute	-	1	59	min	i	77	34	R	69
HA2	Datum/Uhrzeit des drittletzten HA-Alarms: Tag	-	1	7	day		78	35	R	69
	Datum/Uhrzeit des drittletzten HA-Alarms: Stunde	-	1	23 50	n		/9 80	30	R	69
-	Tourian, onizer des antricizient na Alanna, Mindle		1 1	1 22			1 00	/	1 11	

GER

Par.	Beschreibung	Def.	Min.	Max.	ME	Тур	Überw.Carel	Überw. Modbus	R/W	S.
HAn	Anzahl der HA-Alarme	-	1	15	-		96	53	R	69
HF	Datum/Uhrzeit des letzten HF-Alarms: Tag	-	1	7	day		81	38	R	69
	Datum/Uhrzeit des letzten HF-Alarms: Stunde	-	1	23	h		82	39	R	69
	Datum/Uhrzeit des letzten HF-Alarms: Minute	-	1	59	min		83	40	R	69
HF1	Datum/Uhrzeit des vorletzten HF-Alarms: Tag	-	1	7	day		86	43	R	69
	Datum/Uhrzeit des vorletzten HF-Alarms: Stunde	-	1	23	h		87	44	R	69
	Datum/Uhrzeit des vorletzten HF-Alarms: Minute	-	1	59	min	1	88	45	R	69
HF2	Datum/Uhrzeit des drittletzten HF-Alarms: Tag	-	1	7	day		91	48	R	69
	Datum/Uhrzeit des drittletzten HF-Alarms: Stunde	-	1	23	h		92	49	R	69
	Datum/Uhrzeit des drittletzten HF-Alarms: Minute	-	1	59	min		93	50	R	69
HFn	Anzahl der HF-Alarme	-	1	15	-		97	54	R	69
Hcr	Reset der HACCP-Alarme	0	0	1	-	D	23	12	R/W	69
										Tab. 7.a

NUR über die serielle Verbindung zugängliche Variablen

Display-Meldung	Beschreibung	Тур	Variablentyp	R/W	CAREL- Adresse	Modbus- Adresse
rE	Alarm virtueller Fühler defekt	Alarm	D	R	39	17
EO	Alarm Fühler 1 defekt	Alarm	D	R	40	18
<u>E1</u>	Alarm Fühler 2 defekt	Alarm	D	R	41	19
E2	Alarm Fühler 3 defekt	Alarm	D	R	42	20
<u>E3</u>	Alarm Fühler 4 defekt	Alarm	D	R	43	21
<u>E4</u>	Alarm Fühler 5 defekt	Alarm	D	R	44	22
	Alarm für niedrige lemperatur	Alarm	D	K	45	23
H	Alarm fur hohe lemperatur	Alarm		K	46	24
IA	Unmitteibarer externer Alarm	Alarm	D	K	4/	25
	Verzogener externer Alarm	Alarm		R	48	20
Ed2	Alarm Timeout Abtauung Verdampfer 2	Alarm		n D	51	20
Pd	Alarm Pd aktiv	Alarm		R	52	30
	Niederdruckalarm	Alarm	D	R	53	31
Ats	Alarm Autostart in Pumpdown	Alarm	D	R	54	32
dor	Alarm für Tür zu lange offen	Alarm	D	R	55	33
Etc	Alarm BTC defekt	Alarm	D	R	56	34
FF	Feprom-Alarm - Geräteparameter	Alarm	D	R	57	35
EF	Eeprom-Alarm - Betriebsparameter	Alarm	D	R	58	36
HA	HACCP-Alarm Typ HA	Alarm	D	R	59	37
HF	HACCP-Alarm Typ HF	Alarm	D	R	60	38
CHT	Alarm für hohe Verflüssigertemperatur	Alarm	D	R	62	40
-	Aktive Alarme	Alarm	D	R	63	41
SHA	EVD EVO - Schutz gegen niedrige Überhitzung	Alarm	D	R	73	42
LOA	EVD EVO - LOP-Schutz	Alarm	D	R	75	44
MOA	EVD EVO - MOP-Schutz	Alarm	D	R	77	46
EEA	EVD EVO - Ventilmotorfehler	Alarm	D	R	79	48
LSA	EVD EVO - Alarm für niedrige Saugtemperatur	Alarm	D	R	81	50
Hit	EVD EVO - Schutz hohe Verflüssigertemperatur aktiviert	Alarm	D	R	83	52
ES1	EVD EVO - Fühlerfehler S1	Alarm	D	R	84	53
ES2	EVD EVO - Fühlerfehler S2	Alarm	D	R	85	54
ES3	EVD EVO - Fuhlerfehler S3 EVO	Alarm	D	R	86	55
ES4	EVD EVO - Fuhlerfehler S4	Alarm	D	K	8/	56
DAT	EVD EVO - Batterie leer oder gestort	Alarm	D	K	88	5/
	EVD EVO -EEPROM-Ferlier und/oder Parameterienier	Alarm	D	R	89	58
	EVD EVO - Ventilschilleisung nicht vollstähdig	Alarm		R D	90	59
EEC.	EVD EVO - Notschliebung des ventils	Alarm		R D	91	61
ECN	EVD EVO - Konfigurationsfehler	Alarm		n D	92	62
FLE		Alarm		R	93	63
dnl	Parameter-Download nicht ausgeführt	Alarm	D	R	115	75
uPd	Parameter-Hoload nicht ausgeführt	Alarm	D	R	116	76
FPF	3PH-Modul offline	Alarm	D	R	119	78
FP0	Fühlerfehler Sd1 3PH-Modul	Alarm	D	R	120	79
EP1	Fühlerfehler Sd2 Zusatzverdampfer 3PH-Modul	Alarm	D	R	121	80
EP2	Fühlerfehler Sc 3PH-Modul	Alarm	D	R	122	81
EPn	Konfigurationsfehler 3PH-Modul	Alarm	D	R	123	82
EPM	Motorschutzalarm 3PH-Modul	Alarm	D	R	124	83
EPU	Hoch-/Niederdruckalarm oder Kriwan 3PH-Modul	Alarm	D	R	125	84
LOG	Temperatur-Download nicht ausgeführt	Alarm	D	R	143	94
ALM	Alarm-Log-Download nicht ausgeführt	Alarm	D	R	144	95
SOF	UltraCella-Software-Update nicht ausgeführt	Alarm	D	R	145	96
IA1	EVD ICE - Fühlerfehler S1	Alarm	D	R	169	110
IA2	EVD ICE - Fühlerfehler S2	Alarm	D	R	170	111
<u>IE1</u>	EVD ICE - MOP-Alarm	Alarm	D	R	171	112
<u>IE2</u>	EVD ICE - LOP-Alarm	Alarm	D	R	172	113
IE3	EVD ICE - Alarm für niedrige Uberhitzung	Alarm	D	R	173	114
IE4	EVD ICE - Niederdruckalarm	Alarm	L D	R	174	115
IE5	EVD ICE - Notschließung des Ventils	Alarm	D	R	175	116
IE6	IEVD ICE - Regelung über digitalen Eingang bei Offline	Alarm	D D	R	176	117
IE/	EVD ICE - Ultracap-Modul mit niedriger Spannung versorgt oder niedriger	Alarm	ט ן	К	177	118
	Lauesiaius	A		P	170	110
	EVDICE - Venuischileisung nicht Vollstandig	Alarm		K	170	119
				ĸ	1/9	120
	EVDICE UNITE	Alarm		К	100	121
IEC	EVD ICE - Abalaichfablar mit UltraCalla	AldIII		К D	102	123
		AldIII) Status		К Р	100	<u>_</u>
		วเสเนร	L A	r n	0	>

GER

	Virtueller Fühler	Status	Α	R	26	6
	Version des Anwendungsprogramms	Info	Δ	R	20	7
	EVD ICE - Fühlerwert S1			P	52	16
	EVDICE - Fühlerwert S2	L Y	A .	P	50	17
-	EVDICE - Fuller Welt 52	Status	A		27	10
-	EVD EVO - Fühlenwert S2	Status	A		61	10
-	EVD EVO - Funierwert 52	Status	A	R D	61	19
ESA	EVD EVO - verdampfungstemperatur	Status	A	K	62	20
-	EVD EVO - Uberhitzungswert	Status	A	<u> </u>	63	21
01	Fuhlerwert SdT 3PH-Modul	Status	A	R	65	23
02	Fühlerwert Sd2 3PH-Modul	Status	A	R	66	24
03	Fühlerwert Sc 3PH-Modul	Status	A	R	67	25
-	Analoger 010-V-Ausgang 3PH	Status	A	R	68	26
-	Erste auf LED-Display visualisierte Variable	Status	A	R	72	83
-	Zweite auf LED-Display visualisierte Variable	Status	A	R	73	84
-	EVD ICE - Ventilposition %	Status	A	R	143	98
-	EVD ICE - Uberhitzung	Status	A	R	144	99
ISu	EVD ICE - Saugtemperatur	Status	A	R	145	100
-	EVD ICE - Verdampfungsdruck	Status	A	R	146	101
ISa	EVD ICE - Verdampfungstemperatur	Status	A	R	147	102
b1	Fühlerwert 1	Status	A	R	160	105
b2	Fühlerwert 2	Status	A	R	161	106
b3	Fühlerwert 3	Status	A	R	162	107
b4	Fühlerwert 4	Status	A	R	163	108
b5	Fühlerwert 5	Status	A	R	164	109
di1	Zustand digitaler Eingang 1 (NC)	Status	D	R	2	1
di2	Zustand digitaler Eingang 2	Status	D	R	3	2
di3	Zustand digitaler Eingang 3	Status	D	R	4	3
do1	Zustand Verdichterrelais	Status	D	R	5	4
do2		Status	D	R	6	5
do3	Zustand Verdampferventilatorrelais	Status	D	R	7	6
do4		Status	D	R	8	7
<u>do6</u>	Zustand ALIX2-Belais	Status	D	R	9	8
do5	Zustand ALIX1-Relais	Status	D	R	10	9
-	EINI/ALIS-Refehl des Steuergerätes	Befehl	D	R/M	26	15
_	Bafahl dar Anfordarung das Dauarbatriabas	Bofobl	D		20	15
	Befohl der Ahtauanforderung	Bofobl	D		27	17
-	Refehl der Licht Altivierung	Befehl	D		20	10
-	Befehl der ALIVI. Aktivierung	Befehl	D		29	10
-	Befehl der AUX2 Altivierung	Befehl			21	19
-	Beleni der AUX2-Aktivierung	Beleni	D	R/ W	31	20
011	AUS	Status	D	ĸ	32	10
	Dauerbetrieb	Status	D	K	33	12
det	Abtauung	Status	D	K	34	12
-	Verdichter	Status	D	R	38	16
-	Alarmreset	Betehl	D	R/W	64	21
<u>dU4</u>	Zustand digitaler Eingang 1 3PH	Status	D	R	12/	86
<u>dU5</u>	Zustand digitaler Eingang 2 3PH	Status	D	R	128	8/
-	EVD ICE - Position Ventilstufen	Status		R	168	62
-	EVD EVO - Ventilposition %	Status		R	204	91
-	EVD EVO - Position Ventilstufen	Status		R	205	92
-	EVD EVO - Offset auf aktiven Uberhitzungssollwert SH (Smooth-Lines-	Status	A	R	200	111
	Regelung)	-				
-	EVD EVO - aktiver Uberhitzungssollwert SH (Smooth-Lines-Regelung)	Status	A	R	201	112
-	EVD EVO - mittlerer Uberhitzungssollwert SH (Smooth-Lines-Regelung)	Status	A	R	203	113
-	EVD EVO - Status der Smooth-Lines-Funktion	Status	D	R	194	129
-	EVD EVO - Kältebedarf	Status	D	R	195	130
-	EVD EVO - Smooth-Lines-Regelung aktiv	Status	D	R	187	128
-	Zustand Verdichter 1	Status	D	R	196	131
	Zustand Ventilator	Status	D	R	197	132
	Zustand Licht	Status	D	R	198	133
-	Zustand AUX1	Status	D	R	199	134
-	Zustand AUX2	Status	D	R	200	135
-	Zustand AUX3	Status	D	R	201	136
-	Zustand AUX4	Status	0	R	202	137
				L 11	202	<u> </u>

Tab. 7.b

÷

¥ 1 2 ¥

8. MELDUNGEN UND ALARME

8.1 Meldungen

Meldungen sind Nachrichten, die am Display eingeblendet werden, um den Benutzer über den Betriebsverlauf des Steuergerätes (bspw. Abtauung) zu informieren oder die Tastenbefehle bestätigen zu lassen.

Code	Beschreibung								
	Erscheint beim Start des Steuergerätes								
	Fühler nicht aktiviert								
Parameterkategorien									
Pro	Fühler (Probes)								
CtL	Steuerung (Control)								
CMP	Verdichter								
dEF	Abtauung (Defrost)								
ALM	Alarm								
Fan	Ventilator								
CnF	Konfiguration								
HcP	HACCP								
rtc	Uhr								
doL	Tür und Licht								
rcP	Rezepte								
GEF	Allgemeine Funktionen								
EVO	EVD-EVO-Modul								
ICE	EVD ICE								
3PH	Dreiphasiges 3PH-Modul								

Meldungen	während	der	Navig	ation

PAS	Passwort
HA	HACCP-Alarm Typ HA
HF	HACCP-Alarm Typ HF
rES	Rücksetzung der Alarme mit manuellem Reset
	Reset der HACCP-Alarme
	Reset der Temperaturüberwachung
СС	Dauerbetrieb
Ed1	Abtauung auf Verdampfer 1 wegen Time-out beendet
Ed2	Abtauung auf Verdampfer 2 wegen Time-out beendet
On	Umschaltung zum ON-Zustand
OFF	Umschaltung zum OFF-Zustand
AUX	Anforderung für Aktivierung des Hilfsausganges
rEc	Temperaturregistrierung
no	Vorgang nicht ausgeführt
uPd	Parameter-Upload
dnL	Parameter-Download
bni	Parameter-Rezepte-Menü (bn)
r01r10	Rezept 110
MAX	Registrierte Höchstemperatur
MIN	Registrierte Mindestemperatur
Ор	Offen (open)
cLo	Geschlossen (closed)
EXT	Verlassen des Menüs
Hcr	Reset der HACCP-Alarme
VEr	Software-Release
LOG	Download der registrierten Temperaturen
ALG	Download der aufgezeichneten Alarme
	Tah 8 a

8.2 Alarme

Es gibt zwei Alarmtypen:

- Systemalarme: zum Beispiel Eeprom-Alarme, Kommunikationsalarme (Verbindung unterbrochen), HACCP-Alarme, Hochttemperaturalarme (AUH) und Niedrigtemperaturalarme (AUL);
- Regelungsalarme: zum Beispiel Pumpdown wegen Time-out beendet (Pd), Niederdruck (LP.

Der Alarm EE/EF für korrupte Speicherdaten sperrt das Steuergerät in jedem Fall. Die digitalen Hilfsausgänge AUX1 und AUX2 können für die Meldung des Alarmzustandes als normalerweise angezogen oder normalerweise abgefallen konfiguriert werden. Siehe Kapitel 5. Das Steuergerät meldet die Alarme aufgrund von Fehlern des Steuergerätes, der Fühler oder in der Netzwerkkommunikation. Ein Alarm kann auch über einen unmittelbaren externen Kontakt aktiviert werden. Siehe Kapitel 4. Am Display wird die Meldung "IA" eingeblendet; gleichzeitig blinkt das Alarm-Icon und wird der Summer aktiviert. Treten mehrere Alarme auf, werden diese in Abfolge am Display eingeblendet.

Beispiel: Display-Anzeige nach Auftreten der Alarme "rE" und "E0".



NB: Zur Deaktivierung des Summers und des Alarmrelais die Alarm-Taste drücken.

NB: Die Abbildungen beziehen sich auf Modelle mit Ein-Zeilen-Display, Code WB000S*. In den Modellen mit Doppel-Zeilen-Display, Code WB000D*, erscheinen die Alarmmeldungen in der zweiten Display-Zeile.



NB: Der Summer ist während des Wizard-Verfahrens auf dem UltraCella-Service-Terminal deaktiviert

8.3 Alarmreset

Die Alarme mit automatischem Reset werden automatisch rückgesetzt, sobald die Alarmursache nicht mehr besteht, zum Beispiel nach der Auswechslung eines gestörten Fühlers, nach Beendung eines Hochtemperaturalarms etc. Für die Alarme mit manuellem Reset muss zuerst die Alarmursache beseitigt werden, dann muss die Alarm-Taste für 2 Sekunden für die vollständige Rücksetzung des Alarms gedrückt werden.

Beispiel: Visualisierung und manuelle Rücksetzung des Alarms "CHt" (hohe Verflüssigertemperatur).



NB: Die Abbildungen beziehen sich auf Modelle mit Ein-Zeilen-Display, Code WB000S*. In den Modellen mit Doppel-Zeilen-Display, Code WB000D*, erscheinen die Alarmmeldungen in der zweiten Display-Zeile.

8.4 HACCP-Alarme und Visualisierung

Für die Aktivierung der HACCP-Überwachung siehe Absatz 8.6. (HACCP = Hazard Analysis and Critical Control Point - Analyse der Risiken und kritischen Regelungspunkte).

HACCP ermöglicht die Betriebstemperaturkontrolle und die Aufzeichnung eventueller Anomalien aufgrund von Spannungsausfällen oder Betriebstemperaturanstiegen aus verschiedenen Ursachen (Defekt, schwierige externe Betriebsbedingungen, Bedienungsfehler, etc.). Es gibt zwei Arten von HACCP-Alarmen:

- HA-Alarme für Hochtemperatur während des Betriebs;
- · HF-Alarme für Hochtemperatur nach Stromausfall.

Im Alarmfall beginnt das HACCP-Icon zu blinken; der Alarmcode wird am Display angezeigt, der Alarm wird gespeichert und der Summer wird aktiviert.

Beispiel: Displayanzeige nach HF-Fehler und Verschwinden der Alarmursache:





<u>CAREL</u>



NB: Die Abbildungen beziehen sich auf Modelle mit Ein-Zeilen-Display, Code WB000S*. In den Modellen mit Doppel-Zeilen-Display, Code WB000D*, erscheinen die Alarmmeldungen in der zweiten Display-Zeile.

Visualisierung und Löschung der HACCP-Alarme

Das Multifunktionsmenü betreten (siehe Kapitel 3) und "HcP" wählen. Dort können das Datum und die Uhrzeit der letzten 3 HA- und HF-Alarme visualisiert werden. Nach dem Betreten des Multifunktionsmenüs (siehe vorherigen Absatz) das Menü "HcP" mit "UP/DOWN" wählen.

Par.	Beschreibung	Def.	Min.	Max.	ME
HA	Datum/Uhrzeit des letzten HA-Alarms	0	-	-	-
HA1	Datum/Uhrzeit des vorletzten HA-Alarms	0	-	-	-
HA2	Datum/Uhrzeit des drittletzten HA-	0	-	-	-
	Alarms				
Han	Anzahl der HA-Alarme	0	0	15	-
HF	Datum/Uhrzeit des letzten HF-Alarms	0	-	-	-
HF1	Datum/Uhrzeit des vorletzten HF-Alarms	0	-	-	-
HF2	Datum/Uhrzeit des drittletzten HF-Alarms	0	-	-	-
HFn	Anzahl der HF-Alarme	0	0	15	-
Hcr	Löschen der HACCP-Alarme	0	0	1	-
	Aktion bei Übergang von 0→1 oder 1→0				

Verfahren:

- 1. "Set" drücken; "UP/DOWN" drücken, um die Parameter der folgenden Tabelle zu visualisieren:
- 2. "Set" drücken, um das Datum und die Uhrzeit des Alarms zu visualisieren.
- 3. "Prg" drücken, bis die Rückkehr zur Display-Standardanzeige erfolgt ist.
- 4. Zum Löschen aller HACCP-Alarme den Wert des Parameters "Hcr" ändern.

Jeder Alarm wird mit einem Lauftext visualisiert. Darin sind der Wochentag, die Stunde, die Minuten und die Temperatur, die den Alarm ausgelöst hat, enthalten. Der Pufferspeicher, in dem die Alarm gespeichert werden, enthält die Daten von maximal 3 Alarmen. Nach dem 3. Alarm überschreibt ein neuer Alarm den ältesten. Die Alarmzähler ("HAn" und "HFn") stoppen die Zählung dagegen beim Erreichen von 15 Alarmen.

Beispiel: Alarm vom Typ HA, ausgelöst am Donnerstag um 13:17 Uhr bei einer Temperatur von 36.8 °C.



NB: Die Abbildung bezieht sich auf Modelle mit Ein-Zeilen-Display, Code WB000S*. In den Modellen mit Doppel-Zeilen-Display, Code WB000D*, visualisiert das Display während der Navigation beim Ablaufen der zweiten Zeile die Meldung "HACCP Alarms".

8.5 EVD-EVO-Alarme

Wird ein Ultra-EVD-Modul, Code WM00E% mittels Feldbus angeschlossen, kann UltraCella die folgenden Alarme melden, die einzige vom Zustand der EVD-EVO-Steuerung des Moduls abhängen.

Display- Anzeige	Alarm- ursache	Display- Taste blinkt	Display-lcon blinkt	Alarmrelais	Summer	Reset
SHA	Schutz gegen niedrige Überhitzung	X	-	ON	ON	Automatisch
LOA	LOP-Schutz	X	-	ON	ON	Automatisch
MOA	MOP-Schutz	X	-	ON	ON	Automatisch
EEA	Ventilmotorfehler	X	-	ON	ON	Automatisch
LSA	Niedrige Saugtemperatur	X	-	ON	ON	Automatisch
Hit	Schutz gegen hohe Verflüssi- gungstemperatur aktiviert	X	-	ON	ON	Automatisch
ES1	Fühlerfehler S1 od. SW-Über- schreitung Alarmbereich	X	-	ON	ON	Automatisch
ES2	Fühlerfehler S2 od. SW-Über- schreitung Alarmbereich	X	-	ON	ON	Automatisch
ES3	Fühlerfehler S3 od. SW-Über- schreitung Alarmbereich	X	-	ON	ON	Automatisch
ES4	Fühlerfehler S4 od. SW-Über- schreitung Alarmbereich	X	-	ON	ON	Automatisch
bAt	Batterie leer oder gestört oder Verdrahtung unterbrochen	X	-	ON	ON	Automatisch
EEE	EEPROM-Fehler und/oder Parameterfehler	X	-	ON	ON	Automatisch
EIC	Ventil nicht komplett ge- schlossen	X	-	ON	ON	Automatisch
EEC	Notschließung des Ventils	X	-	ON	ON	Automatisch
EFu	FW-Kompatibilität (>=5.0)	X	-	ON	ON	Automatisch
ECn	Konfigurationsfehler	X	-	ON	ON	Automatisch
ELE	EVD offline	X	-	ON	ON	Automatisch
						Tab. 8.b

8.6 EVD-ICE-Alarme

Ist ein EVD-ICE-Treiber per Feldbus verbunden, kann UltraCella die folgenden Alarme melden, die einzig vom Treiberzustand abhängen.

Displayan- zeige	Alarmursa- che	Display-Taste blinkt	Display-Icon blinkt	Alarmrelais	Summer	Reset
IA1	Fühler S1 gestört	X	-	ON	ON	Automatisch
IA2	Fühler S2 gestört	X	-	ON	ON	Automatisch
IE1	MOP-Schutz	X	-	ON	ON	Automatisch
IE2	LOP-Schutz	X	-	ON	ON	Automatisch
IE3	Schutz gegen niedrige Überhitzung	X	-	ON	ON	Automatisch
IE4	Alarm für niedrige Saugtemperatur	X	-	ON	ON	Automatisch
IE5	Ventil in Notschließung (Ultracap)	X	-	ON	ON	Automatisch
IE6	Regelung über digitalen Eingang bei Offline	X	-	ON	ON	Automatisch
IE7	Ultracap-Modul mit niedriger Spannung versorgt oder niedriger Ladestatus	X	-	ON	ON	Automatisch
IE8	Ventilschließung nicht vollständig	X	-	ON	ON	Automatisch
IEE	EEPROM-Fehler und/oder Parameterfehler	X	-	ON	ON	Automatisch
ILE	EVD ICE offline	X	-	ON	ON	Automatisch
IEC	Konfigurationsfehler	X	-	ON	ON	Automatisch
IEM	Abgleichfehler mit UltraCella	X	-	ON	ON	Manuell
						Tab. 8.c

8.7 Alarme des dreiphasigen Moduls

Display- anzeige	Alarm- ursache	Display-Tas- te blinkt	Display- Icon blinkt	Alarmrelais	Summer	Reset
EPE	3PH-Modul offline	X	-	ON	ON	Automatisch
EP0	Fühlerfehler Sd1 (3PH-Mo- dul)	X	-	ON	ON	Automatisch
EP1	Fühlerfehler Sd2 (3PH-Mo- dul)	X	-	ON	ON	Automatisch
EP2	Fühlerfehler Sc (3PH-Mo- dul)	X	-	ON	ON	Automatisch
EPn	Konfigurationsfehler 3PH-Modul	X	-	ON	ON	Automatisch
EPM	Motorschutzalarm (3PH-Modul)	X	-	ON	ON	Automatisch/ Manuell
EPU	Hochdruck-/Nieder- druckalarm oder Kriwan (3PH-Modul	X	-	ON	ON	Automatisch/ Manuell
						Tab. 8.d

ALARMTABELLE

Displayan- zeige	Alarmursa- che	Display-lcon blinkt	Display-Taste blinkt	Alarmrelais	Summer	Reset	PD-Ventil	Verdichter	Abtauung	Verdampfer- ventilatoren	Verflüssiger- ventilatoren	Dauerbetrieb
rE	Virtueller Regelfühler defekt			ON	ON	Automatisch	Duty Setting (c4)	Duty Setting (c4)	-	-	-	OFF
FΟ	Fühler B1 defekt				ON	Automatisch	Duty Setting (c4)	Duty Setting (c4)	-	_	-	OFF
F1	Fühler B2 defekt	S		ON	ON	Automatisch	-	-	-	-	-	OFF
E2	Fühler B3 defekt	~		ON	ON	Automatisch	-	-	-	-	-	-
E3	Fühler B4 defekt			ON	ON	Automatisch	-	-	-	-	-	-
E4	Fühler B5 defekt			ON	ON	Automatisch	-	-	-	-	-	-
LO	Alarm für Niedertemperatur	-]	ON	ON	Automatisch	-	-	-	-	-	-
HI	Alarm für Hochtemperatur	-]	ON	ON	Automatisch	-	-	-	-	-	-
IA	Unmittelbarer Alarm über externen Kontakt	-		ON	ON	Automatisch	Duty Setting (A6)	Duty Setting (A6)	OFF	-	-	OFF
SA	Schwerer Alarm über externen Kontakt	-		ON	ON	Automatisch	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
Pd	Alarm wegen Verstreichens der max. Pump- down-Zeit	-	× • · ·	ON	ON	Automatisch	-	-	-	-	-	-
LP	Niederdruckalarm	-	1	ON	ON	Automatisch	OFF	OFF	OFF	-	-	-
AtS	Autostart im Pumpdown-Betrieb	-]	ON	ON	Autom. / manuell	-	-	-	-	-	-
CHt	Alarm für hohe Verflüssigertemperatur	-		ON	ON	Manuell	OFF	OFF	-	-	OFF	-
dor	Alarm für Tür zu lange offen	-		ON	ON	Automatisch	-	-	-	-	-	-
Etc	Echtzeituhr gestört	. Л		ON	ON	Automatisch	-	-	-	-	-	-
EE	Eeprom-Fehler Geräteparameter	≪ऽ		ON	ON	Automatisch	-	-	-	-	-	-
	Leprom-Fehler Betriebsparameter		-	ON	ON	Automatisch	-	-	-	-	-	-
Ed1, Ed2	Abtauende wegen Time-out beendet	-		ON	ON	Automatisch	-	-	-	-	-	-
HA	HACCP-Alarm Typ HA	-	\boxtimes	ON	ON	Manuell	-	-	-	-	-	-
HF	HACCP-Alarm Typ HF	-	$\overline{\mathbf{H}}^+$	ON	ON	Manuell	-	-	-	-	-	-
LoG	Temperaturen-Download nicht ausgeführt	-	1	OFF	ON	Automatisch	-	-	-	-	-	-
uPL	Parameter-Upload nicht ausgeführt	-	1	OFF	ON	Automatisch	-	-	-	-	-	-
dnL	Parameter-Download nicht ausgeführt	-]	OFF	ON	Automatisch	-	-	-	-	-	-
ALM	Alarm-Download nicht ausgeführt	-]	OFF	ON	Automatisch	-	-	-	-	-	-
SOF	Software-Update nicht ausgeführt	-		OFF	ON	Automatisch	OFF	OFF	OFF	-	-	-
SHA	Schutz gegen niedrige Überhitzung	-		ON	ON	Automatisch	OFF	OFF	OFF	-	-	-
LOA	LOP-Schutz	-		ON	ON	Automatisch	OFF	OFF	OFF	-	-	-
MOA	MOP-Schutz	-		ON	ON	Automatisch	OFF	OFF	OFF	-	-	-
EEA	Ventilmotorfehler	-	-	ON	ON	Automatisch	OFF	OFF	OFF	-	-	-
LSA	EVD EVO - Niedrige Saugtemperatur	-	-		ON	Automatisch	OFF	OFF	OFF	-	-	-
Hit	Schutz gegen hohe Verflüssigungstemperatur aktiviert	-	X	ON	ON	Automatisch	OFF	OFF	OFF	-	-	-
ES1	Fühlerfehler S1 oder Überschreitung des Sollwertes Alarmbereich	-		ON	ON	Automatisch	OFF	OFF	OFF	-	-	-
ES2	Fühlerfehler S2 oder Überschreitung des Sollwertes Alarmbereich	-		ON	ON	Automatisch	OFF	OFF	OFF	-	-	-
ES3	Fühlerfehler S3 oder Überschreitung des Sollwertes Alarmbereich	-		ON	ON	Automatisch	OFF	OFF	OFF	-	-	-
ES4	Fühlerfehler S4 oder Überschreitung des	-		ON	ON	Automatisch	OFF	OFF	OFF	-	-	_
bAt	Batterie leer oder gestört oder Verdrahtung	-		ON	ON	Automatisch	OFF	OFF	OFF	-	-	_
EEE	EEPROM-Fehler und/oder Parameterfehler	-	1	ON	ON	Automatisch	OFF	OFF	OFF	-	-	-

<u>CAREL</u>

FIC	Ventilschließung nicht vollständig					Automaticch						
	Venuischließung nicht Vollständig	-	1			Automatisch				-	-	-
	INVISCINEDUNG DES VENUIS	-	{			Automatisch				-	-	
EFU	FW-Kompatibilitatsienier (>=5.0)	-	-			Automatisch	OFF	OFF	OFF	-	-	-
ECN	Konigurationstenier	-	-			Automatisch	OFF	OFF	OFF	-	-	-
	EVD OITIME Droiphasigas Madul offling	-	-			Automatisch	OFF	OFF	OFF		-	-
EPE	Dreiphasiges Modul offline	-	-	UN	UN	Automatisch	UFF	UFF	UFF	OFF	-	-
EPO	Fühlerfehler Sd1 (dreiphasiges Modul)	-		ON	ON	Automatisch	-	-	nach	-	-	-
504			-		011				Zeit			<u> </u>
EPT	Fuhlerfehler Sd2 (dreiphasiges Modul)	-	-	ON	ON	Automatisch	-	-	-	-	-	-
EP2	Fühlerfehler Sc (dreiphasiges Modul)	-	-	ON	ON	Automatisch	-	-	-	-	-	-
EPn	Konfigurationsfehler dreiphasiges Modul	-	-	ON	ON	Automatisch	OFF	OFF	OFF	OFF	-	-
EPM	Motorschutzalarm dreiphasiges Modul	-	-	ON	ON	Autom. / manuell	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	-
FPU	Hoch-/Niederdruckalarm oder Kriwan	-		ON	ON	Autom / manuell	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	-
	(dreiphasiges Modul)					/ acon / manaen	011	011	011	011	011	
AUH	Alarm für hohe Feuchte	-		ON	ON	Automatisch	-	-	-	-	-	-
AUL	Alarm für niedrige Feuchte	-	-	ON	ON	Automatisch	-	-	-	-	-	-
GH1	Allgemeine obere Alarmschwelle (1. Zweipunkt-Regelung – allg. Funktion)	-		ON	ON	Automatisch	-	-	-	-	-	-
GL1	Allgemeine untere Alarmschwelle (1. Zweipunkt-Begelung – allg Funktion)	-	-	ON	ON	Automatisch	-	-	-	-	-	-
GH2	Allgemeine obere Alarmschwelle (2.		-		0.1							
0.12	Zweipunkt-Regelung – allg. Funktion)	-		ON	ON	Automatisch	-	-	-	-	-	-
GL2	Allgemeine untere Alarmschwelle (2. Zweipunkt-Begelung – allg Funktion)	-	-	ON	ON	Automatisch	-	-	-	-	-	-
GH6	Obere allgemeine Alarmschwelle (Stufe 3 FIN/		-	ON	ON	Automatisch	-	-	-	-	-	-
	AUS - allg Funktion)	-	XX									
GL6	Schwerer Alarm über externen Kontakt	-	Ř	ON	ON	Automatisch -	-	-	-	-	-	-
GH3	Allgemeine obere Alarmschwelle (stetiger		-	0.11	011							
	Regelungsausgang - allg. Funktion)	-		ON	ON	Automatisch	-	-	-	-	-	-
GL3	Allgemeine untere Alarmschwelle (stetiger Regelungsausgang - allg. Funktion)	-	-	ON	ON	Automatisch	-	-	-	-	-	-
GA1	Allgemeiner Alarm (Alarm 1 - allgemeine Funktion)	-	-	ON	ON	Automatisch	-	-	-	-	-	-
GA2	Allgemeiner Alarm (Alarm 2 - allgemeine	-	-	ON	ON	Automatisch	-	-	-	-	-	-
IA1	EVD ICE – Fühler S1 gestört	-		ON	ON	Automatisch	OFF	OFF	OFF	-	-	-
IA2	FVD ICE – Fühler S2 gestört	-	-	ON	ON	Automatisch	OFF	OFF	OFF	-	-	-
IF1	EVD ICE – MOP-Schutz	-	-	ON	ON	Automatisch	OFF	OFF	OFF	-	-	-
IF2	EVD ICE – I OP-Schutz	-	-	ON	ON	Automatisch	OFF	OFF	OFF	-	-	-
IF3	EVD ICE – Schutz gegen niedrige Überhitzung	-	-	ON	ON	Automatisch	OFF	OFF	OFF	-	-	-
IF4	EVD ICE – Alarm für niedrige Saugtemperatur	-	-	ON	ON	Automatisch	-	-	-	-	-	-
IE5	EVD ICE – Ventil in Notschließung (Ultracap)	-	-	ON	ON	Automatisch	OFF	OFF	OFF	-	-	-
IE6	EVD ICE – Regelung über digitalen Eingang	-	-	ON	ON	Automatisch	OFF	OFF	OFF	-	-	-
IE7	EVD ICE – Ultracap-Modul mit niedriger	-	-	ON	ON	Automatisch	-	-	_	-	-	-
IEO	EVD ICE Voptilschließung nicht vollständig		-			Automatisch						<u> </u>
IEE	EVDICE – Ventilischliebung hicht vollstählung	-	-	UN		Automatisch		UFF	UFF	-	-	
	Parameterfehler	-	_	ON	ON	Automatisch	OFF	OFF	OFF	-	-	-
ILE	EVD ICE offline	-		ON	ON	Automatisch	OFF	OFF	OFF	-	-	-
	EV/DICE Konfigurationsfahler			ON	ON	Automatisch	OFF	OFF	-	-	-	OFF
IEC	<u>ILVDICL – Koningulationsieniei</u>											
IEC IEM	EVD ICE – Abgleichfehler mit UltraCella			ON	ON	Manuell	-	-	-	-	-	-

8.8 Alarmparameter

Alarmparameter für Nieder- und Hochtemperatur und Aktivierung "AL" ("AH") lässt die Aktivierungstemperatur des Alarms für Niedertemperatur ("LO")/Hochtemperatur ("HI") festlegen. Der eingestellte Wert "AL" ("AH") wird ständig mit dem vom Regelfühler erfassten Wert verglichen. Der Parameter "Ad" stellt die Alarmverzögerung in Minuten dar; der Alarm für Niedertemperatur "LO" wird nur ausgelöst, wenn die Temperatur für länger als "Ad" unter dem Wert von "AL" bleibt. Die Schwellen können in Abhängigkeit des Parameterwertes "A1" sollwertbezogen oder absolut sein. Im ersten Fall (A1=0) gibt "AL" also die Abweichung vom Sollwert an; der Aktivierungspunkt des Alarms für Niedertemperatur: Sollwert - AL. Ändert sich der Sollwert, variiert automatisch der Aktivierungspunkt. Im zweiten Fall (A1=1) gibt "AL" die Alarmschwelle für Niedertemperatur an. Der Alarm für Niedertemperatur wird anhand des internen Summers, der Displaymeldung "LO" und des aktivierten Alarmrelais gemeldet. Dasselbe gilt für den Alarm für Hochtemperatur ("HI") mit "AH" anstelle von "AL".

Par	Beschreibung	Def.	Min.	Max.	ME
A0	Alarm- und Ventilator-Schaltdifferenz	2.0	0.1	20.0	°C/°F
A1	Sollwertbezogene Alarmschwellen (AL,	0	0	1	-
	AH) oder absolute Alarmschwellen				
	0/1=sollwertbezogen/absolut				
AL	Alarmschwelle für Niedertemperatur	0	-50.0	200	°C/°F
	Bei A1= 0, AL=0: Alarm deaktiviert				
	Bei A1= 1, AL=-50: Alarm deaktiviert				
AH	Alarmschwelle für Hochtemperatur	0	-50.0	200	°C/°F
	Bei A1= 0, AL=0: Alarm deaktiviert				
	Bei A1= 1, AL=200: Alarm deaktiviert				
Ad	Alarmverzögerungszeit bei Nieder- und	120	0	250	min
	Hochtemperaturalarmen				
A6	Verdichtersperre über externen Alarm	0	0	100	min
	0 = Verdichter immer ausgeschaltet				
	100 = Verdichter immer eingeschaltet				



NB:

- Die Alarme "LO" und "HI" werden automatisch resettiert. "A0" legt die Hysterese zwischen dem Aktivierungs- und Deaktivierungswert des Alarms fest.
- Wird die Alarm-Taste gedrückt, während der Messwert oberhalb einer Schwelle liegt, werden unmittelbar der Summer und das Alarmrelais deaktiviert; der Alarmcode bleibt dagegen aktiv, bis der Messwert wieder unter die Aktivierungsschwelle zurückkehrt. Der Parameter "A6" ist analog zu "c4" (Duty Setting). Tritt ein externer Alarm auf, arbeitet der Verdichter für eine Zeit gleich "A6" und bleibt für eine feste Zeit von 15 Minuten ausgeschaltet.
- Bei sollwertbezogenen Alarmen (A1=0) werden beide Schwellen "AL" und "AH" in absoluten Werten berücksichtigt (z. B. AL=-10 wird als AL=10 berücksichtigt).

Alarmparameter für hohe und niedrige Feuchte

lst einer der Eingänge B4 oder B5 für Feuchtefühler (Su) konfiguriert, können die Alarm für hohe Feuchte (AUH) und niedrige Feuchte (AUL) auf absoluten Schwellen (UHL und ULL) freigegeben werden. Die Alarme werden unter den folgenden Bedingungen aktiviert:

- Bei Su >= UHL --> Alarm für hohe Feuchte AUH
- Bei Su <= ULL --> Alarm für niedrige Feuchte AUL

Par	Beschreibung	Def.	Min.	Max.	ME
ULL	Absolute Alarmschwelle für niedrige	0	0	100.0	%rH
	Feuchte 0=deaktiviert				
UHL	Absolute Alarmschwelle für hohe	100.0	0	100.0	%rH
	Feuchte 100=Alarm deaktiviert				
AdH	Feuchtealarmverzögerung AUH, AUL	120	0	250	min

8.9 HACCP-Alarmparameter und Aktivierung der Überwachung

Zur Aktivierung der Überwachung der HACCP-Alarme den Parameter HCE=1 einstellen.

HA-Alarme

Der HA-Alarm wird ausgelöst, wenn der Temperaturmesswert des Regelfühlers während des Normalbetriebs die Schwelle für Hochttemperatur für die Zeit "Ad+Htd" überschreitet. Im Vergleich zu einem normalen Alarm für Hochtemperatur, der vom Steuergerät gemeldet wird, wird der HACCP-Alarm vom Typ HA für eine zusätzliche Zeit "Htd" für die HACCP-Aufzeichnung verzögert.

Par.	Beschreibung	Def.	Min.	Max.	ME
HCE	Aktivierung HACCP	0	0	1	-
	0/1 = nein/ja				
Htd	Verzögerung des HACCP-Alarms	0	0	250	min
			→ t		

Fia. 8.b

Legende

Sv Virtueller Fühler

21	
Ad	Verzögerungszeit für Hoch- und Niedrigtemperaturalarme
St	Sollwert
Htd	HACCP-Alarmverzögerung (0 = Überwachung deaktiviert)
AH	Alarmschwelle für Hochtemperatur
t	Zeit
ALARM	HACCP-Alarm Typ HA

HF-Alarme

Der HACCP-Alarm vom Typ "HF" wird infolge eines Spannungsabfalles für eine längere Zeit (> 1 Minute) ausgelöst, wenn bei der Rückkehr der Netzspannung die vom Regelfühler gemessene Temperatur die Schwelle "AH" für Hochtemperatur überschreitet.



Legende

Sv	Regelfühler
AH	Alarmschwelle für Hochtemperatur
ALARM	HACCP-Alarm Typ HF
t	Zeit
St	Sollwert

8.10 Alarm für hohe Verflüssigertemperatur

Die Verflüssigertemperatur kann überwacht werden, um Hochtemperaturen zu melden, die wahrscheinlich auf Verstopfungen hinweisen. Für die Meldung siehe die nachstehende Abbildung.

Par	Beschreibung	Def.	Min.	Max.	ME
Ac	Alarmschwelle für hohe	70	-50,0	200	°C/°F
	Verflüssigertemperatur				
Acd	Alarmverzögerung für hohe	0	0	250	min
	Verflüssigertemperatur				



Legende

t	Zeit
Ac	Alarmschwelle für hohe Verflüssigertemperatur
Acd	Alarmverzögerung für hohe Verflüssigertemperatur
CHT	Alarm für hohe Verflüssigertemperatur
Sc	Verflüssigerfühler

9. TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

9.1 Technische Daten UltraCella

Spannungsversorgung:	Modell 230 V: Spann Modell 24 V: Spann	Modell 230 V: Spannung 230 V~ (+10/-15%), 50/60 Hz; Leistung 18 VA, 100 mA~ max.						
Von der 230-V-Spannungs- versorgung garantierte Isolierung	Niedrigstspannungsisolierung: verstärkt, 6 mm in Luft, 8 mm oberflächig, 3750 V. Relaisausgangsisolierung: Grundisolierung, 3 mm in Luft, 4 mm oberflächig, 1250 V.							
Analoge Eingänge	B1, B2, B3: NTC, PT10 B4: NTC, 010 Vdc (-	B1, B2, B3: NTC, PT1000 (+-3%) B4: NTC, 010 Vdc (+-3%) B5: 05(//a unticentical / (x 20/) - 4, 20 us 4 / (x 20/)						
Analoger Ausgang	K1: modellabhängic	trisch (+-3%) , 420 10, 10 Vdc (10 mA r	<u>mA (+-3%)</u> nax +-5%)					
NB:	Die Netzanschlüsse	und Lastanschlüsse	von den Kal	oeln der Fühler, der die	gitalen Eingän	ge, und des SCADA-Gerätes getrennt		
	halten.							
Fühlertyp	NTC Std. CAREL: 10 kO bei 25 °C, Messbereich von -50 °C bis 90 °C; Messabweichung: 1 °C im Bereich von -50 °C bis0 °C; 3 °C im Bereich von +50 °C bis +90 °C NTC HT: 50 kO bei 25 °C, Messbereich von 0 °C bis 150 °C; Messabweichung: 1,5 °C im Bereich von 0 °C bis +115 °C; 4 °C im Bereich von +115 °C bis +150 °C PT1000 Std. CAREL: 1000 Ω bei 0 °C, Messbereich von -50 °C bis +90 °C; Messabweichung 3 °C im Bereich von -50 °C bis 0 °C; 5 °C im Bereich von 0 °C bis +90 °C							
Stromversorgung der akti- ven Fühler	+Vdc: 12 V+-30%, 2	5 mAmax; 5 V REF: 5	V+-2%	-,				
Relaisausgänge	Relais-Rating abhän	gig vom Relaistyp						
	Relaistyp	EN60730 -1 (250 V	/~)		UL	873 (250 V ~)		
	8 A (AUX1,AUX2)	8 (4)A auf N.O.; 6 (4	4)A auf N.C.; 2	2 (2)A auf N.C. und N.O	. (100000 8 A	ohmsch 2FLA 12LRA, C300 (30000 Schalt-		
		Schaltzyklen)	A (100000 C	مام اختبر با با مرم	zyk	(len)		
			A (100000 SC	Inditzykien)	10	A ONNISCH, SELA TOLKA (SUUUU SCHAILZY-		
	30 A (COMP, DEF)	12 (10)A (100000 S	chaltzyklen)		12 Sch	A ohmsch, 2HP, 12FLA 72LRA (30000		
	NB: Die Summe der	Ströme der gleichz	eitig eingesc	halteten Lasten COMP	, DEF, FAN darf	20 A nicht überschreiten.		
	Niedrigstspannung	sisolierung: verstärk	t, 6 mm in Lu	ift, 8 mm oberflächig, 1	3750 V			
	Isolierung zwischen	unabhängigen Rel	aisausgänge	<u>n: Grundisolierung, 3 r</u>	<u>nm in Luft, 4 m</u>	nm oberflächig, 1250 V		
Anschlüsse	Leiterquerschnitte f	ür analoge Eingäng	e und Ausgä	nge, digitale Eingänge	e, serielle Verbii	ndungen: von 0,5 bis 2,5 mm2 (von 20 bis		
	13 AVVG);	"						
	Sorielle Verbindung	ur spannungsversoi on: abgoschirmto K	gung una Li abol vorwon	aslen: von 1,5 dis 2,5 m Hon	nm2 (von 15 b	IS T3 AWG)		
	Max Kabellänge 10	lm						
Gehäuse	Kunststoff: Abmessi	unaen 200 x 100 X 1	90 mm					
Montage	Wandmontage (mit	Kunststoffgehäuse)	: mit Befestio	gungsschrauben Front	platine			
Display	LED-Display: 3 und	4 Anzeigestellen, Au	ıflösung von	-99 a 999; Betriebszus	tände visualisi	ert mit LEDs und Icons im Polycarbonat auf		
	Kunststoffgehäuse		614					
Tasten	10 lasten auf Polyca	arbonat-Folientastat rfügbar	ur auf Kunsts	stoffgehäuse				
Summer	Verfügbar auf allen	Modellen						
Uhr	Modellabhängig	Modellen						
	Präzision: ±100 ppm	ז;						
	Batterie: Lithium-Kn	opfzelle, Code CR24	130, 3 Vdc Sp	annung (Abmessunge	en 24x3 mm)			
Serielle Anschlüsse	3 Arten verfügbar: p	LAN, BMS, Feldbus						
	pLAN: Treiber HW R	5485, Telefonsteckei	r (modellabh	angig vorhanden) und	d Schraubklem	men		
	Eoldburg: Traibar UM	405, SCHIdUDKIEHIHI PS495, Schraubklar	en					
USB	Tvp: Host (Stecker Tv	vp A): Spannungsve	/ersorgung 5 Vdc, max. Leistungsaufnahme: 100 mA (Low Power Devices - Geräte mit geringer					
	Sendeleistung)	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		, <u>.</u>				
Betriebsbedingungen			Blanke Plati	ne: -10T65°C; <90% rF	keine Betauun	g		
			Mit Kunststo	offgehäuse: -10T50°C,	<90% rF keine	Betauung		
			Identifikatio	n der Relais, Typ und r	nax. Stromwid	erstand bei Betriebstemperatur:		
			Relais	Assoziierte Last	Relaistyp	Max. Stromwiderstand		
			R2		8A	οA 8Δ		
			R3	(LIGHT)	16A	10A		
			R4	(EAN)	16A	10A		
			R5	(DEF)	30A	12A		
			R6	(COMP)	30A	12A		
			NB: Die Sum	nme der Ströme der gl	eichzeitig eing	geschalteten Lasten (COMP), (DEF), (FAN)		
			darf 20 A ni	cht überschreiten.	~			
Eroptschutzart			Mit Kunstst	90% IF Keine Belauung	y			
Umweltbelastung			2 unter Nor	malbedingungen				
PTI der Isoliermaterialien			Leiterplatte	n 250, Kunststoff und I	soliermaterial	175		
Brandschutzkategorie			Kategorie D					
Überspannungsschutz			Kategorie II	ohne PE-Anschluss				
Aut day Cal. It			Kategorie I I	mit PE-Anschluss	-1			
Art der Schaltung			Relaiskonta	<u>kie i B (Mikrounterbre</u>	cnung)			
Schutzklasse gegen Stromer	hläge		Klasse II dur	ch angemessenen Fin	hau			
Handgerät oder eingehaut i	n Handgerät		Nein	en ungennessenen LIII	NUU			
Softwareklasse und -struktu	r		Klasse A					
Frontreinigung des Steuerge	erätes		Ausschließli	ch Neutralreiniger und	d Wasser verwe	enden		

9.2 Technische Daten EVD-Module

Spannungsversorgung	Spannung: 230 V~ (+10/-15%), 50/60 Hz; Leistung: 4,5kW max.
	NB: Die gleichzeitige Stromaufnahme aller angesteuerten Lasten und Erweiterungsmodule darf
	20 A nicht überschreiten
Schutzklasse gegen Stromschläge	Klasse II
Gehäuse	Kunststoff, Abmessungen 128x290x110 mm
Frontschutzart mit Kunststoffgehäuse	IP65
Brandschutzkategorie	Kategorie D
Frontreinigung des Steuergerätes	Ausschließlich Neutralreiniger und Wasser verwenden
Betriebsbedingungen	-10T40°C, <90% rF keine Betauung
Lagerungsbedingungen	-20T60°C, <90% rF keine Betauung
PTI der Isoliermaterialien	Leiterplatten 250, Kunststoff und Isoliermaterial 175
	Tab. 9.b

9.3 Technische Daten Power-Module

Spannungsversorgung	Spannung: 230 V~ (+10/-15%), 50/60 Hz; Leistung: 4,5kW max.
	NB: Die gleichzeitige Stromaufnahme aller angesteuerten Lasten und Erweiterungsmodule darf
	20 A nicht überschreiten
Leitungsschutzschalter	In=20 A @30 °C, Id=300 mA
Leistungsrelais	Rating: 30 A ohmsch, 240 Vac; 3HP 240 Vac
Schutzklasse gegen Stromschläge	Klasse II
Gehäuse	Kunststoff, Abmessungen 128x290x110 mm
Frontschutzart mit Kunststoffgehäuse	IP65
Brandschutzkategorie	Kategorie D
Frontreinigung des Steuergerätes	Ausschließlich Neutralreiniger und Wasser verwenden
Betriebsbedingungen	-10T40°C, <90% rF keine Betauung
Lagerungsbedingungen	-20T60°C, <90% rF keine Betauung

Tab. 9.c

9.4 Technische Daten 3PH-EVAPORATOR-Module

Spannungsversorgung	Spannung: 400V~(+10/-15%), 50/60Hz, 3PH+N+T, Imax 25A
Schutzklasse gegen Stromschläge	Klasse I
Gehäuse	Kunststoff, Abmessungen 452x380x186 mm
Gewicht	8,7 kg
Frontschutzart mit Kunststoffgehäuse	IP55
Frontreinigung des Steuergerätes	Ausschließlich Neutralreiniger und Wasser verwenden
Betriebsbedingungen	-10T40°C, <90% rF keine Betauung
Lagerungsbedingungen	-20T60°C, <90% rF keine Betauung
Material	Abdeckung aus Polycarbonat, Boden aus Technopolymer
	T A

Tab. 9.d

9.4.1 Elektrische Spezifikationen

	Ultra-3PH-Evaporator-Modul 6 kW	Ultra-3PH-Evaporator-Modul 9 kW	Ultra-3PH-Evaporator-Modul 20kW
Code	WT00E600N0	WT00E900N0	WTOOEAOONO
Allgemeine Daten			
Hauptschalter/Hauptschutzschalter	Leitungsschutzschalter 4-adrig 16A 6kA D	Leitungsschutzschalter 4-adrig 25A 6KA D	Leistungsschalter 4-adrig 40A 6KA D
Spannungsversorgung der Lasten	400V~(±10%), 50/60Hz, 3PH+N+T	400V~(±10%), 50/60Hz, 3PH+N+T	400V~(±10%), 50/60Hz, 3PH+N+T
Isoliertransformator	PRI 230 Vac	PRI 230 Vac	PRI 230 Vac
	SEC1 230 Vac 40VA	SEC1 230 Vac 40VA	SEC1 230 Vac 40VA
	SEC2 24 Vac 35VA	SEC2 24 Vac 35VA	SEC2 24 Vac 35VA
	SEC-Schutz mit Sicherung	SEC-Schutz mit Sicherung	SEC-Schutz mit Sicherung
Zustands- und Alarmanzeige	über UltraCella	über UltraCella	über UltraCella
Eingänge			
Abtaufühler	NTC 10kΩ	NTC 10kΩ	NTC 10kΩ
Abtaufühler Zusatzverdampfer	NTC 10kΩ	NTC 10kΩ	NTC 10kΩ
Überhitzungschutz (Klixon) Verdampfer	Vorhanden	Vorhanden	Vorhanden
Thermostat Verdampfer	Vorhanden	Vorhanden	Vorhanden
Ausgänge			
Freigabe für Verflüssigersatz/ Magnetventil	8A (AC1) / 2A (AC23) 1PH	8A (AC1) / 2A (AC23) 1PH	8A (AC1) / 2A (AC23) 1PH
Abtauheizungen	6kW, 9A (AC1) 3PH	9kW, 13A (AC1) 3PH	20kW, 28A (AC1) 3PH
Verdampferventilatoren	0,55kW, 1,5A* (AC23) 3PH	2kW, 5,7A* (AC23) 3PH	4kW, 9,6A* (AC23) 3PH
	010Vdc	010Vdc	010Vdc
Ausgang AUX1	16A (AC1) 1PH	16A (AC1) 1PH	16A (AC1) 1PH
			Tab. 7.f

* Rating mit cosφ=0,5;

Bei verschiedenen Leistungsfaktoren wird das Rating anhand folgender Formel berechnet: $I = P / (400 * \sqrt{3} * \cos \phi)$, wobei P die Leistung in W ist.



9.5 Technische Daten 3PH-FULL-Module

Spannungsversorgung	Spannung: 400V~(+10/-15%), 50/60Hz, 3PH+N+T, Imax 25A	
Schutzklasse gegen Stromschläge	Klasse I	
Gehäuse	Kunststoff, Abmessungen 452x380x186 mm	
Gewicht	9,8 kg	
Frontschutzart mit Kunststoffgehäuse	IP55	
Frontreinigung des Steuergerätes	Ausschließlich Neutralreiniger und Wasser verwenden	
Betriebsbedingungen	-10T40°C, <90% rF keine Betauung	
Lagerungsbedingungen	-20T60°C, <90% rF keine Betauung	
Material	Abdeckung aus Polycarbonat, Boden aus Technopolymer	
		Tab. 9.e

9.5.1 Elektrische Spezifikationen

	Ultra-3PH-Full-Modul 4 HP	Ultra-3PH-Full-Modul 7,5 HP
Code	WT00F4B0N0	WT00F7C0N0
Allgemeine Daten		
Hauptschalter/Hauptschutzschalter	Leitungsschutzschalter 4-adrig 16A 6kA D	Leitungsschutzschalter 4-adrig 25A 6KA D
Spannungsversorgung der Lasten	400V~(±10%), 50/60Hz, 3PH+N+T	400V~(±10%), 50/60Hz, 3PH+N+T
Isoliertransformator	PRI 230 Vac	PRI 230 Vac
	SEC1 230 Vac 40VA	SEC1 230 Vac 40VA
	SEC2 24 Vac 35VA	SEC2 24 Vac 35VA
	SEC-Schutz mit Sicherung	SEC-Schutz mit Sicherung
Eingänge		· · ·
Abtaufühler	NTC 10kΩ	NTC 10kΩ
Abtaufühler Zusatzverdampfer	NTC 10kΩ	NTC 10kΩ
Verflüssigerfühler	NTC 10kΩ	NTC 10kΩ
Leistungsregelung Verflüssiger	Vorhanden	Vorhanden
Pumpdown	Vorhanden	Vorhanden
Hoch-/Niederdruck	Vorhanden	Vorhanden
Kriwan Verdichter	Vorhanden	Vorhanden
Überhitzungschutz (Klixon) Verdampfer	Vorhanden	Vorhanden
Thermostat Verdampfer	Vorhanden	Vorhanden
Ausgänge		
Verdichter	1016A (AC3) 3PH	1620A (AC3) 3PH
Ölheizung Verdichter (Carter)	100W, 0,5A (AC1) 1PH	100W, 0,5A (AC1) 1PH
Verflüssigerventilatoren	0,8kW, 4A (AC15) 1PH	0,8kW, 4A (AC15) 1PH
Abtauheizungen	6kW, 9A (AC1) 3PH	9kW, 13A (AC1) 3PH
Verdampferventilatoren	0,55kW, 1,5A* (AC23) 3PH	2kW, 5,7A* (AC23) 3PH
	010Vdc	010Vdc
Ausgang AUX1	16A (AC1) 1PH	16A (AC1) 1PH
Magnetventil	Vorhanden	Vorhanden
		Tab. 7.g

* Rating mit cosφ=0,5;

Bei verschiedenen Leistungsfaktoren wird das Rating anhand folgender Formel berechnet: $I = P / (400 * \sqrt{3} * \cos \varphi)$, wobei P die Leistung in W ist.

GER

10. SCHALTPLÄNE 3PH-MODULE

10.1 Schaltplan 3PH-EVAPORATOR-Modul

10.1.1 Leistungsschaltkreis



10.1.2 Leistungsschaltkreis



Fig. 10.b

<u>CAREL</u>



10.1.4 Hilfsstromkreis

CAREL



10.1.5 Hilfsstromkreis

CAREL







10.1.6 Anschluss für Betrieb mit versorgtem Magnetventil

Muss das Magnetventil versorgt werden, kann die 230-Vac-Versorgung an den Klemmen 128-129 gemäß folgendem Schaltplan verwendet werden:



10.1.7 Klemmleiste



Fig. 10.f

Klemmleiste	Numm	ner und Beschreibung	Anmerkungen
	1 2 3	Verdampferventilatoren	-
XP1	5 6 7 8	Abtauheizungen	-
	PE	Erdungsklemme	-
	109 110	Relais AUX1	-
	117 118	Sicherheitsthermostat Verdampferventilatoren	Normalerweise geschlossen. Falls aktiv (offen), sind die Verdampferventilatoren nicht aktiv; UltraCella erzeugt in diesem Fall keine Meldung
	119 120	Überhitzungschutz (Klixon) Verdampferventilatoren	Normalerweise geschlossen. Falls aktiv (offen), sind die Verdampferventilatoren nicht aktiv; UltraCella erzeugt in diesem Fall keine Meldung
	128 129	Spannungsversorgung 230 Vac für UltraCella	Zur Versorgung von UltraCella
	140 141	NTC-Abtaufühler	-
XA1	142 143	NTC-Abtaufühler Zusatzverdampfer	-
	146	010 V für Verdampferventilatoren (Signal)	-
	147	010 V für Verdampferventilatoren (GND)	-
	148 149	Freigabe Verflüssigersatz / Magnetventil	-
	160	RS485 - Feldbus	
	161	RS485 +	Feldbus-Verbindung mit UltraCella
	162	RS485 GND	
	PE1		
	IPE2	Erdungsklemmen	-

10.2 Schaltplan 3PH-FULL-Modul

10.2.1 Leistungsschaltkreis



Fig. 10.g







GER









GER

10.2.6 Anschluss für Pumpdown-Betrieb

Druckgeführte Pumpdown-Anschlüsse mit Deaktivierung des Verdichters bei Niederdruck

Sollte die Pumpdown-Funktion nach Druck ausgeführt werden, wobei der Druckschalter an das dreiphasige Ultra-3PH-Full-Modul und nicht an UltraCella angeschlossen wird und der Verdichter bei Niederdruck deaktiviert werden soll, müssen die Anschlüsse gemäß folgendem Schaltplan ausgeführt werden:



Wenn UltraCella in dieser Konfiguration keine Kälte mehr anfordert (Sv<St), öffnet sich das Magnetventil (Klemmen 126-127), während der Verdichter (KM3) aktiv bleibt, bis der Druckschalter Niederdruck erfasst (TK1, Klemmen 124-125).



NB: Da der Druckschalter an das dreiphasige Ultra-3PH-Full-Modul angeschlossen ist, darf das Pumpdown nicht in UltraCella freigegeben werden (Einstellung: c7=0, $H1 \neq 5$, $H5 \neq 5$).

Druckgeführte Pumpdown-Anschlüsse mit gleichzeitiger Aktivierung von Verdichter und Magnetventil

Sollte die Pumpdown-Funktion nach Druck ausgeführt werden, wobei der Druckschalter an das dreiphasige Ultra-3PH-Full-Modul und nicht an UltraCella angeschlossen wird und der Verdichter und das Magnetventil gleichzeitig aktiviert und deaktiviert werden sollen, müssen die Anschlüsse gemäß folgendem Schaltplan ausgeführt werden:



Wenn UltraCella in dieser Konfiguration keine Kälte mehr anfordert (Sv<St), werden das Magnetventil (Klemmen 126-127) und der Verdichter (KM3) gleichzeitig deaktiviert. Im Normalbetrieb führt die Erfassung des Niederdrucks des Druckschalters in jedem Fall zur gleichzeitigen Deaktivierung des Verdichters.



NB: Die Pumpdown-Funktion darf nicht in UltraCella freigegeben werden (Einstellung: c7=0, H1 \neq 5, H5 \neq 5).

<u>CAREL</u>

Sollte die Pumpdown-Funktion mit gleichzeitiger Aktivierung und Deaktivierung von Verdichter und Magnetventil ohne Druckschalter ausgeführt werden müssen, müssen die Anschlüsse gemäß nachstehendem Schaltplan ausgeführt werden:



Fig. 10.p

Wenn UltraCella in dieser Konfiguration keine Kälte mehr anfordert (Sv<St), werden das Magnetventil (Klemmen 126-127) und der Verdichter (KM3) gleichzeitig deaktiviert.



Nota: Die Pumpdown-Funktion darf nicht in UltraCella freigegeben werden (Einstellung: c7=0, H1≠5, H5≠5).

Zeitgeführte Pumpdown-Anschlüsse

Sollte die Pumpdown-Funktion nach Zeit ausgeführt werden, wobei das Magnetventil an das dreiphasige Ultra-3PH-Full-Modul und nicht an UltraCella angeschlossen wird, müssen die Anschlüsse nach dem folgenden Schaltplan ausgeführt werden:



Einstellungen in UltraCella:

- H1 = 5 (Ausgang AUX1, Klemmen 109-110 für Pumpdown-Ventil)
- C10 = 1 (zeitgeführtes Pumpdown)
- C7 > 0 (Pumpdown-Zeit)

Wenn UltraCella in dieser Konfiguration keine Kälte mehr anfordert (Sv<St), öffnet sich das Magnetventil (Klemmen 109-110, Ausgang AUX1 UltraCella), während der Verdichter (KM3) für die im Parameter c7 eingestellte Zeit aktiv bleibt.



10.2.7 Klemmleiste



Fig. 10.t

Klemme	Numm	er und Beschreibung	Anmerkungen	
	1			
	2	Verdampferventilatoren	-	
	5			
	6			
XP1	7	Abtauneizungen	-	
	8			
	9			
	11	verdichter	-	
	PF2	Frdungsklemme	-	
	101	Verflüssigen ventileter 1		
	102	vernussigerventilator i	-	
	103	Druckschalter Leistungsregelung Verflüssigerventilatoren	-	
	104			
	105	Verflüssigerventilator 2	-	
	107	Ölhaizuna) (ardichtar (Cartar)		
	108		-	
	109	Relais AUX1	-	
	111			
	112	-		
	113	Kriwan	-	
	114			
	115	Hoch-/Niederdruckschalter	-	
	116	hoen / Mederal delisentatel		
	11/	Sicherheitsthermostat Verdampferventilatoren	Normalerweise geschlossen. Falls aktiv (offen), sind die Verdampferventilatoren nicht aktiv;	
XA1	118	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	UltraCella erzeugt in diesem Fall keine Meldung	
	120	Überhitzungschutz (Klixon) Verdampferventilatoren	Normalerweise geschlossen. Falls aktiv (offen), sind die Verdampferventilatoren nicht aktiv;	
	120		lonracena erzeugt in diesem Fan keine Meldung	
	124	Pumpdown	-	
	126			
	127	Magnetventii	-	
	128	Spannungsversorgung 230 Vac für UltraCella	Zur Versorgung von UltraCella	
	129			
	140	NTC-Abtaufühler	-	
	142			
	143	NTC-Abtaufühler Zusatzverdampfer	-	
	146	010 V für Verdampferventilatoren (Signal)	-	
	147	010 V für Verdampferventilatoren (GND)	-	
	160	RS485 -		
	161	K5485 +	_K5485-Feidbusverbindung mit UltraCella	
	PE100	UVID COPCA Erdunasklemme	-	
	11 2109	EndingsMerrinte	Tab. 10.b	

11. SOFTWARE-RELEASE

11.1 Software-Release-Tabelle

Hand- buch- Version	Datum der Verfügbar- keit	Funktion	UltraCella Soft- ware-Rel.	Anmerkungen
1.1 28/02/2014		Kühlraum-Basisfunktionen: Verdichter, Abtauung, Verdampferventilato- ren, Licht, 2 Hilfsausgänge	1.1 UltraCella Ein-Zeilen-Display	
	Ein-Zeilen-Display-Verwaltung			
		UltraCella-Konfiguration über integriertes LED-Display und über UltraCel- la-Service-Terminal pGD1	-	
		Assistierte Konfiguration ("Wizard") auf Terminal pGD1]	
		Parameter-Upload/-Download mit USB-Stick		
		Abtauplanung mit RTC-Uhr		
		HACCP-Alarme		
		Registrierung der Höchst-und Mindesttemperaturen		
		Diagnose: I/O-Zustandsanzeige		
		Zweite Verdichterstufe mit automatischer Rotation		
		Verdampferventilatoren in PWM-Modus (On/Off) mit ausgeschaltetem Verdichter		
		Zusatzverdampfer		
		Intelligente Lichtsteuerung über digitalen Eingang		
		Aktivierung des Kondensatableitungsheizwiderstandes		
		Temperaturgeführte Aktivierung der Verflüssigerventilatoren		
		Pumpdown-Steuerung		
		Ablesen von Feuchtefühler		
		Vorgeladene Konfigurationen (Rezepte)		
		Software-Updatae über Terminal pGD1		
1.3	30/06/2014	Doppel-Zeilen-Display-Verwaltung	1.2	UltraCella mit Doppel-Zeilen-Display
		Datenaufzeichnungsfunktion (eine Temperatur)		Produktion: 11.04.2014
		Modul für EIN/AUS-Feuchteausgang		
		Serielle Verbindung UltraCella - EVD EVO (nur Startbefehl)		
		Service-Menü auf Terminal pGD1 (Diagnose)		
		Verbesserte Navigation auf integriertem LED-Display und Terminal pGD1	1.3	UltraCella Software-Release 1.3 Verfügbar-
		Neue Alarmanzeige in USB-Funktionen bei Störungen		keit in Produktion: 30.06.2014
		EVD-EVO-Konfiguration über UltraCella		
		Abtauung über "dl" (festes Zeitintervall) auch bei RTC-Planung		
		Änderung der Parameter-Defaultgrenzen und -werte (H0, /t2, dd, Fd)		
		10-V-Ausgang für Verdampferventilatoren mit variabler Drehzahl		
		"Bugfixing": Ablesen der Feuchte Eingang B5 Alarmverzögerung Hoch-/Niedertemperatur Kommunkation mit EVD im manuellen OFF-Zustand"	1.4	UltraCella Software-Release 1.4 Verfügbar- keit in Produktion: 03.11.2014
1.5	30/01/2015	Ansteuerung des 3PH-Erweiterungsmoduls (one to one)	1.5	UltraCella Software-Release 1.5 Verfügbar-
		Datenaufzeichnung: 2 wählbare Temperaturen, variable Abtastzeit]	keit in Produktion: 22.12.2014
		Alarmlog		
		Serieller BMS-Anschluss: wählbare Modbus-/Carel-Protokolle		
		Software-Update über integriertes LED-Display		
		Texte auf Terminal pGD in deutscher und französischer Sprache]	
		Neuer Parameter-Defaultwert /A2=1 (Abtaufühler Eingang B2)		
		Neue Defaultkonfiguration EVD-Modul (Zwangsschaltung über UltraCella	<u>a</u>	
		Deaktivierung des Mikrotürschalters (neuer Punkt im Assistenten ("Wi- zard" und neuer Parameter A3)		

Dritte allgemeine EIN/AUS-Funktion

1.6 31/10/2015	0-10-V-Ausgang für druck-/temperaturgeführte Verflüssigerventilatoren mit variabler Drehzahl + Verflüssigungsdruck-Regelalgorithmus)	1.6	UltraCella Software-Release 1.6 Verfügbarkeit in Produktion: 27.07.2015	
		Heiz/Kühlregelung mit Neutralzone		
		EVD-ICE-Konfiguration über UltraCella		
		Allgemeine Funktionen		
		Aktivierung der Hilfsausgänge AUX über Zeitprogramme	1	
		Sollwertänderung über Zeitprogramme / digitale Eingänge	7	
		Sollwert-Bänder		
		Aufzeichnung der Feuchtedaten	7	
		Alarmmanagement für hohe/niedrige Feuchte	7	
		Möglichkeit der Deaktivierung der Alarme Ed1 / Ed2 (Parameter A8)		
		pGD-Texte in spanischer Sprache	1	
		Alarme für hohe/niedrige Feuchte	7	
		Display-Icons AUX1/AUX2 aktiv bei aktivem Relaisausgang		
		PMU-Variable (% manuelle Ventilöffnung für EVD EVO) sichtbar auf integriertem LED-Display		
1.7	07/01/2016	Verbesserte EVDice-Verwaltung: Signaturen für die Speicherung von Custom-Konfigurationen	1.7/1.8	UltraCella Software-Release 1.7 Verfügbarkeit in Produktion: 20/11/2015
		Parameterkonfiguration serielle BMS-Verbindung		
		Sprachwahl als erster Wizard-Schritt		
		Neue Parameter MOP von EVD EVO in UltraCella LED-Display		
		Neue Default-Konfiguration in der Kommunikation zwischen UltraCella und 3PH-Modulen		
	Mikro-Port defaultmäßig deaktiviert (A3=1)			
		Parameter IPE (Freigabe der Kommunikation von EVDice mit UltraCella) verfügbar am Überwachungsgerät		
2.0 31/03/2017	Kompatibilität mit neuen Kältemitteln	1.9 / 2.0	Ultracella Software-Release 2.0	
		Feuchteregelung, Befeuchtung und Entfeuchtung	7	Verfügbarkeit in Produktion:
		Verbesserter Heizbetrieb		30/01/2017
		Implementierung des schweren Alarms SA	1	
		Verbesserter Ventilatorbetrieb	1	
		Konfiguration der Ausgänge (Relais)		
	Smooth-Lines- & Sauadruckreaelung			

Tab. 11.a



CAREL INDUSTRIES S.p.A. Via dell'Industria, 11 - 35020 Brugine - Padova (Italy) Tel. (+39) 049.9716611 - Fax (+39) 049.9716600 e-mail: carel@carel.com - www.carel.com

Agenzia / Agency: