

Управление по беспроводной сети для кондиционера воздуха



МОДЕЛЬ № 9382385002-04

FUJITSU GENERAL LIMITED

Вы можете управлять кондиционером воздуха (далее именуется «кондиционер»), находясь снаружи помещения или в удаленном месте, используя подключение по беспроводной сети.*¹



ПРИМЕЧАНИЯ:

- *1: Требуется кондиционер воздуха с поддержкой FGLair и адаптером W-LAN (в дальнейшем именуется как "это изделие").
- *2: Доступность функций зависит от модели кондиционера воздуха. См. подробности в руководстве по эксплуатации кондиционера воздуха.
- *3: Изображения экранов могут быть изменены при обновлении мобильного приложения и потому могут не совпадать с реальными изображениями.

| СОДЕРЖАНИЕ | Ru-02 |
|---|-------|
| ПОДГОТОВКА | Ru-03 |
| МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ | Ru-04 |
| МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ | Ru-05 |
| МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЕСПРОВОД | ΊΗΟЙ |
| СЕТИ | Ru-07 |
| ВАЖНЫЕ СОВЕТЫ | Ru-10 |
| РЕГИСТРАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ | Ru-13 |
| РЕГИСТРАЦИЯ КОНДИЦИОНЕРА ВОЗДУХА | Ru-16 |
| ГЛАВНОЕ МЕНЮ | Ru-17 |
| БОКОВОЕ МЕНЮ | Ru-19 |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОНДИЦИОНЕРА ВОЗДУХА | Ru-31 |
| ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧКАХ | Ru-36 |
| УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ | Ru-38 |
| ИСТОРИЯ ОШИБОК (Только для авторизованного обслуживающего | |
| персонала.) | Ru-48 |

Проверьте следующее

Перед использованием этого изделия приготовьте следующее оборудование.

| Кондиционер воздуха | Кондиционер воздуха с поддержкой FGLair и адаптером W-LAN | | |
|---------------------------------------|--|--|--|
| Маршрутизатор беспроводной сети | Это изделие использует маршрутизатор беспроводной сети, поддерживающий стандарт IEEE802.11 b/g/n. Установите соединение с маршрутизатором беспроводной сети, поддерживающим WPS, чтобы обеспечить связь по беспроводной сети. Информацию о поддержке маршрутизатором стандарта IEEE802.11b/g/n и WPS см. в руководстве по эксплуатации устройства. | | |
| Смартфон или планшет | Поддерживаемые ОС: Последнюю поддерживаемую версию • Android OS ОС можно узнать в магазине Google • iOS Рlay или App Store. | | |
| Документация | Руководство по настройке управления по беспроводной сети Руководство по эксплуатации внутреннего модуля | | |

Android и Google Play являются зарегистрированными товарными знаками Google Inc. Арр store является знаком обслуживания Apple Inc.,

зарегистрированным в США и других странах.

IOS является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком компании Cisco в США и других странах и используется по лицензии.

Боковое меню



- Для избежания травмы или повреждения имущества внимательно прочитайте данный раздел, прежде чем приступать к использованию этого изделия, и обязательно соблюдайте приведенные ниже меры предосторожности.
- Неправильная эксплуатация вследствие несоблюдения инструкций может привести к нанесению вреда или повреждений, серьезность которых классифицируется ниже:

| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Этот знак обозначает процедуры, которые в случае неправильного выполнения могут привести к смерти или серьезному травмированию пользователя. |
|----------------|--|
| ВНИМАНИЕ | Этим символом помечены инструкции, неправильное выполнение которых может привести к травме пользователя или повреждению оборудования. |

| \mathbf{n} | Этот знак указывает на | Этот знак указывает на |
|--------------|------------------------|------------------------|
| S | ЗАПРЕЩЕННЫЕ действия. | ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ действия. |

🕂 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Это изделие позволяет управлять кондиционером воздуха из мест, где его непосредственно не видно. Это означает, что люди, находящиеся в помещении, могут непреднамеренно подвергнуться воздействию кондиционера. Проверьте состояние помещения перед использованием этого изделия.

- Обязательно регулярно проверяйте надежность подключения кондиционера к сети питания, и не собралась ли в месте подключения пыль. Это может привести к перегреву или возгоранию.
- Обязательно заблаговременно убедитесь в отсутствии неисправностей в работе кондиционера.
- Обязательно убедитесь в том, что поток воздуха из кондиционера не приведет к возникновению неблагоприятных последствий. Предметы могут упасть и нанести травмы, стать причиной возгорания или повредить имущество.
- Если вам известно, что около кондиционера находятся люди, обязательно предупредите их о дистанционном включении и выключении кондиционера.

Внезапное срабатывание или выключение кондиционера может напугать человека и привести к потере равновесия или падению. Кроме того, резкие перепады температуры в помещении могут привести к ухудшению физического состояния человека. Не используйте это устройство, если в помещении находятся люди, которые не могут самостоятельно регулировать температуру (например, младенцы, дети, физически недееспособные, пожилые или больные).

- Полностью ознакомьтесь с настройками таймера и другими функциями устройства перед его использованием. Неожиданное включение или выключение кондиционера может привести к ухудшению физического состояния людей и неблагоприятно воздействовать на животных или растения.
- Регулярно проверяйте настройки и рабочую ситуацию кондиционера в случае использования дистанционного управления.
 Резкие перепады температуры в помещении могут привести к ухудшению физического состояния человека и неблагоприятно воздействовать на животных и растения.

Ru-05

- При управлении кондиционером воздуха с помощью этого изделия индикаторы на внутреннем модуле загораются, но не мигают, а также не подаются звуковые сигналы.
- В случае плохой связи между этим устройством и маршрутизатором беспроводной сети, попробуйте изменить положение маршрутизатора или направление антенны, чтобы улучшить прием. Также можно попробовать улучшить качество приема, установив маршрутизатор поближе к устройству или применив усилитель беспроводной сети.

При использовании беспроводной сети следует соблюдать меры предосторожности, связанные с радиоволнами, личными данными и т.п. Для правильного использования данного изделия обязательно ознакомьтесь с приведенными ниже мерами предосторожности и руководством по эксплуатации используемого оборудования беспроводной сети. Мы не несем никакой ответственности, кроме случаев, признанных в судебном порядке, в отношении неисправностей, прочих дефектов и повреждений, полученных при использовании данного изделия, в результате его неправильного использования как владельцем, так и третьими лицами.

Меры предосторожности при использовании радиоволн

- Не используйте это изделие в следующих местах. Использование этого изделия в таких местах может вызывать перебои со связью или полное ее отсутствие.
 - Вблизи оборудования беспроводной связи, которое использует тот же частотный диапазон (2,4 ГГц), что и данное изделие.
 - В местах воздействия магнитных полей, излучаемых таким оборудованием, как например, микроволновые печи, а также источников статического электричества или радиопомех. (Радиоволны могут не доходить в зависимости от среды.)

Меры предосторожности по защите личных данных (относятся к безопасности)

- При использовании оборудования беспроводной связи существует вероятность перехвата данных, поскольку независимо от использования шифрования для передачи данных используются радиоволны.
 При беспроводной связи для обмена информацией между этим изделием и маршрутизатором беспроводной сети используются радиоволны. Это дает возможность устанавливать сетевое соединение, если устройства находятся в пределах дальности распространения радиоволн. Вместе с тем, в пределах определенного радиуса они распространяются повсюду, преодолевая все препятствия (включая стены). По этой причине ваши данные могут быть перехвачены и прочитаны либо незаконным образом изменены.
 При установлении беспроводного соединения не подключайтесь к оборудованию и сетям, если у вас нет соответствующего разрешения.
- При утилизации или передаче этого изделия другим лицам обязательно сбрасывайте все настройки.

Другое

●Используйте это изделие как обычное оборудование беспроводной связи.

- Не используйте это изделие в больницах или в местах/поблизости мест, в которых находится медицинское оборудование.
- Не используйте это изделие на самолете.
- Не используйте это изделие вблизи электронного оборудования, осуществляющего высокоточное управление или использующего слабые сигналы.

Примеры электронного оборудования, требующего особой осторожности:

Слуховые аппараты, кардиостимуляторы, пожарная сигнализация, автоматические двери и другое оборудование с автоматическим управлением.

Ru-08

Настоящий документ не является гарантией беспроводного соединения и работы со всеми маршрутизаторами беспроводной сети в любых условиях городской среды. Радиоволны могут не достигать устройства или прерываться в таких ситуациях:

- при использовании в зданиях, построенных с применением бетона, арматуры или металла;
- при установке вблизи преград;
- при помехах со стороны оборудования беспроводной связи, использующего такую же частоту;
- В местах воздействия магнитных полей, излучаемых таким оборудованием, как микроволновые печи, а также источников статического электричества или радиопомех.

Выполните настройку этого изделия и установите мобильное приложение только после прочтения руководства по эксплуатации маршрутизатора беспроводной сети.

Информация об этом руководстве

В этом руководстве описывается порядок использования мобильного приложения для управления данным изделием.

Подробная информация о подключении кондиционера воздуха к беспроводной сети приводится в онлайн-руководстве.

Доступ к Интернету

Для использования мобильного приложения требуется доступ к Интернету.

Убедитесь, что подключение к беспроводной сети надежное и не разорвется во время настройки.

- Настройки кондиционера на мобильном приложении не будут отражены на беспроводном пульте ДУ.
- Если питание кондиционера отключено (с помощью выключателя питания или вилки шнура питания), вы не сможете управлять или отслеживать работу кондиционера с помощью мобильного приложения.
- Во время работы в мобильном приложении отображается температура в помещении. Тем не менее, в зависимости от ситуации в помещении или состояния работы кондиционера отображаемая температура в помещении может быть неправильной. Используйте эти данные только для справки.
- Если настройки мобильного приложения и пульта ДУ отличаются, приоритет отдается последней выполненной операции.
 - * Если задать таймер через мобильное приложение и беспроводной либо проводной пульт ДУ, будут действовать оба таймера.

Ο

горит

2 сек/горит 2 сек/не горит

ବି ୦

Другое

Названия деталей (на стороне кондиционера воздуха)

Адаптер W-LAN с кодом SSID, который начинается на «АС-UTY-».

Индикатор и кнопка беспроводной Индикатор и кнопка беспроводной сети на передней панели на адаптере W-LAN (дополнительно)



Режим сна**

*Схема работы индикатора: ОНе горит • Горит 💥 Мигает

Если адаптер W-LAN не используется

- Если в течение часа после подключения питания кондиционера воздуха (через прерыватель тока или розетку) настройка W-LAN не будет выполнена, адаптер W-LAN перейдет в режим сна.
- В режиме сна адаптер W-LAN не может быть использован. Адаптер W-LAN работать не будет и оба индикатора погаснут.

Для использования адаптера W-LAN

- Нажмите на адаптере W-LAN кнопку настройки. Убедитесь, Индикатор 1: индикаторы горят по другому.
- **Только для изделий с режимом сна. Информацию о поддержке этого режима вашим адаптером W-LAN см. в руководстве по настройке.

Адаптер W-LAN с кодом SSID, который начинается на «АР-».



Индикаторы

Ru-12

Выбор региона мира

| | Выберите регион мира |
|---|--|
| 3 | Выберите регион, в котором будет использоваться FGLair. Чтобы успешно авершить регистрацию кондиционеров, правильно укажите регион мира |
| | 137.25 3 |
| | Contraction of the second |
| | |
| | |
| | Подтв. |
| | Подтв. Ivory Coast |
| | Подтв. Ivory Coast Jamaica |
| | Подтв. Ivory Coast Jamaica Japan |
| • | Подтв. Ivory Coast Jamaica Japan Jersey |
| | Подтв. Ivory Coast Jamaica Japan Jersey Jordan |

После запуска мобильного

приложения выберите из списка регион, в котором выполняется установка.

Чтобы задать, нажмите [Подтв.]. Эта настройка также доступна на странице "Вход в систему".

ПРИМЕЧАНИЯ:

- •Выберите регион, прежде чем создавать учетную запись. Если учетная запись создана раньше, возможно вы не сможете войти в нее. В таком случае, создайте учетную запись снова.
- •Если регион задан неправильно, вы не сможете зарегистрировать кондиционер воздуха.

Ru-13

Вход в систему

| | После выбора региона, |
|--|---|
| Адрес электронной почты | выполните вход в систему с этой страницы. |
| Пароль | |
| ВХОД | Для создания нового профиля нажмите кнопку [Создать профиль] и выполните процедуры, приведенные на следующих страницах. |
| Забыли пароль? | Если профиль уже имеется |
| Повторно отправить подтверждение по эл | выполните вход в систему с |
| Создать профиль | помощью уже зарегистрированных адреса электронной почты и пароля. |
| | Если вы забыли пароль, нажмите здесь. Введите на следующих страницах ваш адрес электронной почты, чтобы получить электронное сообщение для сброса пароля. |
| | Вы можете нажать здесь, чтобы поменять регион. |

ПРИМЕЧАНИЯ: -

- •Меняйте регион только в том случае, если выбрали неправильный регион на предыдущей странице. Если регион задан неправильно, вы не сможете зарегистрировать кондиционер воздуха.
- •Выберите регион, прежде чем создавать учетную запись. Если учетная запись создана раньше, возможно вы не сможете войти в нее. В таком случае, создайте учетную запись снова.

Создание профиля

| Имя | |
|---------|---|
| Фами | пя |
| Адрес | электронной почты |
| Парол | 6 |
| Подтв | ердите Пароль |
| Japan | |
| +81 | |
| Телеф | он |
| Здесь м | ожно ознакомиловиями использовани |
| Здесь м | ожно ознакомиловиями использования Выбрав это поле, вы соглашаетесь соблюдать условия предоставления услуг, а также дополнительные условия магазинов приложений третых сторон (включая, помимо прочего, магазины Apple App Store и Google Play) Прокрутите з |

Введите адрес электронной почты, пароль и прочую информацию, как показано, а затем установите флажок, если согласны с условиями и положениями. (Для использования этого мобильного приложения требуется согласие.)

На зарегистрированный адрес электронной почты будет отправлено сообщение с подтверждением.

Для завершения создания профиля нажмите по ссылке в сообщении с подтверждением.

- Нажмите здесь, чтобы принять.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- •На одном адаптере W-LAN можно зарегистрировать только 1 адрес электронной почты и пароль. Используйте одни и те же адрес электронной почты и пароль для других пользователей, которые будут пользоваться этим адаптером W-LAN.
- •Используйте такой адрес электронной почты, доступ к которому можете получить со смартфона или планшета.

Добавление нового кондиционера воздуха



Добавьте новый кондиционер воздуха в мобильное приложение, нажав [+]. Подробная информация приводится в онлайнруководстве.

<Как открыть онлайн-руководство>

- Выполните вход в мобильное приложение.
- 2 Откройте боковое меню мобильного приложения, после чего нажмите [Помощник].
- **3** Нажмите [Поддержка W-LAN].

Экран отдельного кондиционера

Это главный экран каждого подключенного кондиционера воздуха.



ПРИМЕЧАНИЯ:

Если мобильное приложение активно, состояние каждого кондиционера воздуха будет обновляться до текущего состояния.

Сообщения

| Значок | Описание |
|---------------------|--|
| | Сообщение об ошибке *Этот значок появится в правом углу. |
| (-) | Таймеры |
| X | Запрещено |
| | Оттаивание |
| Ъ Ц | Возврат масла |
|) (| Откачка или пробный пуск или техническое обслуживание |
| Ŷ | Несоответствие режимов |
| \ | Управление потреблением |
| | Символ фильтра |
| \$? | Оттаивание, возврат масла или несоответствие режимов |

Каждый значок означает определенное сообщение.

Когда на экране отображается значок сообщения, нажмите его для получения дополнительных сведений.

*Дополнительную информацию см. в разделе «ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧКАХ»

- ПРИМЕЧАНИЯ: -

В зависимости от кондиционера воздуха, некоторые функции могут не появляться на экране.



>Боковое меню>Экран "Каталог"



Отображается состояние каждого подключенного кондиционера воздуха. (Вкл./Выкл., Режим работы, Таймер, Ошибка) Нажмите здесь, чтобы перейти в ГЛАВНОЕ МЕНЮ каждого кондиционера воздуха.

Если в списке отсутствует кондиционер воздуха, которым требуется управлять, см. в онлайн-руководстве раздел, посвященный подключению кондиционера воздуха с помощью беспроводной связи.

>Боковое меню>Меню "Функции"

| Функции | |
|---|------------|
| Режим "Экономичный" | |
| Режим вентилятора "Энергосбережение" | \bigcirc |
| Датчик присутствия человека | |
| Мин.Обогр. | \bigcirc |
| Низк. ур. шума нар. бл. | \bigcirc |
| Таймер низкого уровня шума наружного блока | |
| Запускается | 23:00 |
| Заканчивается | 08:00 |
| Произв-ть | \bigcirc |
| | |
| | |
| | |
| | |

Для настройки каждой функции нажмите кнопку состояния справа.

Выкл. (белая): слева Вкл. (синяя): справа

Таймер низкого уровня шума наружного блока

- Способ включения Измените состояние с Выкл. на Вкл.
 Задайте время начала (Запускается) и время окончания (Заканчивается).
- Способ выключения Измените состояние с Вкл. на Выкл.

- ПРИМЕЧАНИЯ:

В зависимости от кондиционера воздуха, некоторые функции могут не появляться на экране.

>Боковое меню>Меню "Таймеры"

| + |
|------------|
| \bigcirc |
| + |
| |
| |
| |

На этом экране можно задать настройки таймеров (время, день, режим работы).

Нажмите [Добавить расписание], чтобы добавить подробное расписание. (См. Меню "Расписание" на следующей странице)

Можно выбрать Расписание 1 или Расписание 2.

>Боковое меню>Таймер >Меню "Расписание"

| К Назад Расписание | |
|----------------------------|-----------|
| Время начала | 15:59 |
| Дни - Вс,Пн,Вт,Ср,Чт,Пт,Сб | > |
| Настройка | Выключить |
| Режим работы | |
| Температура | |
| Отмена | Готово |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

На этом экране задается расписание различных операций кондиционера воздуха.

Нажмите [Дни >], чтобы задать недельный таймер. (См. Меню "Дни" на следующей странице.)

После задания расписания нажмите [Готово], чтобы сохранить настройки.

>Боковое меню >Таймер >Расписание >Меню "Дни"

| Дни | |
|-----|-----|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | Дни |

На этом экране можно задать недельный таймер. Выберите кондиционер воздуха и для каждого дня недели с воскресенья по субботу задайте, будет ли он работать в этот день.

>Боковое меню >Меню "Настройки"

| Настройки | |
|---------------------------|-------|
| Кондиционер/помещение | |
| AC-UTY-a0cc2be10d61 | |
| Инд. адапт. W-LAN | |
| Часовой пояс кондиционера | |
| Tokyo | > |
| Здание | |
| Дом | |
| Количество помещений | 1 |
| Изменить здания | > |
| Конт. Сервиса | |
| Fujitsu | |
| 080****** | |
| fujitsu@aaa.com | |
| Регистрация кондиционера | |
| Отмена регистрац. | Удал. |

Кондиционер/помещение:

На этом экране можно изменять данные каждого кондиционера.

- Имя кондиционера: Измените имя, используя до 20 символов. (напр., название помещения)
 - Изначально в качестве имени используется код SSID адаптера W-LAN.
- Инд. адапт. W-LAN: Позволяет включать или выключать индикатор адаптера W-LAN.

Часовой пояс кондиционера: Здесь можно выбрать часовой пояс региона, в котором установлен кондиционер.

 * Заданный с мобильного приложения таймер использует этот часовой пояс.

Настройки здания:

Позволяет объединить несколько кондиционеров в здание. Здесь можно изменить настройки здания.

- Выбирайте здание
- Изменяйте название здания
- Удаляйте здание

(продолжение на следующей странице)

>Боковое меню >Меню "Настройки" (продолжение)

| Настройки | |
|---------------------------|-------|
| Кондиционер/помещение | |
| AC-UTY-a0cc2be10d61 | |
| Инд. адапт. W-LAN | |
| Часовой пояс кондиционера | |
| Tokyo | > |
| Здание | |
| Дом | |
| Количество помещений | 1 |
| Изменить здания | > |
| Конт. Сервиса | |
| Fujitsu | |
| 080***** | |
| fujitsu@aaa.com | |
| Регистрация кондиционера | |
| Отмена регистрац. | Удал. |

Конт. Сервиса:

Обновите информацию для дальнейшего использования. (Имя контакта, номер телефона и адрес электронной почты.)

Отмена регистрац.:

Если требуется утилизировать адаптер W-LAN или передать его третьему лицу, обязательно отмените регистрацию кондиционера в мобильном приложении.

 Регистрацию кондиционера можно также отменить на экране «Каталог», нажав имя кондиционера.

-ПРИМЕЧАНИЯ:

После отмены регистрации кондиционера воздуха выполните инициализацию адаптера W-LAN. Если SSID начинается на «AC-UTY-», см. руководство по настройке. Если SSID начинается на «AP-», см. руководство по эксплуатации кондиционера воздуха.

>Боковое меню >Меню "Настр. прил."

| | Наст | р. прил. | | |
|-----------|-------------|-----------|---------|---|
| Температу | ba | | | |
| Φа | ренгейт | (1 | lельсий | |
| Уведомлен | ия | | | |
| Уведомл | ения по эле | ектронной | почте |) |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Можно выбрать отображение температуры в Фаренгейтах или Цельсиях.

Уведомления:

Включите, чтобы получать уведомления по электронной почте.

* Уведомления отправляются при возникновении ошибок.

>Боковое меню >Меню "Профиль"

| E | Hesap | |
|-----------------|---------------|---|
| Kullanıcı bilgi | | > |
| Klima ekleyin | | > |
| | Oturumu Kapat | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Обновите информацию профиля, нажав [Инф.о пользователе].

Также на этой странице можно добавить новый кондиционер воздуха (кондиционер).

Нажмите [Выход из системы], чтобы выйти из мобильного приложения.

>Боковое меню >Профиль >Меню инф. о пользователе

| 🗙 Назад User | Info |
|------------------------|------------------|
| Основная информация | |
| Имя | |
| Фамилия | |
| Адрес электронной почт | ъ |
| Australia | |
| 1 | _ |
| Телефон | |
| | Обновить |
| Пароль | 3 |
| Текущий пароль | Прокрутите экран |
| Новый нароль | |
| Подтвердите новый пар | оль |
| | Измен. |
| | |
| | |
| Удалить | аккаунт |

Здесь можно изменить информацию о пользователе и пароль.

Удалить аккаунт: Если адаптер W-LAN больше не используется, обязательно удалите из мобильного приложения свой профиль, чтобы защитить личные данные.

ПРИМЕЧАНИЯ:

Удаление мобильного приложения не приведет к удалению вашей личной информации с сервера мобильного приложения. Удалите профиль, нажав кнопку [Удалить аккаунт].

Меню>Помощник

| E | |
|--|--|
| Условия использования Поддержка W-LAN | Нажав здесь, вы согласитесь с условиями и положениями. |
| Конт. Сервиса | Нажмите здесь, чтобы |
| П Дом | перейти к руководствам на |
| AC-UTY-a0cc2be10d61 | нашем веб-сайте. |
| Eujitsu | Здесь можно посмотреть |
| 080******* | контактную информацию |
| fujitsu@aaa.com | службы поддержки. |

Операция включения/выключения



Выбранный кондиционер (вкл./выкл.)

Отображение экрана отдельного кондиционера. Включайте и выключайте кондиционер воздуха, нажимая кнопку включения-выключения.

Если кондиционер воздуха выключен, отображается следующий экран.



ПРИМЕЧАНИЯ:

Если вам не удается включить кондиционер воздуха, проверьте следующее:

- кондиционер воздуха подключен к источнику питания (через прерыватель тока или розетку);

- Индикатор W-LAN (светодиодный индикатор) включен и работает.

- маршрутизатор беспроводной сети включен и подключен к Интернету. При включении питания с помощью мобильного приложения кондиционер воздуха звуковой сигнал не подает.

Селектор режима работы



Нажимайте значки для изменения режима работы. Авто (Автоматический) Охл. (Охлаждение) Осуш (Осушение) Вент (Вентиляция) Обогр. (Обогрев)

ПРИМЕЧАНИЯ:

В зависимости от кондиционера воздуха, некоторые функции могут не появляться на экране.

Другие функции



Для активации показанных функций нажмите значок на экране.

Пример функций: Эконом. (Экономия) Минимальный обогрев (обогрев 10°С) Произв-ть

ПРИМЕЧАНИЯ:

В зависимости от кондиционера воздуха, некоторые функции могут не появляться на экране.

Пример экрана при активированной функции "Мин. обогрев (обогрев 10°С)".



Управление вентилятором

| く Назад Управлени | е вентилятором |
|---------------------------------|----------------|
| Скор.вен. | |
| SC CO | Авто |
| Вертикальные жалю: | зи |
| ` o | 1 |
| Горизонтальные жал | юзи |
| ٩ | 1 |
| Нажите Режим расо | |

Выбирая настройки на экране, можно задавать скорость вентилятора и направление потока воздуха.

Подробные сведения о каждой настройке см. в руководстве по эксплуатации кондиционера воздуха.

- ПРИМЕЧАНИЯ: -

В зависимости от кондиционера воздуха, некоторые функции могут не появляться на экране.

Настройка температуры



Нажимая значки ▲ ▼ или проводя пальцем по внешнему кругу текущей температуры, можно задать необходимую температуру.

Настройки можно изменять в режимах Автоматический, Охлаждение, Обогрев и Осушение. Диапазон температуры отличается в зависимости от внутреннего модуля.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Задать температуру, выходящую за пределы диапазона, невозможно.
- При использовании режима "Вентиляция" температура не отображается.

| Значок | Описание | Состояние |
|--------------|--|---|
| A | Сообщение об ошибке ^{*1)} | В работе кондиционера воздуха произошла ошибка. Обратитесь к нашему уполномоченному обслуживающему персоналу. *Если кондиционер воздуха не запущен, индикатор ошибки может не отображаться. |
| (i) | Таймеры | Таймер активирован. |
| X | Запрещено | Управление с помощью мобильного приложения блокировано центральным пультом управления. |
| \$ | Оттаивание | В режиме обогрева внешний модуль выполняет операцию разморозки. В это время выполняется остановка вентилятора внутреннего модуля. |
| দ্ধি | Возврат масла | Внешний модуль выполняет операцию возврата масла. В это время вентилятор внутреннего модуля может быть остановлен. |
| Ĩ | Откачка или пробный пуск или техническое обслуживание | Выполняется осмотр внутреннего модуля. В это время выполняется остановка внутреннего модуля. |
| V | Несоответствие режимов | В пределах одной системы задан режим, который нельзя использовать одновременно с основным или другими работающими внутренними модулями. В таком случае, установите режим, который можно использовать одновременно на нескольких модулях, такой как режим вентиляции. |
| ~ | Управление потреблением | Кондиционер воздуха работает в режиме регулировки потребления. Дополнительные сведения см. в руководстве по регулировке потребления. |
| | Символ фильтра *2) | Пришло время очистки фильтра. Чтобы убрать значок, коснитесь значка и выберите [Очистить]. |
| \$ V | Оттаивание, возврат масла или несоответствие режимов | Кондиционер воздуха находится в состоянии оттаивания, возврата масла или несоответствия режимов. Подробнее о каждом пункте см. выше. |

*1) Сообщение об ошибке

| Ξ. | Каталог | + |
|--------|---------------|---------|
| Дом | | 🛆 Выкл. |
| AC-UTY | -a0cc2be10d61 | |
| Режим | работы: Выкл. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |



Нажмите значок на Дом экране, чтобы ознакомиться с подробной информацией об ошибке.



sr1

(Пример)

*2) Символ фильтра



Когда придет время чистить фильтр, на Дом экране появится значок с символом фильтра (🌐).

- Почистите воздушный фильтр кондиционера воздуха. (См. руководство по эксплуатации пульта кондиционера воздуха.)
- **2** Нажмите значок с символом фильтра в мобильном приложении.
- 3 Выберите [Очистить].

Прежде чем обращаться за ремонтом изделия, проверьте следующее.

| Детали/элементы | Ситуация | Варианты решения |
|-----------------------------|--|--|
| Использование мобильного | Мне не удается управлять этим изделием с помощью мобильного придожения | Убедитесь, что питание внутреннего модуля включено. |
| приложения | | Убедитесь, что питание маршрутизатора беспроводной сети включено. |
| | | Убедитесь, что смартфон не находится в режиме полета. |
| | | Убедитесь, что вы не находитесь в таком месте, которое затрудняет установление соединения с помощью радиоволн. |
| | | **Убедитесь, что адаптер W-LAN не находится в режиме сна. Подробности см. в разделе "ВАЖНЫЕ СОВЕТЫ". |
| | Направление потока воздуха, указанное в мобильном приложении, отличается от фактического положения кондиционера воздуха. | Направление потока воздуха вероятно изменено из другого источника (пульт ДУ или другие мобильные приложения). Повторите настройку. |
| | Недельный таймер на работает. | Настройка недельного таймера вероятно не включена. Снова измените настройку недельного таймера с Выкл. на Вкл. |
| | | Если отменить регистрацию кондиционера в мобильном приложении, настройки недельного таймера будут стерты. Для использования недельного таймера снова зарегистрируйте кондиционер в мобильном приложении и задайте недельный таймер. |
| | Недельный таймер не срабатывает в заданное время. | Недельный таймер работает, ориентируясь на настройку Часовой пояс кондиционера. Задайте часовой пояс региона, в котором установлен кондиционер воздуха. |
| | В мобильном приложении не отображается температура. | Убедитесь, что термодатчик проводного пульта ДУ включен и заданная температура находится в пределах доступного диапазона. |
| | Функция автоматического выключения датчика обнаружения людей не задается. | Мобильное приложение не поддерживает задание функции автоматического выключения. Используйте проводной или беспроводной пульт ДУ. |

**Только для изделий с режимом сна. Информацию о поддержке этого режима вашим адаптером W-LAN см. в руководстве по настройке. Также в руководстве по эксплуатации внутреннего модуля можно просмотреть сведения о поиске и устранении неисправностей внутреннего модуля.

■Состояние индикаторов беспроводной связи

Адаптер W-LAN с кодом SSID, который начинается на «АС-UTY-».

*Схема работы индикатора: О Не горит • Горит 👾 Мигает

| Состояние индикаторов | | Причины и решения |
|--|------------|--|
| Все индикаторы не горят. | | Питание адаптера W-LAN не включено. →Убедитесь, что питание кондиционера включено, и что автоматический выключатель кондиционера не перегорел. |
| | 0 | **Вероятно адаптер W-LAN находится в режиме сна. →Нажмите кнопку "Настройка" на адаптере W-LAN, а затем проверьте, не загорелся ли индикатор. |
| | | Индикаторы можно выключить с помощью мобильного приложения. →Для включения индикатора используйте меню "Настройки" бокового меню. |
| Индикатор 2 не горит или быстро мигает (0,5 секунды горит/0,5 секунды не горит) | | Питание маршрутизатора беспроводной сети не включено. |
| | | Убедитесь, что питание маршрутизатора беспроводной сети включено. |
| | ○ ¥ | Возможно адаптер W-LAN не соединен с маршрутизатором беспроводной сети надлежащим образом. →Инструкции по подключению маршрутизатора беспроводной сети см. в онлайн-руководстве. |
| Индикатор 1 быстро мигает (0,5 секунды горит/0,5 секунды не горит) | Ⅰ ¥ ≈ • | Невозможно связаться с кондиционером. →Возможно произошла ошибка кондиционера воздуха. Обратитесь к уполномоченному обслуживающему персоналу. |
| Все индикаторы быстро мигают (0,5 секунды горят/0,5 секунды не горят) | | Возникла проблема с адаптером W-LAN. → Отсоедините питание кондиционера (с помощью автоматического выключателя или шнура питания) и подключите снова. Инструкции по повторной настройке маршрутизатора беспроводной сети см. в онлайн-руководстве. |

**Только для изделий с режимом сна. Информацию о поддержке этого режима вашим адаптером W-LAN см. в руководстве по настройке.

Адаптер W-LAN с кодом SSID, который начинается на «АР-».

| Состояние индикаторов | Причины и решения |
|----------------------------|--|
| 니 신 안 주 🗼 (Медленно) | Питание маршрутизатора беспроводной сети не включено. ⇒ Убедитесь, что питание маршрутизатора беспроводной сети включено. |
| | Возможно адаптер W-LAN не соединен с маршрутизатором беспроводной сети надлежащим образом. ⇒ Отсоедините питание кондиционера воздуха (с помощью автоматического выключателя или шнура питания) и подключите снова. |
| I 也 合 🌍 | Выполняется обновление программного обеспечения адаптера W-LAN. |
| 不 | Во время регистрации кондиционера воздуха (привязывание адаптера W-LAN) |

■Ошибки мобильного приложения

Ошибки регистрации (для Android)

| Сообщения об ошибках | Причины | Варианты решения |
|---|---|--|
| Для настройки нового устройства необходимо включить Wi-Fi | Пользователь выключил Wi-Fi на своем мобильном устройстве. | Включите Wi-Fi в настройках Android. |
| Не удалось выполнить вход в null. Перейдите к настройкам Wi-Fi и подключитесь к сети оттуда. | Во время попытки регистрации мобильное устройство и кондиционер воздуха подключены к разным сетям Wi-Fi. | Подключите мобильное устройство к той же сети, в которой находится кондиционер воздуха, а затем повторите регистрацию. |
| вернитесь к приложению. | Регион задан неправильно. | Проверьте настройки на экране "Вход в систему". Задайте правильный регион. |
| На данный момент подключиться к устройству не удалось. Выполните сброс устройства и повторите попытку. | Кондиционер воздуха не подключен к Wi-Fi. | Убедитесь, что у подключенного к кондиционеру воздуха маршрутизатора имеется доступ к Интернету. (Для проверки подключите мобильное устройство к маршрутизатору и попробуйте открыть любой веб-сайт.) Если доступа нет, подключите маршрутизатор к Интернету. |
| | Мобильное устройство не подключено к сети, в которой находится кондиционер воздуха. | Подключите мобильное устройство к той же сети, в которой находится кондиционер воздуха, а затем повторите регистрацию. |
| Устройству не удалось подключиться к службе. | Возможно отсутствует доступ к Интернету или брандмауэр блокирует запросы к службе. | Убедитесь, что у подключенного к кондиционеру воздуха маршрутизатора имеется доступ к Интернету. (Для проверки подключите мобильное устройство к маршрутизатору и попробуйте открыть любой веб-сайт.) Если доступа нет, подключите маршрутизатор к Интернету, после чего повторите регистрацию. |

| Сообщения об ошибках | Причины | Варианты решения |
|--|--|---|
| Не удалось зарегистрировать устройство. Убедитесь, что устройство готово к регистрации. | Кондиционер воздуха не подключен к маршрутизатору. | Введите настройки Wi-Fi на мобильном устройстве, а затем проверьте код SSID ("AC-UTY-*********************************** |
| | Маршрутизатор, к которому подключен кондиционер воздуха, не имеет доступа к Интернету. | Убедитесь, что у подключенного к кондиционеру воздуха маршрутизатора имеется доступ к Интернету. (Для проверки подключите мобильное устройство к маршрутизатору и попробуйте открыть любой веб-сайт.) Если доступа нет, подключите маршрутизатор к Интернету, после чего повторите регистрацию. |
| | Кондиционер воздуха уже зарегистрирован. *Если проблема остает приведенных выше де или уполномоченному При обращении сообц W-LAN. записанный н | Если на кондиционере воздуха уже зарегистрировано мобильное устройство, отмените регистрацию, воспользовавшись зарегистрированным мобильным устройством. Повторите регистрацию с тем мобильным устройством, которое требуется зарегистрировать. Если у вас нет мобильного устройства, зарегистрированного на кондиционере воздуха (утеряно, принадлежит предыдущему владельцу и т. п.), попросите дилера или уполномоченный обслуживающий персонал отменить регистрацию этого мобильного устройства. Сообщите МАС-адрес адаптера W-LAN, записанный на наклейке беспроводной сети. тся даже после выполнения всех ействий, обратитесь к дилеру и обслуживающему персоналу. ците МАС-адрес адаптера а наклейке беспроволной сети |

Ru-42

Ошибки регистрации (для iOS)

| Сообщения об ошибках | Причины | Варианты решения |
|---|--|---|
| Для добавления новых устройств требуется подключение к Интернету. | Пользователь выключил Wi-Fi на своем мобильном устройстве. | Включите Wi-Fi в настройках iOS. |
| Не удалось зарегистрировать устройство из этой же локальной сети. Убедитесь, что оба устройства находятся в одной локальной сети, и повторите попытку регистрации. | Во время попытки регистрации мобильное устройство и кондиционер воздуха подключены к разным сетям Wi-Fi. | Подключите мобильное устройство к той же сети, в которой находится кондиционер воздуха, а затем повторите регистрацию. |
| В случае неудачи, даже если вы повторно регистрировались несколько раз, инициализируйте кондиционера воздуха. Затем нажмите кнопку \"Вернутся к началу\", чтобы перейти к верхней части экрана и начать с начала. | Регион задан неправильно. | Повторно соедините кондиционер воздуха и адаптер W-LAN в соответствии с приведенной дальше процедурой. 1. Выполните инициализацию адаптера W-LAN. (См. руководство по настройке или руководство по эксплуатации кондиционера воздуха.) 2. Задайте регион на экране «Вход в систему». Выберите регион, в котором установлен кондиционер воздуха. 3. Зарегистрируйте кондиционер воздуха (привязывание адаптера W-LAN) повторно. |

| Сообщения об ошибках | Причины | Варианты решения |
|--|---|--|
| Регистрируемое устройство не найдено. Убедитесь, что настройка Wi- Fi выполнена успешно. Этот способ действует только в том случае, если недавно выполнялась настройка Wi-Fi. | Кондиционер воздуха не подключен к Wi-Fi. | Убедитесь, что у подключенного к кондиционеру воздуха маршрутизатора имеется доступ к Интернету. (Для проверки подключите мобильное устройство к маршрутизатору и попробуйте открыть любой веб-сайт.) Если доступа нет, подключите маршрутизатор к Интернету. |
| | Мобильное устройство не подключено к сети, в которой находится кондиционер воздуха. | Подключите мобильное устройство к той же сети, в которой находится кондиционер воздуха, а затем нажмите кнопку регистрации. |
| Не удалось зарегистрировать устройство. Убедитесь, что устройство готово к регистрации. | Кондиционер воздуха не подключен к маршрутизатору. | Введите настройки Wi-Fi на мобильном устройстве, а затем проверьте код SSID ("AC-UTY-********************* "AP-************************************ |

| Сообщения об ошибках | Причины | Варианты решения |
|--|--|--|
| Не удалось зарегистрировать устройство. Убедитесь, что устройство готово к регистрации. | Маршрутизатор, к которому подключен кондиционер воздуха, не имеет доступа к Интернету. | Убедитесь, что у подключенного к кондиционеру воздуха маршрутизатора имеется доступ к Интернету. (Для проверки подключите мобильное устройство к маршрутизатору и попробуйте открыть любой веб- сайт.) Если доступа нет, подключите маршрутизатор к Интернету, после чего повторите регистрацию. |
| | Кондиционер воздуха уже зарегистрирован. | Если на кондиционере воздуха уже зарегистрировано мобильное устройство, отмените регистрацию, воспользовавшись зарегистрированным мобильным устройством. Повторите регистрацию с тем мобильным устройством, которое требуется зарегистрировать. Если у вас нет мобильного устройства, зарегистрированного на кондиционере воздуха (утеряно, принадлежит предыдущему владельцу и т. п.), попросите дилера или уполномоченный обслуживающий персонал отменить регистрацию этого мобильного устройства. Сообщите МАС-адрес адаптера W-LAN, записанный на наклейке беспроводной сети. |
| | *Если проблема остае- приведенных выше де или уполномоченному При обращении сооб W-LAN, записанный н | тся даже после выполнения всех ействий, обратитесь к дилеру и обслуживающему персоналу. ците МАС-адрес адаптера а наклейке беспроводной сети. |

Общие ошибки (для Android)

| Сообщения об ошибках | Причины | Варианты решения |
|---|--|---|
| Нет соединения с Wi-Fi или облаком. Проверьте соединение с сетью. | У мобильного устройства отсутствует доступ к Интернету. | Подключите мобильное устройство к Интернету. |
| При попытке обновления профиля произошла ошибка. Повторите попытку позже. | | |

| Сообщения об ошибках | Причины | Варианты решения |
|--|--|--|
| Устройство не в сети и не может быть изменено. | Маршрутизатор, к которому подключен кондиционер воздуха, не имеет доступа к Интернету. | Убедитесь, что у подключенного к кондиционеру воздуха маршрутизатора имеется доступ к Интернету. (Для проверки подключите мобильное устройство к маршрутизатору и попробуйте открыть любой веб-сайт.) Если доступа нет, подключите маршрутизатор к Интернету. |
| | Кондиционер воздуха не подключен к маршрутизатору. | Проверьте индикаторы W-LAN. Если они мигают или выключены, см. «Состояние индикаторов беспроводной связи» в разделе «ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ». |

Общие ошибки (для iOS)

| Сообщения об ошибках | Причины | Варианты решения |
|--|------------------------------------|---|
| Не удалось изм. пароль. | У мобильного устройства | Подключите мобильное устройство к Интернету. |
| Не удалось определить доступность службы. | отсутствует доступ к Интернету. | |
| Не удалось обновить свойство. | | |
| Не удалось получить расписания. | | |
| Не удалось завершить операцию. Время ожидания операции истекло. | | |

| Сообщения об ошибках | Причины | Варианты решения |
|---|--|---|
| "Имя устройства" не в сети. (Имя устройства меняется в зависимости от кондиционера воздуха) | Маршрутизатор, к которому подключен кондиционер воздуха, не имеет доступа к Интернету. | Убедитесь, что у подключенного к кондиционеру воздуха маршрутизатора имеется доступ к Интернету. (Для проверки доступа подключите мобильное устройство к маршрутизатору и попробуйте открыть любой веб-сайт.) Если доступа нет, подключите маршрутизатор к Интернету. |
| | Кондиционер воздуха не подключен к маршрутизатору. | Проверьте индикаторы W-LAN. Если они мигают или выключены, см. «Состояние индикаторов беспроводной связи» в разделе «ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ». |

Ошибки входа в систему (для Android/iOS)

| Сообщения об ошибках | Причины | Варианты решения |
|---------------------------|--|---|
| Нет подключ. к службе. | У мобильного устройства отсутствует доступ к Интернету. | Подключите мобильное устройство к Интернету. |

>Боковое меню > Установщик > История ошибок

| 三 | Установщик | |
|-----------|------------|------------|
| Тест.зап | 6 | \bigcirc |
| Конт. Сер | овиса | > |
| История | ошибок | > |
| Настр. фу | /нкций | > |
| | | |
| | | |

ИСТОРИЯ ОШИБОК

| / Hasan | История ошибок |
|----------|--|
| газад | история ошиоок |
| 16.01.20 | 19, 12:52 |
| 51.1 | Ошибка вентилятора внутреннего блока двигателя 1 |
| 16.01.20 | 19, 10:39 |
| 51.1 | Ошибка вентилятора внутреннего блока двигателя 1 |
| 16.01.20 | 19, 10:33 |
| 51.1 | Ошибка вентилятора внутреннего блока двигателя 1 |
| 16.01.20 | 19, 9:29 |
| 51.1 | Ошибка вентилятора внутреннего блока двигателя 1 |
| 16.01.20 | 19, 9:20 |
| 51.1 | Ошибка вентилятора внутреннего блока двигателя 1 |
| 16.01.20 | 19, 9:18 |
| 41.1 | Ошибка термистора комнатной температуры внутреннего блока |
| 15.01.20 | 19, 17:51 |
| 0x20 | Неизвестный код ошибки |
| | |

(Например)

Ru-48

Здесь вы можете просмотреть историю ошибок кондиционера воздуха.

- Откройте боковое меню мобильного приложения, после чего нажмите [Установщик].
- 2 Введите секретный код «5679».
- 3 Нажмите [История ошибок]. На экране отобразятся 10 последних ошибок.

ПРИМЕЧАНИЯ:

В условиях нормальной эксплуатации не используйте функции [Тест. зап] и [Настр. функций] на экране установщика. Эти функции предназначены для обслуживания или ремонта. После изменения настроек кондиционер воздуха может работать неправильно.